DESIGN SYSTEMS

FICHA TÉCNICA STARMIX
ARGAMASSA PRÉ-MISTURADA CIMENTÍCIA DE COR BRANCA

DESCRIÇÃO

O sistema REBOCO ESTAMPADO (Intonaco Stampato) “Wall System” utiliza 4 produtos:

- Starmix, reboco pré-misturado de cor branca.
- Retop, agente desmoldante que impede que os moldes de estampagem adiram à argamassa Starmix.
- Protewall, que preserva a superfície dos agentes atmosféricos.
- ColorStyle, um produto corante que, com as suas 7 tonalidades diferentes, confere um efeito envelhecido e uma maior resistência ao produto acabado.

O reboco Starmix é um composto pré-misturado pronto a usar, criado especificamente para a execução de rebocos estampados e trabalhados. A mistura Starmix permite, conforme as temperaturas, uma trabalhabilidade de cerca de 5 horas. Sempre em função da temperatura, o produto Starmix oferece a possibilidade de modelar o trabalho realizado anteriormente, mesmo no dia seguinte, porque no dia seguinte o produto estará macio ou, pelo menos, friável.

GENERALIDADES

O Starmix, pelas suas características, garante uma aderência ideal em quase todos os substratos comuns (tufo, concreto/betão, gesso cartonado, tijolos diversos, rebocos, revestimentos de isolamento térmico pelo exterior, etc.); possui uma elasticidade média suficiente para suportar eventuais pequenos assentamentos do substrato e a estampagem será ideal para qualquer tipo de desenho. Além disso, é suficientemente tixotrópico para permitir uma espessura de 1 a 5 cm numa única aplicação. Pode ser acabado: liso, em relevo, casca de laranja, a rolo, estampado, etc. Apresenta excelente resistência aos raios UV e à abrasão.

Vantagens

O Starmix, graças à sua composição, apresenta boas capacidades de hidrorrepelência e, ao mesmo tempo, de respirabilidade. É, além disso, resistente às intempéries, aos fumos industriais (ácidos e básicos), às soluções alcalinas, aos raios infravermelhos e ultravioleta, à água e aos agentes atmosféricos em geral; por todas estas características é indicado tanto para ambientes interiores como exteriores.

SISTEMA DE APLICAÇÃO

SUBSTRATOS

Preparação das superfícies

O substrato não deve soltar pó, deve estar são, limpo, seco, isento de pó ou gorduras; partes friáveis ou soltas, leitança de cimento ou outras substâncias estranhas devem ser cuidadosamente removidas. O Starmix pode ser aplicado sobre muitos substratos, mas não se recomenda a aplicação sobre substratos hidrorrepelentes (ex.: revestimentos plásticos), tintas, gesso, etc.

- No caso de aplicação sobre paredes de concreto/betão armado, é conveniente efetuar uma lavagem profunda com ácido clorídrico e lavadora de alta pressão, com aplicação subsequente do nosso primer Polimero 20, diluído em água 1/1 com adição de cimento; esta mistura deve ser estendida na parede; recomenda-se aplicá-la um pouco de cada vez e aplicar o produto Starmix fresco sobre fresco. Ou então misturar uma parte de Polimero 20 com 2 partes de água, adicionar o produto Starmix até obter uma mistura homogénea e pastosa, aplicar uma camada de regularização na parede com espátula dentada em passagens cruzadas e, no dia seguinte, aplicar o produto Starmix.
- A aplicação sobre gesso cartonado é recomendada prestando atenção à estrutura portante do próprio gesso cartonado, a qual deverá suportar também o peso do Reboco Estampado. Aplicar o primer Poliresin L2 na proporção de 1 parte de produto para 3 partes de água, o qual deve ser deixado secar completamente, pelo menos 3 horas, antes da aplicação do Starmix.
- Sobre substratos do tipo tijolos diversos ou rebocos de areia e cimento, é necessário molhar o substrato até à saturação, de preferência na noite anterior; no momento da aplicação o substrato deve estar húmido. No caso de substratos muito secos, estes devem ser bem hidratados, como acima, para evitar eventuais gretas e/ou fissuras.
- No caso de substrato realizado em tufo, rebocos friáveis ou com resistência à tração inferior à do nosso produto (tipo pré-misturados de uso comum), é necessário reforçar a superfície com o nosso produto Poliresin L2, aplicado até à saturação na superfície na proporção de uma parte de Poliresin L2 para 3 partes de água; a aplicação do pré-misturado Starmix pode ocorrer cerca de 3 horas após a última aplicação.

Todas as superfícies devem ser planas e isentas de microfissuras; caso contrário, poderão surgir microfissuras e/ou fendas no nosso produto aplicado e estampado. A baixas temperaturas e na presença de humidade, o produto pode apresentar eflorescências devidas aos sais e/ou manchas de humidade. No caso de construções novas, o Starmix acompanhará eventuais assentamentos da parede. No revestimento devem ser executadas juntas estruturais. No caso de substratos de natureza diferente que apresentem fragilidade, devem ser reforçados aplicando uniformemente o Poliresin L2 como indicado no ponto (2).

Em paredes que apresentem humidade ascendente particular e que evidenciem possíveis eflorescências de sais, recomenda-se efetuar uma preparação adequada antes de executar o nosso Reboco Estampado.

Mistura do Starmix

Misturar o produto Starmix com cerca de 5,5 l de água utilizando um misturador manual ou uma máquina de projetar reboco (fazer um teste preliminar para encontrar o pulmão adequado para projetar o nosso produto Starmix); em cada saco de Starmix de 25 kg (165 g correspondem a um copo de plástico cheio de produto Pemid), prestar atenção a obter uma massa homogénea, misturando durante alguns minutos.

Deixar o produto repousar durante cerca de 5 minutos e aplicá-lo no prazo de uma hora. A mistura não deve ser utilizada com temperaturas inferiores a 5° e superiores a 35°. O produto Starmix permite, a temperaturas próximas de 20°, uma trabalhabilidade de cerca de 5 horas, com uma espessura de 2,5 cm; a temperaturas mais quentes (recomenda-se não superior a 35°) deverá ser aplicado em várias fases, colorido fresco sobre fresco e imediatamente estampado.

Ao produto Starmix pode também ser adicionado o produto ColorStyle; desta forma, toda a mistura do Starmix será colorida, obtendo-se várias colorações do produto. A mistura do corante ColorStyle com o pré-misturado Starmix, expressa em percentagem, pode variar; a percentagem suficiente é de cerca de 2 kg (8%) de corante ColorStyle num saco de 25 kg de Starmix.

Aplicação do Starmix

O Starmix aplica-se como os pré-misturados comuns para rebocos. Pode ser aplicada uma espessura mínima de 1 cm, embora seja preferível aplicar pelo menos 1,5 cm de produto. Fixar na parede ripas de madeira que servirão de guia, com a espessura indicada na tabela, conforme o tipo de molde escolhido. Uma vez aplicado o produto Starmix, com a espessura estabelecida, molhar e alisar a superfície com uma desempenadeira de aço antes de colorir, amolecendo totalmente a camada superficial. Em seguida, colorir com o produto ColorStyle.

Coloração

Com a aplicação do produto ColorStyle, a parede será colorida antes mesmo de ser estampada. Escolher a tonalidade na tabela de cores ou criá-la misturando várias cores. Para uma maior proteção do produto REBOCO ESTAMPADO, estender o ColorStyle fresco sobre fresco em toda a superfície, de modo a protegê-la e reforçá-la ainda mais. Recomenda-se, conforme as temperaturas, molhar e alisar a superfície com uma desempenadeira de aço antes de estampar, amolecendo totalmente a camada superficial. O produto ColorStyle pode ser aplicado a pincel, por pulverização, a rolo, etc., e em seguida alisado e estampado.

Estampagem

A estampagem é feita por meio de moldes de borracha previamente molhados com o produto Retop, o qual impedirá que o ColorStyle adira ao molde. Molhar e alisar a superfície com uma desempenadeira de aço antes de estampar, amolecendo totalmente a camada superficial; o importante é que não se evidenciem fissuras superficiais, embora estas possam ser reparadas logo após a estampagem ou mesmo no dia seguinte. Uma vez estampada toda a superfície com o(s) desenho(s) escolhido(s), deixa-se o produto secar e, conforme as temperaturas, será acabado no mesmo dia ou no dia seguinte por meio de ferramentas de gravação (Incisori) Design Systems. A estampagem, ao provocar um abaixamento de cota da argamassa Starmix, pode criar microfissuras, assim como na presença de vento e/ou no caso de temperaturas elevadas.

Tais microfissuras não criam problemas estruturais ao produto; podem ser reparadas, fechando-as com o produto Starmix ou com o ColorStyle.

Proteção do substrato

O Reboco Estampado, uma vez acabado, deve ser protegido com o produto Protewall por pulverização, a pincel ou a rolo, prestando atenção aos escorrimentos.

Rendimento médio de execução

3 operadores com máquina de projetar reboco podem aplicar e estampar cerca de 100 m^2 de Reboco Estampado por dia; manualmente, os mesmos operadores poderão realizar cerca de 40/50 m^2. No verão podem ser obtidas as mesmas metragens, desde que o produto seja aplicado um pouco de cada vez e, em seguida, antes que se forme a crosta superficial (ver ponto anterior, ColorStyle), se proceda à estampagem.

RENDIMENTO

Com 25 kg de produto realizam-se cerca de 1,70 m^2 com 1 cm de espessura.

EMBALAGEM

Com 25 kg de produto realizam-se cerca de 1,70 m^2 com 1 cm de espessura. Saco anti-humidade de 25 kg.

As informações contidas nesta ficha baseiam-se nas melhores experiências práticas ou de laboratório à data acima indicada. Não podemos, portanto, garantir que sejam exaustivas, uma vez que o uso do produto não está sob o nosso controle direto. É responsabilidade do Cliente verificar se o produto é adequado ao uso a que se destina. A Design Systems reserva-se o direito de as alterar sem aviso prévio. O utilizador deve certificar-se da adequação e integralidade destas informações em relação ao uso específico que delas fará. Esta ficha anula e substitui qualquer edição anterior. A Design Systems recomenda realizar sempre testes antes de aplicar o produto, a fim de garantir a adequação do próprio produto.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it