DESIGN SYSTEMS

FLETË TEKNIKE STARMIX
LLAÇ ÇIMENTOR I PARAPËRZIER ME NGJYRË TË BARDHË

PËRSHKRIMI

Sistemi i SUVASË SË STAMPUAR (Intonaco Stampato) “Wall System” përbëhet nga 4 produkte:

- Starmix, suva e parapërzier me ngjyrë të bardhë.
- Retop, agjent ndarës që nuk i lejon kallëpet të ngjiten në llaçin Starmix
- Protewall, që e mbron sipërfaqen nga agjentët atmosferikë.
- ColorStyle, një produkt ngjyrues që, me 7 tonalitetet e tij të ndryshme, i jep një efekt të antikizuar dhe një qëndrueshmëri më të madhe produktit të përfunduar.

Suvaja Starmix është një përzierje e parapërzier, gati për përdorim, e krijuar posaçërisht për realizimin e suvave të stampuara dhe të përpunuara. Përzierja Starmix lejon, në varësi të temperaturave, një punueshmëri prej rreth 5 orësh. Gjithmonë në varësi të temperaturës, produkti Starmix ofron mundësinë e modelimit të punimit të realizuar më parë edhe ditën e nesërme, sepse ditën pasuese produkti do të jetë i butë ose të paktën i thërrmueshëm.

TË PËRGJITHSHME

Starmix, falë karakteristikave të tij, siguron një ngjitje optimale pothuajse në të gjitha nënshtresat e zakonshme (tuf, beton, kartongips, tulla të ndryshme, suva, veshje termoizoluese «kapot» etj.); ka një elasticitet mesatar, të mjaftueshëm për të përballuar lëvizje eventuale të vogla të nënshtresës, dhe stampimi do të jetë optimal për çdo lloj dizajni. Përveç kësaj, është mjaftueshëm tiksotropik për të lejuar një trashësi nga 1 deri në 5 cm në një aplikim të vetëm. Mund të përfundohet: i lëmuar, në reliev, me efekt lëkure portokalli, me rul, i stampuar etj. Paraqet qëndrueshmëri të shkëlqyer ndaj rrezeve UV dhe gërryerjes.

Përparësitë

Starmix, falë përbërjes së tij, rezulton të ketë aftësi të mira hidrofuge dhe njëkohësisht frymëmarrëse. Është gjithashtu rezistent ndaj motit të keq, tymrave industrialë (acidë dhe bazikë), tretësirave alkaline, rrezeve infra të kuqe dhe ultravjollcë, ujit dhe agjentëve atmosferikë në përgjithësi; për të gjitha këto karakteristika është i përshtatshëm si për ambiente të brendshme ashtu edhe për ambiente të jashtme.

SISTEMI I APLIKIMIT

NËNSHTRESAT

Përgatitja e sipërfaqeve

Nënshtresa nuk duhet të lëshojë pluhur; duhet të jetë e shëndoshë, e pastër, e thatë, pa pluhur ose yndyrna; pjesët e thërrmueshme ose të shkëputura, qumështi i çimentos (laitance) ose substancat e tjera të huaja duhet të hiqen me kujdes. Starmix mund të aplikohet mbi shumë nënshtresa, por nuk këshillohet aplikimi mbi nënshtresa hidrofuge (p.sh. veshje plastike), bojëra, allçi etj.

- Në rastin e aplikimit mbi mure betoni të armuar, është mirë të kryhet një larje e thellë me acid klorhidrik dhe pastrues me presion uji, me aplikimin pasues të primerit tonë Polimero 20, i holluar me ujë 1/1 me shtimin e çimentos; kjo përzierje duhet të shtrihet mbi mur; këshillohet të aplikohet pak nga pak dhe, i freskët mbi të freskët, të aplikohet produkti Starmix. Ose përzieni një pjesë Polimero 20 me 2 pjesë ujë, shtoni produktin Starmix derisa të përftohet një përzierje homogjene dhe pastoze, bëni një shtresë rrafshuese mbi mur me mallë të dhëmbëzuar në drejtime të kryqëzuara dhe ditën tjetër aplikoni produktin Starmix.
- Aplikimi mbi kartongips këshillohet duke i kushtuar vëmendje strukturës mbajtëse të vetë kartongipsit, e cila duhet të mbajë edhe peshën e Suvasë së Stampuar. Aplikoni primerin Poliresin L2 në raportin 1 pjesë produkt me 3 pjesë ujë, i cili duhet të lihet të thahet plotësisht, të paktën 3 orë, përpara vendosjes në vepër të Starmix.
- Mbi nënshtresa si tulla të ndryshme ose suva rëre dhe çimentoje, është e nevojshme të lagni nënshtresën deri në ngopje, mundësisht një mbrëmje më parë; në momentin e aplikimit nënshtresa duhet të jetë e lagësht. Në rastin e nënshtresave shumë të thata, ato duhet të hidratohen mirë, si më sipër, për të shmangur plasaritje dhe/ose çarje eventuale.
- Në rastin e nënshtresës së realizuar me tuf, suva të thërrmueshme ose me rezistencë në tërheqje më të ulët se produkti ynë (si parapërzierjet e përdorura zakonisht), është e nevojshme të përforcohet sipërfaqja me produktin tonë Poliresin L2, i dhënë deri në ngopje mbi sipërfaqe në raportin një pjesë Poliresin L2 me 3 pjesë ujë; vendosja në vepër e parapërzierjes Starmix mund të bëhet rreth 3 orë pas aplikimit të fundit

Të gjitha sipërfaqet duhet të jenë në të njëjtin plan dhe pa mikroçarje; në të kundërt mund të shfaqen mikroçarje dhe/ose çarje në produktin tonë të aplikuar dhe të stampuar. Në temperatura të ulëta dhe në prani të lagështisë, produkti mund të paraqesë eflorescenca për shkak të kripërave dhe/ose njolla lagështie. Në rastin e ndërtimeve të reja, Starmix do të ndjekë lëvizjet eventuale të murit. Në veshje duhet të realizohen fuga strukturore. Në rastin e nënshtresave të natyrave të ndryshme që paraqesin brishtësi, ato duhet të forcohen duke aplikuar në mënyrë uniforme Poliresin L2 si në pikën (2).

Mbi mure që paraqesin ngritje të veçanta lagështie dhe që tregojnë eflorescenca të mundshme kripërash, këshillohet të kryhet një përgatitje e përshtatshme përpara realizimit të Suvasë sonë të Stampuar.

Përzierja e Starmix

Përzieni produktin Starmix me rreth 5,5 l ujë duke përdorur një përzierës dore ose një makinë suvatimi (bëni një provë paraprake për të gjetur dhomën e ajrit të përshtatshme për të spërkatur produktin tonë Starmix); për çdo thes Starmix prej 25 kg (165 g i përgjigjen një gote plastike të mbushur plot me produkt Pemid), kini kujdes që të përftoni një masë homogjene duke përzier për disa minuta.

Lëreni produktin të pushojë për rreth 5 minuta dhe aplikojeni brenda një ore. Përzierja nuk duhet të përdoret në temperatura nën 5° dhe mbi 35°. Produkti Starmix lejon, në temperatura rreth 20°, një punueshmëri prej rreth 5 orësh, me një trashësi prej 2,5 cm; në temperatura më të nxehta (këshillohet jo më shumë se 35°) duhet të aplikohet në disa faza, të ngjyroset i freskët mbi të freskët dhe të stampohet menjëherë.

Produktit Starmix mund t'i shtohet edhe produkti ColorStyle; në këtë mënyrë do të ngjyroset e gjithë përzierja e Starmix, duke përftuar ngjyrime të ndryshme të produktit. Përzierja e ngjyruesit ColorStyle me

parapërzierjen Starmix, e shprehur në përqindje, mund të ndryshojë; përqindja e mjaftueshme është rreth 2 kg (8%) ngjyrues ColorStyle në një thes Starmix prej 25 kg.

Aplikimi i Starmix

Starmix aplikohet si parapërzierjet e zakonshme për suva. Mund të aplikohet një trashësi minimale prej 1 cm, edhe pse është e preferueshme të aplikohen të paktën 1,5 cm produkt. Vendosni në mur lista druri që do të shërbejnë si udhëzuese, me trashësi sipas tabelës, në varësi të llojit të kallëpit të zgjedhur. Pasi të jetë aplikuar produkti Starmix me trashësinë e caktuar, lagni dhe lëmoni sipërfaqen me mallë çeliku përpara se të ngjyrosni, duke e zbutur plotësisht shtresën sipërfaqësore. Më pas ngjyrosni me produktin ColorStyle.

Ngjyrosja

Me aplikimin e produktit ColorStyle, muri do të ngjyroset edhe përpara se të stampohet. Zgjidhni tonalitetin nga tabela e ngjyrave ose krijojeni duke përzier disa ngjyra së bashku. Për një mbrojtje më të madhe të produktit SUVA E STAMPUAR, shtrini ColorStyle të freskët mbi të freskët në të gjithë sipërfaqen, në mënyrë që ta mbroni dhe ta forconi më shumë. Këshillohet, në varësi të temperaturave, të lagni dhe të lëmoni sipërfaqen me mallë çeliku përpara stampimit, duke e zbutur plotësisht shtresën sipërfaqësore. Produkti ColorStyle mund të aplikohet me furçë, me spërkatje, me rul etj. dhe më pas të lëmohet e të stampohet

Stampimi

Stampimi do të kryhet me anë të kallëpeve prej gome, të lagura paraprakisht me produktin Retop, i cili nuk do ta lejojë ColorStyle të ngjitet në kallëp. Lagni dhe lëmoni sipërfaqen me mallë çeliku përpara stampimit, duke e zbutur plotësisht shtresën sipërfaqësore; e rëndësishme është që të mos shfaqen çarje sipërfaqësore, edhe pse ato mund të riparohen menjëherë pas stampimit ose edhe ditën tjetër. Pasi të jetë stampuar e gjithë sipërfaqja me dizajnin/dizajnet e zgjedhur, produkti lihet të thahet dhe, në varësi të temperaturave, do të përfundohet të njëjtën ditë ose ditën pasuese me anë të Gdhendësve Design Systems. Stampimi, duke krijuar një ulje të nivelit të llaçit Starmix, mund të krijojë mikroçarje, ashtu si edhe në prani të erës dhe/ose në rast temperaturash të larta.

Këto mikroçarje nuk krijojnë probleme strukturore për produktin; ato mund të riparohen duke i mbyllur me produktin Starmix ose me ColorStyle.

Mbrojtja e nënshtresës

Suvaja e Stampuar, pasi të jetë përfunduar, duhet të mbrohet me produktin Protewall me spërkatje, me furçë ose me rul, duke u kujdesur për rrjedhjet

Mesatarja e realizimit

3 punëtorë me makinë suvatimi mund të aplikojnë dhe të stampojnë rreth 100 m^2 Suva të Stampuar në ditë; manualisht të njëjtët punëtorë do të mund të realizojnë rreth 40/50 m^2. Në verë mund të arrihen të njëjtat sipërfaqe, me kusht që produkti të aplikohet pak nga pak dhe më pas, përpara se të formohet korja sipërfaqësore (shih pikën e mëparshme, ColorStyle), të vazhdohet me stampimin.

RENDIMENTI

me 25 kg produkt realizohen rreth 1,70 m^2 me 1 cm trashësi.

AMBALAZHIMI

me 25 kg produkt realizohen rreth 1,70 m^2 me 1 cm trashësi. Thes kundër lagështisë prej 25 kg.

Informacionet e përfshira në këtë fletë bazohen në përvojat më të mira praktike ose laboratorike deri në datën e treguar më sipër. Prandaj nuk mund të garantojmë që ato të jenë shteruese, pasi përdorimi i produktit nuk është nën kontrollin tonë të drejtpërdrejtë. Është përgjegjësi e Klientit të verifikojë që produkti të jetë i përshtatshëm për përdorimin për të cilin synohet. Design Systems rezervon të drejtën t'i ndryshojë ato pa njoftim paraprak. Përdoruesi është i detyruar të sigurohet për përshtatshmërinë dhe plotësinë e këtyre informacioneve në lidhje me përdorimin specifik që do t'u bëjë. Kjo fletë anulon dhe zëvendëson çdo botim të mëparshëm. Design Systems këshillon që gjithmonë të kryhen prova përpara aplikimit të produktit, për të siguruar përshtatshmërinë e vetë produktit.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it