DESSAGE

PARA TU HOGAR

UN REGALO DE DESSAGE PARA TI

Piel suave *en 10 minutos*

Tu rutina paso a paso con la Depiladora 2 en 1



10 min
rutina completa

2 cabezales
cuerpo y rostro

Sin jalones
ni cortes

¿Qué trae tu caja?



- ✓ Depiladora de doble cabezal
- ✓ Peine guía
- ✓ Tapa protectora
- ✓ Cepillo de limpieza
- ✓ Cable USB tipo C
- ✓ Manual de uso

🔋 **Cárgala antes del primer uso.** Conéctala con el cable USB tipo C a un cargador de celular. Con la carga completa tienes hasta **60 minutos de uso**.

⚠ **Nunca la cargues mojada ni en el baño mientras te duchas. Sécala primero.**

CONOCE TU DEPILADORA

Doble cabezal, sin cambiar piezas



ARRIBA

Cabezal recortador

El ancho, de dientes finos. Para **piernas, brazos y axilas**. Corta el vello sin jalarlo. Con el **peine guía** puesto, deja el vello cortico.

ABAJO

Cabezal redondo facial

Protegido con una **tapa**. Quítala, voltea la máquina y úsalo en el **rostro**: bozo, mejillas y contorno de cejas.

Después de usar el cabezal redondo, **vuelve a poner la tapa** para proteger la rejilla.

LA RUTINA

Tu piel suave en 10 minutos

Tres pasos cortos. Sin afán y sin dolor.

MIN 0 – 2

Prepara tu piel

Limpia, seca o tibia de la ducha.

MIN 2 – 8

Depila con calma

Sin presionar, con la piel estirada.

MIN 8 – 10

Calma e hidrata

Agua fría o tibia y crema sin perfume.

La mayoría de la irritación no viene de la máquina, sino de **cómo** se depila. Esta rutina te ayuda a evitarla.



PASO 1 · MIN 0 – 2

Prepara tu piel



1 **Piel limpia**
Sin cremas, aceites ni desodorante.

2 **En seco: piel bien seca**
Así la máquina se desliza mejor y el corte es más parejo.

3 **En la ducha: agua tibia primero**
Después de 3 a 5 minutos de agua tibia, el vello queda más suave.

4 **Exfolia un día antes**
Con una esponja o un exfoliante suave. Ayuda a que el vello no quede atrapado debajo de la piel.

5 **Revisa los cabezales**
Que los dos estén limpios antes de empezar.

PASO 2 · MIN 2 – 8

Depila con calma

Reglas de oro para menos irritación

1. **No presiones.** Apoya suave y deja que la máquina trabaje.
2. **Estira la piel** con la otra mano.
3. **Pasadas cortas y lentas.** No pases muchas veces por el mismo lugar.
4. **Primero a favor del vello.** Si quieres un acabado más al ras, repasa una sola vez en contra.

Por zona

Piernas y brazos

Recortador (arriba): pasadas largas y suaves.

Axilas

Recortador (arriba): levanta el brazo y pasa en varias direcciones, porque ahí el vello crece en distintos sentidos.

Rostro

Cabezal redondo (abajo): quita la tapa, piel seca y limpia, movimientos pequeños y circulares. En cejas, solo el contorno; no la uses para dar forma.

TÚ ELIGES

¿En seco o en la ducha?



EN SECO

Rápido y práctico

Ideal para **retoques** y para el **rostro**.

EN LA DUCHA

Más suave

El agua tibia ablanda el vello. Ideal para **piernas**.

⚠ **Después de usarla mojada, enjuágala y sécala bien antes de guardarla o cargarla.**

PASO 3 · MIN 8 – 10

Calma e hidrata



Enjuaga y seca suave

Agua fría o tibia, y seca con toques suaves, sin frotar.

Hidrata

Crema hidratante sin perfume o gel de aloe vera.

Espera con el desodorante

Unas horas en las axilas, sobre todo si tiene alcohol.

Ropa cómoda

Que no roce la zona ese día.

Cuídate del sol

Evita el sol directo en la zona recién depilada el resto del día.

OJO CON ESTO

Errores que causan irritación

Si los evitas, tu piel te lo va a agradecer.

- Presionar fuerte la máquina
- Pasar muchas veces por el mismo lugar
- Depilar la piel con crema, aceite o sudor
- Usar los cabezales sucios
- Ponerse desodorante o perfume justo después
- Compartir la depiladora (es de uso personal)

Menos fuerza, *mejor resultado.*

TU CALENDARIO

¿Cada cuánto retocar?

Rostro o cuando lo necesites	**1 vez por semana**
Axilas	**Cada 2 – 3 días**
Piernas	**Cada 3 – 4 días**
Brazos	**1 vez por semana**



Depende de qué tan rápido te crezca el vello. **Escucha a tu piel:** si está sensible, dale un día más de descanso.

CUIDADOS

Cuida tu depiladora

Después de cada uso

Apágala y sacude el vello de los dos cabezales con el cepillo de limpieza.

Una vez por semana

Enjuaga los cabezales con agua tibia y déjalos secar al aire.

Guárdala protegida

Con la tapa de abajo y la tapa del recortador puestas, en un lugar seco.

Cárgala a tiempo

Cuando notes que pierde fuerza. No la dejes descargada mucho tiempo.



⚠ No la limpies con alcohol fuerte ni cloro, y no la sumerjas en agua caliente.

TU SALUD PRIMERO

Cuándo consultar

Si tienes una piel muy sensible, heridas, quemaduras, alguna condición en la piel o la irritación **no se te quita en unos días**, suspende el uso y consulta con tu médico o dermatólogo.

Esta guía da consejos de uso y cuidado; no reemplaza la opinión de un profesional de la salud.



DESSAGE

PARA TU HOGAR

¡Gracias por tu compra!

Gracias por confiar en **Dessage**. Esperamos que tu depiladora te regale minutos para ti y una piel suave sin complicaciones.

¿Dudas con tu depiladora?
Escríbenos por WhatsApp
+57 300 127 5587

30 días de garantía
por funcionamiento (defectos de fábrica)

10 días para reportar
si llega dañada, diferente o incompleta

Con cariño,

el equipo de Dessage