Nama: Destian Ardan Alfatanu

NIM: H1D022045

Shift: A-I-H

PENJELASAN SOURCE CODE LED IoT

1. Library yang Digunakan

```
#include <Arduino.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
```

Arduino.h: Library dasar Arduino.

WiFiClient.h & **ESP8266WiFi.h**: Untuk koneksi WiFi pada modul ESP8266.

ESP8266WebServer.h: Untuk membuat web server lokal pada ESP8266.

2. Inisialisasi WiFi dan Server

```
const char *ssid = "Fatan";
const char *password = "halohalo";

ESP8266WebServer server(80);
String webpage;
```

ssid dan password: Nama WiFi dan kata sandi untuk menghubungkan ESP ke jaringan.

server(80): Membuat server web yang berjalan di port 80 (port HTTP standar).

webpage: Variabel untuk menyimpan isi HTML halaman kontrol LED.

3. Fungsi Setup

a. Inisialisasi Serial dan Pin

```
Serial.begin(9600);
delay(10);

pinMode(D0, OUTPUT);
pinMode(D2, OUTPUT);
pinMode(D3, OUTPUT);
```

Membuka komunikasi serial di kecepatan 9600 bps. Mengatur pin D0, D2, dan D3 sebagai output (untuk mengontrol LED).

b. Membuat Access Point

```
1 WiFi.mode(WIFI_AP);
2 WiFi.begin(ssid, password);
3
4 Serial.println("IP address: ");
5 Serial.println(WiFi.softAPIP());
```

WiFi.mode(WIFI_AP); Digunakan untuk mengatur mode WiFi ESP8266 sebagai Access Point (AP), yaitu membuat ESP menjadi pemancar WiFi sendiri.

WiFi.begin(ssid, password); Digunakan untuk memulai koneksi WiFi menggunakan SSID dan password yang telah ditentukan. Serial.println(WiFi.softAPIP()); Menampilkan alamat IP dari Access Point yang telah dibuat ke Serial Monitor, sehingga kamu bisa tahu alamat IP untuk mengakses web server.

c. Membuat Halaman Web

```
webpage = "<html><head><title>ESP8266 Control</title></head><body>";
webpage += "<hl>Kontrol LED Destian Ardan Alfatanu</hl>";
webpage += "LED1: ";
webpage += "LED1: ";
webpage += "<a href=\"LED10N\"><button>ON</button></a><a href=\"LED10FF\"><button>OFF</button>OFF</button></a>>br>";
webpage += "<a href=\"LED20N\"><button>ON</button></a><a href=\"LED20FF\"><button>OFF</button>OFF</button></a>>br>";
webpage += "<a href=\"LED20N\"><button>ON</button></a><a href=\"LED20FF\"><button>OFF</button>OFF</button></a>>br>";
webpage += "<a href=\"LED30N\"><button>ON</button></a><a href=\"LED30FF\"><button>OFF</button></a>>br>";
// Membuat tampilan webpage
server.on("/", []()
{ server.send(200, "text/html", webpage); });
```

Membuat halaman HTML berisi tombol ON/OFF untuk 3 LED. Menggunakan hyperlink (<a href="...") dengan tombol HTML untuk mengakses URL yang akan mengaktifkan/mematikan LED. Ketika alamat utama (/) diakses, server akan menampilkan isi webpage.

d. Handler untuk Menyalakan LED

```
server.send(200, "text/html", webpage);
  digitalWrite(D0, HIGH);
  delay(100); });
server.on("/LED20N", []()
  server.send(200, "text/html", webpage);
  digitalWrite(D2, HIGH);
  delay(100); });
server.on("/LED3ON", []()
  server.send(200, "text/html", webpage);
  digitalWrite(D3, HIGH);
  delay(100); });
server.on("/LED10FF", []()
  server.send(200, "text/html", webpage);
  digitalWrite(D0, LOW);
  delay(100); });
server.on("/LED20FF", []()
  server.send(200, "text/html", webpage);
  digitalWrite(D2, LOW);
  delay(100); });
server.on("/LED30FF", []()
  server.send(200, "text/html", webpage);
  digitalWrite(D3, LOW);
  delay(100); });
```

Jika URL /LED1ON dibuka, LED di pin D0 akan dinyalakan (HIGH). Halaman HTML dikembalikan sebagai respons. Begitu juga dengan /LED2ON, /LED3ON, /LED1OFF, /LED2OFF, /LED3OFF yang menyalakan atau mematikan masing-masing LED di D2 dan D3.

e. Menjalankan Server

```
1 server.begin();
2 Serial.print("Web server dijalankan");
```

Memulai web server.

Menampilkan pesan bahwa server sudah aktif.

4. Fungsi Loop

```
void loop()

server.handleClient();

}
```

Fungsi ini terus dipanggil dalam loop utama.

server.handleClient() akan mengecek apakah ada request dari browser, dan jika ada akan dijalankan handler yang sesuai.

FOTO PRODUK

