

#### Arquitectura de ordenadores

# 5. El procesador

David Pinto Fernández

david.pinto@u-tad.com

Carlos M. Vallez Fernández

carlos.vallez@u-tad.com

2022-2023





# Índice

### Unidad 1 Motivación

Unidad 2 Lenguaje máquina.

Unidad 3 El micro Z80.

Unidad 4 Ensamblador Z80.

Unidad 5 Zeus



### Motivación (I)

¿Cómo consigue un computador comprender lo que quiere el programador?

Será que se sabe todos los lenguajes...



### Motivación (II)

#### **NIVELES** COMPONENTES Y SISTEMAS SpreadSheet Aplicaciones Game Máquinas simbólicas: Interpretan sentencias y órdenes en Editor lenguajes simbólicos Quick Algoritmos Sort Máquinas programables binarias extendidas: Interpretan Lenguajes de Alto Nivel print("Hello ") instrucciones y llamadas al 50 MPLEMENTACIÓN Máquina operativa: Máquinas programables binarias que Ls Software básico (SO) interpretan instrucciones Máquina convencional: Máquinas microprogramables Lenguaje máquina 10001 (interpretan instrucciones) 10011 Micromáguinas: Sistemas combinacionales y secuenciales, Registros memorias Lógico 0 +0 Circuito lógico: Puertas Lógicas. Electrónico Circuito Eléctrico (Transistores, resistores) Físico Metales y semiconductores



## Motivación (III)

LENGUAJE DE ALTO NIVEL (JAVA, C#, PHP, PYTHON, ETC)

LENGUAJE DE BAJO NIVEL ENSAMBLADOR

CÓDIGO MÁQUINA (BINARIO [0-1])

HARDWARE
(PARTE FISICA DE LA COMPUTADORA)



# Índice

Unidad 1 Motivación.

### Unidad 2 Lenguaje máquina.

Unidad 3 El micro Z80.

Unidad 4 Ensamblador Z80.

Unidad 5 Zeus.



Programa Fuente (C, Java, Python...)

 Programa fuente: Es un archivo de texto que contiene el código escrito en un lenguaje de programación, tal como C, Python, Java, etc. El programa fuente no puede ser ejecutado directamente por la computadora, sino que debe ser compilado o interpretado antes de ser ejecutado.



Programa Fuente (C, Java, Python...)

LENGUAJE ENSAMBLADOR

• Lenguaje Ensamblador: Es un lenguaje de programación de bajo nivel que permite escribir código que sea fácilmente traducido a lenguaje de máquina. Un ensamblador traduce cada instrucción escrita en lenguaje ensamblador a un código binario que puede ser entendido y ejecutado por la CPU.



Programa Fuente (C, Java, Python...)

LENGUAJE ENSAMBLADOR Ensamblador

• Ensamblador: Aplicación encargada de traducir el lenguaje ensamblador al lenguaje máquina



Programa Fuente
(C, Java, Python...)

LENGUAJE ENSAMBLADOR

Ensamblador

LENGUAJE MÁQUINA

- **Programa objeto:** Es un archivo generado a partir del programa fuente que contiene el código traducido a un formato ejecutable por la CPU. Este archivo es generado por un compilador o un intérprete y contiene instrucciones en lenguaje de máquina o ensamblador. El programa objeto puede ser ejecutado directamente por la computadora.
- Lenguaje máquina: Instrucciones que ejecuta el procesador. Son instrucciones nativas del procesador, es decir, que son diferentes por cada familia/fabricante.



### Lenguaje máquina (II). Diferencias

- <u>El lenguaje de alto nivel</u> es un lenguaje de programación que utiliza una sintaxis más cercana al lenguaje humano y se basa en conceptos abstractos, como variables, estructuras de control de flujo y funciones. Ejemplos incluyen Python, Java y C++.
- <u>El lenguaje ensamblador</u> es un lenguaje de programación que se utiliza para **programar** directamente en lenguaje máquina. El ensamblador permite un control más fino de la CPU y el sistema, pero requiere un conocimiento profundo de la arquitectura de la CPU y de la memoria.
- <u>El lenguaje máquina</u> es un lenguaje de programación que se utiliza para **programar** directamente en código binario, en forma de 0s y 1s. Es el lenguaje más bajo nivel y no es legible por los humanos, por lo que se requiere de un ensamblador o un compilador para escribir programas en él.



# Instrucciones máquina (I). Definición

- Las instrucciones de máquina son las órdenes que la CPU puede ejecutar directamente.
- Estas instrucciones están **escritas en un código binario** que la CPU puede entender y procesar.
- Las instrucciones de máquina pueden realizar una amplia variedad de tareas, como:
  - Cargar y almacenar valores en la memoria
  - Realizar cálculos y comparaciones
  - Saltar a diferentes secciones del código
  - , etc.



## Instrucciones máquina (II). Estructura

• Cada instrucción de máquina está compuesta por una serie de bits que representan un "código op" o "codop", que identifica la operación a realizar, y por otros bits que representan los operandos necesarios para llevar a cabo la operación. Por ejemplo, para 16 bits tendríamos:

0	3	9	15
Co	dop	Operando 1	Operando 2

- El codop es el código binario que define la operación a realizar por la CPU.
- Cada instrucción se divide en los siguientes elementos (ejemplo con 16 bits):
- Los operandos pueden ser de origen y de destino. Pueden estar localizados en:
  - La memoria principal.
  - Los registros.
  - Un dispositivo de E/S.



# Instrucciones máquina. Estructura

• Una instrucción de máquina para sumar dos números podría tener la siguiente estructura:

Opcode: 100000

Operando 1: 00101

Operando 2: 11011

• Esta instrucción indica a la CPU que realice una operación de suma utilizando los valores almacenados en los operandos 1 y 2.



# Instrucciones máquina. Repertorio

- Los repertorios de instrucciones son **dependientes de la CPU**. Suelen agruparse en los siguientes tipos:
  - Procesamiento de datos: operaciones aritméticas y lógicas.
  - Almacenamiento de datos: instrucciones de memoria.
  - Transferencia de datos: instrucciones de E/S. Teclado, pantalla, altavoz, etc
  - Control de flujo: instrucciones condicionales, de bifurcación, de iteración...



## Instrucciones máquina. Repertorio

• Cada instrucción tiene asociado su propio codop, así como su propio nemotécnico o **nemónico.** Por ejemplo:

Codop	Nemónico	Operación
0001	ADD	Sumar
0010	SUB	Restar
0011	LD	Cargar

- El número y tipo de instrucciones que soporta una CPU puede variar dependiendo del tipo de CPU.
  - Las CPUs modernas suelen tener un repertorio de instrucciones más amplio y complejo.
- El repertorio de instrucciones de una CPU es una parte fundamental de su arquitectura, ya que influye en la velocidad y eficiencia con la que la CPU puede ejecutar tareas, y también en la capacidad de la CPU para ejecutar diferentes tipos de aplicaciones y sistemas informáticos.



### Instrucciones Máquina. Operandos

- Los operandos son los valores o direcciones de memoria que se utilizan en las operaciones realizadas por las instrucciones de máquina.
- Los operandos pueden ser valores constantes almacenados en el código de la instrucción, o bien pueden ser direcciones de memoria donde se almacenan los valores.
- Cada instrucción de máquina puede tener uno o más operandos, dependiendo de la naturaleza de la operación que se realiza. Los más frecuentes son:
  - <u>Direcciones de memoria</u>: Reflejan una dirección en memoria donde, por ejemplo, está almacenado un dato de interés (8800H). Están contenidas entre paréntesis y las direcciones se suele expresar en hexadecimal.
  - <u>Números</u>: Como parte del cómputo a realizar o de una estructura de control. Aunque la ALU trabaja en <u>binario (011B)</u>, se pueden ver representados en <u>hexadecimal (34H, 0A34H) y decimal (34 ó 34D)</u>.
  - <u>Caracteres</u>: Utilizados en secuencia para representar texto. Para representar caracteres, se establece una codificación que relaciona un código binario determinado con un único carácter: ASCII



### Instrucciones Máquina. ASCII

- American Standard Code for Information Interchange
- Define un conjunto de caracteres y símbolos que se pueden utilizar para representar texto, incluyendo letras mayúsculas y minúsculas, números, signos de puntuación y caracteres de control como el salto de línea y la tabulación.
- Cada carácter está asociado con un número binario de 7 bits.
- Es un estándar ampliamente utilizado.
- Muchos otros códigos de representación de caracteres, como Unicode, han evolucionado a partir de ASCII.



# Instrucciones Máquina. ASCII

https://elcodigoascii.com.ar

	de	eres ASCII control					res As mibles					-		xtendi códig		7)				
	NULL	(carácter nulo)			espacio		@	96	٠.	128	Ç	160	á	192	L	224	Ó			
-	SOH	(inicio encabezad	-,	33	!	65	Α	97	а	129	ü	161	í	193	Τ	225	ß			
	STX	(inicio texto)		34	"	66	В	98	b	130	é	162	ó	194	Т	226	Ô			ww.
	ETX	(fin de texto)		35	#	67	С	99	С	131	â	163	ú	195	- 1	227	Ò		elCodi	igoAsci
	EOT	(fin transmisión)		36	\$	68	D	100	d	132	ä	164	ñ	196	-	228	õ		.co	m.ar
	ENQ	(consulta)		37	%	69	E	101	е	133	à	165	Ñ	197	+	229	Õ			
	ACK	(reconocimiento		38	&	70	F	102	f	134	å	166	a	198	ã	230	μ			
	BEL	(timbre)		39		71	G	103	g	135	ç	167	۰	199	Ã	231	þ			
	BS	(retroceso)		40	(	72	Н	104	h	136	ê	168	2	200	L	232	Þ			
	HT	(tab horizontal)		41	)	73	- I	105	į	137	ë	169	®	201	F	233	Ú			
	LF	(nueva línea)		42	*	74	J	106	j	138	è	170	7	202	T	234	Û			
	VT	(tab vertical)		43	+	75	K	107	k	139	ï	171	1/2	203	T	235	Ù			
	FF	(nueva página)		44	,	76	L	108	1	140	î	172	1/4	204	ŀ	236	ý	lo	s más c	consultad
	CR	(retorno de carro		45		77	М	109	m	141	ĵ	173	i	205	=	237	Ý		have been	a stille
	SO	(desplaza afuera	,	46		78	N	110	n	142	Ä	174	<b>«</b>	206	#	238	-	1	barra inve (alt + 92)	ertida
15	SI	(desplaza adentro	7	47	1	79	0	111	0	143	Á	175	»	207	п	239			arroba	
	DLE	(esc.vínculo datos		48	0	80	Р	112	р	144	É	176	2	208	ð	240	=	@	(alt + 64)	
	DC1	(control disp. 1)		49	1	81	Q	113	q	145	æ	177	-	209	Đ	241	±	~	eñe minu	coulo
	DC2	(control disp. 2)		50	2	82	R	114	r	146	Æ	178	#	210	Ê	242	3/4	ñ	(alt + 164)	
	DC3	(control disp. 3)	_	51	3	83	S	115	S	147	ô	179		211	Ë	243			comilla si	imple, apóstr
	DC4	(control disp. 4)		52	4	84	T	116	t	148	ö	180	- 1	212	È	244	1		(alt + 39)	impio, aposa
	NAK	(conf. negativa)		53	5	85	U	117	u	149	ò	181	A	213	ļ	245	§	#	signo nur	meral
	SYN	(inactividad sínc		54	6	86	V	118	٧	150	û	182	Â	214	1	246	+	#	(alt + 35)	
	ETB	(fin bloque trans		55	7	87	W	119	w	151	ù	183	À	215	ı,	247	3	1	signo de	admiración
	CAN	(cancelar)		56	8	88	X	120	x	152	ÿ Ö	184	©	216	,	248			(alt + 33)	
	EM SUB	(fin del medio)		57	9	89 90	Y	121	У	153	Ü	185 186	1	217		249	100			o, subrayado
		(sustitución)		58	•			122	z	154		A CONTRACTOR	- II	218	_	250	-	_	(alt + 95)	
	ESC FS	(escape)		59 60	;	91 92	[	123 124	1	155 156	g £	187 188	]	219 220		251 252	3	*	asterisco	
	GS	(sep. archivos)		61	=	93		124	1	157	Ø	189	¢	221	-	252	2		(alt + 42)	
	RS	(sep. grupos)		62	>	94	]	126	}	158	×	190	¥	222	- 1	254		~	equivaler	
	US	(sep. registros) (sep. unidades)		63	?	95		120	~	158	f	190		222		255	nbsp		(alt + 126)	
	7.500			03		93	_			155	,	191	٦	223	_	255	nusp	-	guión me	dio
e u (idi	ioma e	(suprimir) ecuente	( acent		con ace	ıñol )		con	cales diéresis			símb	áticos				bolos rciales		pa	illas, llave aréntesis
ñ		alt + 164	á		alt + 16			ä	alt + 132		1/2		alt + 17		\$		alt + 36			alt + 34
Ñ		alt + 165	é		alt + 13	_		ë	alt + 137		1/4		alt + 17		£		alt + 156			alt + 39
@		alt + 64	í		alt + 16			ï	alt + 139		3/4		alt + 24		¥		alt + 190		(	alt + 40
5		alt + 168	ó		alt + 16			ö	alt + 148		1		alt + 25		¢		alt + 189		)	alt + 41
?		alt + 63	ú		alt + 16			ü	alt + 129		3		alt + 25		п		alt + 207		[	alt + 9
i		alt + 173	Á		alt + 18			Ä	alt + 142		2		alt + 25		®		alt + 169		1	alt + 93
!		alt + 33	É		alt + 14			Ė	alt + 211		f		alt + 15		©		alt + 184		{	alt + 12
:		alt + 58	ļ		alt + 21			ĭ	alt + 216		±		alt + 24		а		alt + 166		}	alt + 12
1		alt + 47	Ó		alt + 22			Ö	alt + 153	(c	×		alt + 15	7.0	۰		alt + 167		«	alt + 17
1		alt + 92	Ú		alt + 23	3		Ü	alt + 154		÷		alt + 24	6	0		alt + 248		»	alt + 17



# Índice

Unidad 1 Motivación Unidad 2 Lenguaje máquina.

Unidad 3 El micro Z80.

Unidad 4 Ensamblador Z80. Unidad 5 Zeus.



### El micro Z80

- El microprocesador **Zilog Z80** (1976), se usó en la década de 1980 en computadores como el Sinclair **Spectrum** (izquierda) y el **Amstrad** CPC 64 (derecha). Compatible a nivel de código máquina con el Intel 8080, con ciertas mejoras: más registros, más instrucciones, menor coste...
- El Z80 ha sido **utilizado en una amplia variedad de sistemas**, ordenadores, consolas, instrumentos musicales electrónicos y equipos industriales. A pesar de que **ha sido reemplazado por microprocesadores más avanzados** y potentes, **todavía es una pieza de hardware de culto**.







### El micro Z80

- Es un procesador con arquitectura de 8 bits (1 byte u octeto).
- Los microprocesadores modernos son de 32 o 64 bits. Los microprocesadores modernos ofrecen una gran cantidad de ventajas comparadas con el Z80:
  - Mayor velocidad, mayor capacidad de procesamiento, mayor memoria (acceso a cantidades mayores de memoria RAM y memoria flash) y mayor compatibilidad con periféricos.

Entonces, ¿Por qué aprendemos a trabajar con el Z80 y no con uno más moderno?



### El micro Z80. Registros

- Un **registro** es una pequeña **área de memoria interna** en un procesador donde se almacenan valores temporales y se realizan operaciones.
- Los registros son mucho más rápidos que la memoria RAM externa, por lo que el procesador los utiliza para almacenar y manipular los datos más críticos.
- Los registros son un elemento clave en la arquitectura de un procesador.
- Cada procesador tiene un número diferente de registros dependiendo de su arquitectura, cada uno con diferentes usos y propósitos.
- Cada registro tiene una función específica y su contenido puede ser leído y escrito por el procesador en una operación de un ciclo de reloj.
- El Z80 tiene **16 registros de 8 bits** (1 byte) y **4 registros de 16 bits** (2 bytes). A su vez, estos registros se dividen en dos grupos: **12 registros de propósito general** y **8 dedicados** (4 de 16 bytes).



## El micro Z80. R. propósito general.

- Los registros de **propósito general sirven para almacenar datos** sobre los que operar sin tener que referenciar a la memoria. Están divididos en **dos juegos**, **normales** y . Son:
  - B, C, D, E, H, L, B', C', D', E', H' y L'.
  - El procesador sólo puede acceder a uno de los juegos al mismo tiempo.
  - Son todos de 8 bits, aunque se pueden emparejar para trabajar con datos de 16 bits de la siguiente forma:
    - BC, DE, HL, B'C', D'E' y H'L'.
- Existe una instrucción específica (EXX) para cambiar el juego de registros con el que se trabaja en un instante dado.



### El micro Z80. Registros dedicados.

- Los registros dedicados son: A, A', F, F', PC, IX, IY y SP.
  - ➤ A, A', F y F':
    - Todos de 8 bits.
    - A es el registro acumulador.
    - Se utiliza para la mayoría de instrucciones aritméticas, lógicas y de carga.
    - El registro de indicadores o F (Flag), está asociado a A. Su valor cambia dependiendo de la última operación realizada sobre A, indicando datos interesantes sobre la misma: overflow, carry, cero, ...
    - A y F jamás pueden asociarse para trabajar con datos de 16 bits.
    - A' y F' son los registros correspondientes a A y F en el juego de registros '.



### Ensamblador Z80. Registro F - Flags

- El **registro F contiene 8 indicadores binarios** (8 bits), también llamados flags, que **actúan como alertas** que proporcionan **información adicional sobre ciertas operaciones** realizadas por el procesador.
- Al contrario que el resto de registros, el registro F no se lee como un todo, sino que cada indicador provee información por separado.
- Su estructura es la siguiente:

F

7	6	5	4	3	2	1	0
S	Z	-	Н	-	P/V	N	С



### Ensamblador Z80. Flags

Г	7	6	5	4	3	2	1	0
Г	S	Z	-	Н	1	P/V	N	С

- Bit C: Es el indicador de acarreo.
  - Por defecto está a 0. Se puede poner a 1 como consecuencia de operaciones aritméticas, de desplazamiento y de comparación.
- Bit N: Indica si la última operación efectuada ha sido una resta (1).
- Bit P/V:
  - Tras una operación aritmética, indica si ha habido overflow (V = 1).
  - Tras una operación lógica o de desplazamiento, indica la paridad de unos en el byte (P = 1).



### Ensamblador Z80. Flags

Г	7	6	5	4	3	2	1	0
Г	S	Z	-	Н	-	P/V	N	С

- Bit H: Es el indicador de acarreo de nivel 2.
  - Es decir, funciona como C, pero indica si hay acarreo en los cuatro primeros bits del byte resultante de la operación.
- Bit Z: Indica si el resultado de la última operación realizada es nulo. En ese caso, Z
   = 1.
- Bit S:
  - Es el bit de signo del número almacenado en el acumulador (registro A)
  - Toma el valor del octavo bit del byte almacenado en A.
- Bits 5 y 3: No se usan.



### El micro Z80. Registros dedicados.

#### > PC:

- Es el contador de programa.
- Es de 16 bits, porque se relaciona con las <u>direcciones de memoria</u>.
- Contiene la dirección en memoria (16 bits) de la siguiente instrucción a ejecutar.
- Su contenido se modifica automáticamente cuando se termina de ejecutar una instrucción, aunque también se puede modificar manualmente.



### El micro Z80. Registros dedicados.

#### IX e IY:

- Son registros de 16 bits
- Se usan habitualmente para <u>operaciones con memoria</u>
- Sirven como apuntadores o índices a direcciones de memoria, frecuentemente almacenes de datos.
- En programación de alto nivel, tienen un símil en los clásicos contadores i y j.




### El micro Z80. Pila.

- Una **pila** es una estructura de datos **LIFO** (*Last Input First Output*):
  - Cuando se introduce un elemento nuevo, se pone en la cima de la pila.
  - Cuando se saca un elemento, siempre se saca el que ocupa la cima de la pila.
- Físicamente, la pila es una parte de la memoria principal, pero la diferencia es que no se puede acceder a cualquier dirección de la pila en cualquier instante.
  - Únicamente se puede acceder al lugar donde apunta el registro SP.
- En el Z80, la pila es una serie de celdas contiguas de 8 bits de ancho con dirección propia, al igual que la memoria.
- El registro SP contiene la dirección del último dato almacenado de la pila:
  - Cuando se almacena un dato en la pila, se decrementa el valor del SP en 1 y se escribe en la dirección a la que apunta ahora.
  - Cuando se **lee** un dato de la pila, se lee la dirección a la que apunta el SP y se incrementa su valor en 1.




# El micro Z80. Registros - Memoria - Pila.





### El micro Z80

Z80 Architecture





# Índice

Unidad 1 Motivación.

Unidad 2 Lenguaje máquina.

Unidad 3 El micro Z80.

Unidad 4 Ensamblador Z80.

Unidad 5 Zeus.



### Ensamblador Z80. Estructura Instrucciones

• Las instrucciones en el ensamblador del Z80 tienen la siguiente estructura:

Etiqueta delim Operación delim Operandos delim Comentarios

- Donde:
  - <u>Etiqueta</u>: Una nombre único que identifica de manera unívoca una línea del programa. Es opcional.
  - Operación: Acoge el nemónico de la operación ensamblador que se desea realizar.
  - Operando(s): Corresponde al operando de la operación. Puede ser simple o doble.
    - Si es doble, el primer operando es el <u>destino</u> y el segundo es el <u>origen</u>.
  - **Comentarios:** Debe comenzar por el símbolo ';'. Es un espacio para incluir comentarios sobre el programa. Es opcional.



### Ensamblador Z80. Ejemplo

- Los operandos pueden ser registros, direcciones de memoria, valores inmediatos, etiquetas, etc., dependiendo del tipo de instrucción.
- Algunos ejemplos de instrucciones en ensamblador Z80 son:
  - LD A, 42; carga el valor 42 en el acumulador
  - LD B, C; copia el contenido del registro C en el registro B
  - ADD A, B; suma el contenido de A y B, almacenando el resultado en A
  - JP 1234h; salta a la dirección de memoria 1234h
  - CALL mi\_subrutina; llama a la subrutina identificada por la etiqueta "mi\_subrutina"
- Ya veremos más adelante con detenimiento cada una de estas instrucciones...



### Ensamblador Z80. Estructura Programa

**Directiva de comienzo:** Indica en qué dirección de memoria está la primera instrucción del programa.

org 200H

program ld A,37H

ld (210H),A

ld C,A

end program

Instrucciones del programa

**Etiqueta de inicio:** Marca la dirección de memoria del inicio.

**Directiva de fin:** Indica que el programa se ha acabado.



### Ensamblador Z80. Representación.

• Los números se pueden representar en diferentes bases en el ensamblador. Algunas instrucciones admiten diferentes bases, otros son dependientes de una base concreta.

• En **decimal**: 34D o, símplemente, 34. (Ojo 34D no funciona en ZEUS)

• En **hexadecimal**: 34H o, si comienza por letra, 0A4H

• En **binario**: 00110100B

org 200H

Program ld A,37H
ld (210H),A ;source only A
ld C,A

end program



### Ensamblador Z80. LD

- La instrucción que más utilizaremos en nuestros programas en ensamblador será sin duda la **operación de carga o instrucción LD**. Sirve para:
  - Meter un valor en un registro.
  - Copiar el valor de un registro en otro registro.
  - Escribir en memoria (en una dirección determinada) un valor.
  - Escribir en memoria (en una dirección determinada) el contenido de un registro.
  - Asignarle a un registro el contenido de una dirección de memoria.
- La sintaxis de LD en lenguaje ensamblador es:

#### LD DESTINO, ORIGEN

- La instrucción LD copia el valor contenido en el operando origen en el operando destino.
- Esta operación no es aritmética, ni lógica ni de desplazamiento, por lo que no afecta a ningún flag (F).



### Ensamblador Z80. Direccionamiento

- **Direccionamiento** es la manera en la que se indica a una instrucción dónde están los operandos sobre los que debe operar.
- El ensamblador soporta diferentes modos de direccionamiento para acceder a datos y operar con ellos. Los principales modos son:
  - Direccionamiento extendido.
  - Direccionamiento indirecto.
  - Direccionamiento indexado.
  - Direccionamiento a través de registro.
  - Direccionamiento implícito.
  - Direccionamiento inmediato.
  - Direccionamiento inmediato extendido.

