## PARTE I

Fuente digital: conjunto finito de mensajes posibles -> discreto

Fuente analógica: conjunto infinito de mensajes distintos -> continuo

La comunicación digital posee

- circuitos económicos
- encriptación
- · mayor rango dinámico
- reunir voz, video y datos en un mismo flujo
- mayor inmunidad al ruido
- errores corregibles con codificación
- usa mayor ancho de banda
- requiere sincronización

Unión Internacional de las Telecomunicaciones UIT

- Se encarga de entregar las frecuencias estandares:
  - Tipo de servicio
  - Modulación
  - Banda
  - Potencia máxima

# **Propagación**

Terrestre: 3KHz a 300KHz

Propagación: Se curva

Ionosférica: 300KHz a 30MHz

 Propagación: Rebota en ionosfera (capa cargada de electrones libres por la radiación solar) y tierra

*Una onda se refracta*: por la ionósfera respondiendo a  $n=\sqrt{1-rac{81\cdot N}{f^2}}$ 

n se llama indice de refracción, N cantidad de electrones libre por  $m^3$  y f en Hz

Si  $f^2\gg 81\cdot N$ , entonces n≈1n \approx 1n≈1: la onda no se curva y sigue recta  $\rightarrow$  solo

#### línea de vista (LOS)

Además hay un frecuencia crítica en dónde dejan de frefactarse por la ionósfera.

#### LOS: 30MHz a 300GHz

- Propagación: Recta, curvatura de la tierra la limita
  - El tamaño de la antena se relaciona con la longitud de inda a transmitir
  - Potencia receptor y emisor definen el alcance
- Hay atenuaciones por precipitaciones y vapor de agua en: 10Ghz, 22.2Ghz y 183Ghz

### Para las antenas

*Radiación eficiente:* la antena debe ser más larga que 1/10 de la  $\lambda$  (longitud de onda)

$$\lambda = rac{c}{f_c}$$

donde c es la velocidad de la luz al vacío  $\approx 3 \times 10^8 m/s$ 

### LOS

LOS requiere antenas que vean por encima del horizonte, se considera disdtancia d, altura antena h y radio de la tierra r

$$d^2 = 2rh + h^2$$

por efecto de la atmosfera r de la tierra es de 8497km por lo que  $h^2$  se desprecia  $d=\sqrt{2\cdot r\cdot h}$  o equivalentemente  $d^2=2\cdot r\cdot h$ 

Para que dos antenas se vean en el horizonte:  $d <= \sqrt{2 \cdot r \cdot h_1} + \sqrt{2 \cdot r \cdot h_2}$ 

Además depende de transmisor y receptor ya que

- Se emite a cierta frecuencia
- Esa frecuencia se atenúa y el receptor tiene una sensibilidad mínima
  - Debe ser mayor al ruido para poder decodificarse Para calcular la potencia que recibe una antena en condiciones ideales es la fórmula de *Friis*

$$P_r = rac{P_t \cdot G_t \cdot G_r \cdot \lambda^2}{(4\pi d)^2}$$

Donde se ocupa la  ${\cal P}$  potencia en Watts y  ${\cal G}$  Ganancia (adimencional).

Uniendo las dos formulas anteriores:

$$d=rac{\sqrt{rac{P_t\cdot G_t\cdot G_r\cdot \lambda^2}{P_r}}}{4\pi}$$

## Medición de la información

- Cuanto menos probable es un mensaje, más información aporta.
- Cuanto más probable es un mensaje, menos información aporta.

$$Ij = log_2\left(rac{1}{Pj}
ight)$$

Donde  $I_j$  es la cantidad de información en bits contenida en el mensaje j Por otro lado  $P_j$  es la probabilidad de que ocurra el mensaje j La cantidad de información  $I_j$  sólo depende de la probabilidad del mensaje y no del contenido en sí.

La información está relacionada con la sorpresa.

- Algo muy probable \*\*no aporta nada nuevo\*\*. Algo raro, sí.

#### **Entropía**

En este caso nos interesa la *medición* a partir del **promedio** de una fuente digital:

$$H = \sum_{i=1}^m P_J \cdot I_j$$

Donde m es el numero de posibles mensajes y P\_j la probabilidad de mandar el j-ésimo. La información promedio se llama entropía.

Entonces la entropía mide la incertidumbre o sorpresa promedio al recibir un mensaje, si una fuente es predecible: Su entropía es baja. Ejemplo:

- Una moneda justa (cara o sello) tiene máxima entropía de 1 bit por tirada.
- Una moneda cargada que siempre da cara tiene 0 bits de entropía: no hay sorpresa, ya sabes qué va a pasar.

Velocidad de la fuente  $R=\frac{H}{T}bits/s$  donde H es la info promedio y T el tiempo de envío de un mensaje.

## **PARTE II**

# Capacidad de una Canal

El sistema óptimo de comunicación es aquel que:

- Minimiza la probabilidad de Bit ERror BER
- Está sujeto a restricciones de energía transmitida y ancho de banda del canal
   Se estudia para el caso del ruido gaussiano

#### Según Shannon:

• Se calcula la capacidad C de un canal de bits/s, tal que si la velocidad de información R es menor a C bits/s, entonces la probabilidad de error será cercana a 0  $C = B \cdot log_2 \left(1 + \frac{S}{N}\right)$  donde B es ancho de Banda y S/N la relación Señal a Ruido en veces a la entrada del receptor.

$$SNR = rac{S}{N} = rac{P_{se ilde{n}al}}{P_{rvido}} = 10^{dB/10}$$

• Shannon establece que hay un límite Se puede utilizar la medida de eficiencia  $\eta=\frac{R}{C}$ R es el rate de señalización y C la capacidad. Para un R fijo, si aumento B ¿es posible reducir SNR?

En resumen: La capacidad máxima teórica de un canal depende de: Ancho de banda y la relación Señal a Ruido.

La eficiencia indica cuánto se ocupa del canal ideal con una modulación determinada.

## Codificación

Si ocurren errores en un canal

- ARQ Requisición de repetición automática
  - Se detecta error -> pide retransmisión
  - Entre computadores
  - Bajo costo
  - Canal Duplex
- FEC Corrección de errors directa
  - Detecta y corrige errores
  - Canal simplex
  - Alto delay

A nivel de bit, queremos minimizar probabilidad de error  $P_b$  o BER

Se agrega redundancia para que sean detectables

### **Hamming**

Se crean bits de paridad en las posiciones que corresponde a las potencias de dos (1,2,4,8,16,32....)

- Indica si tiene una cantidad par o impar de 1s
- Completa la palabra para hacer par o impar la cantidad de 1s

Dinstancia mínima  $d_{min}=3$ 

Capacidad de corrección t =1

#### Codificación

- Sistemática: La redundancia está agrupada "dddddddpppp"
- No sistemática: Redundancia intercalada "ddpddpdpdddp"

## **DESAROLLO**

dB y dBi (decibelios con respecto a una antena isotrópica) se pueden transformar a Veces con la fórmula:  $10^{\frac{xdB}{10}}$ 

dBm (decibelios con respecto a 1 miliWatt)en Watts con:  $10^{rac{xdB-30}{10}}$ 

El decibel (dB) es una unidad logarítmica que expresa la relación entre dos valores (generalmente de potencia):

$$\mathrm{dB} = 10 \cdot \log_{10} \left( rac{P_2}{P_1} 
ight)$$

- No tiene unidades: solo es una comparación relativa.
- Se usa porque las potencias pueden variar en rangos enormes (milésimas a miles de watts), y los logaritmos ayudan a simplificar multiplicaciones en sumas.