

## Configuração em Modo Access Point


Passo1: Para configurar um segundo roteador neste modo, nunca acesse o primeiro roteador, vá direto ao segundo roteador e acesse o mesmo.




Passo2: Na superior ir em Avançado – Modo Operacional no lado esquerdo e na tela do meio ir em Access Point e selecionar essa opção, após isso clicar em salvar e aguardar carregar 100%.




Passo3: Depois de Salvo, irá aparecer para logar novamente na página, nota-se que na guia superior o link de acesso a pagina mudou, tem que certificar que realmente irá mudar, pois depois de salvo, iremos acessar o roteador com o tplinkwifi.net.




Passo4: Na guia superior irá aparecer apenas duas opções, são elas: Configuração rápida e configurações apenas, no qual para configurar este segundo roteador iremos ir em configuração rápida e selecionar.




Passo5: Em configuração rápida irá aparecer para configurar a rede 2.4Ghz e a rede 5Ghz, nome e senha da rede do cliente tem que ser exatamente igual como está no primeiro roteador, se errar uma letra ou numero, não irá funcionar corretamente, então nesta guia precisa ter bastante atenção. Após estar ok, clicar em Próximo.



Passo6: Nesta guia, irá aparecer a rede digitada, favor conferir os dados e em baixo na opção que tem, selecionar "Estou usando uma conexão cabeada" e clicar em próximo.



Passo7: Nesta guia favor conferir os dados novamente e clicar em Salvar. Feito isso irá carregar a pagina novamente até 100%, após isso o roteador está configurado em Modo Access Point, só conectar na rede Wi-Fi e testar a conexão.



Dúvidas estou a disposição,

Atenciosamente,

Willian Lindner – Validação Técnica.