
Controle para Set Top Box no iPhone


 Necessário instalar o aplicativo Aquário Remote Server no STB do cliente através do APK.



- Baixar no **App Store em seu celular** o aplicativo **Aquário Remote**.
- Abra o Aquário Remote Server no STB e irá aparecer em sua tela um número de IP.



 Agora abra o Aquário Remote no iPhone e o aplicativo vai localizar o STB, com isso você deverá adicionar o IP manualmente. Clique em confirmar e volte na seta para utilizar o controle.




Controle para Set Top Box no Android

 Necessário instalar o aplicativo CetusPlay For TV no STB do cliente através do APK.



• Baixar no Play Store em seu celular o aplicativo CetusPlay Remote Control.

 Agora será preciso abrir o CetusPlay Remote Control no Android do cliente, veja que irá aparecer de forma automática abaixo de sua tela a opção Smart TV já com o IP, sendo assim, basta clicar no ícone e o controle estará configurado.



OBSERVAÇÕES:

- É IMPORTANTE e FUNDAMENTAL reservar o IP do STB dentro do roteador para que o cliente não precise configurar sempre que mudar a faixa de IP no Server. Essa operação vale tanto para o iPhone quanto para o Android.
- Tanto o **STB** quanto os **celulares** precisam estar conectados na mesma rede.