# 大学物理

# University Physics

华中科技大学物理学院

王宁

ningwang@hust.edu.cn

## 第16章 半导体和激光简介

**Semiconductors and Lasers** 

第1节 半导体第2节 激光

- 1. 了解半导体及固体能带结构。
- 2. 了解激光的特性、产生的机理及其应用

## 前言




晶体:大量分子、原子或离子有规则排列的点阵结构 电子受到周期性势场的作用

凝聚态物理是量子力学应用很普遍的领域

研究对象:固体材料、半导体、激光(固体、半导体)、超导(高温、低温)等

## 前言


量子力学应用于固体系统,产生了能带理论,从而实现了半导体的大规模应用。



- 1. 能带的概念
- 2. 物体导电性能的能带解释
- 3. 半导体


## 1928-29 建立能带理论并由实验证实 1947 发明晶体管 1958 制成集成电路

1971	intel 4004 微处理器芯片	2300晶体管
1982	80286	13.4万
1989	80486	120万
1993	pentium	320万
1995	pentium MMX	550万
1997	pentium2	750万



Jack Kilby 1923-2005 2000 Nobel Prize


#### 50 Years of Moore's law



## 集成度每 10 年增加 1000 倍!

集成度的每一步提高, 都和表面物理及光刻 的研究分不开。

工作的物理基础要做 全面根本性的修改。 元器件的量子尺寸效 应开始出现。



没有晶体管和超大规模集成电路,就没有计算机的普遍应用和今天的信息处理技术。

## 一 固体能带理论


完全分离的两个氢原子能级


 $\frac{2p}{2s}$ 

 $\frac{2p}{2s}$ 

\_\_\_\_\_1s

\_\_\_\_\_1s






## (1) 电子共有化

固体: 大量分子,原子有 规则排列的点阵结构。

电子受到周期势场的作用。




由于相邻原子靠的很近,使不同原子的电子的内外各层"轨道"在空间上有不同程度的重叠。

高能级的外层电子,不再局限于某一个原子,电子可以在整个固体中运动而称为共有化电子。

原子的内层电子与原子核结合较紧,一般不是共有化电子。

## (2)能带

量子力学计算表明,固体中若有N个原子,由于各原子间的相互作用,对应于原来孤立原子的每一个能级,变成了N条靠的很近的能级,被称为能带。



能带的宽度记为△E


数量级为△E~eV

晶体中的原子数目 $N\sim10^{23}/cm^3$ 

能带中两相邻能级间距约 为10<sup>-23</sup>eV,非常小,可以 认为能带近似连续。 能带来源于原子能级

带宽来源于原子间的 相互作用

两个能带之间可能有间距,也可能有重叠



## (3) 能带中电子的排布

一个电子只能处在某个能带中的某一能级上。

## 电子排布原则:

- 1. 服从泡利不相容原理
- 2. 服从能量最小原理

孤立原子的一个能级 $E_n$ 最多能容纳的电子数目:

$$2(2l + 1)$$

能级 $E_{nl}$ 分裂成由N条能级组成的能带后,能带最多能够容纳2(2l+1)N个电子。

## 各能带具有的电子数目的多少构成不同的能带。

1. 满带


各能级完全被电子占据的能带

2. 导带

能带中只有一部分能级上有电子占据

- 3. 空带 没有电子占据
- 4. 禁带 不能排电子

量子力学证明:如果一个能带完全被电子填满,那么在外加电场时,这个能带上的电子不会产生净余电流,也就是说,满带不导电!






金属钠的各能带上电子的分布


满带无导电作用,半满带可以导电,若满带中的电子被激发到上邻空带,均有导电性。

(4) 导体, 半导体, 绝缘体的能带结构

导体: 具有半满带或上空能带与满带相连或重叠的能带。




## 绝缘体: 只有满带和空带, 且禁带宽度较大。



半导体: 只有满带和空带, 但禁带宽度较小。

#### 导电性能不同的原因:能带结构不同



没有禁带,可显 示很强的导电性。 禁带很宽,满带中的电子很难进入导带,形不成电流,导电性很差。

禁带较窄,满带 中的电子较易进 入导带而导电。

## 二半导体

半导体的性质与所含杂质有关,根据不同掺杂情况,可分为本征半导体,N型半导体和P型半导体。


## 1. 本征半导体

纯净的半导体,如硅,锗等

半导体禁带宽度窄,在外场的作用下,导带中的电子,满带中的空穴同时参与导电。

----本征导电性

电子,空穴 ——本征载流子




#### 2. 杂质半导体 ----含有少量杂质的半导体


#### 1). N型半导体(施主杂质半导体)

在纯净半导体中掺入少量可以提供导电<mark>电子</mark>的杂质所形成的半导体。


例如在四价锗(Ge)元素半导体中掺入五价砷(As)所形成的半导体。



掺入As以后,五个价电子中, 有四个电子与周围的Ge组成 共价键晶体,还多余一个电 子,此电子处于特殊的能级。




理论证明: 掺入这种杂质后电子处于靠近空带下沿处的一个能级中("施主能级")



## 导电机制

这种杂质可提供 导电电子故称为 施主杂质




施主能级中的空穴不能移动,故在常温下,能导电的空穴数远小于电子数,导电作用主要靠跃入空带中的电子。(电子多数是载流子)

N型半导体又称为电子型半导体。


#### 2). P型半导体(受主杂质半导体)

在纯净半导体中掺入少量可以提供导电<mark>空穴</mark>的杂质所形成的半导体。


例如在四价锗(Ge)元素半导体中掺入三价硼(B)所形成的半导体。



掺入B以后,B是三价,与周围的Ge组成共价键晶体,还缺少一个电子,从而形成一个空穴,此空穴处于特殊的能级。




理论证明:掺入这种杂质后空穴处于靠近满带上沿处的一个能级中("受主能级")



## 导电机制

这种杂质可提供 导电空穴故称为 受主杂质



满带中的空穴数等于空带及受主能级中的电子数之和,由于受主能级中的电子不能移动,故在常温下,能导电的空穴数远大于电子数,导电作用主要靠满带中的空穴。(空穴是主要载流子)

P型半导体又称为空穴型半导体。


### 3). P-N结


形成: P型与N型半导体

密切接触

P型半导体:空穴为自由正电荷,掺杂B原子捕获电子带负电(束缚电荷)

N型半导体:电子为自由负电荷,掺杂P原子电离带正电(束缚电荷)






耗尽层:电子和空穴扩散、中和,形成约100 nm厚度的耗尽层,内部无自由电荷,束缚电荷不平衡形成内建电场。电场E使得电流无法从p-n方向流动(单向导电)。

## P-N结的电势差

P-N结处存在电势差

它阻止P区带正电的空穴 进一步往N区扩散

同时也阻止N区带负电的 电子进一步往P区扩散



#### 应用: P-N结的单向导电性

#### 正向连接时:


阻挡层势垒被削弱,变窄, P区中的空穴和N区中的电 子都易于通过P-N结。

形成了P→N的正向宏观电流。

#### 反向连接时:

阻挡层势垒增大,变宽, P区中的空穴和N区中的电 子都难以通过P-N结。

没有正向宏观电流。



用途:制造二极管整流器和集成电路

## 第2节 激光 Laser


激光 (Laser) ,它的全名是:

"辐射的受激发射光放大"

(Light amplification by stimulated emission of radiation)


世界上第一台激光器诞生于1960年。


它们的基本原理都是基于 1916年爱因斯坦提出的受 激辐射理论。



Theodore Maiman and the First Ruby Laser

## The Nobel Prize in Physics 1964







C. H. Townes

N. G. Basov

A. M. Prokhorov

"for fundamental work in the field of quantum electronics, which has led to the construction of oscillators and amplifiers based on the maser-laser principle".

MASER: Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation

LASER: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation

## 按工作物质分类

固体(如红宝石 $Al_2O_3$ )

液体(如某些染料)

气体(如He-Ne, CO<sub>2</sub>)

半导体(如砷化镓GaAs)

## 按工作方式分类

连续式(功率可达 $10^4W$ )

脉冲式(瞬时功率可达 $10^{14}W$ )

## 激光的波长:

极紫外---可见光---亚毫米 (100nm) (1.22mm)

## 一、激光的特点

- 方向性强,能量集中
  定位、导向、测距、精密机械加工、激光手术刀、 激光武器等。
- 2. 单色性好,相干长度长

 $L = \frac{\lambda^2}{\Delta \lambda}$ 

氦氖激光器: Δλ<10-8 nm

普通光源: 0.1~10 cm; 氦氖激光器: 180 公里


3. 亮度和强度极高

## 二、激光的发光原理

原子运动状态的变化与发光相关联的情况有三种:

自发辐射、受激吸收、受激辐射。

## (1) 自发辐射




处于高能级的原子,受到扰动会跃迁至低能级,并同时放出光子。

光子特性: 各原子所发出光子的相位,方向,偏振 都是随机的。

## (2) 受激辐射

处在高能级的原子受到外界光场的刺激,从高能级跃迁至低能级并且辐射出光子的过程,被称为受激辐射。




光子特点:受激辐射光与外界光的频率,

偏振,相位及传播方向均相同。

光放大:入射一个光子,辐射出多于一个光子。

链式反应:辐射出的光子又做为新的入射光子,刺激其它的原子。

## (3) 受激吸收




处在低能级的原子受到外界光场的刺激,吸收光子从低能级跃迁至高能级的过程,被称为受激吸收。

受激吸收使得光子数减少,能量转移到原子上。

激光的目的,是实现光场的<mark>放大,</mark>而不是衰减。还需要 是的出射光不是杂散的而是<mark>相干的</mark>。


问题:如何实现激光?



光场能量的增减:受激辐射与受激吸收的竞争。

由处在高能级或低能级的原子数决定。

 $N_k$ : 处在低能级的原子数  $N_n$ : 处在高能级的原子数



要使受激辐射占主导地位必须使粒子数反转:

 $N_k < N_n$ 

## 从热力学定律可知,达到热力学平衡时, 处于能量为E的能级上的粒子数:

$$N \propto e^{-\frac{E}{kT}}$$
  $E \uparrow N \downarrow$ 

例: 氢原子基态 $E_1 = -13.6eV$ , 第一激发态 $E_2 = -3.4eV$ 

在常温T = 300K时,

$$\frac{N_2}{N_1} = e^{-\frac{E_2 - E_1}{kT}} = e^{-\frac{10.2 \times 1.6 \times 10^{-19}}{1.38 \times 10^{-23} \times 300}} = e^{-394} \approx 0$$

可见,处在热平衡状态时氢原子几乎都处在基态上。

而想要实现激光就必须把原子泵浦到非平衡的状态上去。

# 粒子数反转---产生激光的必要条件

为保证实现粒子数反转,必须满足:

(1) 有激励能源(泵浦) ---光,气体放电,化学,核能等。 将基态原子激发到高能态

但原子一般在激发态上停留的寿命只有10<sup>-9</sup>—10<sup>-8</sup> s 如何使原子在激发态上停留的时间长一些?


(2) 合适的工作物质 ——有合适的能级结构(亚稳态)。

一般激发态寿命:  $\Delta t = 10^{-8}s$ 

亚稳态寿命:  $\Delta t = 10^{-3} s \sim 1s$ 

具有亚稳态的物质叫做激活物质。


#### 例: 氦氖激光器



混合的氦氖气体 He: Ne ⇒ 7:1

粒子数反转:高速运动的电子可以击打氦原子和氖原子, 使得两种原子都发生从低能态到高能态的 跃迁。

电子击打氦原子




电子击打氖原子: 氖原子从基态跃迁到3s, 3p, 4s, 4p, 5s等能级上。


氦原子击打氖原子: 氖原子从基态跃迁到5s(亚稳态)。

从基态到5s:和电子碰撞,和氦原子碰撞

从基态到3p: 只能通过和电子碰撞

实现粒子数反转: 氖原子在5s上布局数占优





传播方向: 腔内受激发的光子,沿腔轴来回反射,凡是传播方向偏离腔轴方向的光子逸出腔外被淘汰。

腔的长度使所需频率的光满足驻波条件,自相干涉得到加强。不符合频率条件的光经过多次反射,自相干涉得到抑制。

反射镜有多层膜, 使所需波长的光反射干涉加强, 两端 装有布儒斯特窗, 得到所需的偏振态。

### 总结:激光的产生

- (1)工作物质粒子数反转;
- (2)原子开始自发辐射,出射的光子又作用在别的原子上 形成受激辐射;
- (3) 光学腔对这些光子进行反射,只有那些频率,传播方向,相位和偏振都符合要求的光子被保留在光腔内, 其余的全部被淘汰;
- (4) 留在光腔内部的光子,又继续去刺激工作物质,受激辐射出光,而出射的光和留在腔内的那些光一样,如此光强不断增大直至达到饱和。

# 光学谐振腔的作用

- (1)产生与维持光的振荡,使光得到加强; 形成光振荡,从而获得很强的光。 当光的放大作用与光的损耗达到动态平衡时,就形成稳定的光振荡——输出激光。
- (2) 使激光具有极好的方向性(沿轴线); 管内受激发射的光子,沿管轴来回反射,凡传播方向偏离管轴方向的光将逸出管外而被淘汰。
- (3) 使激光具有极好的单色性(选择频率); 光在谐振腔内传播时形成以反射镜为节点的驻波,满足:

$$nL=k\frac{\lambda}{2}, \quad k=1,2,3,\cdots$$

光学谐振腔对光放大实行选择,控制,增强的作用。

#### 产生激光的必要条件

- (1)激励能源(使原子激发)
- (2) 激活物质(有合适的亚稳态实现粒子数反转)
- (3) 光学谐振腔(方向性,放大性,单色性)

### 激光的特性

极好的相干性:受激辐射产生的光子是全同光子,相干长度

超过400千米。

极好的单色性: 氦氖激光器所发射的激光波长范围


是 $\Delta \lambda < 10^{-7}$ Å。


极好的方向性:发散角在10<sup>-4</sup>rad范围内。

极好的亮度:能量在极小的方向上高度集中。

类比: 普通光好比百万人各自为阵, 一盘散沙, 激光好比 百万大军合众为一, 步伐整齐。


### Ali Javan and the First Gas Laser





## **Types of Lasers**

- Solid-state lasers have lasing material distributed in a solid matrix (such as ruby or neodymium:yttrium-aluminum garnet "YAG"). Flash lamps are the most common power source. The Nd:YAG laser emits infrared light at 1064 nm.
- Gas lasers are pumped by current. Helium-Neon lasers in the visible and IR. Argon lasers in the visible and UV. CO<sub>2</sub> lasers emit light in the far-infrared (10.6 µm), and are used for cutting hard materials.
- Excimer lasers (from the terms *excited* and *dimers*) use reactive gases, such as chlorine and fluorine, mixed with inert gases such as argon, krypton, or xenon. When electrically stimulated, a pseudo molecule (dimer) is produced. Excimers lase in the UV.
- **Dye lasers** use complex organic dyes, such as rhodamine 6G, in liquid solution or suspension as lasing media. They are tunable over a broad range of wavelengths.
- Semiconductor lasers, sometimes called diode lasers, are pn junctions. Current is the pump source. Applications: laser printers or CD players.



Green laser pointers also called DPSSFD for "diode pumped solid state frequency-doubled"

## **Laser Safety Classifications**

Class I - These lasers are not hazardous.

**Class IA** - A special designation that applies only to lasers that are "not intended for viewing," such as a supermarket laser scanner. The upper power limit of Class IA is 4 mW.

Class II - Low-power visible lasers that emit above Class I levels but at a radiant power not above 1 mW. The concept is that the human aversion reaction to bright light will protect a person.

Class IIIA - Intermediate-power lasers (cw: 1-5 mW), which are hazardous only for intrabeam viewing. Most pen-like pointing lasers are in this class.

Class IIIB - Moderate-power lasers (~ tens of mW).

Class IV - High-power lasers (cw: 500 mW, pulsed: 10 J/cm2 or the diffuse reflection limit), which are hazardous to view under any condition (directly or diffusely scattered), and are a potential fire hazard and a skin hazard. Significant controls are required of Class IV laser facilities.

#### 小结:

- 一、能级跃迁方式
- 二、产生激光的必要条件
  - 1.激励能源(使原子激发)
  - 2.粒子数反转(有合适的亚稳态能级)
  - 3.光学谐振腔(方向性,光放大,单色性)
- 三、光学谐振腔的作用

#### 作业: Chap.16—T1、T2、T3、T4

- 1. 独立完成作业。
- 2. 图和公式要有必要的标注或文字说明。
- 3. 通过学习通提交作业。
- 4. 作业缺交三分之一及以上者按规定不能参加考试。

