MyFlux Preventivas

Manual do Usuário

Acompanhamento de manutenções preventivas e distribuição de ordens de serviço

Versão 1.6 · Outubro de 2026

As telas deste manual usam dados fictícios, apenas para exemplificação.

Sumário

1. Entrar e sair do sistema — Acesso, senha e desconexão automática

2. Conhecendo a tela — Menu, período e tema

3. Preventivas — A tela principal

4. Revisão — O que precisa de atenção

5. Colaboradores — Quadro, vínculo e bloqueio

6. Planos — Consulta dos planos de manutenção

7. Sugestões e Suporte — Fale com a administração

8. Dúvidas frequentes

Para que serve o sistema: reúne as ordens de serviço (OS) do Neovero e as previsões dos planos de manutenção da sua unidade, mostra o que está concluído, pendente ou atrasado e ajuda a conferir quem deve executar cada OS, respeitando escalas, desligamentos, cargos exigidos e limites diários. Você vê somente a **sua unidade**.

Novidades das versões 1.1 a 1.6: (1) quando o limite diário de OS de um profissional é atingido, a OS **continua escalada** e aparece apenas o aviso **Requer intervenção** — clique nele para ver o motivo; (2) **Planos** passou para o menu principal; (3) as telas de distribuição e regras ficam com a administração e não aparecem para o usuário comum; (4) na HMB, as rondas diárias seguem o responsável de equipe definido pelo Neovero; (5) a tabela de Preventivas não tem mais a coluna “Responsável no Neovero” e a coluna Recomendado explica quando não há recomendação (texto curto; nas rondas automáticas da HMB, as pessoas de plantão na equipe do Neovero).

1. Entrar e sair do sistema

1. Abra o endereço do sistema e informe seu **e-mail** e sua **senha**, fornecidos pelo administrador.
2. Clique em **Entrar**.




Figura 1. Tela de entrada.

- **Errou a senha 5 vezes?** A conta fica bloqueada por 15 minutos. Se esqueceu a senha, peça ao administrador para redefini-la.
- **Primeiro acesso:** o sistema pode pedir uma nova senha — mínimo de **10 caracteres, com letras e números**.
- **Trocar a senha depois:** botão **Senha**, no rodapé do menu lateral. **Sair:** botão **Sair**, ao lado.
- No celular a tela se adapta (veja a figura abaixo, à direita).




Figura 2. Janela para alterar a senha.




Figura 3. Entrada no celular.

Desconexão automática por inatividade

Por segurança, o sistema desconecta quem ficar **25 minutos sem usar**. Dois minutos antes aparece um aviso com a contagem — clique em **Continuar conectado** para permanecer.




Figura 4. Aviso exibido 2 minutos antes de a sessão expirar (canto inferior direito).

> **Atenção:** Se a desconexão acontecer no meio de uma alteração, ela **não é salva** — o sistema avisa na tela de entrada. Basta entrar novamente e refazer.

2. Conhecendo a tela



Figura 5. Menu lateral.

Menu lateral (à esquerda):

- **Menu principal:** Preventivas, Colaboradores, Revisão e Planos.
- **Rodapé:** Sugestões e Suporte, Senha e Sair.
- Os números ao lado de cada item mostram quantos registros há ali.
- Você enxerga **apenas a sua unidade** (HETRIN ou HMB).
- No celular, o menu abre pelo botão de três linhas, no canto superior esquerdo.

Período e tema (barra do topo)



Figura 6. Barra do topo: período de consulta, atalhos e botão de tema claro/escuro.

- Informe as datas **De** e **Até** e clique em **Aplicar**. O período vale para as telas Preventivas e Colaboradores.
- Atalhos: **Hoje**, **7 dias** e **Mês**.
- O botão de sol/lua alterna entre o tema claro e o escuro (fica guardado no seu navegador).

3. Preventivas — a tela principal

Mostra, para o período escolhido, tudo o que foi ou será feito: as **OS reais** do Neovero e as **previsões** dos planos.




Figura 7. Tela de Preventivas: indicadores, filtros e tabela.

Os números do topo




Figura 8. Indicadores. Clique em qualquer um para filtrar a tabela.

Total no período · Concluídas · Em andamento · Pendentes · Em atraso · Para revisar · Requer intervenção.

O que significa cada status

Status	Significado
Concluída	OS fechada.
Em andamento	OS iniciada. No Neovero aparece como “OS em Pendência”; a tela mostra essa descrição e a observação da OS.
Parada	OS em andamento com o equipamento registrado como parado e ainda sem retorno ao funcionamento.
Pendente	OS aberta, ainda não iniciada.
Aguardando geração	Data futura: o Neovero ainda vai gerar a OS.
Sem OS – verificar	Data já passada e nenhuma OS encontrada. Vale conferir no Neovero (isto **não** é atraso).
Cancelada	OS cancelada.

Atrasada = OS ainda não concluída com data anterior a hoje; recebe a etiqueta vermelha *Atrasada* e a linha fica destacada.

Como filtrar




Figura 9. Filtros: dias, status, busca, responsável, turno e “Mais filtros”. Os filtros em uso aparecem como etiquetas com ×.

- **Dias do período:** escolha dias específicos, mesmo não seguidos.
- **Status:** clique nas etiquetas (pode marcar mais de uma) e em **Em atraso**.
- **Busca livre:** plano, equipamento, setor ou número da OS. Também há **Responsável** e **Turno**.
- **Mais filtros:** tipo de dia (par/ímpar) e intervalo de datas.
- Remova um filtro clicando no **×** da etiqueta, ou todos em **Limpar filtros**.
- **Incluir ordens atrasadas de dias anteriores ao período** (ligado por padrão) traz as OS ainda abertas mesmo fora das datas escolhidas.

Lendo a tabela




Figura 10. OS parada e atrasada: o sistema mostra a descrição do Neovero e a observação registrada.

- **Linha destacada:** vermelha = atrasada; âmbar = precisa de revisão (por exemplo, OS em nome do gestor — veja a aba Revisão).

- **Recomendado:** quem o sistema sugere para executar, respeitando escala, desligamentos, cargo exigido pelo plano e o limite diário (14 OS para elétrica e 10 para climatização). Quando não há o que recomendar (OS concluída, cancelada ou já atribuída; rondas diárias da HMB; datas passadas sem OS), a coluna mostra um texto curto — *Concluída*, *Cancelada*, *Já atribuída* ou *Sem OS – verificar*. Nas **rondas diárias da HMB** o Neovero já atribui a OS a uma equipe (*Elétrica/Climatização – Diurno/Noturno*), o que está correto e não vai para a Revisão; a coluna mostra **as pessoas que estão de plantão naquela equipe, naquele dia** (conforme a escala), com a equipe logo abaixo. Se ninguém estiver de plantão (ou for outro mês), aparece só o nome da equipe.
- **Requer intervenção:** aparece só o aviso; **clique nele para ver o motivo**. Há dois casos: (1) a OS continua escalada para o profissional indicado, mas ele já passou do limite diário (14 OS na elétrica / 10 na climatização) — confirme se a distribuição está adequada; (2) ninguém está apto naquela data (escala, bloqueio, cargo exigido ou regra pendente). O sistema **nunca escolhe alguém de cargo fora da regra**.




Figura 11. Exemplo: filtrando por status "Pendente" e pela busca "SPLIT". As etiquetas dos filtros ficam visíveis e removíveis.




Figura 12. Rondas diárias da HMB: a OS está em nome da equipe do Neovero e a coluna mostra quem está de plantão nela naquele dia.




Figura 13. Indicador “Requer intervenção” aplicado. Ao clicar no aviso de cada linha aparece o motivo: acima do limite diário (a OS segue escalada) ou ninguém apto.

Botões

- **Atualizar:** busca os dados mais recentes do Neovero.
- **Exportar Excel:** gera a planilha **com os mesmos filtros** que você está vendo.

4. Revisão

Reúne o que precisa de atenção. **O sistema só mostra — não altera nada sozinho.**




Figura 14. Aba "Ordens a revisar": OS abertas cujo responsável não é um executante válido. Clique nos números para filtrar por tipo de problema.

Aba	O que mostra
Ordens a revisar	OS abertas com responsável em nome de gestão, nome genérico, desligado, bloqueado ou vazio. A troca do responsável é feita pela administração.
Planos com responsável inválido	Planos cujo responsável *padrão* está errado — toda OS nova desse plano já nasce com o problema. "Não identificado" = não foi possível descobrir o nome daquele responsável.
Cargo fora da regra	OS atribuídas a alguém de cargo diferente do exigido pelo plano (regras de cargo da HETRIN).
Transferências	Quando uma OS mudou de responsável desde que o sistema passou a acompanhar. Use o lápis para anotar o **motivo** da troca.




Figura 15. Aba "Planos com responsável inválido".




Figura 16. Aba "Transferências": de quem para quem, quando, e o motivo (anotado por uma pessoa).

5. Colaboradores

Lista o quadro da unidade: nome, cargo, turno/escala, limite diário, situação e vínculo.




Figura 17. Lista de colaboradores com busca e filtros.

- **Buscar** por nome, cargo ou turno; filtrar por **status**, **bloqueio** e **função** (executa OS × gestão/administrativo).
- Pessoas desligadas continuam na lista (aparecem esmaecidas) para preservar o histórico.

Ficha do colaborador

Clique no nome para abrir a ficha.




Figura 18. Ficha: situação, OS em aberto, vínculo, habilidades e histórico do período.

- **Marcar como desligado / Reativar** e informar as datas de **admissão** e **desligamento** — a pessoa deixa de receber OS a partir do dia do desligamento; o histórico é mantido.
- **Bloquear / Desbloquear** — quem está bloqueado não recebe recomendações (informe o motivo, por exemplo aptidão pendente).
- **Habilidades:** adicione ou remova no próprio quadro.

> **Dica:** Alterações importantes pedem confirmação e ficam registradas.

6. Planos




Figura 19. Planos de manutenção: busca, filtro de situação e exportação.

Consulta dos planos (descrição, periodicidade, oficina, procedimento e ativo/inativo). Use a busca e o filtro de situação; **Exportar Excel** gera a lista filtrada.

7. Sugestões e Suporte

Encontrou um problema ou tem uma ideia? Use o menu **Sugestões e Suporte**, no rodapé do menu lateral.




Figura 20. Formulário de Sugestões e Suporte.

1. Confira **Nome** e **E-mail de retorno**.
2. Escolha o **Tipo**: *Sugestão*, *Problema* ou *Melhoria*.
3. Escreva a **Mensagem** (mínimo de 10 caracteres; descreva onde estava, o que esperava e o que aconteceu). **Não inclua senhas.**
4. Clique em **Enviar** uma única vez. A mensagem fica registrada na plataforma e a administração vai ler.




Figura 21. Confirmação após o envio.

Limite de 5 mensagens por hora; mensagens idênticas em sequência são recusadas.

8. Dúvidas frequentes

Situação	O que fazer
“Desconectado por inatividade”	Entre novamente; refaça a última alteração se ela não foi salva.
Os números parecem desatualizados	Clique em **Atualizar**.
Uma OS está “Sem OS – verificar”	Confira no Neovero se a OS foi gerada; o sistema apenas avisa.
Aparece “Requer intervenção”	Clique no aviso para ver o motivo — normalmente é limite diário (a OS já está escalada), falta de pessoal do cargo exigido ou regra pendente. Avise a administração.
OS em nome do gestor	É comum o Neovero criar assim. Veja a sugestão em **Recomendado**; a troca do responsável é feita pela administração.
Não vejo uma opção que um colega tem	Algumas áreas são exclusivas da administração.
Esqueci a senha / conta bloqueada	Peça ao administrador para redefinir.
Algo não funciona	Use **Sugestões e Suporte** → tipo *Problema*.