Laborbericht zum Digitallabor an der Hochschule Karlsruhe

Michael Nestor und Robin Fritz

28. September 2018

Zusammenfassung

Die uns aus der Vorlesung Technische Informatik bekannten Techniken werden im Digitallabor begleitend an der konkreten Hardware eingeübt. Dies dient zur Konkretisierung und Vertiefung des Stoffes sowie zur persönlichen Erfolgskontrolle. Ziel ist es dabei die verschiedenen logischen Grundschaltungen, sowie die Zahlendarstellung in verschiedenen Zahlensystemen zu verstehen und anzuwenden. Das erlernen des Umgangs mit einem Mikrocontroller-Entwicklungssystem und verstehen des Aufbaus sowie die Bedienung typischer Peripherieschaltungen sind weitere Lernziele des Labors. Die Versuche enthalten Übungen zur Zahlendarstellung, zu Mikrocontrollern und zur Verwendung von parallelen Peripherieschaltkreisen sowie Zähler/Zeitgebern. Dieses Dokument gibt einen ausführlichen Überblick von den von uns ausgeführten Versuchen.

Inhaltsverzeichnis

	Zusa	unmemassung	1
Ι	Do	kumentation der Laborversuche	1
1	Vers	such I	2
	1.1	Aufgabe 1	2
		1.1.1 Quellcode für ein Or mit zwei Eingängen	2
	1.2	Aufgabe 2	3
		1.2.1 Quellcode für einen Halbaddierer	3
	1.3	Aufgabe 3	3
		1.3.1 Quellcode für einen Volladdierer	4
	1.4	Aufgabe 4	4
		1.4.1 Quellcode für einen Serienaddierer	4
		1.4.2 Testbench für den Serienaddierer	5
2	Vers	such II	8
_	2.1	Aufgabe 1	8
		2.1.1 Quellcode und Simulation des 4-Bit Binärzähler	9
	2.2	Aufgabe 2	10
		2.2.1 Anmerkungen zu Aufgabe 2	10
	2.3	Aufgabe 3	10
		2.3.1 Quelcode, Testbensch und Simulation zu Aufgabe 3	10
	2.4	Aufgabe 4	10
		2.4.1 Quelcode, Testbensch und Simulation zu Aufgabe 4	11
	2.5	Aufgabe 5	11
		2.5.1 Quelcode, Testbensch und Simulation zu Aufgabe 5	11
	2.6	Aufgabe 6	11
		2.6.1 Quelcode, Testbensch und Simulation zu Aufgabe 6	11
	2.7	Aufgabe 7	11
		2.7.1 Quelcode, Testbensch und Simulation zu Aufgabe 7	11
3	Vers	such III	12
	3.1	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	12
		3.1.1 Quellcode, Listning und Screenshots der Aufgabe 1	12
	3.2	Aufgabe 2	16
		3.2.1 Quellcode und Screenshots der Aufgabe 2	16
	3.3	Aufgabe 3	18
		3.3.1 Anmerkungen zu Aufgabe 3	18
		3.3.2 Quellcode und Screenshots der Aufgabe 3	18
	3.4	Aufgabe 4	21
		3.4.1 Quellcode und Screenshot zu Aufgabe 4	21

	3.5	Aufgabe 5					
4	Vers 4.1 4.2 4.3 4.4	Aufgabe 1	24 24 25 27 27 29 29 32 32				
5	Vers 5.1 5.2 5.3	such V Aufgabe 1 5.1.1 Teil A 5.1.2 Teil B 5.1.3 Teil C 5.1.4 Teil D Aufgabe 2 5.2.1 Header und Quellcode zu Aufgabe 2 Aufgabe 3 5.3.1 Quelcode zu Aufgabe 3	33 33 33 34 34 34 35 36				
II	\mathbf{A}	nhang	38				
\mathbf{A}	Auf	gabenblatt 1	39				
В	Auf	gabenblatt 2	42				
\mathbf{C}	Aufgabenblatt 3 51						
D	Auf	gabenblatt 4	54				
\mathbf{E}	A 11f	gabenblatt 5	57				

Quellcodeverzeichnis

1.1	or mit zwei Eingängen	2
1.2	nebenläufiges VHDL für einen Halbaddierer	3
1.3	Volladierer in ein strukturellem VHDL	4
1.4	Serienaddierer in VHDL	4
1.5	Testbench des Serienaddierers	5
2.1	4-Bit Binärzähler	9
3.1	Definitio der Konstanten in Vision Assembler source	12
3.2	Listning von work1.a66	14
3.3	Definition der 16bit Variablen	16
3.4	Quellcode für Rechenoperationen	18
3.5	Unterprogramm der Aufgabe 4	21
4.1	Quellcode der Aufgabe 1	25
4.2	Quellcode der Aufgabe 2	27
4.3	Quellcode der Aufgabe 3	29
5.1	Aufgabe 2 - Header	34
5.2	Aufgabe 2 - main.c	34
5.3	Aufgabe 3 - main.c	36
5.4	Aufgabe 3 - t3power.c	36
5.5	Aufgabe 3 - t3power.h	37

Abbildungsverzeichnis

1.1	Funktionstabelle für einen Halbaddierer	3
2.1	Ampelsteuerung	8
2.2	Simulation des 4-Bit Binärzähler	Ĝ
2.3	Funktionstabelle der Ampelphasen	10
4.1	verwendete Hardeware	24
4.2	Funktionstabelle der Ampelphasen	24

Teil I Dokumentation der Laborversuche

Labortermin 1

Versuch I

Im ersten Versuch lag der Schwerpunkt auf kombinatorischem und strukturellem VHDL im GAL Baustein. Zur Vorbereitung machten wir uns mit der Oberfläche des ISP-Levler-Programm vertraut, übersetzten eine Funktionstabelle in VHDL und beschäftigten uns mit dem Aufbau von Halb-, Voll- und Serienaddierer.

Ziel des Versuch sollten erste Erfahrungen mit der Sprache VHDL und dem hierarchischem Design sein. Hierbei wurde ein kleiner programmierbaren Baustein, das GAL eingesetzt. Mit Hilfe des Versuches erfuhren wir, dass die Kombination aus HDL und programmierbarer Hardware schnell zu funktionierenden Schaltungen führt, und auch ziemlich flexibel bei Änderungen ist.

Für die Designerstellung wurde das Programm Classic und zur Simulation der VHDL Functional Simulator verwendet.

1.1 Aufgabe 1

Die Aufgabe beinhaltete das Schreiben eines nebenläufigen VHDL Modells für ein ODER Gatter mit zwei Eingängen welches wir mit einer Gleichung zur Beschreibung der Funktionalität umsetzten. Simuliert wurde das Design durch die direkte Eingabe der Testvektoren. Nach der erfolgreiche Simulation programierten wir den GAL und testeten ihn mit zwei Schaltern.

1.1.1 Quellcode für ein Or mit zwei Eingängen

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity ODER2_ent is
PORT (a, b : IN std_logic;
y : OUT std_logic);

end;

architecture ODER2_arch of ODER2_ent is
begin
y <= (a or b);</pre>
```

```
end ODER2_arch;
```

Listing 1.1: or mit zwei Eingängen

1.2 Aufgabe 2

Im folgenden sollte eine Funktionstabelle als nebenläufiges VHDL Modell für einen Halbaddierer umgesetzt werden. Die Korrektheit des Designs wurde mittel einer Simulation überprüft.

D	С	В	Α	Υ				
0	0	0	0	1				
0	1	0	1	1				
0	1	1	0	1				
1	0	0	1	1				
1	0	1	0	1				
1	1	1	1	1				
Alle and	Alle anderen Kombinationen von D,C,B,A							

Abbildung 1.1: Funktionstabelle für einen Halbaddierer

1.2.1 Quellcode für einen Halbaddierer

```
1 library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
3 use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
6 entity halbadd ent is
    port (B, A: IN std logic;
            S, C: OUT std logic);
9
10 end;
11
12 architecture halbadd arch of halbadd ent is
    with std_logic_vector'(B, A) select
14
     S \le '1' \text{ when "}01",
15
    '1' when "10",
    '0' when others;
     C \ll (B \text{ and } A);
19 end halbadd arch;
```

Listing 1.2: nebenläufiges VHDL für einen Halbaddierer

1.3 Aufgabe 3

Aus zwei Instanzen des Halbaddierers und einem ODER Gatter erstellten wir einen Volladdierer. Gefordert war dabei rein strukturelles VHDL, das nur die Verknüpfung der Komponenten beschreibt.

1.3.1 Quellcode für einen Volladdierer

```
1 library ieee;
<sup>2</sup> use ieee.std logic 1164.all;
3 use ieee.std logic arith.all;
  use ieee.std logic unsigned.all;
  entity VA ent is
     port ( ai, bi, ci : in std logic;
             sumi, cout : out std logic);
10 end;
11
  architecture VA_arch of VA_ent is
     signal N1, N2, N3 : std_logic;
14
15
16 component halbadd ent
    port (B, A : in std logic;
17
            S, C: out std logic);
18
  end component;
19
20
  component ODER2 ent
21
     port (a, b : in std logic;
22
           y
                 : out std logic);
23
  end component;
25
26
  begin
27
    I1 : ODER2 ent
       Port Map ( a=>N2, b=>N3, y=>cout );
29
    I2 : halbadd_ent
30
       Port Map ( B \Rightarrow bi, A \Rightarrow ai, S \Rightarrow N1, C \Rightarrow N2 );
31
    I3 : halbadd ent
       Port Map ( B \Rightarrow ci, A \Rightarrow N1, S \Rightarrow sumi, C \Rightarrow N3);
33
з4 end;
```

Listing 1.3: Volladierer in ein strukturellem VHDL

1.4 Aufgabe 4

Wir verwendeten in dieser Aufgabe den darvor erstellten Volladierer um mit zwei Instanzen einen Serienaddierer zuerstelle welcher zwei Zahlen zu je zwei Bit zusammenzufügt. Die beiden Eingangszahlen a und b sind je ein 2 Bit breiter Vektor, für die Summe wurde ein 3 Bit breiter Vektor verwendet.// Für den Serienaddierer haben wir des weiteren eine Testbench erstellt und ihn mit dieser Simuliert. Nach der Simulation nutzten wir den GAL Baustein und verbanden die Eingänge mit den Schaltern, die Ausgänge mit der BCD -> 7-Segment - Anzeige. Anschlussbuchse "C/C – D2" an der 7-Segment-Anzeige mussten an GND angeschlossen werden.

1.4.1 Quellcode für einen Serienaddierer

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity Va2_ent is
```

```
port (b, a : in std logic vector (1 downto 0);
                : out std logic vector (2 downto 0));
9
10 end;
11
architecture Va2 arch of Va2 ent is
    signal N1: std logic;
13
14
  component VA ent
    port ( ai, bi, ci : in std logic;
           sumi, cout : out std logic);
17
  end component;
18
19
  begin
20
    VA0 : VA ent
21
       Port Map ( bi=>b(0), ai=>a(0), ci=>'0', sumi=>sum(0), cout=>N1);
22
    VA1 : VA ent
       Port Map (bi=>b(1), ai=>a(1), ci=>N1, sumi=>sum(1), cout=>sum(2));
24
25 end;
```

Listing 1.4: Serienaddierer in VHDL

1.4.2 Testbench für den Serienaddierer

```
-- VHDL Test Bench Created from source file VA ent.vhd -- 04/16/18
     17:32:01
3 ---
4 -- Notes:
5 — 1) This testbench template has been automatically generated using types
6 - std logic and std logic vector for the ports of the unit under test.
7 — Lattice recommends that these types always be used for the top-level
s -- I/O of a design in order to guarantee that the testbench will bind
9 — correctly to the timing (post-route) simulation model.
_{10} -- 2) To use this template as your testbench, change the filename to any
11 -- name of your choice with the extension .vhd, and use the "source->import
12 -- menu in the ispLEVER Project Navigator to import the testbench.
13 -- Then edit the user defined section below, adding code to generate the
14 — stimulus for your design.
15
16 LIBRARY ieee;
17 LIBRARY generics;
18 USE ieee.std logic 1164.ALL;
19 USE ieee.numeric std.ALL;
20 USE generics.components.ALL;
22 ENTITY testbench IS
23 END testbench;
  ARCHITECTURE behavior OF testbench IS
25
26
    COMPONENT VA ent
27
    PORT(
28
      ai : IN std logic;
29
      bi : IN std logic;
30
      ci : IN std logic;
31
      sumi : OUT std_logic;
      cout : OUT std logic
33
      );
34
   END COMPONENT;
```

```
SIGNAL ai : std_logic;
SIGNAL bi : std_logic;
37
38
    SIGNAL ci : std_logic;
39
    SIGNAL sumi : std_logic;
40
    SIGNAL cout : std_logic;
41
42
43 BEGIN
44
    uut: VA ent PORT MAP(
      ai \implies ai,
46
       bi \implies bi,
47
      ci \implies ci,
48
     sumi \implies sumi,
49
      cout => cout
50
    );
51
52
54 -- *** Test Bench - User Defined Section ***
tb: PROCESS
x tb : PROCESS
57 BEGIN
58
x <= "00";
_{61} if x = "10" then
_{62} x <= "11";  
_{63} elsif x = "11" then
_{64} x <= "00";
elsif x = "00" then
_{66} x <= "01";
elsif x = "01" then
68 x <= "10";
69 end if;
70 WAIT FOR 100 ns;
<sup>72</sup> end PROCESS;
73
74
75 y tb : PROCESS
76 BEGIN
77
y <= "00";
so if y = "00" then
y <= "01";
_{82} elsif y = "01" then
83 y \le "10";
84 elsif y = "10" then
y <= "11";
elsif y = "11" then
y <= "00";
ss end if;
89 WAIT FOR 100 ns;
91 end PROCESS;
92
93
tb: PROCESS
```

```
BEGIN

wait; — will wait forever

END PROCESS;

99 — *** End Test Bench — User Defined Section ***
```

Listing 1.5: Testbench des Serienaddierers

Labortermin 2

Versuch II

In diesem Versuch nutzten wir die nächste Technologiestufe, die CPLDs. Durch Verwendung eines MACH Bausteines konten wir gleichzeitig auf die In-System- Programmierung zurückgreifen. Der Baustein konnte d.h. über den JTAG Anschluss direkt auf der Platine programiert werde. Dabei war es Zielführend die Beschreibung von sequentiellen Schaltungen mit VHDL und die Simulation dieser Schaltungen kennen lernen. Natürlich sollten wir auch unsere Kenntnisse über das Erstellen hierarchischer Designs und den Umgang mit einer Testbench vertiefen.

Für die Durchführung des Versuchs benötigten wir ein ispMach-Board und ein I/O-Board mit welchen wir eine Ampelsteuerung, die aus vier Komponenten gemäß Abbildung 2.1 aufgebaut wurde. Als Datentyp wurde durchgehend die $std\ logic$ verwendet.




Abbildung 2.1: Ampelsteuerung

2.1 Aufgabe 1

Wir erstellten einen 4-Bit Binärzähler mit asynchronem Reset in VHDL den Vorgaben entsprechend. Für die sequenzielle Schaltung verwendeten wir einen Prozess welcher entsprechend getrigert wurde. Im Prozess wird die asynchrone Bedingung intReset=1 abgefragt, falls diese wahr ist wird der Vektor temp auf 0 gesetzt, andernfalls wird dieser um 1 hochgezählt. Außerhalb des Prozesses wird nebenläufig temp dem Ausgang zugewiesen. Im folgenden wurde der Zäler mittels Simulation getestet.

Wenn der Reset zubeginn auf 0 steht, besitzt der Ausgang einen unbestimmten Zustand und kann d.h. nicht zählen.

2.1.1 Quellcode und Simulation des 4-Bit Binärzähler

```
1 library ieee;
<sup>2</sup> use ieee.std logic 1164.all;
3 use ieee.std logic arith.all;
4 use ieee.std logic unsigned.all;
  entity zaehler e is
    port(intTakt, intReset : in std_logic;
                : out std logic vector(3 downto 0));
10
  end zaehler_e;
11
12
  architecture zaehler_a of zaehler_e is
13
14
    signal tmp: std_logic_vector(3 downto 0);
15
16
    begin
17
    process (intTakt, intReset)
18
19
    begin
20
      if (intReset = '1') then
21
           tmp <= "0000";
22
       elsif (intTakt'event and intTakt = '1') then
23
           tmp \le tmp + 1;
24
      end if;
25
    end process;
26
27
      q \ll tmp;
29
30 end zaehler_a;
```

Listing 2.1: 4-Bit Binärzähler




Abbildung 2.2: Simulation des 4-Bit Binärzähler

2.2 Aufgabe 2

Für den 4-Bit Binärzähler haben wir eine Testbench erstellt. Die Testbench enthält für die Signale jeweils einen Prozesss in welchem es Initialisiert wird. Die Dauer des Signals wird dabei durch wait for festgelegt danach wird das Signal gekippt usw.durch einen zweiten Prozess für wiederholende Signale verwendten wir einen loop wieder unter zuhilfenahme des wait for Befehls. Zum programieren des CLPD Bauteins mussten noch diverse Einstellungen vorgenommen werden unteranderem die Zuweisung der Pins mittels des Constraint Editor.

2.2.1 Anmerkungen zu Aufgabe 2

2.3 Aufgabe 3

In dieser Aufgabe sollten wir ein VHDL Modell für einen rein kombinatorischen Ampel Steuerungsblock entwerfen. Die in Funktionstabelle in Abbildung 2.3 gab uns die 16 Ampelphasen vor welche implementiert wurden.

Weiter sollten wir diese mit einer Testbench simulieren wobei die 16 Eingangswerte mit Hilfe einer FOR-Schleife erzeugt wurden.

Eingänge des Schaltnetzes					Au	sgänge des Schaltnetz	zes	
)	С	В	Α	GRÜN	GELB	ROT	
()	0	0	0	1	0	0	
()	0	0	1	1	0	0	GRÜN-Phase
()	0	1	0	1	0	0	GRUN-Phase
()	0	1	1	1	0	0	
()	1	0	0	0	1	0	GELB-Phase
()	1	0	1	0	1	0	GELD-Pilase
()	1	1	0	0	0	1	
()	1	1	1	0	0	1	
1	1	0	0	0	0	0	1	
1	1	0	0	1	0	0	1	DOT Dhara
1	1	0	1	0	0	0	1	ROT-Phase
1	1	0	1	1	0	0	1	
1	1	1	0	0	0	0	1	
1	1	1	0	1	0	0	1	
1	1	1	1	0	0	1	1	DOT OF D Phase
1	1	1	1	1	0	1	1	ROT-GELB-Phase

Abbildung 2.3: Funktionstabelle der Ampelphasen

2.3.1 Quelcode, Testbensch und Simulation zu Aufgabe 3

!!!!!!!!!!!Quellcode und Screenshot fehlen!!!!!!!!!!!!!!!

2.4 Aufgabe 4

Den AmpelSteuerungsblock aus der vorigen Aufgabe fügten wir in ein Strukturmodell ein, das den Zähler und das Ampel Schaltnetz instanziert. Neben den Ports aus Aufgabe 1 kammen folgende Ports hinzu: rot, gelb, gruen : out std logic

Simuliert wurde der Code mit der Testbench aus Aufgabe 2 im Anschluss programierte wir die Hardware wofür wir alle Signals aus der Liste einem entsprechenden den Pins zuwiesen und testeten die Schaltung.

2.4.1 Quelcode, Testbensch und Simulation zu Aufgabe 4

2.5 Aufgabe 5

Wir erstellten einen zusätzlichen Ampel Steuerungsblock als getrenntes VHDL-Modul. Es liefert ebenfalls die Signale rot / gelb / gruen: Die Ampelphasen wurden dabei so angepasst ,dass die gelbe LED zwei Takte leuchtet und zwei Takte aus ist, die anderen blieben aus. Simmuliert wurde diese Schaltung mit der Testbench aus Aufgabe 3.

2.5.1 Quelcode, Testbensch und Simulation zu Aufgabe 5

2.6 Aufgabe 6

Ziel dieser Aufgabe war es ein sequentielles VHDL Modell eines 2:1 Multiplexers zu entwerfen für zwei je drei Bit breite std_logic Vektoren A und B, die abhängig von einem Signal Select auf den drei Bit breiten Ausgangsvektor Y durchgeschaltet werden.

Wir testeten das Modell via Simulation.

2.6.1 Quelcode, Testbensch und Simulation zu Aufgabe 6

2.7 Aufgabe 7

Als letztes fügten wir alle Komponenten zusammen. Neben den Ports aus Aufgabe 4 fügten wir noch den Port: S2: in std_logic hinzu. Zur Simulation nutzten wir die Testbench aus Aufgabe 2 welche wir um S2 erweiterten. Im Anschluss wurde die Hardware programiert.

2.7.1 Quelcode, Testbensch und Simulation zu Aufgabe 7

Labortermin 3

Versuch III

Der dritte Labortermin hatte den Schwerpunkt erste Schritte mit maschinennaher C166 Programmierung zumachen. Ziel des Versuchs sollete es sein die internen Abläufe in einem typischen Prozessor zu verstehen. Wir erarbeiten, was die Unterschiede zwischen Konstanten und Variablen sind, und wie der Prozessor mit den internen Registern arbeitet. Weiterhin beschäftigten wir uns mit dem Übergabemechanismus von Parameteradressen an Unterprogramme und der Verarbeitung der Parameter per indirekter Adressierung.

Verwendet wurde die Keil Software mit der vorgegebenen Vorlage. Zum Debuggen benutzten wir den Simulator.

3.1 Aufgabe 1

Wir erstellten Konstanten mit folgenden Namen und Werten:

```
op1 = 30000, op2 = 5000, op3 = 40000, op4 = 4999, op5 = -30000
```

Im Hauptprogramm wurden die Konstanten den Registern R1 bis R5 zugewiesen. Im Anschluss assemblierten und banden wir das Programm um es zu debuggen. Mit Hilfe des Register-Window konnte nun überprüft werden, ob die in den Konstanten gespeicherten Werte in die Register geladen wurden, was hier der Fall war. Die Konstanten sind direkt im kompilierten Programmcode enthalten wie man im Disassembly-Fenster sehen konnte.

3.1.1 Quellcode, Listning und Screenshots der Aufgabe 1

```
;$NONSEGMENTED
                                ; Nur Tiny Model mglich
2 $MODV2
                           ; Code fuer 161/163/164/165/167
3 $NOLIST
4 $INCLUDE (REG167.INC)
                            ; include CPU definition file
5 $LIST
    TITLE \ < Mein \ Text>
    Prozessor Definitionen
11
  ; Hier folgen Ihre Konstanten Definitionen
            EQU 0 ; Portbit fr Ora
14 Ora
          EQU 30000;
15 op1
```

```
EQU 5000;
16 op2
17 op3
          EQU 40000;
          EQU 4999;
18 op4
          EQU -30000;
19 op5
21 Datenspeicher SECTION Data
23 ; Hier folgen Ihre Speicher Vereinbarungen
                            DB
25 Mein Speicher
                                     12
                                              ;Byte Initialisiert
26 Mein_Speicher1
                            DW
                                     65
                                             ; Word Initialisiert
27 Mein_Speicher2
                            DD
                                     4711
28 Mein_Text
                            DB
                                     'ASCII Text'
30 Datenspeicher ENDS
31
33 Programme Section Code
34 ASSUME DPP3:SYSTEM
35 ASSUME DPP0: Datenspeicher
37; Hier stehen Ihre Unterprogramme
40 ; PInit
          Initialisiert den Port Px
41 ;=====
42 ; I: nix
43 ; O: nix
44; Z: Register, die zerstrt werden.
46 MyUp1 PROC NEAR
47
    Ret
49 MyUp1 EndP;
52 ; Hier startet das Hauptprogramm
53 ;
_{54} A RESET PROC TASK STARTUP INTNO RESET = 0
    mov r0, BUSCON0
    and r0, \#0xFF00
56
    mov BUSCON0, r0
57
                                   ; Page von Datenspeicher => DPP0
    mov dpp0,#PAG Datenspeicher
58
                                    ; Module Enable
    mov
          KSCCFG, \#0x0003;
    mov
          R0, KSCCFG
                         ; wieder ruecklesen
    JMP Main
62 A_RESET EndP
64 MAIN Proc
66; Hier geht Ihr Hauptprogramm los
67
68
    MOV R1, #op1
69
    MOV R2, #op2
70
    MOV R3, #op3
71
    MOV R4, #op4
72
    MOV R5, #op5
73
74
  Call MyUp1
```

```
77 Forever:
78
79
           Forever
    jmp
81
     Notstop
82
83
  StopJetzt: JMP StopJetzt
86 Main
           ENDP
87
88 Programme ENDS
89
90
    END
```

Listing 3.1: Definitio der Konstanten in Vision Assembler source

```
1 A166 MACRO ASSEMBLER WORK1
                      05/25/2018 16:26:17 PAGE
4 MACRO ASSEMBLER A166 V5.30
5 OBJECT MODULE PLACED IN work1.OBJ
6 ASSEMBLER INVOKED BY: C:\Keil\C166\BIN\A166.EXE work1.a66 MODV2 SEGMENTED
      MODV2 SET(SMALL) DEBUG NOSYMBOLS EP
8 LOC
            OBJ
                              LINE
                                        SOURCE
                                 1
                                        ;$NONSEGMENTED
                                                                       ; Nur Tiny
10
      Model mglich
                                 2
                                                                  ; Code fuer
                                        $MODV2
11
      161/163/164/165/167
                               598
                                        $LIST
12
                               599
13
                                                TITLE <Mein Text>
                               600
14
                               601
15
                               602
                                                 Prozessor Definitionen
16
                               603
17
                               604
                               605
                                        ; Hier folgen Ihre Konstanten
19
      Definitionen
                               606
20
   0000
                               607
                                        Ora
                                                         EQU
                                                                  0
                                                                           ; Portbit
21
      f r Ora
   7530
                               608
                                                         EQU 30000;
                                        op1
22
                                                         EQU 5000;
   1388
                               609
                                        op2
   9C40
                               610
                                        op3
                                                         EQU 40000;
24
   1387
                               611
                                        op4
                                                         EQU 4999;
25
   FFFFFFFFFF8AD0
                               612
                                                         EQU -30000;
                                        op5
                               613
                                        Datenspeicher
                               614
                                                         SECTION Data
28
                               615
29
                               616
                                        ; Hier folgen Ihre Speicher
      Vereinbarungen
                               617
31
32 00000000 0C
                                        {\tt Mein\_Speicher}
                                                                  DB
                                                                           12
                               618
      Byte Initialisiert
```

33	00000002		619	Mein_Sp	eicher1	DW	65 ;
		Initialisiert					
34	00000004	67120000	620	Mein_Sp	eicher2	DD	4711
35	80000000	41534349	621	Mein Te	xt	DB	'ASCII
	Text;			_			
36	0000000C	49205465					
37	00000010		621				
38			622				
39			623	Datensp	eicher 1	ENDS	
			624	. Datensp	CICIICI I		
40				,			
41			625	;		0 1	
42			626	Programn		Section Code	
43			627		DPP3:SYST		
44			628	ASSUME	DPP0: Dat	enspeicher	
45			629				
46	;		630	: Hier s	stehen Ih	re Unterprogramm	ne
47			631				
			632	,			
48				, , DIn: 4	In: 4: a 1:	siont don Dont D)
49			633	; PInit	Initialis	siert den Port F	X
50			634	;=====	.		
51			635	;	I: nix		
52			636	;	O: nix		
53			637	;	Z: Regis	ter, die zerstr	t werden.
54			638	;			
55			639	MyUp1	PROC NEAL	R	
56			640				
57	00000000	CB00	641		Ret		
58			642	MyUp1	EndP;		
59			643	J - I	,		
60			644				
	;						
61			645	; Hier s	startet d	as Hauptprogramm	1
62			646	:			
63			647	Á RESET	PROC TASI	K STARTUP INTNO	RESET = 0
64	00000002	F2F00CFF	648			r0,BUSCON0	
65	00000006		649			r0 ,#0xFF00	
	00000000 0000000A		650			BUSCON0, r0	
		E600???? R	651			dpp0,#PAG Daten:	enoichar
67	000000E	; Page von Daten		-> DPP0		uppo,#1 AG Daten	sperener
		, rage von Daten	ispercher	_/ DI I 0			
68	A166 MACE	RO ASSEMBLER WOR					
		05/25/2	018 16:2	6:17 PAG	E 2		
69	00000010	ECOEOROO	CTO			ZOCIOTEC II O COCO	
70	00000012		652		mov I	KSCCFG, #0x00003;	
		; Module Enable					
71	00000016		653		mov]	R0, KSCCFG	
		; wieder rueckles	sen				
72	$0000001\mathrm{A}$	0D00	654		JMP	Main	
73			655	A_{RESET}	EndP		
74			656				
75			657	MAIN	Proc		
76			658				
	;						
77			659	; Hier ge	eht Ihr H	auptprogramm los	5
78			660	;			
79			661	,			
80	0000001C	E6F13075	662		MOV R1,	#op1	
81	00000010		663		MOV R2,		
83	00000020		664		MOV R3,		
02	00000024		665		MOV R4,	· -	
83	00000028	E0F 40 (1)	000		1000 n4, 7	#op4	

84	0000002C	E6F5D08A	666		MOV R5,	#op5	
85			667				
86	00000030	BBE7	668		Call	MyUp1	
87			669				
88			670	Forever:			
89			671				
90			672				
91	00000032	0DFF	673		$_{ m jmp}$		Forever
92				;			
93			675	; Notst	op		
94			676	;			
95	00000034	0DFF		StopJetz	zt:	JMP	StopJetzt
96			678				
97				Main		ENDP	
98			680				
99				Programn	ne	ENDS	
100			682	;			
101			683				
102			684		END		
103							
104							
105							
106	ASSEMBLY	COMPLETE. 0	WARNING(S),	0 ERROR((S)		

Listing 3.2: Listning von work1.a66

3.2 Aufgabe 2

Die Werte wurden im Anschluss in 16bit Variablen abgelegt. Dies geschah im Variablenbereich des Programms. Durch eine direkte Adressierung wird der Wert der Variable in das zugewiesene Register geladen, dabei kann man in der Listing-Datei erkennen, dass für den Speicherort ein Offset-Parameter angelegt wurde, dieser wurde auf die entsprechende Startadresse addiert wodurch der Speicherort definiert ist. Im Memory-Fenster konnte man an denn berechneten Adressen die Werte der Variablen ablesen.

3.2.1 Quellcode und Screenshots der Aufgabe 2

```
1 ; $NONSEGMENTED
                               ; Nur Tiny Model mglich
2 $MODV2
                          ; Code fuer 161/163/164/165/167
3 $NOLIST
4 $INCLUDE (REG167.INC)
                          ; include CPU definition file
   TITLE <Mein Text>
    Prozessor Definitionen
; Hier folgen Ihre Konstanten Definitionen
13
            EQU 0 ; Portbit fr Ora
14 Ora
16 Datenspeicher SECTION Data
 ; Hier folgen Ihre Speicher Vereinbarungen
                                           ;Byte Initialisiert
20 Mein Speicher
                          DB
                                   12
```

```
Mein_Speicher1
                            DW
                                              ; Word Initialisiert
                                     65
22 Mein Speicher2
                            DD
                                     4711
_{23} Mein_Text
                            DB
                                      'ASCII Text'
                 DW
                        30000 ;
24 op1
                 DW
                        5000
25 op2
                 DW
26 op3
                        40000 ;
                 DW
                        4999
27 op4
28 op5
                 DW
                        -30000;
30 Datenspeicher ENDS
31
33 Programme Section Code
34 ASSUME DPP3:SYSTEM
35 ASSUME DPP0: Datenspeicher
37; Hier stehen Ihre Unterprogramme
39 ;
40 ; PInit Initialisiert den Port Px
41 ;=====
42 ; I: nix
43 ; O: nix
; Z: Register, die zerstrt werden.
46 MyUp1 PROC NEAR
47
    Ret
49 MyUp1 EndP;
  ; Hier startet das Hauptprogramm
_{54} A RESET PROC TASK STARTUP INTNO RESET = 0
    mov r0, BUSCON0
55
    and r0, \#0xFF00
56
    mov BUSCON0, r0
57
    mov dpp0,#PAG Datenspeicher
                                     ; Page von Datenspeicher => DPP0
58
          KSCCFG, \#0x0003;
                                     ; Module Enable
    \operatorname{mov}
59
    mov
           R0, KSCCFG
                       ; wieder ruecklesen
    JMP Main
61
62 A RESET EndP
64 MAIN Proc
66; Hier geht Ihr Hauptprogramm los
67
    MOV R1, op1
69
    MOV R2, op2
70
    MOV R3, op3
71
    MOV R4, op4
72
    MOV R5, op5
73
    MOV R10, R1
74
    ADD R10, R2
75
    MOV R11, R1
76
    ADD R11, R3
77
    MOV R12, R4
78
    SUB~R12\,,~R2
79
    MOV R13, R1
```

```
ADD R13, R5
     MOV R14, R3
82
     ADD R14, R5
83
84
85
     Call MyUp1
86
87
  Forever:
88
89
90
             Forever
     jmp
91
92
      Notstop
94
   StopJetzt: JMP StopJetzt
95
96
            ENDP
  Main
97
98
99 Programme ENDS
100
     END
```

Listing 3.3: Definition der 16bit Variablen

!!!!!!!!!!!!!Screenshot fehlt!!!!!!!!!!!!!!

3.3 Aufgabe 3

Wir erweiterten das Programm aus Aufgabe 2, um folgende Rechenoperationen mit den Ziel-Registern R10 bis R14:

```
R10 = op1 + op2; R11 = op1 + op3; R12 = op4 - op2; R13 = op1 + op5, R14 = op3 + op5;
```

Danach debuggten wir im Single Step unser Programm.

3.3.1 Anmerkungen zu Aufgabe 3

Bei R10 op1 + op 2 entstand bei der Rechnung mit signed ein Overflow, da der zulässige Zahlenbereich überschritten wurde, das MSB wird bei der signed Darstellung als Vorzeichenbit behandelt. Bei op1 + op2 wurde dieses Bit auf 1 gesetzt.

Bei R11 op
1+op3 wurde der Zahlenbereich von 16
bit unsigned überschritten, daher wurde das Carry-Flag gesetzt.

Bei R12 op4 – op2 wurde in der signed Darstellung das Ergebnis negativ (Flag N). Da der Subtrahend größer als der Minuend ist, wurde ein Carry-Flag gesetzt.

Bei R13 op1 + op5 wurde das Zero-Flag gesetzt, da das Ergebnis 0 ist.

Bei R14 op3 + op5 handelte es sich um eine signed Operation. Op3 war jedoch nicht im definierten signed Bereich, Daher wurde die Overflow-Flag gesetzt. Bei der Addition entstand ein Übertrag, d.h. wurde das Carry-Flag gesetzt.

3.3.2 Quellcode und Screenshots der Aufgabe 3

```
; $NONSEGMENTED ; Nur Tiny Model m glich

2 $MODV2 ; Code fuer 161/163/164/165/167

3 $NOLIST
```

```
4 $INCLUDE (REG167.INC) ; include CPU definition file
5 $LIST
6;
7 ; TITLE <Mein Text>
9; Prozessor Definitionen
10 ;
11 ;
  ; Hier folgen Ihre Konstanten Definitionen
13
            EQU 0 ; Portbit fr Ora
14 Ora
15
17 Datenspeicher SECTION Data
  ; Hier folgen Ihre Speicher Vereinbarungen
21 Mein Speicher
                           DB
                                    12
                                             ;Byte Initialisiert
Mein_Speicher1
                           DW
                                    65
                                            ; Word Initialisiert
_{23} Mein_Speicher2
                           DD
                                    4711
                                    'ASCII Text'
24 Mein Text
                           DB
25
                         (120000 AND 0xFFFF); unteren 16 bit
26 MyVar32W1
              DW
                  (120000 SHR 16); obere 16 bit
27
28
                         (75000 AND 0xFFFF); unteren 16 bit
29 MyVar32W2
                  (75000 SHR 16); obere 16 bit
              DW
30
31
32 Datenspeicher ENDS
33
35 Programme Section Code
36 ASSUME DPP3:SYSTEM
37 ASSUME DPP0: Datenspeicher
39; Hier stehen Ihre Unterprogramme
41 ;
         Initialisiert den Port Px
42 ; PInit
44 ; I: nix
  ; O: nix
46 ; Z: Register, die zerstrt werden.
47
48
  Add32 Proc NEAR
49
    PUSH R0
50
    PUSH R1; Inhalt von R1 und R2 auf den Stack kopieren um die Werte
51
     zusichern
   MOV R2, [R0+]
                    ;R0 nach R2 kopieren R0 zu R1 inkrementieren
53
                    ;R1 auf R2 addieren R1 zu R2 inkrementieren
    ADD R2, [R1+]
54
    MOV R3, [R0]
                    ;R0(R1) nach R3 kopieren
    ADDC R3, [R1]
                   ;R1(R2) mit Carrybit auf R3 addieren
56
57
    POP R1
            ; Orginale vom Stack hohlen
58
    POP R0
59
60
    Ret
62 Add32 EndP;
```

```
Sub32 Proc NEAR
     PUSH R0
65
     PUSH R1; Inhalt von R1 und R2 auf den Stack kopieren um die Werte
66
      zusichern
67
    MOV R2, [R0+]
                      ;R0 nach R2 kopieren R0 zu R1 inkrementieren
68
                      ;R1 auf R2 addieren R1 zu R2 inkrementieren
     SUB R2, [R1+]
69
     MOV R3, [R0]
                      ;R0(R1) nach R3 kopieren
70
     SUBC R3, [R1]
                     ;R1(R2) mit Carrybit auf R3 addieren
71
72
     POP R1
             ; Orginale vom Stack hohlen
73
     POP R0
74
75
     Ret
76
  Sub32 EndP;
79
  MyUp1 PROC NEAR
80
     Ret
81
82 MyUp1 EndP;
83
   Addition PROC NEAR
           MOV R2, [R0]
85
           ADD R2, [R1]
86
87
   Addition EndP;
   ; Hier startet das Hauptprogramm
  A RESET PROC TASK STARTUP INTNO RESET = 0
94
     mov r0, BUSCON0
     and r0, \#0xFF00
95
     mov BUSCON0, r0
96
     mov dpp0,#PAG Datenspeicher
                                      ; Page von Datenspeicher => DPP0
97
           KSCCFG, \#0x0003;
                                      ; Module Enable
           R0, KSCCFG
                           ; wieder ruecklesen
     mov
99
     JMP Main
100
  A RESET EndP
102
103 MAIN Proc
   ; Hier geht Ihr Hauptprogramm los
106
107
    MOV R0, #MyVar32W1
108
    MOV R1, #MyVar32W2
109
     CALL Add32
111
    MOV R0, \#MyVar32W1
112
    MOV R1, #MyVar32W2
113
     CALL Sub32
114
115
    MOV R0, #MyVar32W2
116
     MOV R1, #MyVar32W1
117
     CALL Sub32
118
119
     Call MyUp1
120
121
```

```
Forever:
123
124
             Forever
     jmp
126
      Notstop
127
128
                JMP StopJetzt
   StopJetzt:
129
130
            ENDP
   Main
131
132
133 Programme ENDS
135
    END
136
```

Listing 3.4: Quellcode für Rechenoperationen

!!!!!!!!!!!!!!Screenshot fehlt!!!!!!!!!!!!!!!

3.4 Aufgabe 4

Wir erstellten ein Unterprogramm, das zwei 16 Bit Zahlen addiert. Die Zahlen standen direkt im Speicher. Das Unterprogramm sollte beim Aufruf in R0 einen Pointer auf den ersten Operanden, in R1 und einen Pointer auf den zweiten Operanden enthalten. Das Resultat wurde als Wert in R2 zurückgeliefert. Wir nutzten das Programm 4 mal, um die Werte in R10, R11, R13 und R14 zu berechnen.

3.4.1 Quellcode und Screenshot zu Aufgabe 4

```
1 ; $NONSEGMENTED
                                 ; Nur Tiny Model mglich
2 $MODV2
                           ; Code fuer 161/163/164/165/167
3 $NOLIST
4 $INCLUDE (REG167.INC)
                            ; include CPU definition file
5 $LIST
6;
   TITLE <Mein Text>
    Prozessor Definitionen
10
    Hier folgen Ihre Konstanten Definitionen
12
13
            EQU 0 ; Portbit fr Ora
  Ora
14
15
16
17 Datenspeicher SECTION Data
  ; Hier folgen Ihre Speicher Vereinbarungen
20
  ; Mein Speicher
                             DB
                                      12
                                               ;Byte Initialisiert
21
22
                 DW
23 op1
                        30000
24 op2
                 DW
                        5000
                 DW
                        40000
25 op3
                 DW
                        4999
26 op4
                 DW
                        -30000
  op5
29 Datenspeicher ENDS
```

```
31 ;
32 Programme Section Code
33 ASSUME DPP3:SYSTEM
34 ASSUME DPP0: Datenspeicher
36; Hier stehen Ihre Unterprogramme
39 ; PInit
         Initialisiert den Port Px
41 ; I: nix
42 ; O: nix
3 ; Z: Register, die zerstrt werden.
45 Addi PROC NEAR
    MOV R2, [R0]
    ADD R2, [R1]
47
48
    Ret
49
50 Addi EndP;
51
52 Subbi PROC NEAR
    MOV R2, [R0]
53
    SUB R2, [R1]
54
55
    Ret
56
57 Subbi EndP;
59
  ; Hier startet das Hauptprogramm
_{62} A RESET PROC TASK STARTUP INTNO RESET = 0
    mov r0, BUSCON0
63
    and r0, \#0xFF00
64
    mov BUSCON0, r0
65
    mov dpp0,#PAG Datenspeicher
                                   ; Page von Datenspeicher => DPP0
          KSCCFG, \#0x0003;
                                     ; Module Enable
67
    mov
                         ; wieder ruecklesen
           R0, KSCCFG
    mov
68
    JMP Main
70 A_RESET EndP
71
72 MAIN Proc
74 ; Hier geht Ihr Hauptprogramm los
75
76
77
    MOV R0, #op1
78
    MOV~R1\,,~\#op2
79
    CALL Addi
80
    MOV R10, R2
81
82
    MOV R0, #op1
83
    MOV R1, #op3
84
    CALL Addi
85
    MOV R11, R2
86
87
    MOV R0, \#op4
88
    MOV R1, #op2
```

```
CALL Subbi
90
     MOV R12, R2
91
92
     MOV R0, #op1
93
     MOV R1, #op5
94
     CALL Addi
95
     MOV R13, R2
96
97
     MOV R0, \#op3
98
     MOV R1, #op5
99
     CALL Addi
100
     MOV R14, R2
101
102
103
104
   Forever:
105
106
107
     imp
             Forever
108
109
       Notstop
   StopJetzt:
                 JMP StopJetzt
112
113
             ENDP
114
   Main
115
116 Programme ENDS
117
118
     END
119
```

Listing 3.5: Unterprogramm der Aufgabe 4

!!!!!!!!!!!!!!Screenshot fehlt!!!!!!!!!!!!!!!

3.5 Aufgabe 5

Das Ziel der letzten Aufgabe war es mit 32bit Variablen zurechnen. Hoerfür wurde eine Variable angelegt, die aus 2 Words bestand welche im Speicher direkt hintereinander lagen. Mittels Bitshifting wurden die Wertebereiche der 32bit Variable umgesetzt.

Im folgenden wurden nun die unteren 16bit der beiden zu addierenden Variablen in das Ergebnisregister geladen und addiert. Damit der Zeiger auf der nächsten Speicherstelle, und somit auf die oberen 16bit zeigt, musste in diesem Schritt die Startadressen inkrementiert werden. Im nächsten Schritt konnten die oberen 16bit mit Hilfe des *ADD C Befehls* addiert werden, hierdurch kann gesetztes Carry-bit der Addition der unteren 16bit berücksichtigt werden. Um r0 und r1 in die Ursprungsform zubringen mussten auf dem Stack abgelegten Werte wieder in das entsprechende Register geladen werden.

3.5.1 Quellcode und Screenshot zu Aufgabe 5

Labortermin 4

Versuch IV

In diesem Versuch nutzten wir denn UConnect XE166 Real Time Signal Controller mit dem Ziel uns mit den Bitbefehlen des C166 vertraut zumachen und diese auf die Parallelports des XE166 anzuwenden, auch das Debbuging eines Embedded System wurde an diesem Termin fokusiert.

Verwendet wurde dabei die Keil 3 Software mit der vorgegebenen Assembler-Vorlagen Datei. Zum Debuggen verwendeten wir den UConnect XE166 Real Time Signal Controller (siehe Abbildung 4.1(a)), der an den USB-Bus des PCs angeschlossen wurde, sowie eine kleine Platine mit 4 LEDs, 2 Schaltern und 2 Tastern (siehe Abbildung 4.1(b)), die am Port P0 des Prozessors: UConnect XE166 Real Time Signal Controller angeschlossen war.

Die Zuordnung der Portbits zu den LEDs, Schaltern und Tastern finden Sie in Abbildung 4.2.




Abbildung 4.1: verwendete Hardeware

X	Steckerbelegung	Port	Zugriff über	Richtungsregister
S1: Schalter links	Pin 10	P0.0	P0_IN.0	P0_IOCR_0
S2: Schalter rechts	Pin 8	P0.1	P0_IN.1	P0_IOCR_1
T1: Taster links	Pin 7	P0.2	P0_IN.2	P0_IOCR_2
T2: Taster rechts	Pin 9	P0.3	P0_IN.3	P0_IOCR_3
LED1: rot	Pin 13	P0.4	P0_OUT.4	P0_IOCR_4
LED2: gelb	Pin 11	P0.5	P0_OUT.5	P0_IOCR_5
LED3: grün	Pin 12	P0.6	P0_OUT.6	P0_IOCR_6
LED4: rot	Pin 14	P0.7	P0_OUT.7	P0_IOCR_7

Abbildung 4.2: Funktionstabelle der Ampelphasen

4.1 Aufgabe 1

Wir erstellten ein Assembler Programm, das LED 1 leuchten lies, wenn Taste T1 gedrückt wurde und LED2 leuchten lies, wenn die Taste T2 gedrückt wurde. Die Initialisierung des

Ports P0 wurde in einem Unterprogramm PortInitäusgeführt, das die Pins für Tasten und Schalter auf Eingang, die für die LEDs auf Ausgang stellt. Die Richtungsregister hießen P0_IOCR_0 bis P0_IOCR_7 für Portpin 0 bis 7. Im Hauptprogramm wurde zuerst das Unterprogramm zur Portinitialisierung aufgerufen, danach die Endlosschleife. Es werde dabei zwei mov Befehle verwendet.

4.1.1 Code welcher per Tastendruck LEDs leuchten lässt

```
; $NONSEGMENTED
                                 ; Nur Tiny Model mglich
                           ; Code fuer 161/163/164/165/167
2 $MODV2
3 $NOLIST
4 $INCLUDE (REG167.INC)
                           ; include CPU definition file
5 $LIST
    TITLE <Mein Text>
    Prozessor Definitionen
11
   Hier folgen Ihre Konstanten Definitionen
12 ;
            EQU 0 ; Portbit fr Ora
14 ; Ora
15
16 S1
          EQU 0
17 S2
          EQU 1
18 TA1
          EQU 2
          EQU 3
19 TA2
20 LED1
          EQU 4
21 LED2
          EQU 5
22 LED3
          EQU 6
23 LED4
          EQU 7
24
26 Datenspeicher SECTION Data
  ; Hier folgen Ihre Speicher Vereinbarungen
30 ; Mein Speicher
                             DB
                                      12
                                               ;Byte Initialisiert
31; Mein Speicher 1
                             DW
                                      65
                                               ; Word Initialisiert
  ; Mein_Speicher2
                             DD
                                      4711
  ; Mein Text
                                      'ASCII Text'
                             DB
33
34
35 Datenspeicher ENDS
38 Programme Section Code
39 ASSUME DPP3:SYSTEM
40 ASSUME DPP0: Datenspeicher
  ; Hier stehen Ihre Unterprogramme
43 PortInit PROC
44; Outputs
45 mov R0, \#0x80; 1 for output
46 mov P0 IOCR 4, R0; allocation output
47 mov PO IOCR 5, RO; allocation output
48 mov P0 IOCR 6, R0; allocation output
  mov P0_IOCR_7, R0; allocation output
49
50
51; inputs
```

```
_{52} mov R0, \#0x00 ;0 for input
mov PO IOCR 4, RO; allocation input
_{54} mov P0_IOCR_5,R0 ; allocation input
_{55} mov P0_IOCR_6,R0 ; allocation input
_{56} mov P0\_IOCR\_7, R0; allocation input
58 ret
59 PortInit EndP
61 ; PInit Initialisiert den Port Px
62 ;=====
63 ; I: nix
64 ; O: nix
65; Z: Register, die zerstrt werden.
67 MyUp1 PROC NEAR
     Ret
70 MyUp1 EndP;
71
73 ; Hier startet das Hauptprogramm
_{75} A RESET PROC TASK STARTUP INTNO RESET = 0
     mov r0, BUSCON0
77
     and r0, \#0xFF00
     mov BUSCON0, r0
78
     mov dpp0,#PAG Datenspeicher ; Page von Datenspeicher => DPP0
79
           KSCCFG, \#0x0003;
                                      ; Module Enable
     mov
           R0, KSCCFG
                          ; wieder ruecklesen
81
     JMP Main
83 A_RESET EndP
84
85 MAIN Proc
87 ; Hier geht Ihr Hauptprogramm los
89 call PortInit
     BSET P0 OUT.LED1
90
     BSET P0 OUT.LED2
91
     BSET P0 OUT.LED3
92
     BSET P0_OUT.LED4
93
94
95
     BMOV P0 OUT.LED1, P0 IN.TA1
96
     BMOV PO_OUT.LED2, PO_IN.TA2
97
     JMP loop
98
     Call MyUp1
100
101
102 Forever:
103
104
           Forever
     jmp
106
     Notstop
107
108
109 StopJetzt: JMP StopJetzt
110
111 Main ENDP
```

Listing 4.1: Quellcode der Aufgabe 1

4.2 Aufgabe 2

Wir erweiterten die Lösung aus Aufgabe 1 so, dass die Tasten nur dann eine Wirkung hatten, wenn der entsprechende Schalter öbenstand. Aus den Vorgaben entwickelten wir folgenden Quellcode.

4.2.1 Quellcode zu Aufgabe 2

```
1 ; $NONSEGMENTED
                                 ; Nur Tiny Model mglich
2 $MODV2
                           ; Code fuer 161/163/164/165/167
3 $NOLIST
4 $INCLUDE (REG167.INC)
                           ; include CPU definition file
6
    TITLE <Mein Text>
7
    Prozessor Definitionen
10 ;
   Hier folgen Ihre Konstanten Definitionen
12
13
14 ; Ora
             EQU 0 ; Portbit fr Ora
16 S1
          EQU 0
17 S2
          EQU 1
18 TA1
          EQU 2
          EQU 3
19 TA2
20 LED1
          EQU 4
21 LED2
          EQU 5
          EQU 6
22 LED3
23 LED4
          EQU 7
24
  Datenspeicher SECTION Data
   Hier folgen Ihre Speicher Vereinbarungen
28
29
                             DB
30 ; Mein Speicher
                                      12
                                               ;Byte Initialisiert
31; Mein Speicher 1
                             DW
                                      65
                                               ; Word Initialisiert
32; Mein Speicher 2
                             DD
                                      4711
зз ; Mein_Text
                             DB
                                      'ASCII Text'
  Datenspeicher ENDS
36
38 Programme Section Code
39 ASSUME DPP3:SYSTEM
40 ASSUME DPP0: Datenspeicher
  ; Hier stehen Ihre Unterprogramme
43 PortInit PROC
```

```
44; Outputs
_{45} mov R0, \#0x80; 1 for output
46 mov PO_IOCR_4, RO ; allocation output
_{47} mov P0\_IOCR\_5, R0; allocation output
_{48} mov P0\_IOCR\_6, R0; allocation output
49 mov PO IOCR _7, RO ; allocation output
50
51; inputs
_{52} mov R0, \#0x00 ;0 for input
mov PO IOCR 4, RO; allocation input
_{54} mov P0_IOCR_5,R0 ; allocation input
mov PO_IOCR_6, RO ; allocation input
mov PO_IOCR_7, RO ; allocation input
58 ret
59 PortInit EndP
          Initialisiert den Port Px
61; PInit
63 ; I: nix
64 ; O: nix
65 ; Z: Register, die zerstrt werden.
67 MyUp1 PROC NEAR
69
    Ret
70 MyUp1 EndP;
  ; Hier startet das Hauptprogramm
_{75} A RESET PROC TASK STARTUP INTNO RESET = 0
    mov r0, BUSCON0
76
    and r0, \#0xFF00
77
    mov BUSCON0, r0
78
    mov dpp0,#PAG Datenspeicher
                                      ; Page von Datenspeicher => DPP0
79
           KSCCFG, \#0x0003;
                                      ; Module Enable
           R0, KSCCFG
                          ; wieder ruecklesen
    mov
81
    JMP Main
82
83 A RESET EndP
84
85 MAIN Proc
87 ; Hier geht Ihr Hauptprogramm los
89 call PortInit
    BSET P0 OUT.LED1
90
    BSET PO_OUT.LED2
91
    BSET P0 OUT.LED3
92
    BSET P0 OUT.LED4
93
94
    loop:
95
    BMOVN R0.0, P0 IN. TA1
96
    BAND R0.0, P0 IN.S1
97
    BMOVN P0 OUT.LED1,R0.0
98
99
    BMOVN R0.0, P0 IN. TA2
100
    BAND R0.0, P0 IN.S2
    BMOVN P0 OUT.LED2, R0.0
102
103
```

```
JMP loop
104
105
     Call MyUp1
106
   Forever:
108
109
     jmp
             Forever
112
      Notstop
113
114
115 StopJetzt: JMP StopJetzt
            ENDP
   Main
117
118
119 Programme ENDS
     END
122
```

Listing 4.2: Quellcode der Aufgabe 2

4.3 Aufgabe 3

Diese Aufgabe entsprach der Aufgabe 1 unter Verzicht auf die Einzelbit-Befehle des C166. Dies entsprach dem Niveau eines einfachen Desktop Prozessors da dies bei einfachen Aufgabenstellungen wie z.B. Aufgabe 2 so richtig unübersichtlich würde wäre der Verzicht auf Einelbit-Befehle in embedded Systemen eine sehr schlechte Lösung.

4.3.1 Quellcode der Aufgabe 3 ohne Einzelbit- Befehle

```
; $NONSEGMENTED
                                 ; Nur Tiny Model mglich
                           ; Code fuer 161/163/164/165/167
2 $MODV2
3 $NOLIST
4 $INCLUDE (REG167.INC)
                           ; include CPU definition file
5 $LIST
6
    TITLE <Mein Text>
    Prozessor Definitionen
10
11
  ; Hier folgen Ihre Konstanten Definitionen
13 ;
14 ; Ora
             EQU 0 ; Portbit fr Ora
15
16 S1
          EQU 0
17 S2
          EQU 1
18 TA1
          EQU 2
19 TA2
          EQU 3
          EQU 4
20 LED1
21 LED2
          EQU 5
22 LED3
          EQU 6
23 LED4
          EQU 7
25
26 Datenspeicher SECTION Data
28 ; Hier folgen Ihre Speicher Vereinbarungen
```

```
30 ; Mein Speicher
                              DB
                                       12
                                                ;Byte Initialisiert
_{31}; Mein_Speicher1
                              DW
                                       65
                                                ; Word Initialisiert
32 ; Mein_Speicher2
                              DD
                                       4711
зз ; Mein_Text
                              DB
                                       'ASCII Text'
35 Datenspeicher ENDS
36 ;
37
38 Programme Section Code
39 ASSUME DPP3:SYSTEM
40 ASSUME DPP0: Datenspeicher
42; Hier stehen Ihre Unterprogramme
43 PortInit PROC
44 ; Outputs
mov R0, \#0x80 ;1 for output
_{
m 46} mov P0 IOCR_4,R0 ; allocation output
_{47} mov P0\_IOCR\_5, R0; allocation output
_{48} mov P0\_IOCR\_6, R0; allocation output
49 mov PO IOCR 7, RO; allocation output
50
51; inputs
_{52} mov R0, \#0x00 ;0 for input
mov P0 IOCR 4, R0; allocation input
_{54} mov P0_IOCR_5,R0 ; allocation input
_{55} mov P0\_IOCR\_6, R0 ; allocation input
_{56} mov P0\_IOCR\_7, R0; allocation input
58 ret
59 PortInit EndP
          Initialisiert den Port Px
61; PInit
63 ; I: nix
64 ; O: nix
65 ; Z: Register, die zerstrt werden.
67 MyUp1 PROC NEAR
    Ret
69
70 MyUp1 EndP;
71
  ; Hier startet das Hauptprogramm
_{75} A RESET PROC TASK STARTUP INTNO RESET = 0
    mov r0, BUSCON0
    and r0, \#0xFF00
77
    mov BUSCON0, r0
78
    mov dpp0,#PAG Datenspeicher
                                      ; Page von Datenspeicher => DPP0
79
                                      ; Module Enable
           KSCCFG, \#0x0003;
           R0, KSCCFG
                         ; wieder ruecklesen
    mov
81
    JMP Main
82
83 A RESET EndP
85 MAIN Proc
87 ; Hier geht Ihr Hauptprogramm los
```

```
call PortInit
     MOV R0, P0 OUT
91
     OR R0, \#0xF0
                         ;1111
92
     MOV P0\_OUT, R0
93
94
     loop:
95
96
     ; start LED 1
97
     MOV R0, P0 IN
98
     AND R0, \#0x08
                         ;1000
99
     CMP R0,\#0x08
                         ; compare and set flag
100
     JMP cc_EQ, if_true
101
     MOV R1, #0xEF
                         ;1110
102
     MOV P0_OUT, R1
103
     JMP stop1
104
     if\_true:
105
     MOV R1, P0 OUT
106
     OR R1,\#0x10
                         ;0001 0000
     MOV\ P0\_OUT, R1
108
109
     stop1:
      ; end LED 1
110
111
     ; start LED 2
112
     MOV R0, P0 IN
113
114
     AND R0, \#0x04
                         ;0100
     CMP R0,\#0x04
                         ; compare and set flag
115
     JMP \ cc\_EQ, if\_true2
116
     MOV R1, #0xDF
                         ;1101 1111
117
     MOV P0 OUT, R1
118
     JMP stop2
119
     if_true2:
120
     MOV R1, P0 OUT
121
     OR R1,\#0x20
                         ;0010 0000
     MOV P0_OUT, R1
123
124
     stop2:
      ; end LED 2
125
126
127
      Call MyUp1
128
129
   Forever:
130
131
132
     jmp
             Forever
133
134
      Notstop
135
136
   StopJetzt:
                 JMP StopJetzt
137
138
            ENDP
139 Main
141 Programme ENDS
142
143
     END
```

Listing 4.3: Quellcode der Aufgabe 3

4.4 Aufgabe 4

Wir erzeugten ein Delayïn einem Unterprogramm welches die LED 3 ca. jede Sekunde Blinken lies. Danach fügten wir die beiden Befehle aus Aufgabe 1, die die LEDs bedienten, zu unserem Hauptprogramm hinzu.

Bei dem Delay gab es eine Bespnderheit da 5000 Zählschritte einer Millisekunde entsprechen und Delay für 0,5 Sekunden verzögern sollte, dies aber nicht mit einer Konstanten realisierbar war wegen des Wertebereichs der Konstanten, daher werden zwei Konstanten multipliziert. Beim Debuggen fiel auf, dass die Verzögerung durch das Unterprogramm Delay auch Einfluss auf die Funktion des Tasters hat. Dies erklärte sich durch das sequentielle Durchlaufen der Endlosschleife.

4.4.1 Anmerkungen zu Aufgabe 4

Labortermin 5

Versuch V

In diesem Versuch beschäftiten wir uns mit der hardwarenahen Programmierung in \ddot{C} ". Dazu benutzen wir wieder denn Uconnect USB die ty- pischen Peripherie-Komponenten Parallelports und Timer des XE164.

5.1 Aufgabe 1

Ziel der Aufgabe war es das Übungsbeispiel aus Kernighan/Ritchie, die Umwandlung Fahrenheit in Celsius auf den XE164 anzupassen. Die Ausgabe über wie Konsole ersetzten wir durch Anschauen der Werte für Celsius mit dem Debugger im Simulationsmodus. Im Listing für die Ausgabe des erzeugten Assemblercodes betrachteten wir den optimierten Code, weiter hielten wir die Ergebnisse für die Codegröße und die Laufzeit fest.

5.1.1 Teil A

Die Variable für Celcius wurde durch den Kompiler wegoptimiert, da diese Variable keine internen oder externen Abhängigkeiten besitzt.

5.1.2 Teil B

Die Variable Celcius wurde außerhalb der Funktion deklariert. Hierdurch können Abhängigkeiten entstehen. Die notwenidge Multiplikation wird durch einen zweistelligen Shift nach links und die Addition des Multiplikanten optimiert.

5.1.3 Teil C

Für das Unterprogramm wurde der Übergabeparameter in Register R8 geladen und der Returnwert in Register R4 übergeben.

5.1.4 Teil D

Es werden pro Long-Variable zwei 16 bit Register für die Parameter-/Returnwertübergabe reserviert. Wenn Float-Variablen benutzt werden, können keine Optimierungen verwendet werden, die Laufzeit erhöht sich.

Bei Double-Variablen sind 64 bit nötig, daher werden für Returnwert vier 16 bit Register benötigt und die Laufzeit sowie die Codegröße steigert sich.

5.2 Aufgabe 2

Zur Lösung dieser Aufgabe schrieben wir unser eigenes Headerfile, dass die Deklarationen der acht Richtungssteuerregister P0 IOCRxx sowie P0 OUT und P0 IN enthielt.

Danach lösten wir die Aufgabe 1 und zwei aus dem Versuch 4 erneut.

Mittels Bitmaskierung hatten wir zugriff auf einzelne Bits im Ein-/Ausgangsregister. Die benötigten Bitmasken wurden dem Headerfile hinzugefügt. Dies führte zu gut lesbaren Programmcode.

5.2.1 Header und Quellcode zu Aufgabe 2

```
1 #ifndef MYHEAD
2 #define MYHEAD
5 #define P0 IOCR 0 (*((volatile unsigned short *) 0xE800))
6 #define P0 IOCR 1 (*((volatile unsigned short *)
                                                    0xE802))
7 #define P0 IOCR 2 (*((volatile unsigned short *)
* #define P0_IOCR_3 (*((volatile unsigned short *)
9 #define P0_IOCR_4 (*((volatile unsigned short *)
                                                    0xE808)
10 #define P0_IOCR_5 (*((volatile unsigned short *) 0xE80A))
11 #define P0 IOCR 6 (*((volatile unsigned short *) 0xE80C))
12 #define P0 IOCR 7 (*((volatile unsigned short *) 0xE80E))
4 #define P0 IN (*((volatile unsigned short *) 0xFF80 ))
#define P0 OUT (*((volatile unsigned short *) 0xFFA2 ))
17
19 #endif
```

Listing 5.1: Aufgabe 2 - Header

```
#include "MYHEAD.h"

#define LED1 (1 << 4)

#define LED2 (1 << 5)

#define T1 (1 << 2)

#define T2 (1 << 3)

#define S1 (1 << 0)

#define S2 (1 << 1)

#define T2_ON !(P0_IN & T1)

#define S1_ON (P0_IN & S1)

#define S2_ON (P0_IN & S2)
```

```
void portInit(){
14
     // INPUT setzen
15
    P0\_IOCR\_0 = 0x20;
16
    P0\_IOCR\_1 = 0x20;
17
    P0 IOCR 2 = 0x00;
18
    P0 IOCR 3 = 0 \times 00;
19
20
     // OUTPUT setzen
21
    P0 IOCR 4 = 0x80;
22
    P0 IOCR 5 = 0x80;
23
    P0 OUT \mid LED1;
24
    P0 OUT \mid LED2;
26
27
28
  void main(void) {
29
30
     portInit();
31
     while (1) {
32
       if (S1 ON) {
33
          if (T1 ON) {
34
            P0 OUT &= ~LED1;
35
          }else{
            P0 OUT \mid= LED1;
37
38
39
40
       if (S2 ON) {
          if (T2 ON) {
42
            P0 OUT &= ~LED2;
          }else{
            P0 OUT \mid LED2;
46
       }
47
48
```

Listing 5.2: Aufgabe 2 - main.c

5.3 Aufgabe 3

Hier sollte nun mit Keil-spezifischen Datentypen gearbeitet werden. Der 2. Teil der 2. Aufgabe soll so verändert werden, dass LED3 mit einer Frequenz von 1 Hz blinkt. Unterschied zu Aufgabe 5 des 4. Versuchs ist, dass die Bedienung der LED1 und LED2 nicht verzögert wird, da der Timer nebenläufig zum Programmcode ist.

In dieser Aufgabe verwendeten wir die Definitionen der Keil Entwicklungsumgebung zurück. Wir verwendeten den Timer T3, um die grüne LED mit 1 Hz blinken zu lassen und die beiden LEDs über die Tasten diesmal ohne Verzögerung zu bedienen.

Der Timer wurde durch eine Methode T3Init initialisiert und gestartet.

Für symmetrische Frequenz gilt Periodendauer

$$T_h = T_l = 1/F/2$$

. Diese wurde benötigt um den Prescale Faktor und den Reloadwert für den Timer zu ermitteln. Aus der Wahl des Vorteilers ergab sich die Zeit eines Einzelschrittes die der

Timer benötigt. Um die Ticks für die gewünschte Zeit zu erhalten, wurde folgende Formel verwendet:

Reloadwert = gewuenschteZeit/Einzelschrittzeit

Der Reloadwert für T3 wird in T2 gespeichert.

5.3.1 Quelcode zu Aufgabe 3

```
1 #include <stdio.h>
2 #include "XE164F HS.h"
  void t3Init() {
5
       void t3power(void);
6
  void portInit() {
       // INPUT setzen
      P0 IOCR00 = 0; //S1
10
      P0_{IOCR01} = 0; /S2
11
      P0_{IOCR02} = 0; //T1
12
      P0 IOCR03 = 0; //T2
13
14
       // OUTPUT setzen
15
      P0_{IOCR04} = 1; /LED1
16
      P0 IOCR05 = 1; //LED2
17
      P0 IOCR06 = 1; //LED3
18
      P0 IOCR07 = 1; //\text{LED4}
19
20
21
  void main(void) {
23
       t3Init();
24
25
       portInit();
26
       while (1) {
27
           if (P0 IOCR00) {
                if (P0_IOCR02) {
29
                    P0 IOCR04 &= ~P0 IOCR04;
30
31
                    //T3 in LED3 kopieren
                } else {
32
                    P0 IOCR04 \mid= P0 IOCR04;
33
                    //T3 in LED3 kopieren
34
                }
           }
36
37
               (P0 IOCR01) {
38
                if (P0 IOCR03) {
                    P0 IOCR05 &= ~P0 IOCR05;
40
                    //T3 in LED3 kopieren
41
                } else {
                    P0 IOCR05 \mid = P0 IOCR05;
                    //T3 in LED3 kopieren
45
           }
46
48
```

Listing 5.3: Aufgabe 3 - main.c

```
1 #include "XE164F_HS.h"
```

```
3 void t3power(void)
4 {
    unsigned int PWD, temp;
5
6
      SCU SLC = 0xAAAA;
      SCU SLC = 0x5554;
9
      PWD = SCU SLS \& 0x00FF;
10
      PWD = (^PWD) \& 0x00FF;
11
12
      SCU\_SLC = 0x9600 \mid PWD;
13
      SCU\_SLC = 0x0000;
14
15
16
    GPT12E\_KSCCFG = 3;
17
    temp = GPT12E\_KSCCFG;
18
19
20
```

Listing 5.4: Aufgabe 3 - t3power.c

```
1 #include "XE164F_HS.h"
3 #ifndef __t3power__
4 #define __t3power__
7 void t3power (void)
  {
8
     unsigned int PWD, temp;
9
10
       SCU\_SLC = 0xAAAA;
11
       SCU_SLC = 0x5554;
12
13
       PWD = SCU SLS \& 0x00FF;
14
       PWD = (^PWD) \& 0x00FF;
15
16
       SCU SLC = 0x9600 \mid PWD;
17
       SCU\_SLC = 0x0000;
18
19
20
    GPT12E KSCCFG = 3;
21
     temp = GPT12E\_KSCCFG;
22
23
24 }
25
26 #endif
```

Listing 5.5: Aufgabe 3 - t3power.h

```
2 XE164F.H => \Keil3\C166\inc\*

4 Register Declarations for XE164F Processor
5 Copyright (c) 1992-2007 Keil Elektronik GmbH and Keil Software, Inc.
6 All rights reserved.
7

*/
8 #ifndef XE164F HS H
```

Listing 5.6: Aufgabe 3 - XE164F_HS.h

Teil II Anhang

Anhang A Aufgabenblatt 1

Hochschule Karlsruhe – Technik und Wirtschaft Fakultät für Informatik und Wirtschaftsinformatik Prof. Dr. A. Ditzinger / Dipl.-Inform. (FH) O. Gniot Prof. Dr. N. Link / Dipl.-Ing. J. Krastel

Digitallabor

Versuch: Kombinatorisches und strukturelles VHDL im GAL Baustein

Ziel: Im heutigen Versuch sollen Sie erste Erfahrungen mit der Sprache VHDL sammeln und dabei auch etwas mit hierarchischem Design experimentieren. Hierbei werden wir einen kleinen programmierbaren Baustein, das GAL einsetzen.

Mit Hilfe des heutigen Versuches sollen Sie erfahren, dass die Kombination aus HDL und programmierbarer Hardware schnell zu funktionierenden Schaltungen führt, und auch ziemlich flexibel bei Änderungen ist.

Benutzen Sie zur Designerstellung das Programm "ispLever Classic" und zur Simulation den "Aldec VHDL Functional Simulator". Verwenden Sie durchgängig std_logic.

Aufgabe 1

Schreiben Sie ein nebenläufiges VHDL Modell für ein ODER Gatter mit zwei Eingängen. Benutzen Sie eine Gleichung zur Beschreibung der Funktionalität. Sie können analog zum in der Bedienungsanleitung beschriebenen UND3 Gatter vorgehen. Simulieren Sie Ihr Design durch direkte Eingabe der Testvektoren, programmieren Sie ein GAL und testen Sie es mit zwei Schaltern und einer LED.

Führen Sie die Funktion vor und besprechen Sie Ihre Vorgehensweise mit den Betreuern.

Aufgabe 2

Schreiben Sie ein nebenläufiges VHDL Modell für einen Halbaddierer. Benutzen Sie eine Funktionstabelle zur Beschreibung des Halbaddierers.

Verifizieren Sie die Korrektheit des Designs mit Hilfe der Simulation.

Aufgabe 3

Stellen Sie dann aus zwei Instanzen des Halbaddierers und einem ODER Gatter einen Volladdierer zusammen. Gefordert ist rein strukturelles VHDL, das nur die Verknüpfung der Komponenten beschreibt.

Tipp: Es ist sicher hilfreich, wenn Sie auf die Skizze, die Sie zur Vorbereitung gemacht haben, zurückgreifen. Beschriften Sie alle Ein- und Ausgänge, die internen Namen der Komponenten und geben Sie den Verbindungen Namen.

Simulieren Sie den Volladdierer.

Verwenden Sie zwei Volladdierer um ein rein strukturelles Modell eines Serienaddierers für zwei Zahlen zu je zwei Bit zusammenzufügen. Verwenden Sie für die beiden Eingangszahlen a und b je einen 2 Bit breiten Vektor, für die Summe einen 3 Bit breiten Vektor. Auch hier wäre sicher eine Skizze hilfreich.

Schreiben Sie eine Testbench für das Modell. Simulieren Sie den Addierer mit Hilfe der Testbench und programmieren Sie nach erfolgreicher Simulation das GAL.

Verbinden Sie die Eingänge mit den Schaltern, die Ausgänge mit der BCD -> 7-Segment-Anzeige. Anschlussbuchse "C/C – D2" an der 7-Segment-Anzeige muss an GND angeschlossen werden.

Na, was gibt 2 + 3 ???

Anhang B Aufgabenblatt 2

Hochschule Karlsruhe – Technik und Wirtschaft Fakultät für Informatik und Wirtschaftsinformatik Prof. Dr. A. Ditzinger / Dipl.-Inform. (FH) O. Gniot / Dipl.-Ing. J. Krastel

Digitallabor

Versuch: MACH Programmierung


Ziel: Im heutigen Versuch gehen wir zur nächsten Technologiestufe, den CPLDs weiter. Durch Verwendung eines MACH Bausteines können wir gleichzeitig auf die In-System-Programmierung zurückgreifen. Sie brauchen den Baustein also nicht mehr in einem speziellen Gerät zu programmieren, sondern über den JTAG Anschluss direkt auf der Platine.

Sie sollten heute die Beschreibung von sequentiellen Schaltungen mit VHDL und die Simulation dieser Schaltungen kennen lernen. Natürlich sollen Sie auch Ihre Kenntnisse über das Erstellen hierarchischer Designs und den Umgang mit einer Testbench vertiefen.

Zu jeder Aufgabe ist in der Dokumentation ein Screen Shot des Simulationsresultates gefordert, den Sie mit dem "Snipping Tool" einfach aufzeichnen können.

Das Ziel des heutigen Versuchs ist eine Ampelsteuerung, die aus vier Komponenten gemäß Bild 1 aufgebaut ist. Die einzelnen Komponenten werden nun Schritt für Schritt entworfen. Bleiben Sie für alle Aufgaben im gleichen Projekt und verwenden Sie durchgängig den Datentyp "std logic".

Für die Durchführung des Versuchs brauchen Sie ein ispMach-Board und ein I/O-Board.



Aufgabe 1

Erstellen Sie einen 4-Bit Binärzähler mit asynchronem Reset in VHDL. Die Entity muss den Namen "zaehler e" haben. Benutzen Sie folgende Port Namen:

takt, reset : in std logic;

: out std logic vector(3 downto 0)

Simulieren Sie das Modell durch Vorgabe der Stimuli per Simulator. Was passiert, wenn Sie Reset einfach auf '0' setzen und den Takt loslaufen lassen? Ist das ein Fehler? Wie lässt sich diese Situation vermeiden?

Zur Simulation der Aufgabe 1 erstellen Sie sich eine Testbench mit zwei Prozessen:

```
tb_res: process -- Prozess für Reset und ggf. weitere Signale
    begin
    reset <= ...; -- ab hier folgen Ihre Zuweisungen
    wait for 10 ns; -- mit wait for ... getrennt.
    reset <= ...; usw.
    wait; -- Schluss
    end process;

tb_takt: process -- zur Takterzeugung, Periode 100ns
    begin
        takt <= '0'; -- initialisiere
        loop
        wait for 50 ns; -- einen halben Takt warten
        takt <= not takt; -- takt kippen
    end loop;
end process;</pre>
```

Simulieren Sie Ihr Design mit dieser Testbench.


Programmieren des CPLD-Bausteins:

Der CPLD-Baustein auf dem ispMach-Board hat einen eingebauten Oszillator, der noch konfiguriert werden muss. Dazu dient die Datei "HARD_A2.vhd" (siehe Anhang A). Sie finden die Datei im LAT unter W:\IWI-I\DTL_Vorlage. Kopieren Sie sich die Datei in ihr Projektverzeichnis.

Importieren sie die Datei in ihr Projekt. Wenn Sie sich an die Namens-Vorgaben gehalten haben, müsste ihr Projekt wie in Bild 2 dargestellt aussehen. Wichtig ist, dass HARD_A2e das Top Modul ist.

Weisen Sie mit dem Constraint Editor die Pins zu. Zählerausgang => LEDs D4 .. D1, reset => Schalter S1, Test-Eingang T1 => Taster 1. (Hinweis: Taster und Schalter sind als Pull UP zu konfigurieren).

Die zugehörigen Pins können der Bedienungsanleitung "Arbeiten mit dem ispMACH 4000ZE Breakout Board" ent- Bild 2: Aufgabe 2 - HARD_A2 nommen werden.



Nach dem erfolgreichen Compilieren programmieren Sie nun die Hardware.

Nach dem erfolgreichen Test löschen Sie HARD A2e wieder aus dem Projekt.

Aufgabe 3

Wie Sie in TI 1 gesehen haben, kann es ganz schön mühsam sein, eine rein kombinatorische Schaltung mit KV-Diagrammen zu entwerfen. Hier machen wir es besser: Entwerfen Sie ein VHDL Modell für einen rein kombinatorischen Ampel Steuerungsblock, der die in Tabelle 1 gezeigte Funktionstabelle mit 16 Ampelphasen implementiert.

Simulieren Sie den Block mit einer Testbench, die die 16 Eingangswerte mit Hilfe einer FOR-Schleife erzeugt.

Eingänge des Schaltnetzes			etzes	Ausgänge des Schaltnetzes			
D	С	В	Α	GRÜN	GELB	ROT	
0	0	0	0	1	0	0	
0	0	0	1	1	0	0	GRÜN-Phase
0	0	1	0	1	0	0	GRUN-Pliase
0	0	1	1	1	0	0	
0	1	0	0	0	1	0	GELB-Phase
0	1	0	1	0	1	0	GELD-FIIdSE
0	1	1	0	0	0	1	
0	1	1	1	0	0	1	
1	0	0	0	0	0	1	
1	0	0	1	0	0	1	ROT-Phase
1	0	1	0	0	0	1	NOT-Filase
1	0	1	1	0	0	1	
1	1	0	0	0	0	1	
1	1	0	1	0	0	1	
1	1	1	0	0	1	1	ROT-GELB-Phase
1	1	1	1	0	1	1	NOT-GLED-Fliase

Tabelle 1: Funktionstabelle des Schaltnetzes

Fügen Sie den Ampel Steuerungsblock aus der vorigen Aufgabe in ein Strukturmodell ein, das den Zähler und das Ampel Schaltnetz instanziert. Der Name der Entity sollte "zaehler_ampel_e" heißen (siehe Bild 3). Neben den Ports aus Aufgabe 1 kommen folgende Ports hinzu:

rot, gelb, gruen : out std logic

Simulation mit der Testbench aus Aufgabe 2.


Zum Programmieren der Hardware kopieren Sie die Datei "HARD_A4.vhd" (siehe Anhang B) in ihr Projektverzeichnis und importieren sie in ihr Projekt.

Wenn Sie sich an obige Vorgaben gehalten haben, müsste ihr Projekt wie in Bild 4 dargestellt aussehen.

Weisen Sie die benötigten Pins zu. Es müssen alle Signals aus der Liste einem entsprechenden Pin zugewiesen werden.

Testen Sie Ihre Schaltung.

Nach dem erfolgreichen Test löschen Sie "HARD_A4e" wieder aus ihrem Projekt.



Entwerfen Sie einen zusätzlichen Ampel Steuerungsblock als getrenntes VHDL-Modul. Er liefert ebenfalls die Signale "rot / gelb / gruen" und zwar so, dass die gelbe LED zwei Takte leuchtet und zwei Takte aus ist. Die anderen sind immer aus.

Simulation mit der Testbench aus Aufgabe 3.

Aufgabe 6

Entwerfen Sie ein sequentielles VHDL Modell eines 2:1 Multiplexers für zwei je drei Bit breite std_logic Vektoren A und B, die abhängig von einem Signal Select auf den drei Bit breiten Ausgangsvektor Y durchgeschaltet werden.

Test per Simulation.

Aufgabe 7

Als letztes fügen Sie alle Komponenten so wie in Bild 1 gezeigt zusammen. Die Entity muss ampel_komplett_e heißen. Neben den Ports aus Aufgabe 4 kommt noch der Port:

S2: in std_logic


zur Umschaltung der Betriebsarten hinzu. Simulieren Sie mit Hilfe der um S2 erweiterten Testbench aus Aufgabe 2.

Zum Programmieren der Hardware kopieren Sie sich die Datei "HARD_A7.vhd" (siehe Anhang C) in ihr Projektverzeichnis und importieren sie in ihr Projekt.

Wenn Sie sich an obige Vorgaben gehalten haben, müsste ihr Projekt wie in Bild 5 dargestellt aussehen.


Weisen Sie die benötigten Pins zu. Verwenden Sie Schalter S2 als Betriebsarten Umschalter.

Testen Sie Ihre Schaltung.



Anhang A: Datei "HARD A2.vhd"

```
library ieee;
library MACH;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std logic unsigned.all;
use MACH.components.all;
entity HARD_A2e is
 architecture HARD_A2a of HARD_A2e is
 signal takt : std logic;
 signal q_out : std_logic_vector(3 downto 0);
component OSCTIMER
 generic (TIMER DIV : string);
 port (DYNOSCDIS : in std_logic;
   TIMERRES : in std_logic;
                  : out std_logic;
       TIMEROUT
                   : out std logic);
end component;
component zaehler e is
 port (takt, reset : in std_logic;
                   : out std logic vector(3 downto 0));
end component;
begin
 il: OSCTIMER
  generic map (TIMER DIV => "1048576") -- Teilungsfaktor - es sind nur 3 Werte
                                      -- zulässig: 128, 1024 und 1048576
         map (DYNOSCDIS => '0',
 port
              TIMERRES => not T1,
                                      -- Taster T1 zum Test
              OSCOUT
                        => open,
              TIMEROUT => takt);
                                      -- auf signal takt
 i2 : zaehler_e port map (takt=>takt, reset=>S1, q=>q_out);
  q \le not q_out; -- aktuellen Zaehlerstand den LEDs invertiert zuweisen
                 -- da LEDs leuchten, wenn eine 0 anliegt
end HARD A2a;
```



Anhang B: Datei "HARD_A4.vhd"

```
library ieee;
library MACH;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
use MACH.components.all;
entity HARD A4e is
        (S1 : in std_logic; -- Schalter S1 => reset
T1 : in std_logic; -- Taster T1 => Test-Eingang
rot, gelb, gruen : out std_logic;
 port (S1
                           : out std_logic_vector(3 downto 0)); -- Zaehlerausgang
end;
architecture HARD_A4a of HARD A4e is
 signal takt : std_logic;
signal q_out : std_logic_vector(3 downto 0);
component OSCTIMER
 generic (TIMER DIV : string);
           (DYNOSCDIS : in std logic;
            TIMERRES : in std_logic;
            OSCOUT : out std_logic;
TIMEROUT : out std_logic);
end component;
component zaehler ampel e is
 port (takt
                            : in std logic;
        reset
                            : in std_logic;
        q : out std_logic_vector(3 downto 0);
rot, gelb, gruen : out std_logic);
end component;
begin
 il: OSCTIMER
  generic map (TIMER_DIV => "1048576") -- Teilungsfaktor
  port map (DYNOS\overline{C}DIS => '0',
                TIMERRES => not T1,
OSCOUT => open,
                                         -- Taster T1 zum Test
                TIMEROUT => takt);
                                           -- auf signal takt
 i2: zaehler_ampel_e port map (takt => takt, reset => S1,
                                  rot => rot, gelb => gelb, gruen => gruen,
                                  q => q_out);
 q <= not q_out; -- aktuellen Zaehlerstand den LEDs invertiert zuweisen
                    -- da LEDs leuchten, wenn eine 0 anliegt
end HARD A4a;
```

Anhang C: Datei "HARD_A7.vhd"

```
library ieee;
library MACH;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
use MACH.components.all;
entity HARD A7e is
                          : in std_logic; -- S1 => reset
: in std_logic; -- S2 => Sx
 port (S1
        S2
                          : in std logic; -- Test-Eingang
        Т1
        rot, gelb, gruen : out std_logic;
q : out std_logic_vector(3 downto 0)); - Zaehlerausgang
end:
architecture HARD A7a of HARD A7e is
 signal takt : std_logic;
 signal q_out : std_logic_vector(3 downto 0);
component OSCTIMER
 qeneric (TIMER DIV : string);
 port (DYNOSCDIS
                   : in std_logic;
                   : in std_logic;
: out std_logic;
        TIMERRES
        OSCOUT
        TIMEROUT
                    : out std logic);
end component;
component ampel_komplett_e is
                 : in std_logic;
 port (takt
                      : in std_logic;
: in std_logic; -- Umschalter, Ampel oder gelb blinken
        reset
        S2
                     : out std logic vector(3 downto 0);
        q
        rot, gelb, gruen : out std logic);
end component;
begin
 i1: OSCTIMER
  generic map (TIMER DIV => "1048576")
  port map (DYNOSCDIS => '0',
               TIMERRES => not T1,
OSCOUT => open,
                TIMEROUT => takt);
 i2: ampel komplett e port map (takt=>takt, reset=>S1, S2=>S2,
                                q=>q_out,
                                rot=>rot, gelb=>gelb, gruen=>gruen);
q <= not q out; -- aktuellen Zaehlerstand den LEDs invertiert zuweisen
                 -- da LEDs leuchten, wenn eine 0 anliegt
end HARD A7a;
```

Anhang C Aufgabenblatt 3

Hochschule Karlsruhe – Technik und Wirtschaft Fakultät für Informatik und Wirtschaftsinformatik Prof. Dr. A. Ditzinger / Dipl.-Inform. (FH) O. Gniot Prof. Dr. N. Link / Dipl.-Ing. J. Krastel

Digitallabor

Versuch: Erste Schritte mit maschinennaher C166 Programmierung

Ziel: Im heutigen Versuch sollen Sie die internen Abläufe in einem typischen Prozessor verstehen. Sie sollten sich erarbeiten, was die Unterschiede zwischen Konstanten und Variablen sind, und wie der Prozessor mit den internen Registern arbeitet. Weiterhin sollten Sie den Übergabemechanismus von Parameteradressen an Unterprogramme (call by reference) und die Verarbeitung der Parameter per indirekter Adressierung verstehen.

Verwenden Sie die Keil Software mit der vorgegebenen Vorlage. Zum Debuggen brauchen wir heute keine Hardware, der Simulator genügt. Verständnisfragen, die bei den Aufgaben gestellt werden, beantworten Sie in der Ausarbeitung.

Aufgabe 1

Vereinbaren Sie Konstanten mit folgenden Namen und Werten:

op1 = 30000, op2 = 5000, op3 = 40000, op4 = 4999, op5 = -30000

Im Hauptprogramm laden Sie dann einfach die Register R1 bis R5 mit den Konstanten op1 bis op5. Assemblieren und binden Sie Ihr Programm und debuggen Sie im Einzelschritt. Öffnen Sie ggf. das "Register-Window", falls es nicht offen ist. Werden die richtigen Werte in die Register geladen? Welche Adressierungsart mussten Sie verwenden, und an welcher Stelle im übersetzten Programmcode tauchen die Konstanten auf? Schauen Sie zur Beantwortung dieser Frage im Assembler-Listing und mit Hilfe des Debuggers direkt im Programmspeicher nach.

Aufgabe 2

Kopieren Sie Ihr Programm aus Aufgabe 1 in eine neue Datei und übernehmen Sie diese in Ihr Projekt. Löschen Sie die Konstanten aus Ihrem Programm und vereinbaren Sie stattdessen gleichnamige 16 Bit-Variablen, die mit den Werten aus Aufgabe 1 initialisiert sind.

Im Hauptprogramm laden Sie dann wiederum die Register R1 bis R5 mit den Werten der Variablen op1 bis op5. Debuggen Sie erneut und verifizieren Sie, dass die richtigen Werte geladen werden. Welche Adressierungsart wurde diesmal verwendet, und was taucht nun im übersetzten Programmcode an Stelle der Konstanten auf? Ermitteln Sie mit Hilfe des Assembler- und des Linker-Listings die Adresse der Variablen und zeigen Sie den entsprechenden Speicher im "Memory-Window" an. Was fällt auf.

Erweitern Sie das Programm aus Aufgabe 2, indem Sie nach dem Laden der Register R1 bis R5 folgende Rechenoperationen mit den Register-Operanden und den Ziel-Registern R10 bis R14 durchführen:

```
R10 = op1 + op2; R11 = op1 + op3; R12 = op4 - op2; R13 = op1 + op5, R14 = op3 + op5;
```

Debuggen Sie Ihr Programm im Single Step. Stimmen die Rechenergebnisse? Notieren Sie nach jeder Rechenoperation die Werte der Flags C, Z, V und N. Wie kommen diese Werte zustande und was bedeuten sie?

Aufgabe 4

Schreiben Sie ein Unterprogramm, das zwei 16 Bit Zahlen addiert. Die Zahlen stehen direkt im Speicher. Das Unterprogramm soll beim Aufruf in R0 einen Pointer auf den ersten Operanden, in R1 einen Pointer auf den zweiten Operanden erhalten. Das Resultat wird als Wert in R2 zurückgeliefert. Ausser R2 und den Flags soll das UP keine Register zerstören.

Nutzen Sie Ihr Programm 4 mal, um die Werte in R10, R11, R13 und R14 zu berechnen.

Aufgabe 5

Na ja, die 16 bittige Rechnerei ist ja bereichsmäßig wohl doch etwas eingeschränkt und es war zugegeben keine gute Idee, ein Unterprogramm zu schreiben, dessen Aufruf-Overhead größer ist, als der Nutzen. Beides wollen wir jetzt ändern und Unterprogramme für 32 Bit Arithmetik erstellen.

Dazu legen Sie zunächst zwei 32 Bit Variablen an, die Sie auf die Werte 120000 und 75000 initialisieren.

Moment mal, 32 Bit Variablen anlegen, das haben wir doch gar nicht besprochen?! Stimmt, denn der Prozessor unterstützt dieses Datenformat nicht. Und wie immer, wenn entweder der Prozessor, oder die Programmiersprache ein Datenformat nicht unterstützt, dann muss man es eben selbst programmieren. Hier legen Sie eben einfach zwei 16 Bit Werte hintereinander in den Speicher. Ganz little Endian mäßig kommen zuerst die unteren 16 Bit, dann die oberen. Das sieht dann so aus:

```
MyVar32 DW (120000 AND 0xFFFF) ;untere 16 Bit DW (120000 SHR 16) ;obere 16 Bit
```

So, nachdem wir nun die beiden 32 Bit Variablen angelegt haben, wollen wir auch mit ihnen rechnen:

Schreiben Sie ein Unterprogramm "add32", das zwei 32 Bit Zahlen addiert. Es erhält die Pointer wie in Aufgabe 4 und liefert das Resultat in R2 (untere 16 Bit) und R3 (obere 16 Bit) zurück. Ausser R2, R3 und den Flags soll es ebenfalls keine Register zerstören.

Rufen Sie das UP mit den beiden Variablen auf und berechnen Sie 120000 + 75000.

Abschliessend kopieren Sie Ihr UP und modifizieren die Kopie zu "sub32", das zwei 32 Bit Zahlen, bei gleicher Aufruf-Struktur subtrahiert.

Berechnen Sie zusätzlich 120000 - 75000 und 75000 - 120000 und geben Sie die Hex-Resultate der 3 Rechnungen in der Ausarbeitung an.

Anhang D Aufgabenblatt 4

Digitallabor

Versuch: Nutzung des UConnect XE166 Real Time Signal Controllers

Ziel: Im heutigen Versuch sollen Sie sich mit den Bitbefehlen des C166 – speziellen und wortweise arbeitenden – vertraut machen und diese auf die Parallelports des XE166 anwenden. Als weiteres Ziel des heutigen Versuchs sollen Sie das Debugging eines Embedded System kennen lernen.

Verwenden Sie die Keil 3 Software mit der vorgegebenen Assembler-Vorlagen Datei. Zum Debuggen verwenden wir heute den **UConnect XE166 Real Time Signal Controller** (siehe Bild 1), der an den USB-Bus des PCs angeschlossen wird, sowie eine kleine Platine mit 4 LEDs, 2 Schaltern und 2 Tastern (siehe Bild 2), die am Port P0 des Prozessors angeschlossen ist. Die Zuordnung der Portbits zu den LEDs, Schaltern und Tastern finden Sie in Tabelle 1.

Tip: Übertragen Sie die Werte aus der Tabelle gleich in EQUs. Die LEDs leuchten, wenn eine '0' am Port liegt. Die Tasten liefern den Wert '0', wenn sie gedrückt sind. Die Schalterstellung "oben" liefert den Wert '1'.

Legen Sie für jede Aufgabe ein neues Projekt an.



Bild 2: Platine mit 4 LEDs, 2 Schaltern und 2 Tastern

Anschlußbelegung der Platine mit 4 LEDs, 2 Schaltern und 2 Tastern.

X	Steckerbelegung	Port	Zugriff über	Richtungsregister		
S1: Schalter links	Pin 10	P0.0	P0_IN.0	P0_IOCR_0		
S2: Schalter rechts	Pin 8	P0.1	P0_IN.1	P0_IOCR_1		
T1: Taster links	Pin 7	P0.2	P0_IN.2	P0_IOCR_2		
T2: Taster rechts	Pin 9	P0.3	P0_IN.3	P0_IOCR_3		
LED1: rot	Pin 13	P0.4	P0_OUT.4	P0_IOCR_4		
LED2: gelb	Pin 11	P0.5	P0_OUT.5	P0_IOCR_5		
LED3: grün	Pin 12	P0.6	P0_OUT.6	P0_IOCR_6		
LED4: rot	Pin 14	P0.7	P0_OUT.7	P0_IOCR_7		

Tabelle 1: Zuordnung der Portbits zu den LEDs, Schaltern und Tastern der Platine

Schreiben Sie ein Assembler Programm, das LED1 leuchten lässt, wenn die Taste T1 gedrückt wird und LED2 leuchten lässt, wenn die Taste T2 gedrückt wird.

Die Initialisierung des Ports P0 führen Sie in einem Unterprogramm "PortInit" aus, das die Pins für Tasten und Schalter auf Eingang, die für die LEDs auf Ausgang stellt. Die Richtungsregister heißen P0_IOCR_0 bis P0_IOCR_7 für Portpin 0 bis 7. Ihr Programm PortInit hat damit etwa folgenden Aufbau:

```
PortInit PROC
; fuer die Ausgaenge
              R0,# ...
       mov
                           ;Wert fuer Ausgang
              P0_IOCR_?,R0 ;fuer alle Ausgaenge
       mov
       mov
              PO_IOCR_?,RO ;einzeln zuweisen
; jetzt die Eingaenge
             R0,# ...
                           ;Wert fuer Eingang
       mov
              P0_IOCR_?,R0 ;fuer alle Eingaenge
       mov
              P0_IOCR_?,R0 ;einzeln zuweisen
       mov
       . . .
       ret
PortInit
              EndP
```

Das Hauptprogramm geht nach dem Aufruf von PortInit in eine Endlosschleife. Wie viele Befehle brauchen Sie in dieser Schleife?

Aufgabe 2

Erweitern Sie die Lösung aus Aufgabe 1 so, dass die Tasten nur dann eine Wirkung haben, wenn der entsprechende Schalter "oben" steht. Tip: Als Zwischenspeicher für einzelne Bits können Sie die Bits der GPRs (R0 bis R15) verwenden, da diese ja ebenfalls bitadressierbar sind

Aufgabe 3

In dieser Aufgabe wollen wir uns auf das Niveau eines einfacheren Desktop Prozessors hinabbegeben, der keine Bitbefehle kennt. Lösen Sie die Aufgabe 1 unter Verzicht auf die Einzelbit-Befehle des C166.

So richtig unübersichtlich würde die Sache dann für Aufgabe 2. Deshalb wollen wir es mit Aufgabe 1 bewenden lassen. Verstehen Sie jetzt, warum ein Desktop Prozessor, vom Preis einmal abgesehen, gar keine so gute Lösung für ein embedded System wäre?

Aufgabe 4

Schreiben Sie ein Unterprogramm "Delay", das nichts anderes macht, als etwa eine halbe Sekunde zu warten. Nutzen Sie das UP um LED3 im Sekundentakt blinken zu lassen. Wenn das klappt, fügen Sie die beiden Befehle aus Aufgabe 1, die die LEDs bedienen, zu Ihrem Hauptprogramm dazu. Das UP "Delay" lassen Sie selbstverständlich unverändert. Gehen die LEDs an, wenn Sie auf die Tasten drücken?

Anhang E Aufgabenblatt 5

Digitallabor

Versuch: Anwendung von Hochsprachen für hardwarenahe Programmierung

Ziel: Im heutigen Versuch sollen Sie die hardwarenahe Programmierung mit Hilfe der Sprache "C" kennen lernen. Dazu benutzen Sie wieder mit Hilfe des Uconnect USB die typischen Peripherie-Komponenten Parallelports und Timer des XE164.

Für die erfolgreiche Versuchsdurchführung müssen nachfolgende Einstellungen im Keil-Progamm µVision3 gemacht werden:

Einstellungen zu den Aufgaben 1, 2 und 3

- legen Sie ein neues Projekt an und wählen Sie den Microcontroller XE164F-96F aus.
- Startup Code für die Simulation kopieren unter Source Group 1 muss die Datei START V3.A66 stehen.
 - Nachfolgende Parameter müssen in der Datei START V3.A66 geändert werden:
 - => Zeile 292: \$SET (INIT HPOSCCON = 0)
 - => Zeile 349: \$SET (INIT PLLCON = **0**)
- Nachfolgende Projekteinstellungen müssen unter "Menüleiste: Project /Options for Target 1' "gemacht werden:
- Register Listing: Haken bei Assembly Code
- Register C166: Haken bei Double-precision Floating-point

Einstellungen nur für die Aufgabe 1 (Simulation)

- Register L166 Misc: Im Feld für Interrupt Vector Table Address muss die Adresse 0x000000 stehen
- Register Debug: Use Simulator auswählen, Haken bei "Load Application at Startup" und bei "Run to main()"

Aufgabe 1

Passen Sie das allererste Übungsbeispiel aus Kernighan/Ritchie, die Umwandlung Fahrenheit in Celsius auf den XE164 an. Die Ausgabe über die Konsole ersetzen Sie durch Anschauen der Werte für Celsius mit dem Debugger im <u>Simulationsmodus</u>. Den Quellcode finden Sie unten (siehe Text 1).

Fordern Sie im Listing die Ausgabe des erzeugten Assemblercodes an (siehe Einstellungen zu den Aufgaben). Fertigen Sie eine Tabelle an, die für die Teilaufgaben b) bis e) nachfolgend Werte enthält:

- Codegröße die nach der Übersetzung unten im Log-Fenster angezeigt wird (siehe Bild 1 auf Seite 4)
- Laufzeit bis zum Ende des Programms (Run bis Breakpoint auf schließende Klammer!) die im Debugger im Registerfenster ganz unten vor dem PSW oder in der Statusleiste des Debuggers als t1: angezeigt wird (siehe Bild 2 auf Seite 4).

```
/* Umwandlung von Fahrenheit in Celsius fuer fahr = 0, 20, ...., 300 */
void main(void) {
   int celsius, fahr;
   int lower, upper, step;

   lower = 0;
   upper = 300;
   step = 20;

   fahr = lower;
   while (fahr <= upper) {
      celsius = 5 * (fahr-32) / 9; //Diese Zeile kommt in c) in Function
      fahr = fahr + step;
   }
}</pre>
```

Text 1: Quellcode: Umwandlung Fahrenheit in Celsius

- a) Übersetzen und binden Sie das Programm. Schauen Sie sich den erzeugten Code im Programmlisting an. Was fällt auf?
- b) Ok, da müssen wir dem Compiler wohl etwas auf die Sprünge helfen. Verlegen Sie die Deklaration von celsius vor "main", alles andere bleibt wie es ist. Schauen Sie den erzeugten Code im Listing an und achten Sie auch mal auf die Multiplikation mit 5.
- c) Im n\u00e4chsten Schritt lagern Sie die Zeile zur Umrechnung in eine Funktion fahr\u00e2cels aus. Achten Sie im erzeugten Code auf die Parameter\u00fcbergabe in und aus der Funktion.
- d) Jetzt wollen wir die Rechenkünste des Prozessors mal austesten. Ändern Sie die Deklaration von fahr und celsius und natürlich auch der Function fahr2cels nacheinander in long, float und double (dafür müssen Sie auch die Option im C166 Reiter ändern). Auswirkungen auf Code und Rechenzeit?
- e) Wie müsste man das Programm umgestalten, damit es bei gleicher Rechengenauigkeit schneller wird?

Einstellungen nur für Aufgabe 2 und 3 mit der Hardware UConnect XE166

- Register L166 Misc: Im Feld für Interrupt Vector Table Address muss die Adresse 0xC00000 stehen.
- Register Debug: Infineon DAS Client for XC16x auswählen, Haken bei "Load Application at Startup" und bei "Run to main()"
 - => Button Settings: DAS Server: **JTAG over USB Chip** auswählen. Als Device wird bei funktionierender Hardware "XE166/XC2000-Family" angezeigt.
 - => Register Flash Download Options auswählen. Nachfolgenden Programming-Algorithm hinzufügen: XE16x-96F On-chip Flash.
- Register Utilities: Nachfolgenden Target Driver for Flash Programming auswählen: Infineon DAS Client for XC16x
 - => Zur Überprüfung des Programming-Algorithm => Button Settings drücken. Überprüfen Sie die Einstellungen.
- Die Datei t3power.c befindet sich im Verzeichnis W:\IWI-I\mc_C167*. Die Include Datei XE164F_HS.h wurde schon in das entsprechende Verzeichnis kopiert (C:\Keil3\C166\inc*).

Schreiben Sie ein eigenes Header File, das die Deklarationen (ohne Verwendung der Keil Erweiterungen) der 8 Richtungssteuerregister P0_IOCRxx sowie P0_OUT und P0_IN enthält. Lösen Sie Aufgabe 1 und 2 des vorigen Aufgabenblattes (Taster und LEDs) mit Hilfe Ihrer Definitionen und von Maskierungsoperationen. Achten Sie wieder auf den erzeugten Code.

Aufgabe 3

Für diese Aufgabe greifen Sie auf die Definitionen der Keil Entwicklungsumgebung zurück. Die Definitionen aus Aufgabe 2 brauchen Sie hier nicht mehr.

Verwenden Sie den Timer T3, um die grüne LED mit 1 Hz blinken zu lassen und die beiden LEDs über die Tasten diesmal ohne Verzögerung zu bedienen.

Damit das klappt, müssen Sie zwei Voraussetzungen schaffen:

- Fügen Sie über #include "XE164F_HS.h" die Register und Bitdefinitionen in Ihren Code ein. Nun haben Sie die Bezeichnungen aus Tabelle 1 auch für einzelne Bits zur Verfügung. Ihr Header File aus Aufgabe 2 brauchen Sie nun nicht mehr.
- 2. Fügen Sie die Datei t3power.c in Ihr Projekt ein und starten Sie ganz zu Beginn Ihrer Initialisierungen die Funktion void t3power(void); um den T3 einzuschalten.

Initialisieren und starten Sie den T3 in einer eigenen Methode T3Init. In der Hauptschleife fügen Sie neben den Zeilen, die die Tasten in die LEDs kopieren, einfach eine Zeile ein, die T3OTL in die LED kopiert. Das ist zwar nicht ganz optimal, denn normalerweise würde man diesen Job eher per Interrupt erledigen, hier aber durchaus ok, da der Prozessor ja ohnehin in einer Schleife läuft. Eine (am besten zusätzliche) Lösung per Interrupt ist aber nicht verboten, wenn die Vorlesung schon so weit vorangekommen ist.

	Port	Zugriff über	Richtungsregister
S_1: Schalter links	P0.0	P0_IN_P0	P0_IOCR00
S_2: Schalter rechts	P0.1	P0_IN_P1	P0_IOCR01
T_1: Taster links	P0.2	P0_IN_P2	P0_IOCR02
T_2: Taster rechts	P0.3	P0_IN_P3	P0_IOCR03
LED1: rot	P0.4	P0_OUT_P4	P0_IOCR04
LED2: gelb	P0.5	P0_OUT_P5	P0_IOCR05
LED3: grün	P0.6	P0_OUT_P6	P0_IOCR06
LED4: rot	P0.7	P0_OUT_P7	P0_IOCR07

Tabelle 1: Zuordnung der Portbits zu den LEDs, Schaltern und Tastern der Platine

f _{CPU} = 10MHz	Timer Input Selection T2I / T3I / T4I							
BPS1 = 00 _B	000в	001в	010в	011 _B	100 _B	101 _B	110 _B	111 _B
Prescale factor	8	16	32	64	128	256	512	1024
Input Frequency	1,25MHz	625,0kHz	312,5kHz	156,25kHz	78,125kHz	39,06kHz	19,53kHz	9,77kHz
Resolution	800ns	1,6µs	3,2µs	6,4µs	12,8µs	25,6µs	51,2µs	102,4µs
Period	52,43ms	104,9ms	209,7ms	419,4ms	838,9ms	1,678s	3,355s	6,711s

Tabelle 2: T3 Vorteiler

