
Sistematik Tesis Planlama



Sistematik Tesis Planlama

- Verilerin Toplanması
 - 1. Süreç maliyet hesapları
 - 2. Üretim Şeması
 - Ürün Ağacı
 - · Rota Plani
 - · Montaj Şemaları
 - İşlem Süreç Şemaları
 - · Öncelik Diyagramı
 - 3. Tipik Üretim Sistemleri ve Malzeme Akış Hatları

1. Süreç Maliyet Hesaplamaları

İmalat sektöründe makine verisi örneği;

	Freze Tezgahı	Yüzey Taşlama	Tel Erozyon Tezgahı
Direk maliyetler	20.000TL	15.000TL	90.000TL
Hazırlık ve parça başına taşıma süreleri	10dk	8dk	9dk
Kusurlu ürün oranı	3	1/2	1/2
Geri dönüş maliyeti	15.000TL	18.000TL	20.000TL
Saatlik bakım ve tezgah yenileme maliyeti	1.5TL	2.00TL	5.00TL
Faydalı ömür	10	10	10
Saat başına operatör maliyeti	15TL	15TL	20TL

1. Süreç Maliyet Hesaplamaları

- Gerekli üretim hacmi: Ayda 1000 parça mil dirseği
- Kar oranı yılda 12%
- Süreç etkinliği 80%
- Genel gider oranı 150%

- Süreç Maliyet Hesapları
- İlk yatırım maliyetinin aylık tutarı
 - Aylık faiz oranı i = 12%/12 = 1%
- Finansal geri kazanım faktörü
 - Aylık maliyet = Yatırım maliyeti * finansal geri kazanım faktörü

• Finansal geri kazanım faktörü

$$=\frac{i}{1-\frac{1}{(1+i)^n}}$$

Hurda Maliyeti


- Hurda Maliyeti = Hurda sayısı * bir parça hurda ürünün maliyeti
- Hurda ürün sayısı n_i ile gösterilirse i. aşamada üretilmesi gereken kaliteli ürün sayısı N_i ve i. aşamadaki hurda oranı r_i ise hurda oranı r_i;
 - $\cdot n_i = N_i / (1 r_i) N_i$

- Üretim Maliyeti
 - Talebi karşılayacak aylık üretim süresi;
 - T = (Gerekli süre)/ (Süreç Etkinliği)
 - Üretim Maliyeti
 - T * (makine işlem maliyeti + işgücü maliyeti + işgücü maliyeti* endirekt maliyet oranı)

- Toplam aylık maliyet
 - Finansal verimlilik oranı + hurda maliyeti + işlem maliyeti

Ürün Ağaçları

Ürün ağacı, en alt seviyedeki hammaddeden başlayarak en üst seviyedeki mamule kadar ürün sürecini gösteren bir şemadır.



Rota Plani


Rota planı için gereken veriler

Veri	Üretim Örneği
Parça adı ve kodu	Enjektör Gövdesi-3254
İşlem tanımı ve kodu	Kalıp, matkap, kesme-0104
Donanım ihtiyacı	Otomatik vida makinesi ve kalıp sistemleri
Birim zamanlar	Hazırlık zamanı-5 saat İşlem zamanı-parça başına 20dk
Hammadde ihtiyaçları	1*20lik alimunyum kalıp

Rota Planı

Firma Üretim –		C gülatörü	-			
Operasyo No	n Operasyon Tanımı	Makina Tipi	Tezgahlar	Hazırklık zamanı (sa)	İşlem Zamanı (sa)	Malzeme ya da Parça Tanımı
0104	Şekil verme, Delme Kesme	Otomatik vida makinası	.129 in.spiral delik delme, kesme	5	0,0057	1.0 in. dia*12 inc alüminyum
0204	Delme ve vida açma	NC	.45 in. vida açma	2,25	0,0067	
0304	8 delik delme	CNC	.78 in. delik delme	1,25	38	
0404	Çapak alma ve püskürtme	Delme presi	Operatörle Delme	0,5	31	
SA1	Ara montaj	Hidrolik Pres	Yok	0,25	0,0100	

Montaj Şeması



Şekil Hava akış regülatörü için montaj şeması

Operasyon Süreç Şeması

- Üretim süreci boyunca malzeme üzerinde işlem görme, taşıma, kontrol veya muayene, bekleme ve stoklama gibi faaliyetler gerçekleşebilir.
- Bu durumlar için şemalarda kullanılan semboller şu şekildedir;

Operasyon Süreç Şeması

İşlem		Gecikme
Taşıma		Stoklama
Muayene	V	

Operasyon Süreç Şeması

Tipik Süreç Diyagramı


İş tanımları

Kaynak


Taşıma

Kontrol


Hurda Malzeme Akışı



Operasyon Süreç Şeması




Öncelik Diyagramı



3. Tipik Üretim Sistemleri ve Malzeme Akış Hatları

- Üretim sistemlerinin seçimi
 - Üretim sistemleri, makinelerin ve departmanların üretim planları içinde düzenlenmesine göre sınıflandırılır.
- Üretim planlama departmanı
- Ürün ailesi planlama departmanı
- Sabit Ürün Tipi Yerleşim
- Proses yerleşimi

Üretim Hacmi-Çeşitlilik Yerleşim Sınıflandırması




İşyeri Düzenleme Tipleri

İşyeri Düzenleme Tipi	Üretim	İş İstasyonlarını Birleştirme Metodu	Kaynaklar
Sürece Göre Düzenleme	Kesikli, yüksek çeşitlilikte, düşük hacimlerde birimler üretilmesi gerekiyorsa kullanılır	İş merkezleri işlevlerine göre gruplandırılır	Kaynaklar sürece göre organize edili
Ürüne Göre Düzenleme	Tekrarlı, büyük hacimli, sürekli üretim içindir	İş istasyonları veya bölümler, ürünün oluşmasında ki işlem sırasına uygun olarak doğrusal bir hat üzerinde düzenlenir	Kaynakların b ürüne veya yakın ilişkili ürün ailesine atamaları yapılır
Sabit Pozisyonlara Göre Düzenleme	İnşaat, gemi, uçak gibi çok büyük ürünler	Ürün sabit bir yerdedir	Kaynaklar bu ürünün olduğ sabit yere getirilir.
Grup Teknolojisi	Üretilen ürün ve parçalar arasındaki benzerliklerden Makinelerin atölye tipi üretimde yararlanarak, tasarımı ve üretim olduğu gibi fonksiyonel değil, aşamalarını kolaylaştırmak hücresel olarak düzenlenmesidir. esasına dayanır.		Kaynak (makine, insangücü) kullanım orar düşüktür.

İşyeri Düzenleme Tipleri





Ürüne Göre Düzenleme

Ürüne Göre Düzenleme


- Avantajları
- a. İşlem sürelerinin hızlanması
- b. Düşük envanter düzeyleri
- c. Hazırlık sürelerinin kısalması

Ürüne Göre Düzenleme

- Dezavantajları
- a. Esneklik azdır
- b. Düşük hacimli üretim için, kaynaklara tahsis edilmiş kullanım düşüktür

ENM 405

İşyeri Düzenleme Tipleri



Sabit Pozisyonlara Göre Düzenleme

Sabit Pozisyonlara Göre Düzenleme


- Avantajları
- a. Malzeme hareketi en aza indirilmiştir
- b. İş genellikle bir grup operatör tarafından yürütüldüğünden, operatörlerin ve sorumlulukların sürekliliği söz konusudur.
- c. Üretim merkezleri çoğu kez birbirlerinden bağımsız çalışırlar ve minimum toplam üretim süresini sağlayan etkili bir planlama yapılabilir.

Sabit Pozisyonlara Göre Düzenleme

- Dezavantajları
- a. Makine ve ekipmanın üretim merkezine taşınması pahalı ve zaman alıcı olabilir
- Taşıma ve yerleştirmeler sebebiyle, makine ve ekipmandan yararlanma oranı genellikle düşüktür
- c. Yüksek oranda beceri gerektirir

ENM 405


İşyeri Düzenleme Tipleri



Grup Teknolojisi

İşyeri Düzenleme Tipleri





Sürece Göre Düzenleme

Sürece Göre Düzenleme

- Avantajları
- a. Genel amaçlı, esnek kaynaklar kullanıldığından daha az sermaye gerektirir.
- b. Yeni Pazar stratejileri veya ürün karmasındaki değişimlerden daha az etkilenir.
- c. Sadece bir ürün hattına tahsis edilmediğinden ekipman kullanımı daha yüksek olabilir
- d. Çalışanların daha çok uzmanlaşması yoluyla, daha iyi ve etkili denetim olanaklarından yararlanılır.


Sürece Göre Düzenleme

- Dezavantajları:
- a. İşleme hızı daha yavaştır
- b. Hazırlıklar sırasında üretim zaman kaybı olur
- c. Envanter için daha fazla sermaye ve daha fazla yer gerektirir
- d. İmalat temin zamanları daha uzundur
- e. Değişken yol izleyen araçlar gerektirdiğinden malzeme taşıma maliyetleri yüksektir.
- f. Üretim planlama ve kontrolü çok zordur.

Akış Hatları

- Temel olarak akış hatlarını 4 sınıfta toplayabiliriz:
- 1. Doğrusal Akış Hattı
- 2. U Tipi Akış Hattı
- 3. S Tipi Akış attı
- 4. W Tipi Akış Hattı






Doğrusal Akış Hattı

En basit akış türüdür. Ancak gönderme ve kabul etme işlemleri için ayrı ekiplerin oluşturulması gerekmektedir.

Akış Hatları Işçiler U Tipi Akış Hattı

Yönetiminin basit olması yanında, gönderme ve kabul etme işlemlerinin aynı ekip tarafından yapılabilmesi nedeniyle oldukça kabul görmektedir.






Üretim hattının çok uzun olması nedeniyle üretim alanında zigzag oluşturulması gerektiği zaman kullanılır.







Akış Hatları



W Tipi Akış Hattı

 Akış şiddeti ölçümü, birim zamanda hareket eden parça sayısı ile parça başına ölçü birimini çarpılmasıyla yapılabilir.

 Ancak malzemelerin özelliklerinin farklı olması durumunda akış şiddetinin ölçülmesi güçleşir. Böyle durumlarda, malzemelerin taşınabilirliğinin ölçülebilmesi için MAG ölçüm yöntemi geliştirilmiştir.

 Bir malzemenin taşınabilirliğini etkileyebilecek etmenler:

A:parçanın boyutu(hacmi)

B:parçanın yoğunluğu

C:parçanın biçimi

D:parçaya veya çevresindekilere zarar verme riski

E:parçanın durumu

Herhangi bir parçanın MAG değeri:

$$MAG = A[1+1/4(B+C+D+E)]$$



 Parçaların boyutlarına karşılık gelen değerler aşağıdaki gibidir.Ara değerler için doğrusal interpolasyon uygulanır.

Hacim(cm³)	Hacim(in³)	MAG Ölçüsü
0,75	0,05	0,005
1,5	0,1	0,05
15	1	0,25
150	10	1
1500	100	3,5
15000	1000	10
150000	10000	25
1500000	100000	50

• B, C, D, E değerleri aşağıdaki tablo yardımıyla bulunabilir.

B:Parçanın Yoğunluğu

- -2:Çok Hafif ve Boş
- -1:Hafif ve hacimli(Oluklu mukavva)
 - o:Katı (Kuru Odun Parçası)
- +1:Oldukça ağır ve yoğun(İçi boş döküm parçalar)
- +2:Ağır ve yoğun(Dövme parçalar)
- +3:Çok ağır ve yoğun (Kurşun blok)

C:Parçanın Biçimi

- -3: Çok düz ve yığılabilir veya tam olarak birbiri içine girebilir(Düz kağıt veya metal levha)
- -2:Yığmaya ve birbirinin içine girmeye uygun(Kağıt destesi,çorba tası)
- -1:Oldukça yığılabilir(kitap,çay fincanı)
- o:Yığılma özelliğine biraz sahip kare tabanlı parçalar(Kare odun bloğu)
- +1:Uzun, yuvarlatılmış veya biraz düzensiz (Tahıl çuvalı)
- +2:Çok uzun,kübik veya düzensiz(Masa telefonu)
- +3:Çok uzun,bükülmüş veya çok düzensiz(Yat direği)
- +4:Çok uzun ve bükülmüş veya özellikle çok düzensiz(Ağaç sandalye)

D:Parçaya veya Çevresindekilere Zarar Verme Riski

- -2: Hiçbir şekilde zarar verilemeyecek parçalar
- -1:Pratik olarak zarar verilemeyecek parçalar(Döküm parçalar)
- o:Bazı zararlara uğrayabilecek parçalar(Belirli bir boyutta kesilmiş odun)
- +1:Çarpma,ezilme veya çizme ile zarara uğrayabilecek parçalar(boyalı parçalar)
- +2:Biraz veya çok zarara yol açacak parçalar(TV tüpü)
- +3:Bazı eşyalara veya çok şeye zarar verebilecek parçalar(Eritilmiş cam hamuru)
- +4:Çok fazla zarar verebilecek parçalar(Cam kaplardaki asitler)

E: Parçanın Durumu

- o:Temiz, katı, stabil(Odun parçası)
- +1:Yağlı,ince,stabil olmayan ve elle taşınması zor(Yağlı yongalar)
- +2:Gres kaplı,sıcak,çok ince,elle taşınması çok zor,narin
- +3:Zamklı yüzeyler
- +4:Eritilmiş çelik

Malzeme akışını gösterir.

Malzeme akışı şeması ile ilgili 2 yaklaşım:

- Belli bir noktadan malzeme ile başlanır,akış süresine göre devam edilir
- En yüksek akış şiddetinin olduğu yerden başlanır,akış şiddetinin azaldığı sırada devam edilir

Toplam şiddet, her iki yöndeki akışın toplamıdır.

Uygulamada akış ilişki şemasının hazırlanması için adımlar:

- Tüm etkinlikler, yan işlemler, alanlar, bölümler ve ilgili özellikler tanımlanır
- Eylemlerin tümü, önce işlemler sonra hizmetler olmak üzere akış ilişki şemasında listelenir

- İşlemsel eylemlerin akış şiddetleri belirlenir
- Hizmet veya akış dışı işlemler için akış ilişki şeması kurulur
- Akış ve akış dışı ilişkilerin derecelendirilmeleri bir arada düşünülerek birleşik akış ilişki şeması kurulur

Birkaç çeşit ürünün olduğu durumda izlenecek yollar:


- Her ürün için ayrı bir şema çizilir.
- Tüm ürünler için tek şema çizilir.Her ürün için ayrı renk kodu, sayı kodu, akış kodu ve sembol kodu kullanılır

• Akış ilişki şeması çizilirken yararlanılan gösterimler aşağıdaki gibidir:

0-800	Mag	
801-2300	Mag	
2301-3800	Mag	
3801-5300	Mag	
5301-6800	Mag	
6801-8300	Mag	
8301≤	Mag	$\wedge \wedge \wedge \wedge$



Akış ilişki şeması için bir örnek;



• Eylem ilişki şeması, hangi eylemlerin diğer eylemlerle ilişkisi olduğunu gösterir. İlişkilerin ölçüsünü ve önem derecesini belirler.



İlişkinin Önemi

A Kesinlikle gerekli

B Özellikle önemli

I Önemli

O Normal

U Önemli değil

X Arzu edilmez

XX Kesinlikle istenmez


Eylem ilişki şemasında;

- Bütün bölümler dikkate alınır
- Yakın ilişki sembolleri bir şema üzerinde tanımlanır
- Yakınlık ilişkisinin belirlenmesinde kullanılacak ölçüt tanımlanır. İlişki kodları, gerekçeleri belirtilerek açıklanır.
- Bütün bölüm çiftleri için ilişki değerleri ve gerekçeleri saptanarak şema üzerinde gösterilir.

İlişkinin Önemi	Sembol	Sayısal Değer	Renk Kodu	Çizgi Kod
Kesinlikle Gerekli	A	4	Kırmızı	
Özellikle Önemli	E	3	Turuncu-Sarı	
Önemli	I	2	Yeşil	
Normal	О	1	Mavi	
Önemli Değil	U	О	Renksiz	
Arzu Edilmez	X	-1	Kahverengi	
Kesinlikle İstenmez	XX	-2,-3,-4	Siyah	

Yakınlık Değerlerinin Nedenleri

	Değer	Nedenler
Aynı oper		Aynı operatör tarafından
	1	kullanılan araçlar
	2	Malzeme hareketleri
	3	Personel hareketleri
	4	Denetleme ve/veya destek
	5	Aynı operasyon ihtiyacı
	6	Gürültü ve kirlilik
	7	
	8	
	9	





Dep. No.	Alan	Dep. Tanım	
1	5,000	Depo	
2	10,000	Sevkiyat	E U U
3	2,500	Kaynak	V U I E
4	2,500	Kalite kontrol	
5	7,500	İmalat	A X
6	5,000	Montaj	U
7	2,500	Boyama	A

Süreç Şemaları

- Her ürün/prosesin nasıl inşa edileceğinin detayıdır.
- Süreç tipine göre malzeme ihtiyaçlarını içerir.
- Ürün akışı boyunca hangi adımda ne kadar zaman harcandığını gösterir.

Süreç İhtiyaçlarının Tanımlanması

- Üretim Miktarı/Iskarta Tahminleri
- Makine Sayısının Belirlenmesi
- Akış İlişki Diyagramları
- Eylem İlişki Diyagramları


Süreç İhtiyaçlarının Tanımlanması

Iskarta Tahminleri

- P_k k. İşlemin ıskarta yüzdesi
- O_n Hedeflenen çıktı düzeyi
- I₁ İstenen çıktı düzeyini yakalamak için üretimine başlanması gereken miktar
- Ik k. adımda işleme giren parça sayısı
- \bullet O_k = k. adımda işlemden çıkan sağlam parça sayısı

$$O_k = I_k (1 - P_k)$$

Örnek: 97.000 birim ürün üretebilmek için gerekli işleme giren parça miktarını bulunuz.



Çözüm:

- $P_1 = 0.04 P_2 = 0.01 P_3 = 0.03$
- $I_3 = 97000/(1-0.03) = 100000$
- $I_2 = 100000/(1-0.01) = 101000$
- $I_1 = 101000/(1-0.04) = 105219$

Akış ve Eylem Esaslı Mekan İlişki Diyagramları

 Malzeme akışını temel alan akış ilişki diyagramlarıyla, ilişkilerin önem derecelerinin belirlenmesini sağlayan eylem ilişki diyagramlarının bir araya getirilip, alanlarda göz önünde bulundurulmasıyla oluşturulan diyagram çeşididir.

Alan İhtiyaçları

- İşletmede gerçekleştirilen her bir eylem için belirli alan ihtiyacı vardır.
- İş merkezleri gözden geçirilerek işletmedeki tüm departmanlar incelenerek demirbaşlar için alan ihtiyacı belirlenir.

Alan İhtiyaçları

- Üretim alanları
 - Tezgahlar
 - Bakım haneler
 - Kalite kontrol alanları
 - Depo vb..
- Ofisler
 - Mühendislik
 - Muhasebe
 - · Tepe Yönetim vb.
- Hizmet alanları

Alan İhtiyaçlarının Belirlenmesi

- Alan ve kullanım çeşitleri
- Alan ihtiyaçlarını hesaplamak için yöntemler
- Alan ihtiyaçları için uzun dönemli planlar
- Esneklik ve gelişmeleri planlama
- Taban alanlarının planlanması

İş Merkezindeki Alan İhtiyaçları

- Donanım/Araç gereç
- Malzemeler
- Personel

Alan İhtiyaçlarının Analizi

- Donanım

 - Araç gereç Tezgah boyutları Tezgah bakım ve servis alanı

Alan İhtiyaçlarının Analizi

Malzeme

- Hammaddeler
- Süreçteki malzemeler (yarı mamuller)
- Nihai ürün
- Hurda ve talaş malzemeler
- Aletler, demirbaşlar, kalıplar ve bakım malzemeleri

Alan İhtiyaçlarının Analizi

- Personel
 - Operatör
 - Malzeme Taşıma

- Bir operatöre birden fazla makinada görev verilmişse, işletme donanımının toplam alanı, makinaların birbirleriyle olan yerleşim açılarına bağlı olur.
- Ayrıca alan hesaplamaları yapılırken ergonomik faktörlerde dikkate alınmalıdır.

Alan İhtiyaçları

Ana fonksiyon alanı;

$$A_{af} = A_{id} + A_{ad} + A_{uy} + A_{kk} + A_{sa}$$

- -A = Alan
- id = İşletme donanımı
- ad = Ara depolar
- uy = Ulaşım yolları
- kk = Kalite kontrol
- sa = Serbest alan

• Bir j makinası için gerekli alan

$$A_{\text{bid}} = A_{\text{idk}} + A_{\text{k}} + A_{\text{ag}} + A_{\text{ka}} + A_{\text{tb}} + A_{\text{ht}}$$

- $A_{idk} = \dot{I}$ şletme donanım alanı
- $A_k = Kullanım alanı$
- A_{ag} = Araç gereç için alan
- A_{ka} = Kontrol araçları için alan
- A_{tb} = Tamir bakım için alan
- A_{ht} = Hurda ve talaş için alan

• İşletme donanımı için gerekli toplam alan;

$$A_{id} = \sum_{j=1}^{m} M_j. A_{bid_j}$$

- M_i = j tipi makine sayısı
- $^{\circ}$ A_{bid} = Bireysel işletme donanımı için gerekli alan

Makine Sayılarının Hesaplanması

$$F = \frac{SQ}{ERH}$$

- F= Makine sayısı
- S=Üretilen parti başına standart zaman
- Q=Üretilen parti miktarı
- E=İşçilik verimi
- H=Makine başına elde bulunan çalıştırılabilme süresi
- R=Makine güvenilirliği

Makine Sayılarının Hesaplanması

• Uyarı: Makine sayılarının hesaplanması esnasında tesis yerleşim düzeni (ürüne göre, sürece göre) göz ardı edilmemelidir.

Toplam Makine Sayısının Belirlenmesi

Karar seçenekleri;

- Makine sayısının bir yükseğe tamamlanması
- Fazla mesai yapılması
- Başka bir işletmeye fazla gereksinimin fason olarak yaptırılması

• Örnek:Torna makinası için parça başına üretim süresi 2.8 dakikadır. 8 saatlik bir vardiyada 200 birim ürün üretilecektir. Makinenin kullanım verimi % 80 dir. İşçilik verimi ise %95'tir. İhtiyaç duyulan torna makinesi sayısı nedir?

 Burada makine sayısının bir yükseğe tamamlanması tercih edilmiştir. O halde;

F=2 makine / vardiya

Toplam Makine Sayısının Belirlenmesi

• Gerekli makine sayısı tamsayı çıkmazsa, bulunan değer bir üst tamsayı değere yükseltilir.Bunun nedeni; ondalık değerin de belirli bir üretim gereksinimini göstermesidir.

<u>İşlem Kodu</u>	<u>Makine İhtiyacı</u>	<u>Bir sonraki üst tamsayı değeri</u>
109	1,1	2
206	2,3	3
274	0,6	1

• Bu yöntemde temel bilgi, işletme donanımı kabul alanı (A_{idk}) 'dır

$$A_{\text{bid}} = K_{\text{a}} \cdot A_{\text{idk}}$$

KA: Alan Katsayısı (Bazı varsayımlara göre formüllerle hesaplanır.)

• Bireysel donanımın taban alanı < 8 m² ise:

$$K_A = \frac{2,68}{A_{idk}} + 5,37 - 0,597A_{idk} + 0,0336(A_{idk})^2$$

• $8 \text{ m}^2 \le 6 \text{ donanım taban alanı} \le 12 \text{ m}^2 \text{ ise:}$

$$K_A = +4.83 - 0.33 + 0.0152 (A_{idk})^2$$

• Bireysel donanım taban alanı > 12 m² ise sabit faktörler kabul edilmektedir.

Alan katsayıları aşağıdaki tablodan bulunabilir.

Donanım Taban Alanı (m²)	Alan Katsayısı	Donanım Taban Alanı (m²)	Alan Katsayısı
0,3	14,32	6,0	3,65
0,4	12,04	6,5	3,52
0,5	10,64	7,0	3,42
0,6	9,70	7,5	3,34
0,7	9,00	8,0	3,28
0,8	8,46	8,5	3,19
0,9	8,04	9,0	3,17
1,0	7,68	9,5	3,12
1,5	6,54	10,0	3,11
2,0	5,58	0,5	3,09
2,5	5,36	11,0	3,09
3,0	4,97	11,5	3,08
3,5	4,66	12,0	3,08
4,0	4,39	13,0	3,00
4,5	4,16	14,0	3,00
5,0	3,96	15,0	2,00
5,5	3,80	16,0	2,00

•
$$A_{af} = 1.76 A_{af}$$

= $1.76 \sum_{j=1}^{m} M_{j} (A_{idk_{j}}, K_{A_{j}})$

Örnek:

Bir işletmeye taban alanı 5 m² olan 10 tane, taban alanı 12 m² olan 20 tane, taban alanı 8,5 m² olan 5 tane tezgâh yerleştirilecektir.

İşletme için gerekli ana fonksiyon alanı:

$$A_{af} = 1,76 [(10*5*3,96) + (20*12*3,08) + (5*8,5*3,19)] = 1889 m2$$

Ara Depolar, Kalite Kontrol, Serbest Alanlar ve Ulaşım Yolları için Alan Hesabı

• Özel durumlar dışında, ara depolar için alan gereksinimi, işletme donanım alanının 1/5'i alınabilir.

$$A_{ad} = 0,20 A_{id}$$

• İmalatın % 65-75'inin yerinde kontrol edildiği durumlar için, kalite kontrol alanı, işletme donanım alanının yaklaşık %13'ü alınabilir.

$$A_{kk} = 0.13 A_{id}$$

Ara Depolar, Kalite Kontrol, Serbest Alanlar ve Ulaşım Yolları için Alan Hesabı

- Diğer durumlar için alana gereksinimi, kalite kontrol için gerekli donanıma göre hesaplanır.
- Serbest alanlar için, normal şartlar altında işletme donanım alanının yaklaşık %18'i kadar bir alan yeterli olabilir.

$$A_{sa} = 0.18 A_{id}$$

Ara Depolar, Kalite Kontrol, Serbest Alanlar ve Ulaşım Yolları için Alan Hesabı

 Ulaşım yolları için düşünülen alanlar, işletme donanım alanının yaklaşık %25'i kadar alınabilir.

$$A_{uy} = 0.25 A_{id}$$

 Park yerleri, giyinme odaları, yemek salonu, tuvalet, lavabo, duşlar, ilk yardım ve sağlık hizmetleri gibi alanlar.

- Park yerleri için:
 - Park edilecek otomobil sayısı belirlenir,
 - Alternatif yerleşimler belirlenir,
 - Mevcut alanı en iyi şekilde kullanan ve iş görenlere rahatlık sağlayan yerleşim seçilir, alanı hesaplanır.

- Giyinme alanları: ~0,6 m²/kişi
 - Duş alanları: ~1,5 m²/kişi
 - Lavabo alanları: ~1,11m²/kişi
 - 100 kişiye kadar: Her 10 kişi için bir duş, bir lavabo, bir tuvalet
 - 100 kişiden fazla: Her ek 15 kişi için birer ek lavabo, duş ve tuvalet düşünülebilir.
- Tesisin yemekhanesi mutfak alanı ve yemek salonundan oluşur.

• Mutfak alanı için katsayılar

Öğün	Temel Rakam	Katsayı(m²)
Kapasitesi(kişi)		
100-200	200	0,47
200-400	400	0,37
400-800	800	0,33
800-1300	1300	0,28
1300-2000	2000	0,3
2000-3000	3000	0,19

• Örnek:

Bir fabrikada bir öğünde 150 kişiye yemek verilecekse gerekli mutfak ve yemek salonu alanı ne kadardır?

• Çözüm:

Mutfak Alanı: 200*047=94 m² Yemek Salonu için 1,6 m²/kişi alınır.

 O halde bu fabrikada 150 kişi 3 grup halinde yemek yerse;

Yemek salonu alanı = (150/3)*1,6 = 80 m² Toplam yemekhane alanı = 94 + 80 = 174 m²dir

İlk yardım odası: 9-18 m²

- Toplam 200 personeli olan bir tesis için en az 16 m² olmalıdır.
- Temel Sağlık Birimi: 1 yatak, 2 sandalye, temel sağlık dolabı ~100 ft²
 - Hemşire bulunuyorsa: ~50 ft²
 - Doktor muayene odası: ~150 ft² + bekleme odası