아두이노 코딩

이티보드 파헤치기

03. 가변저항

학습내용

1. 가변저항 값 출력 해보기

소 스	01variable_resistance_sensor.ino
개 념	가변저항은 스피커의 음량 조절 다이얼 및 레이싱 휠에 사용됩니다.
준비물	(컴퓨터> 《USB Micro 5Pin 케이블> 〈ET보드〉




```
int sensor_result=analogRead(sensor); // 가변저항 센서 값 저장 Serial.println(sensor_result); // 가변저항 센서 값 출력 }
```



① 아두이노 코드입력 후 상단의 1[확인]아이콘을 클릭하고 완료되면 2[업로드] 아이콘도 클릭해 펌웨어를 ET보드에 업로드합니다.





② 업로드까지 마치면 우측상단 돋보기 모양의 "시리얼모니터"를 클릭 해줍니다.



① 가변저항을 좌우로 돌려봅니다.



아두이노 코딩

이티보드 파헤치기

03. 가변저항

학습내용

2. 가변저항 값에 따라 LED 순차적으로 겨보기 (빨강-파랑-노랑-초록)





```
// 파랑 LED
int led blue = D3;
                              // 초록 LED
int led green = D4;
                              // 노랑 LED
int led vellow = D5;
void setup(){
                              // 핀 모드 설정
 pinMode(led red,OUTPUT);
                              // 핀 모드 설정
 pinMode(led blue,OUTPUT);
                              // 핀 모드 설정
pinMode(led_green,OUTPUT);
 pinMode(led yellow,OUTPUT); // 핀 모드 설정
}
void loop(){
 // 센서가 측정한 값 저장
 int sensor result = analogRead(sensor);
 digitalWrite(led red,LOW);
 digitalWrite(led_blue,LOW);
 digitalWrite(led green,LOW);
 digitalWrite(led_yellow,LOW);
 // 센서측정값이 500초과 빨강 LED 켜기
 if(sensor_result > 500){
   digitalWrite(led_red,HIGH);
 }
 // 센서측정값이 1000초과 파랑 LED 켜기
 if(sensor result > 1000 ){
   digitalWrite(led_blue,HIGH);
 }
 // 센서측정값이 1500초과 노랑 LED 켜기
 if(sensor result > 1500){
   digitalWrite(led_yellow,HIGH);
 }
 // 센서측정값이 2000초과 초록 LED 켜기
 if(sensor_result > 2000){
   digitalWrite(led_green,HIGH);
 }
}
```



① 가변저항을 반시계 방향으로 돌려봅니다.

동 작 과 정



② 가변저항의 값이 커지면 **LED가 순차적**으로 켜집니다. (**빨-파-노-초**)



③ 가변저항의 값이 작아지면 **LED가 순차적**으로 꺼집니다. (초-노-파-빨)

① 회로

참 고

○ 가변저항에 대한 참고 사항 :

사 항

 $\frac{\text{https://ko.wikipedia.org/wiki/\%EA\%B0\%80\%EB\%B3\%80\%EC\%A0\%80\%ED\%95\%AD }{\text{https://wikidocs.net/30788}}$

② 소스코드

○ analogRead에 대한 참고 링크 :

https://search.arduino.cc/search?tab=reference&q=analogRead

아두이노 코딩


이티보드 파헤치기

03. 가변저항

학습내용

3. 가변저항 값에 따라 빨강 LED의 밝기 조절 해보기

소 스	03variable_resistance_sensor_led_fade.ino
개 념	가변저항은 스피커의 음량 조절 다이얼 및 레이싱 휠에 사용됩니다.
준비물	(컴퓨터> 《USB Micro 5Pin 케이블> 〈ET보드〉





① 컴퓨터 본체의 USB포트에 케이블을 연결합니다.

회 로 구 성



② 다른 한쪽 케이블을 ET보드에 연결합니다.

```
int sensor = A0;  // 가변저항 센서
int led_red = D2;  // 빨강 LED
int brightness = 0;

void setup(){
  ledcAttachPin(led_red, 0);
  ledcSetup(0, 4000, 8);
```

```
Serial.begin(115200); // 통신속도
}

void loop (){
brightness = map(analogRead(sensor), 0, 4095, 0, 255);
Serial.println(brightness);
ledcWrite(0, brightness);
}
```




① 가변저항을 반시계 방향으로 돌려봅니다.





② 가변저항의 값에 커지면 **LED의 밝기**가 밝아집니다.



③ 가변저항의 값이 작아지면 **LED의 밝기**가 어두워집니다.