
### 아두이노 코딩

# 이티보드 파헤치기

### 04. 조도센서

#### 학습내용

#### 1. 조도센서 값 출력 해보기





```
void loop(){
  int sensor_result = analogRead(sensor); // 센서가 측정한 값 저장
  Serial.println(sensor_result); // 센서가 측정한 값 시리얼 모니터에
출력
  delay(200); // 0.2초 대기
}
```



① 아두이노 코드입력 후 상단의 1[확인]아이콘을 클릭하고 완료되면 2[업로드] 아이콘도 클해 펌웨어를 ET보드에 업로드합니다.





② 업로드까지 마치면 우측상단 돋보기 모양의 "시리얼모니터"를 클릭해줍니다.



① 조도센서가 빛의 양을 측정합니다.

	© СОМ3	
	2160 2160 2161 2160 2160 2160 2160 2160	② 측정된 값을 <b>시리얼 모니터</b> 로 출력합니다.
① 회로		


# 아두이노 코딩

# 이티보드 파헤치기

### 04. 조도센서

#### 학습내용

### 2. 조도센서의 값에 따라 LED를 켜보기






```
void setup(){
 pinMode(led_red, OUTPUT); // 핀 모드 설정
 pinMode(led_blue, OUTPUT);
                               // 핀 모드 설정
                              // 핀 모드 설정
 pinMode(led_green, OUTPUT);
 pinMode(led_yellow, OUTPUT);
                               // 핀 모드 설정
}
void loop(){
 // 센서가 측정한 값 저장
 int sensor result = analogRead(sensor);
 digitalWrite(led red, LOW);
 digitalWrite(led_blue, LOW);
 digitalWrite(led_green, LOW);
 digitalWrite(led yellow, LOW);
 // 센서측정값이 2000미만 이라면 빨강 LED 켜기
 if(sensor_result < 2000){</pre>
   digitalWrite(led_red, HIGH);
 }
 // 센서측정값이 1500미만 이라면 파랑 LED 켜기
 if(sensor_result < 1500){</pre>
   digitalWrite(led_blue, HIGH);
 }
 // 센서측정값이 1000 미만 이라면 초록 LED 켜기
 if(sensor_result < 1000){</pre>
   digitalWrite(led_green, HIGH);
 }
 // 센서측정값이 500미만 이라면 노랑 LED 켜기
 if(sensor_result < 500){</pre>
   digitalWrite(led_yellow, HIGH);
 }
}
```



① 조도센서가 빛의 양을 측정합니다.

동 작 과 정



- ② **조도센서**의 값이 낮아지면 LED가 순차적으로 켜집니다. (빨-파-초-노)
  - \* 손가락으로 조도센서 가려보기



- ③ **조도센서**의 값이 커지면 LED가 순차적으로 꺼집니다. (노-초-파-빨)
  - ※ 손전등으로 조도센서 비춰보기

#### ① 회로

○ 조도센서에 대한 참고 링크 :

참 고 사 항 https://sweetnew.tistory.com/165

#### ② 소스코드

○ analogRead에 대한 참고 링크 :

https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/analog-io/analogread/


### 아두이노 코딩


## 이티보드 파헤치기

### 04. 조도센서

#### 학습내용

### 3. 조도센서의 값에 따라서 밝기 조절 해보기(시리얼 모니터 출력)







① 컴퓨터 본체의 USB포트에 케이블을 연결합니다.

회 로 구 성



② 다른 한쪽 케이블을 ET보드에 연결합니다.

```
Serial.begin(115200);
}

void loop(){
  brightness = map(analogRead(sensor), 0, 4095, 255, 0);
  Serial.println(brightness);
  ledcWrite(0, brightness);
}
```



① 조도센서가 빛의 양을 측정합니다.





② **조도센서**의 값이 낮아질수록 **LED**의 밝기가 밝아집니다.



- ③ **조도센서**의 값이 커질수록 LED의 밝기가 어두워집니다.
  - ※ 손전등으로 조도센서에 비춰보면서 확인

① 회로
○ 조도센서에 대한 참고 링크:
https://sweetnew.tistory.com/165
② 소스코드
○ analogRead에 대한 참고 링크:
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/analog-io/analogread/
○ analogWrite에 대한 참고 링크:
https://github.com/ERROPiX/ESP32\_AnalogWrite & https://makernambo.com/81