아두이노 코딩

이티보드 파헤치기

23. OLED

학습내용

3. 조도센서 값을 이용하여 낮, 밤 OLED에 출력 해보기

03._oled_photoresistor_sensor_result.ino

소 스

아래의 2개 파일을 'https://github.com/ketri2484/ET-Board_Arduino_Level2/tree/master/src/23_oled/01._oled' 에서 다운받아서 위의 파일(03._oled_photoresistor_sensor_result.ino)과 같은 폴더에 저장하세요.

oled_u8g2.cpp

oled_u8g2.h

개 념





OLED는 티비화면, 휴대폰화면 등에서 사용됩니다

준비물







<컴퓨터>



<USB Micro 5Pin 케이블>



<ET보드>

<전용 케이블>

<OLED>





① 컴퓨터 본체의 USB포트에 케이블을 연결합니다.





② 다른 한쪽 케이블을 ET보드에 연결합니다.



③ 전용케이블을 이용하여 OLED 모듈을 ET보드에 연결합니다. (검은선 - GND연결)

```
// 툴 - 라이브러리 매니저- U8G2 검색 후 설치
     #include "oled_u8g2.h"
                                // 조도센서
     int sensor = A1;
     OLED_U8G2 oled;
     void setup(){
      Serial.begin(115200); // 통신속도설 정
                                // OLED 통신핀 기능 설정
      oled.setup();
     }
     void loop(){
      // 조도센서의 값 읽기
소 스
      int sensor_result = analogRead(sensor);
코 드
      if(sensor_result >= 700) // 조도센서의 값이 700이상이면
        oled.setLine(2, "morning!"); // morning! 출력
       }
      if(sensor_result < 700) // 조도센서의 값이 700 미만이면
       oled.setLine(2, "night!"); // night! 출력
                                // OLED 에 표시
      oled.display();
```



① 조도센서의 값을 읽습니다.

동 작 과 정



 조도센서의 값을 이용하여 밤낮을 판별한 후 OLED 모듈에 출력합니다. (morning, night)
 (OLED 모듈을 사진처럼 연결가능)
 ※ 손가락으로 조도센서를 가려보기

① 회로

○ OLED에 대한 참고사항 링크

https://m.blog.naver.com/PostView.naver?isHttpsRedirect=true&blogId=yyled&logNo=220370913 380

② 소스코드

참 고 사 항 ○ 라이브러리 설치 방법

https://codingrun.com/100

○ 아두이노에서 OLED 사용해보기

https://arduinosensors.tistory.com/entry/CubeSat-I2C-OLED

○ OLED SSD1306 데이터시트

https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/SSD1306.pdf