아두이노 코딩


이티보드 파헤치기

22. 초음파 센서

학습내용

1. 초음파 센서를 이용하여 물체와의 거리 측정 해보기








① 컴퓨터 본체의 USB포트에 케이블을 연결합니다.





② 다른 한쪽 케이블을 ET보드에 연결합니다.



③ ET보드에 전용 케이블을 D8, D9에 꽂아 초음파 센서를 연결합니다.

```
int TRIG = D9;
                             // TRIG 핀 설정 (초음파 보내는 핀)
                      // ECHO 핀 설정 (초음파 받는 핀)
     int ECHO = D8;
     void setup()
      Serial.begin(115200); // 통신속도
      pinMode(TRIG, OUTPUT);
                              // 핀 모드 설정
                              // 핀 모드 설정
      pinMode(ECHO, INPUT);
     }
소 스
     void loop()
코 드
      long duration, distance;
      digitalWrite(TRIG, LOW);
      delayMicroseconds(2);
      digitalWrite(TRIG, HIGH);
      delayMicroseconds(10);
      digitalWrite(TRIG, LOW);
      // 물체에 반사되어 돌아온 초음파의 시간을 저장
      duration = pulseIn(ECHO, HIGH);
       // 측정된 값을 Cm 로 변환하기 위해 공식을 대입
       distance = duration *17 /1000;
       // 측정된 물체로부터 거리 값 시리얼 모니터로 출력
```

```
Serial.print(distance);
Serial.println (" Cm");

delay(1000); // 1초 대기
}
```




① 아두이노 코드입력 후 상단의 1[확인]아이콘을 클릭하고 완료되면 2[업로드] 아이콘도 클릭해서 펌웨어를 ET보드에 업로드합니다.





② 업로드까지 마치면 우측상단 돋보기 모양의 "시리얼모니터"를 클릭 해줍니다.



③ 초음파 센서가 물체와의 거리를 측정합니다.

	COM3 11 Cm 12 Cm 11 Cm 12 Cm 12 Cm 12 Cm 12 Cm 12 Cm 13 Cm	④ 측정된 거리가 시리얼 모니터 에 출력됩니다.	
참 고 사 항	() 조음파센서에 내연 작고 당크		

아두이노 코딩


이티보드 파헤치기

22. 초음파 센서

학습내용

2. 초음파 센서를 이용하여 거리에 따라 LED 겨보기







① 컴퓨터 본체의 USB포트에 케이블을 연결합니다.






② 다른 한쪽 케이블을 ET보드에 연결합니다.



③ ET보드에 전용 케이블을 D8, D9에 꽂아 초음파 센서를 연결합니다.

```
int TRIG = D9;
                                  // TRIG 핀 설정 (초음파 보내는 핀)
      int ECHO = D8;
                                   // ECHO 핀 설정 (초음파 받는 핀)
                                   // 빨강 LED
      int led red = D2;
      int led_green = D4;
                                   // 초록 LED
      int led yellow = D5;
                                   // 노랑 LED
      void setup()
       Serial.begin(115200);
                                 // 통신속도
       pinMode(TRIG, OUTPUT);
                                   // 핀 모드 설정
                                   // 핀 모드 설정
       pinMode(ECHO, INPUT);
                                   // 핀 모드 설정
       pinMode(led_red, OUTPUT);
                                  // 핀 모드 설정
      pinMode(led_green, OUTPUT);
소 스
                                   // 핀 모드 설정
       pinMode(led_yellow, OUTPUT);
코 드
      }
      void loop()
       long duration, distance;
       digitalWrite(TRIG, LOW);
       delayMicroseconds(2);
       digitalWrite(TRIG, HIGH);
       delayMicroseconds(10);
       digitalWrite(TRIG, LOW);
       duration = pulseIn(ECHO, HIGH);
       distance = duration * 17 / 1000; // 거리계산
```

```
// 물체와의 거리가 20cm 이상 일때 초록색 LED 켜기
if (distance > 20){
digitalWrite(led_green, HIGH);
 digitalWrite(led_red, LOW);
digitalWrite(led_yellow, LOW);
// 물체와의 거리가 10이상 20미만 일때 노란색 LED 켜기
if (distance < 20){</pre>
digitalWrite(led_yellow, HIGH);
digitalWrite(led_green, LOW);
digitalWrite(led_red, LOW);
}
// 물체와의 거리가 10미만 일때 빨간색 LED 켜기
if (distance < 10){</pre>
digitalWrite(led_red, HIGH);
digitalWrite(led_green, LOW);
digitalWrite(led_yellow, LOW);
}
```



① **초음파 센서**가 **물체와의 거리**를 측정합니다. (초음파 센서를 이동하면서 LED 켜보기)

동 과 정



② 물체와의 **거리**에 따라 LED가 켜집니다.

20cm이상	초록 LED
10cm이상 20cm미만	노랑 LED
10cm미만	빨강 LED

① 회로

○ 초음파에 대한 참고링크

https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%B4%88%EC%9D%8C%ED%8C%8C

② 소스코드

○ 초음파센서에 대한 참고 링크

참 고 사 항 https://m.blog.naver.com/PostView.naver?isHttpsRedirect=true&blogId=scw0531&logNo=220628 060092

 $\underline{https://create.arduino.cc/projecthub/abdularbi17/ultrasonic-sensor-hc-sr04-with-arduino-tutor}\\ \underline{ial-327ff6}$

○ 초음파센서 데이터시트

https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Proximity/HCSR04.pdf