
# 아두이노 코딩

# 이티보드 파헤치기

# 51. 초음파 센서, 서보모터

### 학습내용

## 초음파 센서의 거리에 따라 서보모터를 제어 해보기









① 컴퓨터 본체의 USB포트에 케이블을 연결합니다.






② 다른 한쪽 케이블을 ET보드에 연결합니다.



③ ET보드에 전용 케이블을 이용하여 D8, D9에 **초음파 센서**를 연결합니다.




④ 서보모터를 ET보드의 **D2**번 핀에 색상을 맞춰서 연결합니다.

(반드시 VCC선(빨간색)을 초록색(5V) 포트에 연결해야 합니다.)

```
// 서보모터 라이브러리는 툴 - 라이브러리 관리에서 ServoESP 32 검색 후 설치
     #include <Servo.h>
                            // TRIG 핀 설정 (초음파 보내는 핀)
     int TRIG = D9;
                             // ECHO 핀 설정 (초음파 받는 핀)
     int ECHO = D8;
     static const int servoPin = D2; // 서보 모터 핀 설정
소 스
코 드
                             // 서보모터 선언
     Servo servo;
     void setup() {
                           // 통신속도
      Serial.begin(115200);
                             // 서보모터 핀 설정
      servo.attach(servoPin);
      pinMode(TRIG, OUTPUT);
                             // 핀 모드 설정
                             // 핀 모드 설정
      pinMode(ECHO, INPUT);
     }
```

```
void loop() {
 long duration, distance;
 digitalWrite(TRIG, LOW);
 delayMicroseconds(2);
 digitalWrite(TRIG, HIGH);
 delayMicroseconds(10);
 digitalWrite(TRIG, LOW);
 // 물체에 반사되어 돌아온 초음파의 시간을 저장
 duration = pulseIn(ECHO, HIGH);
 // 물체와의 거리 계산식
 distance = duration * 17 / 1000;
 // 물체와 거리가 20cm 미만이면 서보모터를 180도로 설정
 if(distance < 20) {</pre>
   servo.write(180);
 // 물체와 거리가 20cm 이상이면 서보모터를 0도로 설정
 if(distance >= 20) {
   servo.write(∅);
 }
}
```

동 작 과 정



① **초음파 센서**를 이용하여 **물체와의 거리를 측정**합니다.



② 물체와의 거리가 20cm미만라면 180도로 설정됩니다.



② 물체와의 거리가 20cm이상이면 서보 모터의 각도가 0도로 설정됩니다.

### ① 회로

○ 서보모터에 대한 참고 링크 :

 $\frac{https://m.blog.naver.com/PostView.naver?isHttpsRedirect=true\&blogId=snpumds\&logNo=14002}{5919607}$ 

#### https://kocoafab.cc/learn/5

○ 초음파에 대한 참고링크

참 고 사 항 https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%B4%88%EC%9D%8C%ED%8C%8C

### ② 소스코드

○ 라이브러리를 설치하는 방법

https://codingrun.com/100

○ ESP32 서보모터 제어

https://m.blog.naver.com/PostView.naver?isHttpsRedirect=true&blogId=roboholic84&logNo=221 838773803

https://blog.daum.net/rockjjy99/2656

○ 아두이노 서보모터 제어

http://wiki.vctec.co.kr/opensource/arduino/servocontrol

○ 초음파센서에 대한 참고 링크

https://m.blog.naver.com/PostView.naver?isHttpsRedirect=true&blogId=scw0531&logNo=220628 060092

https://create.arduino.cc/projecthub/abdularbi17/ultrasonic-sensor-hc-sr04-with-arduino-tutorial-327ff6

○ 초음파센서 데이터시트

https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Proximity/HCSR04.pdf