

# INTRODUÇÃO ASSEMBLY X86


Prof. Rafael Alceste Berri



#### **ASSEMBLY**

#### Na Teoria:

- Linguagem de programação de baixo nível e a mais Antiga
- Linguagens de programação categorizadas quanto a abstração do hardware proporcionada
  - Por exemplo: C -> Alto nível de abstração do hardware



- Linguagem Assembly: Instruções do Processador
- Programar Assembly: Mais próximo o possível do processador



#### **ASSEMBLY**

#### Na prática:

- Cada arquitetura de processadores tem diferentes instruções
- Arquiteturas novas precisam de documentação →Desenvolvimento
- Conjunto de Instruções da Arquitetura
  - Código de Operação de Máquina →Inteligível
  - Solução →Instruções em formato de texto mnemônico
- Instruções em Código de Máquina ⇒Instruções Mnemônicas
  - Correspondência quase direta
  - Quase nenhuma abstração





#### **ASSEMBLY**

- Resumindo:
  - Código Assembly →Código de Operação de Máquina Simbólicos
  - Programa em Assembly →Interface CPU
  - Acesso direto ao hardware
- Assembly código de máquina que não é código de máquina (?)
  - Instruções do Processador
  - Entendível
- Comparativo:
  - Código de Máquina: 0x88C3
  - Assembly: MOV BL, AL



## SEÇÕES

- **SECTION** .data -> dados inicializados
- **SECTION** .bss -> dados não inicializados (ex: inicialização de vetores)
- **SECTION** .text -> código assembly



## TIPOS DE DADOS

Tipo de dado	pseudo-instrução	Tamanho
byte	DB	I byte
Word	DW	2 bytes
Double Word	DD	4 bytes
Quad Word	DQ	8 bytes
Ten Byte	DT	10 bytes


Ex: SECTION .data num1 DD 3



# NOTAÇÃO NUMÉRICA

Tipo	Uso em dados
decimal	DB 100
hexadecimalPos	DB 0AFh
hexadecimalPre	DB 0xAF
binarioPos	DB 10101111b
binarioPre	DB 0b10101111
octalPos	DW 7770
octalPre	DW 0o777

Ex: SECTION .data num1 DD 0AFh





### PRINCIPAIS REGISTRADORES GERAIS

• 32 bits : EAX EBX ECX EDX

I6 bits: AX BX CX DX

8 bits: AHAL BHBL CHCLDHDL

- EAX,AX,AH,AL: Acumulador. Usado para entrada e saída, aritmética, interrupções de chamadas, etc.
- EBX,BX,BH,BL : Registro base. Apontamento base de acesso a memória.
- ECX,CX,CH,CL : Contador. Usado em loops de contagens e mudanças.
- EDX,DX,DH,DL : Registro de dados. Usado para entrada e saída, aritmética, algumas interrupções de chamadas.