## Le programme Blink

Présentation

Le **programme Blink** est un des programmes exemple. Il fait clignoter une LED connectée au pin 13.

Ouvre le programme Blink. Si besoin voit dans la fiche 05 comment recharger le programme Blink.

```
Blink

// the setup function runs once when you press reset or power the board void setup() {
    // initialize digital pin 13 as an output.
    pinMode(13, OUTPUT);
}

// the loop function runs over and over again forever void loop() {
    digitalWrite(13, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level) delay(1000); // wait for a second digitalWrite(13, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW delay(1000); // wait for a second
}
```

Le comporte 2 blocs principaux :

- setup qui dit ce qu'il faut faire 1 seule fois au démarrage
- loop qui dit ce qu'il faut faire de manière répétée à chaque cycle

Le programme commence par plusieurs ligne entre /\* et \*/. Ce sont des **commentaires**, c'est à dire des informations pour le programmeur.

La ligne qui commence par // est aussi un commentaire. Celui ci est sur une seule ligne.

```
La première ligne utilisable par l'Arduino est void setup() { ... }
```

C'est une **fonction**, on y reviendra plus en détail plus tard.



Ce que fait la fonction est décrit entre les signes { }. Ces signes s'appèlent des **accolades**.

void loop() { ... } est aussi une fonction.

Ces fonctions contiennent les instructions que l'on donne à l'Arduino. Ce sont aussi des fonctions mais celles-ci sont décrites dans du code qui sera envoyé avec notre programme. On n'a pas à les écrire. On appelle ce code fourni avec l'Arduino une **bibliothèque de fonctions**.

La LED s'éclaire quand il y a du courant et s'éteint quand il n'y en a plus. Pour la faire clignoter on va envoyer un courant, attendre un peu, puis ne plus envoyer le courant, attendre un peu. Et ensuite on recommence, c'est loop qui gèrera ça.

- pinMode (13, OUTPUT) indique que l'alimentation est faite par le pin13
- digitalWrite (13, HIGH) envoi la quantité maximale de courant sur le pin 13. La LED s'éclaire.
- -delay(1000) attend 1s (1000 ms)
- digitalWrite (13, LOW) envoi la quantité minimale de courant sur le pin 13. La lampe s'éteint.

Les valeurs qui sont entre parenthèses après les fonctions s'appellent des **paramètres**. Par exemple, un paramètre permet d'utiliser delay pour attendre plus ou moins longtemps selon la valeur.

- -delay(1000) attend 1s (1 000 ms)
- -delay(10000) attend 10s (10 000 ms)

