## Le programme Blink

Présentation

Le **programme Blink** est un des programmes exemple. Il fait clignoter une LED connectée au pin 13.

Ouvre le programme Blink. Si besoin voit dans la fiche 05 comment recharger le programme Blink.

Le comporte 2 blocs principaux :

- setup qui dit ce qu'il faut faire 1 seule fois au démarrage
- loop qui dit ce qu'il faut faire de manière répétée à chaque cycle

Le programme commence par plusieurs ligne entre /\* et \*/. Ce sont des **commentaires**, c'est à dire des informations pour le programmeur.

La ligne qui commence par // est aussi un commentaire. Celui ci est sur une seule ligne.

```
La première ligne utilisable par l'Arduino est void setup() { ... }
```

C'est une **fonction**, on y reviendra plus en détail plus tard.



Ce que fait la fonction est décrit entre les signes { }. Ces signes s'appèlent des **accolades**.

void loop() { ... } est aussi une fonction.

Ces fonctions contiennent les instructions que l'on donne à l'Arduino. Ce sont aussi des fonctions mais celles-ci sont décrites dans du code qui sera envoyé avec notre programme. On n'a pas à les écrire. On appelle ce code fourni avec l'Arduino une **bibliothèque de fonctions**.

La LED s'éclaire quand il y a du courant et s'éteint quand il n'y en a plus. Pour la faire clignoter on va envoyer un courant, attendre un peu, puis ne plus envoyer le courant, attendre un peu. Et ensuite on recommence, c'est loop qui gèrera ça.

- pinMode (13, OUTPUT) indique que l'alimentation est faite par le pin13
- digitalWrite (13, HIGH) envoi la quantité maximale de courant sur le pin 13. La LED s'éclaire.
- -delay(1000) attend 1s (1000 ms)
- digitalWrite (13, LOW) envoi la quantité minimale de courant sur le pin 13. La lampe s'éteint.

Les valeurs qui sont entre parenthèses après les fonctions s'appellent des **paramètres**. Par exemple, un paramètre permet d'utiliser delay pour attendre plus ou moins longtemps selon la valeur.

- -delay(1000) attend 1s (1 000 ms)
- -delay(10000) attend 10s (10 000 ms)

