Zainstaluj dowolny program do diagnostyki dysków twardych (np. HD Tune). Wykonaj diagnostykę zainstalowanego w twoim komputerze dysku twardego oraz zapisz w tabeli 1 informacje o jego parametrach technicznych, zapisując oprócz wartości również jednostki miary.

Parametry	Wartość	Jednostka miary
Transfer Rate	277.3	MB/s
Access Time	0.135	MS
Burst Rate	203.5	MB/s
CPU Usage	10.3	Percentage
Capacity	1000.2	GB
Sector Size	512	Byte