खादी शास्त्र

वावाञ्चा अ. वटेल





खादी शास्त्र

पापाशा अ. पटेल

• प्रकाशक

सौ. कुमुदिनी सिद्धेश्वर घुले, सप्तर्षी प्रकाशन,


सय्यद शेख (व्यवस्थापक) मोबा.९८२२७०१६५७

email: saptars heep rakashan @gmail.com

Website: www.saptarshee.in

www.amazon.in

• डी टी पी । कृतिका प्रिंटर्स, मंगळवेढा मोबा. ९७६६९२४९९२



© \$ 300 90 90 \$ 300 \$ 300 \$ 300 \$ 300 \$

खादी का अर्थशास्त्र


खादी का अर्थशास्त्र सामान्य अर्थशास्त्र से भिन्न है । सामान्य अर्थशास्त्र का ढांचा स्पर्धा की नींव पर खडा है, और उसमें देशभिक्त, भावना और मानव दया के लिए बहुत कम या कर्त्र स्थान नहीं है । खादी का अर्थशास्त्र देशभिक्त, भावना और मानव दया की आधार भूमि पर रचा गया है । "मो. क. गांधी

COC. 20COC. 20COC. 20COC. 20

(6.46) 26.40) (6.46) 26.36

@ <u>96 9@ 9@30</u>6 9@ 9

बापू - वाणी



मेरी मनिषा

ष्हम औसा चरखा खोज नहीं सकते कि जिसे लोग ख़ुशीके साथ कातें हमें अुन्हे कातने का उपदेशहीं न देना पड़े।

सचमुच तो हमारे दिमाग ही जड बन गये हैं। नहीं तो असा चरखा बनाना यह कोओं कठिन बात नहीं होनी चाहिये।

कम समय में जिसपर अधिक से अधिक सूत काता जा सके और बच्चेसे लेकर बुढे तक अुसे आसानी से चला सकें, अैसा चरखा व साधन हमे खोजना चाहिये 🗈

- मो. क. गांधी -

समर्पण

खादी शास्त्र के आदिगुरु तथा अम्बर चरखे के प्रयोगकार, कताई शास्त्र के ज्ञाता, जिन्होने मुझे अपार स्नेह के साथ खादी कार्य की प्रेरणा दी। अैसी महान आत्मा के धनी पूज्यनीय स्वर्गीय श्री. ना. प. चितले ;मामासाहेबद्ध और आदरणीय स्वर्गीय श्री. के. ग. देवधरजी ;नानाद्ध के चरणों में यह छोटसा प्रयास समर्पित।

ା ଓ ଉଧ୍ୟକ୍ତ ଉଦ୍ଭ ଅନ୍ତର୍ଜ ଆ

- पापाशा अ. पटेल -

ି ଓ ଅନେ ଅନ୍ୟୁଷ୍ଟ ଅନ୍ୟୁଷ୍ଟ ଅନ୍ୟୁଷ୍ଟ ଅନ୍ୟୁଷ୍ଟ ଅନ୍ୟୁଷ୍ଟ ଅନ୍ୟୁଷ୍ଟ ଅନ୍ୟୁଷ୍ଟ ଅନ୍ୟୁଷ୍ଟ ଅନ୍ୟୁଷ୍ଟ ଅନ୍ୟୁଷ୍ଟ

आभार

खादी की शुरुवात, कपास में से आटनी से बीज निाकलना उस रुईकी तुनाई, पिंजाई, कताई, बुनाई की प्रक्रिया में समाहित रहा हूँ। रुई के तंतुओं से खेलना, उसके धागे में पिरोये जाने में चमकत आनंद महसूस करना। उद्येश इतना ही खादी का उत्पादन गुणवत्ता से पिरपूर्ण हो। 9६५२ से अब तक इसका आनन्द उठा रहा हूँ। साथ ही नई नई तकनीक को प्राप्त करने की लालसा आज भी बरकरार है।

खादी में गुणत्ता के महत्व को अजागर करने, नई तकनीकी से अवगत कराने खादी ग्रामाद्योग आयोग ने प्रो. आर बी चौहान साहब (आय.आय.टी. दिल्ली) की सेवाएं ली है। मगन वाडी वर्धा में सम्पूर्णभारतसे आने वाले खादी के कारीगरों, कार्यकर्ताओं तथा बुनकरों को वस्त्र विद्या का ज्ञान दे रहें हैं। विगत ७-८ वर्षोंसे उनके संपर्क में हूँ। उन्हीं के ही आग्रह से कित्तन, बुनकर और कार्यकर्ता के लिये ''कताई -बुनाई गुणवत्ता" नाम की किताब लिखने का निर्णय हुआ। इस किताब को टाईप करने से लेकर छपवाने की पूरी जिम्मेदारी भी एम जी आर आय के मार्फत मा. श्री कांबले साहब उप मुख्य प्रशासनाधिकारी , खादी ग्रामोद्योग आयोग की सम्मितसे वहन की है। वैसे भी ये दानें प्रथम दर्शन से ही हृदयस्थ हो गये हैं। उनका जितना आभार करुं वह कमही है। अंतःकरण से आभार व्यक्त करता हूँ।

कॉम्प्युटर पर कार्य करने वाली श्रीमती कु. नीलम, मराठी और अंग्रेजी के अभ्यस्थ होने के बावजूद हिन्दी के कंम्प्यूअर अक्षर, इकारांत के साथ शब्दों का मिलान करा लेने ममं दिन रात मेहनत कर सफलता हासिल की और इसकी प्रिंट तैयार की मैं इनके गुणगान के साथ आभारी हूँ।

पाठकों के हाथ में कताई- बुनाई गुणवत्ता किताब आयेगी तब वे उस पढेंगे -गुनेंगे तभी इन प्रयासों को सफलता मिलेगी। किताब की कसौटी आप पर निर्भर है। कुछ बिन्दु भूलसे रह भी सकतें है। आपके सुझाव सहर्ष स्वीकार्य रहेंगे।

पुनः आप सभी का शत् शत् आभार

(पापाशा अ.पटेल)

अम्बर चरखेका इतिहास तथा उसकी आजतक की प्रगति।

मित्रों!

आज हम जो अम्बर चरखा देख रहे हैं, जिसे नई भाषा में एन एम सी याने न्यू मॉडल अम्बर चरखा कहते हैं। कई सुधारों, कई प्रकार के प्रयोंगोंके बाद यह चरखा खादी जगत में अवतरित हुआ है। पहले सर्व सेवा संघ तथा बाद में पु. कृष्णदास गांधी जी के देखरेखमे खादी की प्रयोग शाला शुरु की । इस चरखे के मूल जनक का नाम लिये बिना हमारा सारा कार्य सारा प्रयास अधूरा ही माना जायेगा । आप जानना चाहेंगे कि इस महानुभाव का नाम क्या है? वे कहां के हैं? तब बडी श्रध्दा और विनय के साथ श्री एकंबर नाथ जी का नाम सामने आता है। गांधी जी के जमाने से खादी के निष्णातों, तकनीशी यों ने गांधीजी के स्वप्नोंका चरखा बनाने मे जीवन अर्पित किया। किन्तु सफलताके नजदीक आते आते रह जाते। ऐसे मे सन १६५२ मे श्री एकंबर नाथ जी ने एक औसा नमूना सूत कताई हेत्र प्रस्तुत किया जिसने खादी विचारकों प्रयोग कर्ताओं को सोचने के लिये बाध्य किया। श्री एकंबर नाथजी मद्रास के पास 'गांधी ग्राम' के नजदीक एवं देहात के रहनेवाले, कताई मिलमे छोटे से पदपर काम करते थे। बमुश्किल ३.४ कक्षा तक की पढाई हुओ होगी। मातृभाषा के अलावा दूसरी भाषासे अनभिज्ञ थे। गांधी ग्राम मे खादी कार्य चलता था। वहां कभी कभार जाना होता था। कहीं से गांधीजी के सपनों का चरखा बनाने वाले को एक लाख का इनाम घोषित हुआ है, यह उन्होनें सुना था। मिल मजदूर ने अपने हाथों से एक लकडी की चैाखट बनाकर उसपर मिल के खराब हुये कताइके धारीदार बेलन, रबरी बेलन और रबरी गुटकों को उस चौखट पर स्प्रिंग के दबाव सहित अनेक मालाओं के सहारे चलाने वाला सूत कताई का चरखा बनाया। मिल में जैसी पूनी बनती है। उस जैसी पूनी बनाने के लिये एक बेलनी भी बनाई। पूनी तकवेके सहारे बनाने के बजाय घरके ही एक खाली कनस्तर का डिब्बा बनाया और एक छोटा चक्र लगाकर डिब्बा घुमे औसी व्यवस्था की। १६५२ के बाद चरखा संघने खादी का काम सर्व सेवा संघ को सौंप दिया। कोई प्रगति नही हुआ । सन १६५४ मे अ. भा. कॉग्रेस का अधिवेशन रामलीला मैदान नई दिल्ली में हुआ। उसमें खादी कीं विशाल प्रदर्शनी लगाई गई थी। जिस मे श्री मेथेजी के ुधुनाई मोढिया से लेकर क्षेत्रके अनेक नये पुराने सूत कताई के साधनों का प्रदर्शन भी था । उसमे श्री एकबंर नाथ जी का मिल पध्दति से सूत कताई का यह नमूना भी था। चरखा संघने ही इस चरखे को पुरस्कृत करते हुये एकम्बर से 'अम्बर' नाम दिया!

श्**अम्बर**श माने वस्त्र। अतः उसमे, एकंबर नाथ का नाम भी रहे और वस्त्र पूर्तिका कार्य भी हो इसलिये श्अम्बंर चरखाश के नाम से यह प्रचलित रहा।

9६५४ में सर्व सेवा संघने खादी का कार्य अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग मण्डल को सौपं दिया यह मण्डल पुर्णतः सरकार का एक अंग था। 9६५६ -9६५७ में इस मंडल का नाम ''खादी ग्रामोद्योग आयोग कमीशन'' के नाम से परिवर्तित हुआ जो आज भी कार्यरत है।

वस्त्र विद्या के ऋषी आ. श्री कूष्णदास गांधी साबरमित आश्रम अहमदाबाद में, और आ. श्री नंदलाल भाईने बिलीमोरा में अंबर चरखों और रुई धुनाई के साधनों के अनेक प्रयोग किये। चरखेके रुप बदलते गये और धीरे धीरे लकड़ी के चरखे के स्थान पर लोहे के चरखेने नये रुप सज्जा के साथ गीयर एंव टॉप आर्म के साथ सामने आया वह एन एम सी के नामसे पहचाना जाने लगा। इन प्रयोंगों का सारा जिम्मा खादी कमीशन वहन कर रहा है। चार तकवेंसे लेकर आज का बॉल बेरींग वाला ट तकुवे का चरखा आपके सामने मौजूद है। जमाने की रफतार बढ़ती जायेगी उसी रुपमें चरखे के रुप भी बदलते रहेंगे। मोटे सूत की कताई से लेकर मसलीन कताई भी इस चरखे सें होती है। मोटी कताई के प्रयोग भी क्षेत्र की मांग अनुसार आज भी जगह जगह हो रहे हैं। यह खादी की प्रगति का सुर्योदय ही कहा जाय तो अनुचित नहीं होगा।

खादी क्षेत्र के उन सभी प्रात्यक्षीक कार्य करने वाले कार्यकर्ता, कताई शिक्षक, मिस्त्री, व्यवस्थापक आदि को कपास से रुई, पूनी, सूत बनाने वाले साधनों की जानकारी होना अति अवश्यक है। इसके बिना खादी का उत्पादन अघूरा माना जायेगा। आप सभी को कताई, पुनाई, धुनाई बुनाई का विधिवत ज्ञान हो इसलिए भाई श्री लक्ष्मी चंद भंडारी तथा आ. प्रोफेसर आर. बी. चव्हाण साहेब आय. आय. टी. नई दिल्ली का आग्रह रहा कि अम्बर चरखे पर एकाध अैसी किताब लिखी जाय जिसके माध्यम से खादी कार्यकर्ताओं को रुई से लेकर सूत उत्पादन तथा खादी उत्पादन की सहज मे जानकारी हो जाय।

इन महानुभवों का आदेश मानकर यह छोटीसी किताब आप सभी के सामने रखी जा रही है। खादी क्षेत्र को आपके प्रयासों मे इस पुस्तिका के किसी अंशका भी लाभ मिल जाय तो आग्रह कर्ता तथा प्रेरणा श्रोत को हार्दिक आंनद ही होगा।

- पापाशा. अ. पटेल -

सूत कताई हेतु प्रयोग मे लाये गये अम्बर चरखे

- अद्ध एक तथा दो तकवे के चरखे केवल वस्त्र स्वावलंबी ब्याक्तियोंके उपयोग के लिये हैं। इन चरखों की उत्पादन क्षमता प्रतिघन्टा क्रमशः ५०० मीटर तथा १००० मीटर सूत कताई की है। दैनिक मजदूरी वाली बहनों के लिये मुफिद नही।
- बद्ध छ तकवा आठ तकवा १० तकवा तथा कही कहीं १२ तकवे के चरखे सूत का उत्पादन बढाने और कतवार की मजदूरीमे भी बृध्दी हो सकें, यह लक्ष रखकर क्षेत्र की खादी संस्थाए अपनी सुविधा अनुसार चरखे बनवा लेती है ।

सद्ध अम्बर चरखे को हम चार प्रकार सूत कताई हेतु प्रयोग मे ला रहे है।

- 9. मोटी कताई
- २. मध्यम कताई
- ३. महिन कताई
- ४. मसलिन कताई

नोट :-

मगनवाडी वर्धा के श्री खल्लारकरजी मोटी कताई हेतु तीन तकवे के तथा ४ तकवे के चरखे भी बना कर चला रहे हैं। खादी क्षेत्रमें परिक्षण होना अभी शेष है। मान्यता तभी तो मिलेगी । गुजरात एवं राजस्थान मे अम्बर बूनी बेलनी की फ्रेम का उपयोग कर, कताई मोढीया मे आवश्यकतानूसार बदल कर देशी बंगाल रुई कि टेप से ६ -७ नम्बरके सूत का उत्पादन कर रही है। इसमे और सूधार की आवश्यकता है। मोटी कताई मे ६ से १५ एवं १६ नंबर की मांग खादी क्षेत्र मे बरकरार है।

फिलहाल टेप द्वारा मोटी कताई नगण्य रुप से की जा रही है वही भी जहाँ टेप बनाने की सुविधा है । यदि मोटी कताई का प्रसार प्रचार करना हो, तो खादी कमीशन एवंम प्रयोगकर्ताओं के सहयोग से पूनी प्लांटोको बटदार पूनी बनाने का सोचना चाहिए तभी मोटे सूत का उत्पादन बढेगा

रूई की गुणवत्ता

वस्त्र की गुणवत्ता का प्रारंभ प्रथमतः रूई से होती है। उत्तम दर्जे की रूई हो तो कपडा भी उत्तम ही आयेगा। जिस किसीने यह समझ लिया होगा वह कभी भी गुणवत्ता से विमुक्त नहीं होगा।

रूई की परख, क्षेत्र की अबुहवा तथा मिट्टी से की जाती है। नमीयूक्त गरम क्षेत्र, काली मिट्टी तथा कम बारिश के क्षेत्र की कपास हो। भारत में हर जगह अलग अलग किस्म की कपास पैदा होती है। किन्तु महाराष्ट्र में जलगांव, नान्देड, विदर्भका क्षेत्र, आंध्रप्रदेश का वह भाग जो मराठवाडा से सटा हुआ है। मध्यप्रदेश और गुजरात की ही कपास को वस्त्र उद्योग वाले प्रथम स्थान देते हैं।

काली मिट्टीमे पैदा होनेवाली कपास के रेशे मजबूत और लगभग समान लम्बाई के होते है। कपास का मतलब पौधोंसे बीज सहित रेशोंका गुच्छा निकलता है उसे कपास कहते है। एवं रूई का मतलब इनं गुच्छों मे सें कपास की, जिनिंग अथवा ओटनी से बीज निकाल लेने के बाद तंतु समूह रहता है उसे रूई कहते है।

कपास के पौधोंसे अक्टूबंर से लेकर दिसंबर के प्रथम सप्ताह तक कपास चून ली जाती है। कपास को उनके पौधांसे कुल चार बार चून लिया जाता है। इसें प्रथम चूनाई, द्वितीय चुनाई एवं तृतीय चुनाई के नामसे जाना जाता है। चौथी बार की चुनाई की कपास काफी हल्के दर्जे की होती है। अतः इसका जिक्र यहां नहीं किया है।

उक्त तीन प्रकार की चूनाई के साथ ही हर बार चुनी गई कपास क्रमशः बाजार में व्यापारी खरीद लेते हैं। व्यापारी उस कपास की हरबार छंटाई भी करता है। तथा कपास की जिनिंग करते रहता है। गठानें बांधकर बेचनें योग्य बना लेता है। प्रथम और द्वितीय चुनाई की कपास से निकली रूई को गुणवत्ता पुर्ण माना जाता है

रूई की परख करनें हेतु रूई का रंग, रेशों की लम्बाई एवं मजबूतीका आकलन उसी स्थान पर जहाँ जिंनीग होती है वहीं की जाय तथा उचित हो वहा से खरिद लेना मुनासिब होगा। परिपक्व रूई का रंग दूधीया होगा। रूईका रेशा ठोस एवं मजबूत होगा। दोनो हातों को उंगलीयों से तुनाई जैसी प्रक्रिया के माध्यम से रूई के रेशों को एक सीध मे लेना होता है। सीधे रेशों के इस समूह को चूटकी में ले लें । आगे पीछे आनेवाले अवांछित रेशों को हटा दें। चारो और से समान यह रूई की पट्टी बनेगी। इस रुई पट्टी को फीतासे लगाकर लंबाई ज्ञात कर सकते हैं।

और नजर से भी अंदाजा लगाया जा सकता है। साथ ही रेशोंकी मजबुती मालूम करनी हो तो रूईके सीधे रेशे थोडी मात्राामे लेकर दोनो हातोके प्रथम उंगली और अंगुठो के साहयतासे तोडनेकी कोशीश करके देखें ताकत का अदांजा लगजायेगा। रेशे यदी तेडे तिरचे तुटे हूये दिखें तो रेशोंमें मजबुती है यह ज्ञात हो जायेगी। और यदी रूईके रेशे कम ताकतमें सीधे कट जाये तो रूईके रेशे कमजोर है ऐसा समझना होगा।

अम्बर चरखे के लिये २७ से ३१ एम. एम. की रूई उत्तम रहेगी। वायवन रूईके मामले में २६से २८ एम. एम. की लंबाई ठीक रहेगी। यह रूई किसी भी लंबे रेशोंवाली रूईमें मिलानेसे अपेक्षाकृत सूत की मजबुती प्राप्त होगी। किसी भी दो प्रकार के रूईकी मिक्सींग करनी हो तो ब्लो रूम की आवश्यकता होती है। सूत और कपडा मुलायम और साफ सुतरा दिखेगा। जिसके लिये दोनो प्रकार के रूई के मिक्सींग का प्रमाण ५०-५० रखना सुविधाजनक होगा। २६ से ३३ अंक सूत हेतु वाईवन का प्रमाण बढाना ठिक रहेगा

मोटे सूत की कताई का महत्व कम नहीं है, मोटे सूत के लिये छोटे रेशें की आवश्यकता रहती है । छोटे रेशोंकी कपास की पैदावर भारत भर में होती है । उसमें से राजस्थान के श्री गंगानगर क्षेत्र में बंगाल देशी रुई और पंजाब मे पंजाब देशी रुई का उत्पादन होता है । इन दोनो की तुलना में वस्त्र उत्पादक बंगाल देशी रुई को "प्राधान्य" देते हैं । इस रुई का इस्तेमाल – दरी फर्श, दरी, खेश, दरी पट्टी अथवा दरी जोड पट्टी के लिये किया जाता है । इसकी गुणवत्ता का ध्यान इतना ही रखा जावें कि रेशों का परिपक्व होना, रेशों का सफेद रहना । रुई सडी-गली ना हो ।

रेशों की लम्बाई - आधा इंच याने एम एम १२-७०० के लगभग रहेगी । रुई ठोस एवं स्पर्श करने पर खुड दुडी सी महसूस होगी ।

"खादी गुण्वत्ता" नामक प्रो चव्हाण साहब के किताब में अनेक प्रकार के रुई किस्मों का जिक्र किया गया है । उसका पठन करण ठीक रहेगा ।

खादी उत्पादन केन्द्र की भूमिका

खादी संस्थाओं को खादी ग्रामोद्योग कमीशन द्वारा प्रमाण पत्र नियमों के अंतर्गत खादी कार्य के लिये पंचायत क्षेत्र और यदि संस्थाने जिस ग्राम या शहर की मॉंगे की हो को दिया जाता है। संस्था का प्रधान कार्यालय भी उसी क्षेत्र मे आवागमन व्यवस्था, पोस्ट ऑफीस, बॅक सुविधा की व्यवस्था हो वहां रहता है। संस्था के उत्पादन केंन्द्र जहाँ कताई कारागीर एवं बुनकर बाहुल्य जहाँ हो वही पर होते है। खादी के विक्री भंडार जिला स्तर पर खोले जा सकते हैं। अपना विषय है " खादी उत्पादन केंन्द्र की भूमिका" अतः उसी की चर्चा यहाँ की जानी है।

एक खादी उत्पादन केंन्द्र के लिए कई प्रकार के खादी कार्यकर्ताओंकी जरुरत होती है। जैसे अम्बर मिस्त्री, कताई शिक्षक, बुनाई शिक्षक, ऑफीस कार्य के लिए हिसाबनीस और संयोजन और संयोजन के लिए केन्द्र व्यवस्थापक।

अधिकतर संस्थाओं की अपने क्षेत्र में मालिकाना जमीन एवं कार्यशालाएं होती है। आवश्यकता पर मकानात किराये पर भी लेना होता है। उपरोक्त बताए अनुसार सभी कार्यकर्ताओंका काम का बटवारा इस प्रकार होता है।

9. अंबर मिस्त्री

अपना कार्य सुचारु करने हेतू उसके पास औजारों का होना आवश्यक है। जैसे,

- 9. पाना सेट २. पेच कस ३. कटर ;पेंचिसख ४. जंम्बूर ५. रेती ;हर प्रकार कीख
- ६. आरी ७. बसोला ८. ड्रील मशिन ६. कॅलीपर १०. चीजल ;अलग साइज कीव्ध
- ११. गुनिया १२. रिंचपाना १३. हथौडी ;छोटी -बडीद्ध १४. ग्रॅन्डर
- १५. आवश्यक स्पेअर पार्ट, जिसका उपयोग चरखे के लिये किया जाता हो।
- १६. लेवल बॉटल
- १७. रंधा ;लकडी के कार्य के लियेब्द

कार्यः

अम्बर मिस्त्री यथा संभव चरखे का व करघे की ट्रेनिंग लिया हो तो अति उत्तम। वह अम्बर चरखे ठीक करेगा। कताई के समय चरखों के कई पूर्जे घीस जाते है, टूट जाते है उसकी मरम्मत करना। बुनकरों के करघे खराब हो जाते है। पार्ट ;पूर्जेद्ध घिस जाते है। उसकी मरम्मत करना आवश्यक हो वहां नये पूर्जे डालना करघा पूर्णतः चालू हो जाए यहा तक का कार्य वह करेगा अपेक्षा रहेगी की उसे कताई, बुनाई का ही नहीं सूत अंक निकालना, सूत खरीदना, आदी कार्य का माहिर भी होना है। इसी का नाम सही मायनों में मिस्त्री है।

२. अम्बर चरखा मास्टर ;मिस्त्रीख

यह मास्टर अम्बर मिस्त्री इतनाही जानकार व चरखे का नुक्स पहचान कर तुरंत उसकी दुरुस्ती करनेवाला मिस्त्री का साहायक तो होगा ही। साथ ही इसकी जिम्मेदारी भी अति महत्व की है। वह है सूत का अंक, पूनी का अंक, चरखे का गुणक तथा सूत मे बट की मात्रा पर अपना लक्ष केन्द्रित रखनेवाला।

सूत की समानता जानने वाला हो। जिसके संचालन से ही अगली बुनाई की किस्म तय होती है। सूत खरीद ने के बाद तुरंत ताने व बाने के सूत अंक के हिसाब से सूत की ढेरिया बनाकर अलग अलग रखना। अंक निकालने हेतू छोटा तराजू और वजन आदी की जानकारी रखना।

- 9. सूत का रख रखाव भी अम्बर पूनी की तरह जहाँ सिलन न हो, बरसात का पानी उस स्थान पर न आता हो और धूल मिट्टी से बचा कर रखना है।
- २. सूत खरीदना, आवश्यक सूचना कताई कारागीरों को देना। नयी कत्तीन बहन को अम्बर कताई सिखाना, धागा जोडना, सांधना ;सांध देनाछ आदी।
- ३. पूनी अथवा सूत जिस स्थान पर रखा जाये उस स्थान पर प्रकाश और हवा का होना आवश्यक है। स्टॉक ज्यादा होने पर पूनी अथवा सूत नीचे दब जाने की संभावना रहती है। दबी हुयी पूनी अथवा सूत वातावरण की आद्रता ग्रहण कर लेते हैं। अतः इन दोनो को हप्ता दो हप्ते मे सूर्य की धुप देकर स्थान बदलते रहना चाहिए। आद्रता ग्रहण करना रुई के रेशों का गुणधर्म है। अतः उपरोक्त हिदायतों के मुताबिक कार्य करना आवश्यक है।
- ४. अपने जिम्मे पूनी सूत का स्टॉक और केंन्द्र व्यवस्थाक द्वारा दिया गया सम्बंधित कार्य का लेखा जोखा रखना।
- ५. कताई बुनाई का जानकार तो वह है ही। फिर भी इसका अभ्यास उसे करना ही चाहिए। जिससे स्व ज्ञान मे वृध्दि तो होगी ही। साथ ही खादी केन्द्र को उसका अच्छा उपयोग होगा। नयी नयी किस्मों के उत्पादन मे रुची रखना।

३. बुनाई मास्टरः

बुनाई मास्टर का कार्य कम महत्व का नहीं है। उसे सूत अंक की छंटाई, सूत में बट, चरखें से कताई के समय लगे तेल के काले दाग, गिली बॉबीन का सूत यदि कित्तिन द्वारा परेते पर लपेट कर गुंडी बांध कर लाती होतो उसी समय सूत सुखा कर ही लेना। ऐसे सूत में पिलापन आ जाता है।

गिलापन जादा दिन तक रहे तो सूत मे जर्म ;फंगसद्ध लगने की संभावना रहती है। बारिश के समय तो यह संभावना अधिक होती है। अतः शिघ्रता से सूत को सूखा कर लेना होता है। अन्यथा सूत कमजोर होने की संभावना रहती है।

- 9. बुनाई मास्टर को सूत अंक का ज्ञान हो। किस्म व कंघी का ज्ञाता हो। खादी खरीद के समय कपडे की चौडाई तथा किनार पर विशेष ध्यान हो। साथ ही चौरस पोत ;ताना व बाना प्रति इंच समानद्ध पर भी विशेष ध्यान देगा।
- २. बुनाई मास्टर के पास ऑयग्लास, फीता, मीटर पट्टी, चॉक ;थान पर लिखने के लियेछ बुनाई रिजस्टर-बुनकर खाता वही, सूत और कपडे का स्टॉक बुक का रख रखाव केंन्द्र व्यवस्थापक के हिदायतों अनुसार अन्य जिम्मेदारी का कार्य ।
- ३. अपने क्षेत्र मे बुनकर के सुविधा अनुसार उसके पास परंपरागत करघा या ग्रामलक्ष्मी करघा अथवा अन्य प्रकार का करघा हो सकता है। इन सभी प्रकार के करघों की फिटींग और छोटे मोटे दोषोंको सुधारने का कार्य आना चाहिये। समय पडे तो बुनकर के करघे पर बैठकर अपनी विशेष कला का प्रदर्शन करेगा। जिससे कारीगर के बुनाई मे सुधार होगा। खादी केन्द्र को उत्तम कपडा प्राप्त होगा। अम्बर कताई का ज्ञाता होना भी आवश्यक है।

४. हिसाबनविस

- 9. केंन्द्र का आर्थिक हिसाब किताब रखना, प्रतिदिन की रोकड पूर्ण करना।
- २. कतवार, बुनकर, रंगरेज, दर्जी, पिंजारा अथवा अन्य कार्य के बदले दी जाने वाली मजदूरी चूकाना। मासिक तलपट बनाना। रुई से लेकर तैयार कपडे का स्टॉक आदि का लेखा तैयार करना। प्रधान कार्यालय को यथा समय रिपोर्ट भेजने हेतू तत्पर रहना, अंक संकलन करना। वार्षिक तलपट और बैलन्स सीट बनाना आदि समय समय पर केंन्द्र व्यवस्थापक द्वारा दी गई हिदायतों का पालन करना।

५. केन्द्र व्यवस्थापक

यह पद अति महत्व का है। केन्द्र की पूरी जिम्मेदारी इसी के जिम्मे होती है।

- केन्द्र संबंधी जमीन जायजाद का रख रखाव।
- साधनों के आपूर्ती की जबाब देही।
- कच्चे माल की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था।
- अपने क्षेत्र के विभिन्न अधिकारी, स्कूल शिक्षक, पंच, सरपंच व्यापारी वर्ग आदि से उत्तम सम्पर्ग बनाए रखना। अपने खादी कार्य मे और प्रगति हेतु उनका योगदान लेना। समय पडे तो अपना व्यावहारिक योगदान ग्रामीण क्षेत्र के सभी प्रकार के तबके को यथा संभव देना।

- खादी और ग्रामोद्योगों की उन्हें जानकारी देना। स्थानीय सभा सम्मेलनों में भाग लेना
 -इन सबके साथ प्रधान कार्यालय के आदेशों की पालना करना। संस्था मंत्री के हिदायतों का
 पालन करना। अंक संकलन प्रति माह यथासमय भेजना। कार्य मे आनेवाली बाधा व सुधार
 संम्बंधी मंत्री से चर्चा करना व उनके कहे अनुसार कार्य को निबटाना।
 विशेष:-
- 9. उपर दर्शाए गये चारों प्रकार के कार्य कर्ताओं के कार्य पर निगरानी रखना। स्वयं को भी उत्तम दर्जो की कताई बुनाई का ज्ञान रखना आवश्यक है।
- २. प्रचिलत खादी किस्मों के अतिरिक्त नयी कोई किस्म मंत्रीजी के सुझाव के अनुरुप अपने केन्द्र पर बुनी जाती हो तो किस्म के मुताबिक सूत का अंक धागोंकी प्लाई संख्या कंघी का नंबर तय कर सम्बधित किस्म का वजन एवं दी गई मजदूरी आदि का हिसाब लगाकर उसका पडता निकालना। बाजार भाव ; खादी संबंधी छ देखकर नफा नुकसान का अंदाजा करना।
- ३. केन्द्र पर सूत, खादी, खेश, या अन्य उत्पादन गुणवत्ता पूर्ण करा लेने की जिम्मेदारी वहन करना।

रुई की गुणवत्ता के बारे में पहले पृष्ठों में जानकारी दी है। खादी संस्थाके लिये यह विशेष जानकारी लाभान्वित होगी।

कताई अनुभाग

कताई मोढ़िया

कताई मोढ़िया उसे कहते हैं चरखेकी चोखट के माथे पर ३५ अंश कोण झुकाव के साथ फ्रेमके उपर अलग से बिठाऐ गये रवांचेदार पट्टीयां मे दो तरफ समान चौडाई और लंबाई मे होती है। आम तौर पर यह कच्चे लोहे ;बीडव्ह से बनाया जाता है।

9 <u>पूनी कडी</u>


पूनी कडीयों की संख्या तकवों के संख्या इतनी होती है और इन कडीयों को लोहे की पट्टीपर समान अंतरपर लगाई जाती है। इन कडीयों का कार्य पूनी को एक स्थिर स्थान द्वारा टाॅप ऑर्मके गूटकों के मध्य तक रोलर की दिशा मे मार्ग प्रशस्त करना। अतः इसे पूनी कडी की संज्ञा दी गई है।

२. पकड रोलर ;बेलनख

पकड रोलर ;बेलनछ का कार्य पूनी कडी के छेद में से निकल कर आनेवाली पूनी को टॉप आर्म में बिटाए गये रबरी गूटकों के दबाव द्वारा पकड लेना और पकड बेलन के धुमने के साथ उस पूनी को धीरे धीरे आगे मध्य रोलर की ओर बढाना। पहले यह पूनी को पकड लेता है और अपने घुमाव के साथ आगे छोडते रहता है। अतः इसे पकड बेलन कहते है। इस रोलर पर सीधी एवं समान अंतर की लम्बी धारीयां होती है। यह धारीयां पूनी को पकडने का मूख्य कार्य करती है।

३ मध्य बेलन ;रोलरख

मध्य रोलर का कार्य भी इसी तरह का ही है। इस रोलर की धारीयां आडी तिरछी याने क्रास पध्दती की पूरी गोलाई में होती है। इस रोलर पर ॲप्रन लगाया जाता है। इन क्रासवाली धारीयों की वजहसे रोलर घूमते समय अप्रॅन भी आगेकी ओर घुमता है। ॲप्रनको समान तनाव प्राप्त हो इसलिये यहां पर ब्रीज पट्टी होती है। चरखेका मोढिया तीन रोलरोका है। उन में से नं २ पर यानि मध्य में इसे रखा जाता है। अतः इसे मध्य रोलर कहते हैं। इस रोलर के उपर क्रॅडल होता है।



9	मोढिया	ર	टॉप आर्म
8	ॲप्रन ३७.५	પ્	ॲप्रन ३६.५
६	क्रेडल	o	लूज़ ब्रोस आर्बर प्लेन
ς	रबरी गुटका सेट	€	टॉप आर्म बार
99	क्रास नर्लींग रोल	१२	धारीदार रोल स्लेटींग
9ሂ	मुख्य धुरी	9€ र्ग	ोयर १२ T x ३/८
२9	गीयर २४ T x ३/८	२२ र्ग	ोयर २२ T x ३/८
२५	गीयर ४६ T x ३/८	३० पृ	्नी कडी प्लास्टीक
३५	नायलॉन राउन्ड बूश ३/४ x ५/८ :	x 9/2	
३૬	गीयर ५६ T x ३/८	४५ र्ग	ोयर २९ T बिना बूश
ধূত ৰ্য	ोयर ७६ Т х १२Т х ३/८	ধূণ দু	ली १ - <u>७/८</u> x ३/८

४ <u>फेंक रोलर</u>

फेंक रोलर का कार्य मध्य रोलर के ॲप्रन सिहत धूमने के साथ अपने उपरी क्रॅडींल के दबावसे मंद गति से आनेवाले पूनी की सीधे रेशों को लबीं धारीयोंके सहारे तथा उपर के रबरी गुटके के दबाव में लेकर तेजगित से इन रेशों को नीचे की ओर मोढिया के झुकाव की दिशा में एक छोटीसी लहर के रुपसे फेंक देता है। अ;त इस रोलरको फेंक रोलर कहा जाता है। इन तीनो रोलरों की गोलाई और व्यास एक समान एक इंच का रहता है। मिलो में तकनीकी भाषामें क्रमश बॅक रोलर, सेन्ट्रर रोलर एवं फ्रंट रोलर कहा जाता है।


५ गुटका एंव टॉप आर्म

एक टॉप आर्म में कुल ४ गुटके होते हैं। जैसे पकड बेलन पर दो और फेंक बेलन पर दो, मध्यमें क्रेडील गुटका लोहेका होता है। गुटकों के मध्यमें जो लोहेकी नली होती है उसे आरबर कहते हैं। आरबर पर सेन्त्थेटिक रबर होता है। टॉप ऑर्ममें इन्हें बिटानेकी व्यवस्था होती है। टॉप आर्म का दबाव मिलते ही पूनीको धारीदार रोलर पर यह गुटका दबा देता है। पूनी को दबाए रखता है। रोलर के धुमनेपर पूनी भी उसपरसे होकर आगे बढती है।

रेशोंकी लहर को धुमते हुये बॉबिन सिहत घुमते हुये तकुवे का आधार मिलता है तो लहर को बट मिलता है। बट मिलते ही यह सूत के रुपमे परिवर्तित होती है। अब हम जानने को तत्पर रहेंगे की तकवा क्या है? और वह धुमता कैसे है?

६. तकवा (स्पिंडल)

तकवा (त्राक, ताकू, स्पिंडल) लोहे के २-३ ९/२ सूत मोटाई के छड़को लेथ मिशन के सहारे खराद कर सीधा दो सिरोंका होता है। एक सीरा नुकीला दूसरा थोडा पतला होता है। तकवे की लम्बाई -७ इंच होती है। तकवे के नूकीले पांईट (भाग) अपने तकवा डट्टी के खांचे के मध्य ऑईल बाथ में रहता है। इसी तकवे पर एक खांच वाली धिर्री होती है। धिर्री के मध्य में होकर सूत की माला गित चक्र के छारा आती है और तकवे को घुमाती है। तकवा फौलदी टेपर का हो तो काफी अच्छा माना जाता है। आजकल बॉल बेरींग युक्त आईल बाथ व तकवे भी प्रयोग मे आ गये हैं।



१५	मुख्य धूरी	१६	पान धूरी
95	भरनी खंबा	95	गीयर १२ T x ३/८
२४	गाडी पट्टी	२६	पान
२८	लेपेट	२६	तकुआ
३२	वोस्टर दट्टी बॉटम	३३	वोस्टर दट्टी मिडल
३४	वोस्टर दट्टी टॉप	३५	बूश राउंड नायलॉन
३६	रींग १०'''	४३	भरनी नली
88	हॅंडल	४६	बोस्टर
५२	बॉटम पट्टी	५३	रींग पट्टी
४४	लेपेट रेइल सपोर्ट पट्टी	५६	बफर्स PVC

७. तकवा बॉटम पट्टी

तकवा बॉटम पट्टी चरखे की फ्रेम के नीचे के बफर्स की उंचाई पर बाजूमे सामने रहती
 हैं। तकवे की संख्या जीतनी हो उन्हे समान अंतर पर ऑईल बाथ बिठाये जाते है।

- ऑईल बाथ चुडीदार होते हैं। बोल्ट के सहायता से उन्हे कस कर तकवा बॉटम पट्टी पर लगाये जाते हैं।
- २. तकवा बॉटम के दोनो सिरोंपर एक एक भरनी खंम्भा लगाया जाता है।
- ३. भरनी खंम्भेके सहारे रिंगपट्टी रखी जाती है। रिंगपट्टी के दोनो सिरोंपर भरनी नली होती है। भरनी खंम्भों और भरनी नलीके सहारे रिंग पट्टी चरखा धुमातेही उपर नीचे होती है।
- ४. रिंग पट्टी उसे कहते है। जिसे लोहें के पट्टीपर तकवे की संख्या इतनी समान अंतर पर रिंग बिटाई जाती है। तकवा बॉटम के तकवा ऑइल बाथ को (सेन्टर) मध्य में रखकर ही रिंग बिटाई जाती है। इसे रिंग पट्टी अथवा चुड़ी पट्टी भी कहा जाता हैं।
- रिंग (चुडी) का कार्य तकवे को अपने गोलाई के मध्य रखकर ट्रॅवलर (नथनी) के सहारे सूत कडी से आनेवाले सूत के तकवेपर लपेटना।
- ६. नथनी (ट्रेव्हलर) मोटीकताई के लिये १ से लेकर १६-१७ नंबर तक देखे जा सकते है । मध्यम और महिन कताई के उपयोग में आनेवाले ट्रॅव्हलर के साथ ० का मार्क होता है । ट्रॅव्हलर कम्पनिया अपने द्वारा पैकींग किये डिब्बे पर ० चिन्ह का इस्तेमाल कर के ही बेचा करते हैं। आपके जानकारी के लिये ट्रॅवहलर नंबर और वजन का एक तखमीना यहां प्रस्तुत है।

ट्रॅव्हलर का वजन

तालिका १

६. अ. मोटीकताई हेतु -

ट्रॅव्हलर नं.	नग	वजन ग्रा	म में
३ ते ४	900	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	७.८ से ८.४ ग्राम तक
८ते ६	90	o	१३ से १५ ग्राम तक
१६ ते १७	90	o	१६.६ ग्राम तक

६. ब. मध्यम कताई हेतु (० का चिन्ह यहां लगेगा)

ट्रॅव्हलर नं. नग वजन ग्राम में

 9° ते २°
 900
 ४.५ से ५.२ ग्राम

 ४° ते ५°
 900
 ३.३ से ३.६ ग्राम

 ८° ते ६°
 २००
 २.३ से २.४ ग्राम

ध्यान में रखने की बात है कि ट्रॅव्हलर बनाने की अनेक कम्पनियां हैं। हरेक कम्पनी के ट्रॅव्हलर के वजन में थोड़ा सा फर्क रहता है।

- ७. अ. सूत कताई मे बॉबिन का महत्व सर्वोपरी है। अम्बर चरखे में केवल तकवे के छडपर कताई नही हों सकती । तकवे की छडपर कागज अथवा प्लॉस्टिक की बाबिन बिटाई जाती है। तकवे की छडपर बॉबिन की पकड मजबूत होनी चाहिये।
- द. ब. बॉबीन की मोटाई का ध्यान अटूट कताई के लिये खास तौर पर रखा जाता है। बॉबीन की मोटाई का व्यास मेछ रिंगके व्यास से आधेसे कुछ अधिक रहना आवश्यक है। महिन एंव मध्यम अंक के लिये बॉबिन की मोटाई लगभग पांच सूत की हो। (रिंगका व्यास 9/४ इंच होने पर।) लम्बाई पांच से साडेपांच से पाच इंच तक हो सकती है। बॉबीन पर सूत भरन तीन से साढ़े तीन इंच तक होगी। जैसा की पान चक्र का व्यास हो।

सूत अंक, रिंग का व्यास एवं ट्रॅवहलर नं. तालिका २

सूत अंक	रिंग का व्यास	ट्रॅव्हलरनं		
Ý	9) -इंच	9२		
9	, D	90		
90	\mathcal{L}	₹		
9२	\mathcal{L}	ζ		
98	\mathcal{L}	દ્		
9६	$\overline{\mathcal{L}}$	8		
95	\mathcal{L}	२		
२०	\mathcal{L}	9		
२४	१ (-इंच	9/0		
२८	<u>s</u>	२/०		
३०	$\overline{\mathcal{L}}$	₹/०		
३३	σ	8/0		
३६	\mathcal{L}	٤/٥		
४०	\mathcal{L}	६/०		
४५	\mathcal{L}	७/०		
५०	\mathcal{L}	₹/0		
५६	\mathcal{L}	€/0		
६०	σ	90/0		
90	\mathcal{L}	99/0		
ζ 0	\mathcal{L}	9२/०		
£o	σ	98/0		
१२०	σ	94/0		
१५०	σ	9६/०		
900	σ	95/0		
9 5 0	\mathcal{D}	95/0		
२००	\mathcal{L}	२१/०		
२५०	z	28/0		

';प्रो. चट्हाण साहेब आय. आय. टी. दिल्ली खादी गुणवत्ता नामक किताबसे आभार के साथछ

जिज्ञासा हो तो पश्चिम बंगाल की संस्थाए ३०० से ६०० अंक तक की सूत कताई करती है और उसका कपडा भी बनाती है। हमे उन संस्था ओं और उसके कारिगरांका दर्शन अवश्य करना चाहिय। तकवा बॉटमपट्टी की जानकारी उपर दी गई है। उसके ३ नं. मे कहा गया है की भरिन खंम्भे के सहारे रिंग पट्टी उपर नीचे होती है।

उसका खुलासा किया जाना आवश्यक है। रिंग पट्टी को उपर निचे करनेके लिये चरखे की फ्रेम में निचे बाजू के सामने की और से कुछ पीछे एक धुरी होती है। उसपर दोनों बाजू में चरखे की फ्रेम के बाहरी बगल में पान के आकार के दोनों और दो पान पत्तीया (पान चक्र) लगे हैं। उन पानोंपर लोहे की छोटी पत्तीयां चरखे में लगी फ्रेम के दोंनो बाजू में रहती है। दुसरा सीरा रिंग पट्टी के नीचेतक लाया जाता है। पानचक्र इन पत्तीयोंका मध्य भाग होता है। गियर के सहारे जब पानचक्र को धुमाते हैं तो। इसके साथ ही दोनों पत्तीयां भी उठना और बैठना शुरु कर देती है। तब रिंग पट्टी भी इनके सहारे उपर नीचे हो जाती है। इसे हम गाडी पट्टीके नामसे भी जानते हैं।

पूनी कडी से सूत कडी तक के चरखे के उपरी भाग (माथा) को कताई मोढिया (कताई- बॉटम) कहते हैं यह आप जान गये है! साथ ही तकवा बाटम को और उसके बैठक के साथ पानचक्र के कार्य को भी।

गुणकः- अब कताई बॉटम का महत्व और उसके गणित की जानकारी से अवगत करना टीक रहेगा। चरखे की फ्रेम को आप गौरसे देखेंगे तो पायेंगे कि 'बाये बाजू और दाये' बाजूओंमे गियर लगे हैं। इन गियरों मे विभिन्न संख्या के दांत होते हैं। अतः हम इन्हे दांतचक्रके नामसे भली भांति जानते हैं।

चरखे का गुणकः-

गुणक निकालने के लिये नीचे दिये गये ६ प्रकार के गियरों का उपयोग होता है। फॉल चक्रों का नहीं।

- 9) पकड बेलन दांतचक्र संख्या २४
- २) मध्य बेलन दांतचक्र संख्या ५६
- ३) मुख्य धुरी दांतचक्र संख्या ४६
- ४) क्रेडिल बेलन संचालक दांतचक्र संख्या १२
- ५) क्रेडिल बेलन संचालित दांतचक्र संख्या १२
- ६) फेंक बेलन दांतचक्र संख्या २२

तथा स्टड पर स्थित दांतचक्र २१ संख्या का भी है। इसे फॉलस् गियर के नाम से जाना जाता है। यह गीयर मध्य रोलर के सहारे पकड रोलर को धुमाने मे मदत करता है। चरखे के गीयरों के दांत संख्या को गुणा-भागाकर हिसाबी गुणक निकाला जाता है।

जैसे


<u>किंड रोलर दांत संख्या २४</u> ☐ क्रेंडिल रोलर दांत संख्या१२ ☐	मुख्य धुरी गीयर दांत संख्या ५६ \square मुख्य धूरी गीयर दात संख्या ४६ π गुणक मुख्य धुरी मध्य गीयर दांत संख्या १२ \square फेक रोलर गीयर दात संख्या २२
उपरोक्त की फलावट	
<u>88 </u>	त्र६४४ त्र_१६ .५१५ गुणक २२ ३३

(हिसाबी गुणक होगा १६.५१५, किन्तु हम ने यंहा १६.५ ही माना है)

चरखे का गुणक सूत अंक के लिये होता है। जबतक पूनीका अंक हमे ज्ञात न हो। गुणक याने ३ प्रकार के रोलरोंका अपनें दांत संख्या के आधार का केवल गुणण फल मात्र है। इस गुणन फल के सहारे सूत का अंक ज्ञात करेंगे। गुणक है १६.५ और पूनी २ अंक की हो तो सूत्र बनता है। गुणक ग पूनी अंक = सूतका अंक (यहा सूत अंक के स्थान पर लहर अंक कहेंतो ठीक रहेगा) १६.५ गुणित २ = ३६.० यह सूत अंक होगा। यह हम मोटे तोरेपर जान गये। लेकिन थोडी सी शंका उत्पन्न हो गई होगी कि जबतक गुणक के आधार पर आनेवाली इस रुई के तंतु लहर को बट मिलेंगा तभी तो उसे सूत कहेंगे। सूत बटदार, - समान एंव मजबूत हो, यह अपेक्षा हमेशा रहती है। बट सिकूडन ढ़ाई प्रतिशत की लगभग होगी।

तकवे के फेरे

इस तंतु लहर को बट मिलता है। तब आप देंखेंगें कि उस तंतु लहर को बट मिलते ही इसकी लम्बाई मे अशंतः की कमी होगी। यह बट की वजह से तंतू लहर की लम्बाईकम होकर धागे का रुप लेता है। लम्बाई कम होना याने सिकुडन होना। मीलो मे बट सिकुडन २ से ५ प्रतिशत तक मानी जाती है। कम बट होतो सिकुडन कम और अधिक बट होतो सिकुडन भी अधिक होगी। यहां मध्यम सिकुड १.५ से २ प्रतिशत तक मान ली जाय तो उपर बताये गये रुई लहर अंक का सही सूत अंक जितना आयेगा उसे मान लेना होगा। मध्यम सिकूडन २ प्रतिशत के हिसाब से घटा देने पर अंक कितना होगा यह देखेगें। अंक ३६ को २ प्रतिशत के हिसाब मध्यम सिकुडन ०.७८ होगी। यहां मोटे तोर पर ०.७८ अंक के स्थान पर एक अंक माने तो ३६-१= ३८ अंक का सूत हमे मिलेगा। फिर भी हमे बार बार जांचकर एक सही सिकुडन का प्रतिशत खोजना होगा ।



23	गीयर ४२ T पतला बोश	२५	गीयर ५६ T x ३/८
४०	गीयर ७६ T x ३/८	४१	गीयर ६६ T x ३/८
४२	गीयर ४६ T x ३/८	४७	बॉलबेरींग N १०२५
४८	बेरींग पेडीस्टल	४€	वेट पूली प्लास्टीक
५२	गीयर स्टड	५७	आइडलर हींज
४८	वेट पूली ॲगल	५६	प्लास्टीक पान पेडीस्टल
६०	गतीचक्र ५ x 9/२	६२	गीयर स्टड

चरखे के एक धुमावमे तकवा जितनी बार घुमता है उसे तकवे की दौड कहते है। यह तकवा कैसे धूमता है। तकवेके घीर्रीपर से सूत की माला गतिचक्रपर से आती है। गतिचक्र एक बार घूमता है तो तकवा जितनी बार घूमेगा उसे तकवे के फेरे कहते हैं।

गतिचक्र का नाप और तकवे के घिर्रीका नाप अलग अलग हैं। यदि सपूर्ण गतिचक्र का व्यास $\mathbf{y}^{9/36}$ हो तो हिसाब के लिये पाच इंच ही लिया है। कारण संपूर्ण गतिचक्र मे सूत की

माला फंसाने के लिये दोनो बाजूमे या उसकी गोलाई मे २ - २ सूत की रवांच होती है। खांच के अंदर की गिनती व्यास की गोलाई के रुपमे हम लेते है। तब ५ इंच का व्यास का रहेगा।

तकवे की घिर्री को हम तकवा नंबर से जानते है। जैसे ६, ८, १० इत्यादि। तकवे की घिर्री खांचदार होती है। उसके अंदर के भाग की मोटाई को व्यास कहते है। व्यास की मोटाई इंच के हिसाब से करते हैं। एक इंच के ८ भाग होते है। उसके एक भाग को एक सूत कहा जाता है। और यदि एक सूत व्यास का तकवा हो तो उसे ४ नंबर का तकवा कहते है।

मध्यम कताई के लिये १० एंव १२ नंबर के तकवे इस्तेमाल किये जाते हैं। मोटी कताई के लिये १६, २०, २४ अथवा उससे अधिक नंबर के तकवे उपयोगमे लिये जाते हैं।

हम यहा उदाहरण के लिये १२ नंबर का तकवा, और गतिचक्र का व्यास शुध्द ५ इंच का माने। गतिचक्र एक बार धुमने पर तकवा कितनी बार धुमता है यह देखेंगे इसका सूत्र इसप्रकार बनता है।

सूत्र : -

गतिचक्र का व्यास ÷ तकवा घिरी का व्यास = तकवे के घुमाव। गतिचक्र व्यास व्यास ५ इंच ग ८ सूत त्र ४० सूत। तकवा नं. १२ त्र ३ सूत। ४० ÷ ३ त्र १३.३३ बार तकवा घुमेगा।

गतिचक्र घुमता कैसे है यह चरखा धुमाने पर ज्ञात होता है। किन्तु इसका गणित कैसे किया जाय? यह आप सोच रहे होंगे। अपनी तोड जोड भी लगा रहे होंगे। अपनी तोड जोड कहीं इस प्रकार तो नही ?

देखें -

- 9) गतिचक्र के राड पर एक दातंचक्र लगा है- दांत संख्या १८ हैं।
- २) उसे सटकर, चुपककर (दांत मे दांत फंसाकर) एक बडा दातचक्र लगा है। दांत संख्या ७६ का स्टड पर है। स्टड के सहायता से चरखा फ्रेम मे स्थिर है। इसे हमे फौल दातचक्र कहेंगे।
- ३) फौल चक्र के दांत उपरी बाजू मे के (ज्२१-५६) दांतवाले गियर मे फंसे हुये हैं।
- ४) इसे जुडकर २१ दांतवाले गीयर मे चरखे के मुख्य धुरी का दातचक्र संख्या ७६ का धंसा हुआ है।
- ५) मुख्य धुरी के हत्थे को घुमाने पर ७६ दात के गियर से बाकी सभी गियर और गतिचक्र धुम रहे है। इसका गणित आपकी समझ मे आ गया होगा किन्तु इसकी सुत्र बध्दता नही बनपाई होगी। आईये अब हम भी इस का हल खोजने में आपकी सहायता करेंगे।

मुख्यचक्र के एक धुमाव मे गतिचक्र धुरी के फेरे

अ) सुत्र :-

उपरोक्त की फलावट

२१ १८ २१६

फाल चक्र केवल गणित मे काम आनेवाले दांत चक्रों की सहायता मात्र करता है।

- गतिचक्र की धुरी जितनी बार घुमेगी उतनी ही बार गतिचक्र भी घुमेगा।
- मुख्य चक्रके एक धुमाव मे गतिचक्र ११.२६ घुमता है तथा तकवा गतिचक्र एक बार घुमने पर १३.३३ घुमता है। अतः ११.२६ र १३.३३ र १५०.०६ बार तकवा घुमेगा। तकवे के इस घुमाव को तकवे की दौड कहा जाता है।

चरखे की फेंक -

फेंक किसी वस्तु को फेंक देना तथा वह जहां गिर जाय,फेंकने के स्थान से वस्तु गिरने के स्थान तक की दूरी को नाप कर निश्चित लम्बाई निकालना। खेल में गोला फेंक, भाला फेंक आदि जैसी ही यह अपने अम्बर चरखें की भी फैंक हैं। फर्क इतना ही है कि, गोला या भाले की फेंक सीधी फेंक होती है। चरखे की फेंक उसके रोलर के व्यास एवं परीधि से ज्ञात की जाती है।

फेंक रोलर के एक घूमाव में रुई के रेशों की लहर जितनी लम्बाई में आती हो, उसे फेंक कहते है।

चरखे की फेंक निकालने का तरिका

सबसे पहले फेंक रोलर के धुमाव का आधार खोजना होगा। चुंकि यह रोलर स्वयं घुमता नहीं। ऐसे साधन को संचालित कहते हैं। मुख्य धुरी के माध्यम से यह घुमता है। मुख्य धुरी का दांत चक्र खुद तो घुमता है साथ में फेंक बेलन के दांतों को भी घुमाता है। मुख्य धुरी के गियर को दांत को संचालक चक्र कहते है।

- 9 मुख्य धुरी संचालक चक्र के दांत ४६ =२.०६ फेंक रोलर घूमेगा चरखे के एक घुमाव मे फेंक रोलर के दांत चक्र के दांत २२
 - २ फेंक बेलन का व्यास १ इंच याने ८ सूत है। ८ सूत व्यास की परिधि निकालने के लिए ८ x २२/७ =१७६/७ =२५.१४ सूत फेंक चरखे के एक घूमाव में।

(२२/७ मानक का यहां उपयोग करना होगा।)

३ फेंक लम्बाई (परिधि अनुसार) २५.9४ सूत है। इंचो मे परिवर्तन २५.9४ \div \subset सूत = ३.9४ इंच ४ २.०६ फेंक रोलर की घुमाव संख्या x फेंक ३.9४ = फेंक इंचों में ३.9४ x २.०६ = ६.५६ इंच की कूल फेंक होगी।

सूत में प्रति इंच बट

अब हमने देखों कि मुख्य(चरखे का हत्था) एक बार घूमाने पर तकवा १५० बार घुमता है। चरखे की फेंक (लहर के रूप में)६.५६ इंच है। अतः प्रति इंच ब जानने के लिये – तकवे के फेरे ÷ चरखे की फेंक = सूत में प्रति इंच बट संख्या होगी। १५० ÷ ६.५६ = २२.८६ यह सीधा उत्तर होगा। किंतु रेशों की लहर को तकवे के माध्यमसे बट मिलता है तो लहर की लम्बाई अंशतः घटती है। इसे सिकुडन कहते है। आम तौर पर २ से ३% प्रतिशत तक सिकुडन मानी जाती है। सिकुडन को ३% तो लगभग ०.२० सिकुडन होगी। मूल फेंक में से सिकुडन को घटाना होगा तभी सूत की सही लम्बाई ज्ञात होगी। ६.५६ –०.२० = ६.३६ इंच का बट सहित सूत होगा। अतः हमें जिस लम्बाई का सूत प्राप्त हुआ है, उसी के प्रति इंच बट की खोज करनी होगी। तकवे के फेरे संख्या ÷ प्राप्त सूत = प्रति इंच बट संख्या। १५० ÷ ६.३६ = २३.५८ बट प्रति इंच होगा।

तालिका – ३ सूत मे बटका पैमाना-मॅट्रिक अंक

			बट प्रति		
सूत	अंक का	बटनियत	इंच	मानक बट	27
अंक	वर्ग मूल	रास	संख्या	प्रति इंच	विशेष
, ,,	~		(1 - 11	4	
	8	३.५	98)	११से१७	9) बट निर्धारण का जो सूत्र
	8.28) पट गिपारन का जा तून
9८ २०	8.89	·£·	9५ <u>></u> 9५.६	. _o .	प्रस्तुत है यह सर्वसामान्य
२५	٧.٥٥	·2·	90.5	.₅.	
30	£.80	· ₂ ·	9€.98	· _{\rho} ·	पद्धतीका आधारमात्र है। खादी
	7.00	• • •	, , , , ,	• • •	कार्य मे उचित लंबाई की रूई
₹ ∀	५.६१	·£'	२०.००	१८से२४	1
42	1.5,		\(\)	75(170	का इस्तेमाल हो तो यह सूत्र
४०	६.३२	₹.४	२१.४८	· _{\rac{\rightar}} .	लगभग सही माना जाये
४४	६.७०		२२.८७	.₽.	
	4.55		((, 5)		अन्यथा सूत की मजबूती के
५०	0.00		२४	२५से२८	लिये तरविमनेसे कुछ मात्रा मे
			,		
५५	৩.४१		૨૪.૪૪	२५से२८	- अधिक बट की आवश्यकता
					रहती है।
६०	9.99	₹.₹	૨૪.૪૪	· <i>c</i> ·	
					२) छोटे व मध्यम लंबाई के
६५	८.०६	· _{\rho} ·	२८.५६	· _{\rho} ·] -
)		रूई के रेशम में बट की मात्रा
७०	<.3}€	₹.२	૨७.૬₹	२६से३२	अधिक ही रखी जाये यह
७५	८.६६	· _{\rho} ·	२८.५७	· <i>e</i> ·	अनुभव आया है।
ς0	८.€४	₹.२	२८.४०	· <i>e</i> ·	
てえ	€.२३	·£.	२६.५०	· _{\rightarrow} .	
ξo	₹.४₹	· _{\rho} ·	३.३३	· _{\rightarrow} .	
£¥	€.७४	· _{\rho} ·	રૂ૧.૧૬	· <u>e</u> ·	
<u> </u>		_		>_	-
900	99	· _{\rhi} ·	३२∫	२५से२८	

उपरोक्त तालिका देखने पर बट निर्धारण सूत्र इस प्रकार बनेगा। सूत अंक का वर्गमूल , बट नियत रास त्र एक इंच सूतमे आनेवाली बट संख्या। आपने देखा कि एक बार चरखे का हत्था घुमाते हैं तो तकवा १५० बार धुमाता है। जबकी तकवेकी धिर्रीका व्यास ३ सूत याने १२ नंबर का तकवा है। यदि हम प्रतिमिनट ६० धुमाव के हिसाब से चरखा चलाते है तो १५० ग ६० = ६००० बार तकवा धुमेगा और यदि ८० धुमाव के हिसाब से चरखा चलाएंगे तो १५० ग ८० =१२,००० बार तकवा धुमेगा यह छोटासा पार्ट चरखे मे सबसे अधिक धुमता है। अधिक धर्षण के कारण इसके नोंक जल्दी धीसते है। समय समय पर तकवेके ऑईल बॉथमे स्पिन्डल आईल या सिंगर मिशनमे उपयोग आनेवाला तेल दिया जावे।

तकवा सूत के मजबूतीका तारक है। तकवेके बिना कताई असंभव है। हमारी नजर मे आया होगा कि चाहे वह बारडोली चरखा, हो या किसान चरखा अथवा पेटी चरखा हर चरखे मे तकवा होता है। सूतमे बट देता है।

सावधानियां :-

- भूत कताई के समय रुईके छोटे रेशे ;शॉर्ट स्टेपलब्ड सूत को बट देते समय सूत से अलग होकर इधर उधर फैल जाते हैं। इस से छीजत अधिक होगी। कताई के समय गतिके साथ हवा पैदा होती है। वातावरण की हवासे सूत टकराता है। अतःचरखे को समान गित से घुमाया जाय।
- २) चरखे के घुमाव समान गति रहेंगे तो सूतकी टूटन कम होती है।
- इस्त्रा देकर चरखा घुमाएंगे तो चरखे की आवाज भी अधिक आयेगी। गियरों का संचालन ठीकसे नही होगा। सूत मे गुरछीयां बढेगी और सूतभी टूटते रहेगा। समय की बरबादी के साथ छीजत भी बडेगी । यह आर्थिक धाटा ही मानो। नटबोल्ट भी ढीले होंगे। चरखा ठीक से चलेगा नही।
- ४) चरखे की रिंग हमेशा रुईके फायेसे साफ करते रहें। ट्रॅव्हरल असानी से उसपर चक्कर लगाता रहेगा। ट्रॅव्हरल के धर्षण से रिंग मे खरोंच भी आती है। बरसाती मोसम मे जगभी लगने की सभावना होती है। रिंग खराब होते ही उसे उतार कर नई रिंग लगाना ठीक रहेगा।
- ५) तकवा अपनी बैठक के साथ हमेशा अपने सतही बैठक मे आकाश की ओर सीधी दिशा मे खडा और रिंग के बराबर मध्यमे ही रहना चाहिये। अन्यथा नथनी को सहीसलामत धुमने मे दिक्कत आयेगी और उसके तनावसे सूत टूटेगा।
- ६) तकवा तेढ़ा बांका या धिसा हुवा न हो तेढा बांका तक वा धुमेगा तो रिंग से टकराता थर्रता रहेगा। उसकी गतिभी कम होगी सुत कम बट का होगा सूत बारबार टूटेगा।
- ७) तकवे पर बॉबिन सहज मे बिठाई जाय तकवेकी छडपर वह मजबूत पकड के साथ ही रहें । तकवेपर बॉबिन ढीली या तेढा बैठी हो तो सूत मे टूटन भी अधिक होगी। सूत मेब बट भी कम बैठेगा।
- बॉबिन की मोटाई रिंग के व्यास के आधे से कुछ अधिक हो। यह संभव न होतो चरखा
 चलाते ही नथनीका तनाव बढेगा और सूत टूटता रहेगा।

- ६) धागे का धर्म है टुटना यह कहने के बजाय धागा टुटे ही नही अटुट कताई करना आप पर ही निर्भर है। जैसे
- अ. गतिचक्र के उपर से तकवे तक की माला अधिक ढीली या अधिक कट्टी ना हो।
 मालापर तनाव चक्र रखते ही माला थोडी दबी रहें तो चरखा हलका चलेगा। सूत भी
 अच्छा आयेगा टुटेगा नही। यह भी अवश्य समझें कि रूई के रेशोंकी लंबाई के हिसाबसे
 रबरी गुटकों के बीच का अंतर रखा जाय। पूनी समान मोटाई की हो कताई अटूट
 होगी।
- ब. धारीदार बेलन एंव रबरी गुटके घिस गये हों और समान धारी का रोलर एंव गुटका गोलाई मे टेढ़ा या धारीया पढ गई हों या गड्डे पड गये हों तो सूत भी कहीं बारीक कही मोटा आता रहेगा।
- क. रिंगपट्टी तिरछी बाकी हो गई हो या रुक रुक कर उपर नीचे हो रही हो तो भी सूत टुटेगा।
- ड. रिंगपट्टी को निश्चित सीमा मे भरनी खंबो के सहारे और गाडी पट्टी के संयोगसे उपर निचे होना पडता है। इसकी गितभी निश्चित है। इसका भी अपना एक अलग गिणत है। चरखे के कितने घुमाव में वह उपर तक आती है और कितने घुमाव बाद नीचे उतरती है यह गीयर के दांत संख्या के आधार से और पानचक्र के आकार पर निर्भर है। चरखा तीन बार घुमाने पर पानचक्र से उपरी छोर तक रिंगपट्टी आती है और पुन्हा तीन बार घुमाने पर गाडी पट्टी रिंग के साथ निचे पानचक्र पर पून्हा आकर के रुक जाती है। मुख्य धुरी पर १२ दांत का और पानचक्र के लिए ७२ दांत का चक्र होता है। साहायता चक्रोंका इसमे हिसाब नहीं होता है। ७२ भागीत १२ बराबर ६।
- इ. पूनीका असमान रहना। सूत बार टूटने के लिये न्यौता देने के समान है। विशेष टिप्पणी :

चरखे के हत्थे को तीन बार घुमाने पर रिंग पट्टी तले से उपर तक आती है। तथा पुनः चरखे के हत्थे के तीन बार घुमाऐंगे तो वह उपर से नीचे की तल तक आती है।

- 90) कताई करते समय बॉबिन अधिक ना भरने दे। रिंग के व्यासके ३/४ तक बॉबिन पर सूत भर गया तो उसे तुरंत हटादे। तथा दूसरी बॉबिन वहा लगा दें। अच्छा रहेगा कि एक छोडकर एक बॉबिन निकालते रहेगें तो । चरखा भारी भी नहीं होगा। सूत में बट की मात्रा भी सही रहेगी।
- 99) चरखे में ॲप्रन के नाप दो प्रकार के होते है। ३७.५ तथा ३६.५ के उसमे से ३७.५ नाप के ॲप्रन को उपर क्रॅडिल में तथा नीचे क्रासरोलर पर ३६.५ नाप का ॲप्रन लगावें। चरखा चलते समय इसकी भी धिसाई होती है। तेल लगने पर चिकने होकर जल्दी घीस जाते है या फट जाते है। सावधानी बरतें की ॲप्रन ढीले हो रहें होतो भी सूत में कटस आते रहते है। नये ॲप्रन लगा देना चाहिये। ब्रिज पट्टी घिस गई हो तो इसे भी बदल लेना चाहिये।
- 9२) बोस्टर की दट्टी नली टॉप और बोस्टर दट्टी बॉटम तकवे के घर्षण से घिस जाने से तकवा थर्राती या लडरवडा कर घुमता हो तो बोस्टर दट्टी टाप सहित हटा दें व नया बोस्टर दट्टी टाप लगा दें।
- 9३) चरखे की दोनो और गियरोंका जमघट है। इन सभी का आपस में सहज मिलन होता है। इन्हीं के सहारे चरखा चलता है। इन गियरों को ढीला रखना या आपस में सटकर बिटाना टीक नहीं होता। या तो वह अधिक अवाज देगा या चरखा चलाने में अति भारी होगा। गियरों की फिटींग सावधानी पूर्वक होनी चाहीये।
- 98) चरखे के मूठ वाले हत्थे की लम्बाई कम से कम ६ इंच तक रखना आवश्यक है। लम्बाई कम रखें तो चरखा चलाने मे भारी होगा। अधिक लम्बा रखें तो जमीन के साथ हाथ टकराएगा । हात की लम्बाई से अधिक हो तो हाल्था पीछे की और दूर तक जाने से खुद की बैठक के स्थान से काफी झुकना पडेगा। गित पर नियंत्रण रखना संभव नहीं होगा। ६ इंच तक हत्था रखेंगे तो अपना हाथ १८६ व्यास तक का धेरा लेगा चरखा चलाना आसान भी होगा।

अभ्यास के लिये

सवाल हमारे जवाब आपके !!

सवाल :-

- 9. सूत का अंक किस प्रकार तय करेंगे। सूत्र सहित बताएं?
- २. बट नियतरास किसे कहते है? उपयोगिता पर प्रकाश डालें।
- इ. चरखे का अैसा कौनसा पार्ट (पुर्जा) है। जो चरखे के एक धुमाव मे सबसे अधिक घूमता है।
- गुणक किसे कहते हैं। गुणक निकाल ने का सूत्र बताएं।
- प्र. यदि आपको सूत अंक तथा उसका एक बंडल का वजन ज्ञात होतो उस सूत मे कितनी गुंडी या तार होंगे? ;तार से मतलब मीटर से है। छ
- ६. तकवे के फेरे और दौड प्रतिघुमाव कितने होंगे? पुर्जो के एंव गियर के नाप और नाम आपको बताया गया है पढे और जबाब सूत्र के साथ दे?
- ७. धारीदार रोलर किसे कहते हैं। आपके चरखे में कितने हैं ? उन्हें किस नाम से जाना जाता है ?
- ८. सूत कताई हेतु बॉबिन की मोटाई कितनी हो? रिंग के व्यास के आधार पर।
- इ. चरखे की फेंक किसे कहते हैं? आपके चरखेकी फेंक निकलनी हो तो सूत्र लिखकर जवाब प्रस्तुत करें।
- 90. मध्यम अंककी कताई करनी हो तो रिंग कीस व्यास की लगाना ठीक रहेगा।
- 99. आप कताई कर रहे है। तो बताएं नथनी अधिक धुमती है। या तकवा ? तर्क के साथ प्रस्तुत करें।

- १२. कताई के समय चरखा भारी क्यों चलता है। कारण बताए तथा समाधान करें।
- १३. पकड या फेंक बढाने अथवा धटाने के उपाय बताये।
- 9४. सूत का अंक ४० है चरखे का गुणक १६.५ हो तो पूनीका अंक क्या होगा?
- १५. तकवेके फेरे और तकवेकी दौड किसे कहते है?
- १६. अंबर कताई में ट्रॅव्हलर का महत्व क्यों है ?
- 9७. ॲप्रेन कितने प्रकार के होते है? किस नापके उन्हे कहां कही लगाया जाता है?
- १८. तकवे के धिरींका नंबर, किस आधार पर तय किया जाता है?
- 9६. कताई के समय धागा टूट जाता है। उसे कैसे जोडा जायेगा?
- २०. रुई के सीधे रेशो की लहर पट्टी एंव सूत मे क्या अंतर है ?

मेरी भी सुन लिजिये'' ;चरखे की सफाई छ

बहनों और भाईंयों को घर बैठे धन कमाने का मै एक छोटासा साधन हूँ। जैसा आपका निवास होगा, उसी के एक कोने मे मेरा भी स्थान रहेगा। मेरी अपनी कोई जीद नही। बूढ़ा-बच्चा और आप सभी के बीच मुझे मेरा स्थान आपके घर के एक सदस्य जैसा ही स्थान मिलें, इतनाही मेरे लिये बहुत है। जैसा आप रोज सुबह उठते है। बच्चों को दातून कराते हैं। नहलाते हैं साफ कपडे पहनाते हैं। सफाई की वैसीही चाहत मै करुं तो कैसा रहेगा ?

मैने पहले ही अपना परिचय दिया है कि मै धन की बरखा करनेवाला हूँ। धन को जैसा आप हिपाजत से रखते है वैसा ही मुझे भी सम्मान मिलें। इज्जत करो तो धन दूंगा। यह अपनी शर्त है। दक्षिण भारत के घरों मे मेरी सम्पूर्ण सफाई सुबह ही घर के अन्य काम के साथ करते हैं! भगवान के मंदिर मे जाने से पहले मेरे सामने दिया, अगरबत्ती जलाकर मेरी पूजा होती हैं। वे मुझे धन की देवता मानते हैं। ऐसी ही अपेक्षा आपसे मै चाहता हूँ। मेरी सफाई कैसी करनी है यह आपको बता दूँ ?

दिन भरके फुरसत में मुझसे सूत कतवाया है। मेरे ऊपर धुल, छोटे छोटे रुई के रेशे फैल जाते हैं। दांत चक्रों मे, तकवों के नीचे घीरि में, गित चक्रों मे, हल्ध्ये की मूठ मे रबरी गुटगों मे चुपक जाते हैं। मेरे पूर्जे जब घुमते हैं, तो वे भी मजबूती से चूपकर फंस जाते है। आपने समय पर ध्यान नहीं दिया तो दूसरे तीसरे दिन तक मुझसे काम लेते ही रहेंगे तो मेरे सभी पूर्जे धुल एवं रुई से भर जातें है। धीरे-धीरे मुझे भी गुस्सा आने लगता है, और आप मुझे चलाते ही रहेंगे तो मेरे मे भारीपन आता है। आप के हात भी दर्द होने लगते हैं। फीर मेरे को दोष देते हैं कि यह चरखा भारी चल रहा है। कोई सुझाता है की तेल देने से मे आसानी से घूम सकूंगा। आप के घर मे जैसा भी तेल होगा वह मेरे पूर्जो में डाल देते हो। मैं मुक साधन हूँ। मुझे बोलना नही आता। तेल के सहारे एकाध दिन टीक चलता हूँ। लेकिन आपको ज्ञात नहीं होता कि तेल बार बार देते रहें तो रुई के रेशे और अधिक चूपक जाते हैं। धूल, मिट्टी भी चुपक जाती है। मेरे पूर्जे जितना घुमेंगे उतनी ही तेजी से रुई के रेशे कच्चे बट का सूत कभी कभार पूनी भी लपेटे में आ जाती है। और मेरा धीरज भी टूट जाता है।

मै आसानी से घुमना ही छोड देता हूँ। देखते रहता हूँ, िक ये मेरे परिवार वाले स्वयं तो रोज नहाते हैं। ब्रश करते हैं। कंघी-चोटी करते हैं। हवा से आप के बाल भी मेरे पूर्जो पर आते हैं। जब मुझे इसी हालात में भी घुमाना चाहेगें, काम लेना चाहेगें तो वह सब कचरा मै अपने पूर्जों में लपेट लेता हूँ। मेरे पूर्जे घिसने लगते हैं। रुई चिपकने से जहां तेल की आवश्यकता है वहा तक तेल पहूंच नहीं पाता। अपनी गलती को आप स्वीकारते नहीं और मेरे मिस्त्री अथवा मास्टर को बुलाकर थोड़ा बहुत सुधार करा लेते हो। फिर भी कहेंगे मैं ;चरखाद्ध अच्छा नहीं। क्या यह उचित हैं?

- 9. मुझसे काम लेने से पहले मैने ऊपर जैसा कहा है उस अनुसार मेरी सफाई करें।
- २. जहां कही रुई के रेशे अथवा धागे के तुकडे फंस गये हों उन्हे हर पूर्जे में से पूरी तरह हटा दें।
- इ. सूती कपडा, सिंगर मशीन का तेल, घर में से फेक दिये जाने वाला दांत सफाई का ब्रश, एकाध नुकीली लोहे की बारीक तार का उपयोग फंसी हुई रुई को निकालने हेतू आपके पास हो तो बस इससे मेरी सफाई करलें। आवश्यक हो वहां एकाध बूंद तेल भी दें।
- ४. यथा संभव मेरे गीयरों को तेल न दें। तेल सप्ताह में एकाध बार दें। वह भी-
 - पूरी सफाई के बाद।
 - स्टड पर।
 - तकवा बॉटम के बोडस्टर पर।
 - जहां बूश हो वही एकाध बूंद।
 - गुटका नली व उसकी रॉड पर।
 - मुख्य धुरी के बूश के वहां एक बूंद। अधिक तेल दोगे तो पहले जैसा हाल होगा
 आपका और मेरा भी।
 - मेरे तनाव चक्रो मे रुई जल्दी लिपट जाती है। वहां की सफाई बार-बार करने की
 आदत डालनी होगी।
 - मेरे रोलरों के धारीयों में पूनी के छोटे छोटे रेशे हमेशा लपेटते रहते है। उंगली अथवा ब्रश से बार बार साफ करेंगे तो सूत समान आयेगा फालतू रेशे बढ़ जाने पर सूत कहीं मोटा या पतला नही होगा।
 - भरनी खंबे व भरनी नली की सफाई साफ कपडे से आपको बार-बार करनी ही पडेगी।
 अन्यथा रुई फंसनेपर रिंगपट्टी कभी भी चलना बंद कर देगी। रुक रुक कर चलेगी।

- आपकी क्षमता जितनी है उतनी जोर से मुझे घुमाई ये। समान गित से।
- मुझे पानी या पानी के छीटों से नफरत है। कहीं मुझे जंग न लग जाय? इस से मुझे
 बचाए रखना।

यह सब आप मेरी सफाई पर आवश्यक वहा तेल देनेपर, मेरे पूर्जो के नट बोल्ट ठीक से कसे जानेपर ही संभव है। मेरा ख्याल रखोगे तो मै भी अपने परिवार का बिना किसी दिक्कत के साथ दूंगा।

मुझे साफ सुथरा घर के अन्य कामों की तरह शाम सुबह रखेंगे तो ही यह सब संभव है।

धन्यवाद!

मैं हूँ ;अम्बर चरखाद्ध आपके परिवार का एक सदस्य

बुनाई अनुभाग

खादी वस्त्र बुनाई के तत्थ्य

9६२५ में चरखा संघ की स्थापना हुआ। पूज्य महात्मा गांधीजी ने, वस्त्र स्वावलंबन के साथ खादी उत्पादन व बिक्री की जिम्मेदारी अखिल भारत चरखा संघ को सोंप दी थी। चरखा संघने काफी अध्ययन व अनुभव से दैनिक मजदूरी के स्थानपर पीसवर्क मजदूरी का निर्धारण किया। पूज्य विनोबाजी जैसें तपिस्वोंने ८/८ घंटे पिरश्रम पूर्वक कताई, धुनाई, बुनाई कर श्रम के बदले धन दिये जाने के नियम बनाए। चरखा संघ का हिसाब किताब इतना स्वच्छ और साफ सुथरा था कि मूल लागत से अधिक कींमत ग्राहक से वसूली जाना याने ग्राहक के साथ हिंसा करना माना जाता था। तभीसें खादी का उत्पादन या बिक्री ना मुनाफा ना घाटा ;नो लॉस, नो ग्रॉफिटव्ह की मानी जाने लगी। खादी एक विचार के रुपमे हमारे सामने आई।

खादी का वस्त्र बनता गया। सूत को बुनकर अपने हिसाबसे बुन रहेथे किंन्तु हमारे पास उसका कोई सूत्र या गणित नहीं था। देखने में आया कि सर्व प्रथम "बुनाई गणित" के नामसे एक किताब श्री दत्तोंबा दास्तानेजी ने लिखी। उस किताब में उस जमाने के अनुसार सूत अंक, अंक के हिसाब से कंधीका नम्बर तय किया। साथ ही कपडे की किस्म भी तय की थी। जैसे गाढा, कोटींग, मर्दानी धोती, उत्तरी साड़ी, दक्षिण साड़ी। उस समय खादी की जैसी आवश्यकता थी, उस का उत्पादन शुरु हुआ। पोत निर्धारण के लिये मिल का ही आधार लेना था अतः परेते के घेरे एंव तारों की संख्या घटा बढ़ाकर एक पोतनियत राशी तैयार की। वह अबतक कारगर है। पूरानी पध्दित के सूत अंक भी अब नहीं रहे। नाप तैल भी बदले गये। दशमलव पध्दित में यह समाविष्ट करना आवश्यक हुआ। फिर भी क्षेत्र के अनुसार बुनकरों का अपने अपने अनुभवों कें आधार का ही गणित चलता रहा। खादी के लागत पत्रक भी उसी आधार पर बनते गये। विगत ६/७ वर्षोसे आय. आय. टी नई दिल्ली ने खादी गुणवत्ता को अपने हाथ में लिया है। काफी सुधार खादी में हो रहें है – और भी अथाह गुंजाईश इस क्षेत्र में है।

खादी क्षेत्र के अनुभवी कार्यकर्ता, अधिकारीयोंकी कार्यशालाएं चलती रही। काफी अध्ययन के बाद जो निष्कर्ष निकला उसे किताब का रुप देकर आपके सामने उन्होने प्रस्तुत भी किया है। के बावजूद भी परंपरागत तकनीक व विचार अबभी शेष दिखाई देते हैं। कुछ एक कार्यशालों की बैठकें छोडकर सभी बैठकों में मै गया हूं।

किताबों का अध्यन क्षेत्रके कार्यकर्ताओकों करने का समय मिलता नहीं असा अनुमान होता है। इसिलये पॉकेट बुक की तरह बुनाई की टिपणीयां लिखे जाने का मानस दृढ़ होते गया। श्री चव्हाण साहब ;आय. आय. टी. दिल्लीव्ह और श्री खल्लारकरजी का आग्रह भी रहा की मैं ''बुनाई संम्बन्धित गणितीय गूर प्रस्तुत करु''। ये दोनों भी तकिनकी शास्त्रमें अपना लोहा रखते हैं। इन का आग्रह मैं टालनहीं सका। जो अनुभव से प्राप्त होते गया वहीं यहां लिपिबध्द करनेकी चेष्टा की है। पाठकोंसें और भी कोई सुझाव आयें तो स्वागत् के साथ इस बुकमें सिम्मलीत किये जायेंगें। खादी की गुणवता में शोभाही बढाएगें।

बुनाई से पहले

- सूत की छंटाई, करना।
- सूत छंटाई के समय ही अंक, बट, अतिबट, कमबट के सूत को अलग अलग करना।
- सूत अंक की छंटाई मे सभी लच्छीयोंका अंक एकसा हो।
- अति बट के सूत को एकदम से अलग थलग करें।
- तानेका सूत एक समान व उचित बट का होना चाहिए। उसकी ढेरी अलगसे ही रखें।
- बानेका सूत कुछ कम बट का हो तो बहुत अच्छा रहेगा। ताने के सूत अंक से बानेका सूत
 ३ -४ नम्बर तक अधिक हो तो वांच्छित पोत का कपड़ा प्राप्त होगा।
- ताने बाने का सूत समान अंक का होगा और कंघी का नंबर सूत अंक व पोत नियतरास
 के अनुसार तो ध्यान रहें बाने के धागे तानेसे कुछ कम बैठेंगें। ३ -४ धागे की छूट मान्य
 है।
- अतिबट और दागधब्बेंदार सूत की ढ़ेरी अलग रहेगी तो उसका उपयोग रंगाई मे कर खेस,
 दरी, टावेल आदि में किया जा सकता है।

- सूत अंक के आधार पर खादी वस्त्र की किस्म तय होती है। जैसे -
 - १ शर्टीगं
 - २ कोटींग
 - ३ मर्दानी धोती
 - ४ जनाना धोती
 - *५* दक्षिणी साडी। आदि

अनेक किस्म का उत्पादन खादी क्षेत्रमे किया जा रहा है। हम यहा केवल दो पावडी के करघे पर बुनी जानेवाली शर्टींग व कोटींग या धोति तक ही चर्चा करलें तों ठीक रहेगा।

:- सनद रहें -:

- 9 अमूमन रोज मर्रा के व्यवहार मे एक इंच याने २.५० सेमी ही मानते हैं जबकी २.५४ सेमी याने एक इंच होता है। इसे ध्याने मे रखते हुये व्यवहार मे ३६ इंच = ६१. ४ सेमी का अमल करें। ६० सेमी कदापि नही।
- २ ४० इंच की कंघी को १०० से मी के स्थानपर १०१ ६ सेमी से ज्ञात रहें।

पोतनियत रास

परिभाषा

किस्मभाजक अथवा पोत नियत रास यह एक असी मानक संख्या है, जिसके आधार से किसी भी प्रकार के किस्म के वस्त्र के पोत संख्या का निर्धारण होता है।

' यहां पोत संख्या का आशय केवल ताने के खडे धागे की संख्या से है। '

टेक्स्टाईल विभाग में अनेक किस्मों के वस्त्रों का उत्पादन होता है। उनका गणित अंग्रेजी पध्दित का रहता है। किस्म भाजक अलग अंक का होता है। खादी में दशमलव पध्दिती के साथ १०० सेंमी त्र एक तार याने एक मीटर और १००० मीटर की एक गुंडी सूत मानी जाती है। फिर सूत किसी भी अंक का क्यों न हो । किस्म भाजक तय करने के लिये खादी वस्त्र तज्ञोंने ब्रिटीश प्रणाली का आधार लेकर दशमलव पध्दितीं से मानक तय किया है। –

जैसे, एक अंक का वर्गमूल एक ही आयेगा । अंतः एक अंक के सूत के 9000 मीटर धागे की गोलाई का वर्गमूल निकाला तो वह ३१.६२होता है । यह धागा १० सेंमी चौडाई में समान रुपमे धागे से धागा सट कर रहने पर एक सें. मी. मे ३.१६ की संख्या आई है। यह संख्या ही पोत नियतरास अथवा किस्म भाजक मानी गई है।

(३१.६२ ग ३१.६२ त्र ६६६.८२४४) त्र १००० मीटर धागा संख्या होगी। खादी बुनाई शास्त्र में ३.१६ पोतनियतरास का उपयोग इसी पध्दती को आधार मानकर किया जा रहा है। पोतनियत रास ३.१६ का उपयोग मध्यम पोत के लिए है।

जब कभी कोटींग या गाढा शर्टिंग का उत्पादन करना हो तो इस संख्या मे २०ः वृध्दि करें तो ३.१६०.६३त्र ३.७६ पोतनियत राशि बनेगी। ३.१६ यह राशी किस्म के हिसाब से घटाई या बढाई जाएगी। तालीका से स्पष्ट हो जाएगा।

तालिका क्र. ४

			<u> </u>			1
अ.नु.	कपडाकिस्म	मध्यम	प्रतिशत	प्रतिशत की घट	नियतपोत	पोत का
		पोत	(-) (+)	. बढ़		प्रकार
9.	कोटिंग	ર. ૧૬	ु;छ २०:	૦.હ્	३.८०	गाढ़ा पोत
₹.	शर्टींग	ર. 9દ્	ु;छ १० :	०. ३२	ર.૪૮	घनापोत
₹.	मर्दानीधोती	ર. 9૬	00	000	રૂ.9६	मध्यमपोत
8.	उत्तरी साडी	₹.9६	;.छ १० :	;.छ ०.३२	२.८४	वीरल पोत
٤.	दक्षिणी साडी	३.१६	;.ख	;.छ ०.६४	२.५२	छीदापोत
			२०:			

पोत का निर्धारण

कपडों में पोत निर्धारण करने का तरीका कैसे किया जा सकता है यह हम समझेंगे।

सूत्र

सूत के अंक का वर्गमूल गुणित पोत नियतरास त्र एक सेंटिमीटर चौडाई में आनेवाले ताने के धागों की संख्या।

कपडे में सूत की खपत

उदाहरण - 9. सूत अंक २५ हो तो मध्यम पोत का कपडा कितने नं. की कघीं मे बुना जायेगा?

उत्तर :- २५ का ५ वर्गमूल आयेगा। अंक का वर्गमूल गुणा पोतनियतरास

५ ग ३.१६ त्र १५.८० धागे ;१६ धागेछ १६ ताने के खडे धागे प्रति सेंटी मीटर मे यह मध्यम पोत को इंगित करता है।

१६ त्र२.५४ सें. मी. के हिसाब से कंघी का नंबर होगा।

२.५४ ग १६ त्र४०.६४। यहाँ ४० नं. की कंघी का उपयोग होगा।

उदाहरण ;२ छ

गाढा पोत की किस्म लेनी हो। सूत अंक ४० का हो तो किस नंबर की कंघी में सूत बूनना होगा।

उत्तर

नोट : कंघी के एक घर मे दो धागे ताने के होते है। एक घर मे २ धागे का मतलब कंधी का नं २ माना जाता है। कघी का नंबर हमेशा एक इंच की चौडाई का आधार मानकर तय किया जाता है।

४० नं. सूत का वर्गमूल ६.३२ होगा।

सवाल है ष्गाढा पोत ६ का कपडा बनाने का। अतः मूल पोतिनयत रास मे २०ः पोत की वृध्दी करना होगा। ३.१६ ग २०:त्र०.६३ की वृध्दी होगी. ३.१६. ०.६३ त्र३.७६ यह गाढे शर्टींग की पोत नियतरास हो गई।

४० अंक के सूत का वर्गमूल ६.३२ ग ३.७६ त्र २३.६५ त्रएक से मी. कंघीके चौडाई मे आनेवाले ताने के धागे। कंघी का नंबर हमेशा एक इंच की चौडाई मे जितने घर होंगे उसके २ गुणा संख्या को कंघी का नंबर कहते हैं। यह हम पहले ही समझ गये हैं।

२.५४ सें.मी. का एक इंच होता है। अतः २.५४ से.मी. ग २३.६५ धागे एक से.मी.के हिसाब से त्र६०.८३ धागे एक इंच मे होंगे। यहाँ ६१ नं.की कंघी नही होती ६० नं की कंघी बाजार मे मिलती है। हमारा उत्तर होगा ६० नं. की कंघी मे कपडा बुनना होगा। उपरोक्त विवेचन को सूत्र बध्दता मे लाने के लिये हम सूत्र बना सकते हैं। जैसे,

- 9. अंक का वर्गमूल ग पोत नियतरास ग २.५४ त्र कंघी का नम्बर
- २. और यदि कंघी के नम्बर अनुसार सूत का अंक ज्ञात करा लेना हो तो सूत्र भी बदल जायेगा। प्रथम सूत्र ;पध्दतीद्ध के एकदम उलट। जैसे,

दिमाग की कसरत

यदि कंघी का नम्बर ५५ है। गाढ़ा बुनाई के लिये सूत किस नम्बर का उपयोग मे लेना होगा? सूत्र बनेगा इस प्रकार-

कंघी का नंबर ÷ २.५४ ÷ पोत नियतरास त्र अंक का वर्गमूल अंक का वर्गमूल ग अंक का वर्गमूल त्र सूत अंक सूत्र के अनुसार अंक की खोज-

- 9. ५५ ÷ २.५४ त्र २9.६५ त्र एक सेमी मे धागा संख्या
- २. २१.६५ ÷ ३.७६ त्र ५.७१ त्र अंक का वर्गमूल
- ३. ५.७१ ग ५.७१ त्र ३२.६० त्र सूत का अंक

विशेष नोट

राजस्थान राज्य का सूती पोली खादीलागत पत्रक इसी पोतनियत रास अनुसार बनता है। अतरूराजस्थान का गाढा खादी क्षेत्र मे प्रसिध्द है। इसी क्रम मे राठ ;हमीरपूरद्ध उ. प्र. का गाढा भी महत्व रखता है।

उदाहरण -३

सूत नं. ४० हो कंघी नं. ६० हो तो १० मीटर लंबा ६० से.मी. अर्ज का तयार धुला हुआ बनाना हो तो कोरी कंघी की चौडाई कितने से.मी.की लेनी होगी? साथ ही कितनी मॅट्रिक गुंडी ;१००० मीटरद्ध सूत की खपत होगी।

उत्तर -ध्यान रहे कि कोरीकंघी की चौडाई का १६१० घटकर कपडा बनता है। १००से.मी. अर्ज की कंघी में कपडा बुना जाता है तो वह धुलाई के बाद १० से.मी. घटकर लगभग ६० सें. मीटर से कुछ अधिक अर्ज का होगा। उपरोक्त विवेचन पर से एक फार्मूला बनता है।

- 9. <u>कंघी की चौडाई से.मी. मे ग ०६ से.मी</u>. त्र कपडे का अर्ज
- २. <u>कपडे का अर्ज से.मी. मे ग १०</u>त्र कंघी की चौडाई से.मी.मे।
- अ. इस प्रकार कोरी कंघी की चौडाई से कपडे की चौडाई का अनुपात १०:६ का होता है। ब. साथ ही कपडे की चौडाई पर से कंघी की चौडाई ज्ञात करने के लिये अनुपात ६:१० का होगा समपोत का कपडा बुनने के लिये ;ताने बाने की समान संख्याद्ध सूत की खपत होगी। जैसे.

१०० ग १०० सेंटी मीटर कपडे के लिये-

- 9. ताने की धागों की संख्या एक सैकडा गुणा २ त्र २०० मीटर धागे।
- २. बाने के धागों की संख्या भी ताने के धागे इतनी ही होगी। २०० मीटर धागे।

कपडे में सूत की खपत

पध्दती क्र. १

१०० सेंटी मीटर की कोरी कंघी।

१०० सेंटी मीटर लम्बा ताना।

१०० घर की कंघी । ;एक शेकडा छ

कंघी के एक घर मे ताने के २ धागे। इसिलये १०० घर ग २ धागे त्र २०० धागे। चूंकि ताने की लम्बाई एक मीटर की ही है अतः २०० मीटर धागा। ताने की संख्या ;खडा धागाद्ध के इतना ही बाना संख्या भी ताने के बराबर भी २०० मीटर धागा होगा। बाने का धागा भी कंघी के चौड़ाई इतना खर्च होता है। कंधी १०० सेंटीमीटर अर्ज की है।

एक मीटर लम्बा एक सैकडा कंघी और एक मीटर अर्ज की कंघी में ताना धागा बाना धागा संख्या २०० २०० त्र ०-४०० धागे ;मीटरद्ध शुध्द रुप से लगेंगे।

बुनाई की समस्त प्रिक्रिया में शुध्द सूत की लागत पर 90 : की छीजत ;राज्यस्थान राज्य को छोड़करद्ध भारत के सभी लागत पत्र कों में दर्ज है ;राज्यस्थान में काफी पहले से ८: छीजत की प्रथा है। आज भी है। द्ध

४०० मीटर धागे पर छीजत का प्रतिशत १० : के हिसाब सें ४० मीटर धागा हो जाता है। ४०० मीटर मुल धागे में ४० मीटर धागा और जोडने पर ४४० मीटर धागो की खपत होगी। ४४० मीटर धागे को गुंडी मे परिवर्तन करें तो ४४० अ

- <u>—</u> 9000 900

गुंडी होगी। इस पध्दती को ४४ का फार्मूला ;सूत्रद्ध भी कहा जा सकता है। इस फार्मूले का आधार लेकर चाहे जितनी किस्म, शेकडा ;कंघीद्ध संख्या जोडकर चाहे जितने मीटर लम्बा कपडा १०० सें. मी. अर्ज का बनाया जा सकता है।

<u>४४</u> ग सैकडा संख्या ग कपडे की लम्बाई मीटरोंमें।

उदाहरण के तौर पर हम यहा केवल १० मीटर लम्बे, १०० सेमी कंघी के अर्ज में १२ सैकडा कंघी के एक थान में सूत गुंडी की खपत निकालेंगे।

उपरोक्त सूत्र का उपयोग इस प्रकार होगा। जैसे-

उपरोक्त से स्पष्ट हो गया कि ५२.८०० गुंडी सूत १० मीटर थान में १२ शेकडा कंघी मे १०० से मी अर्ज की कंघी मे खपत होगी। यहां यह ध्यान मे रखने की बात इतनी है की उपरोक्त पध्दती से सूत की खपत निकाली गई है वह केवल चौरस पोत चौरस मीटर के लिये है।

उपरोक्त अधिक अर्ज अथवा छोटे अर्ज के कपड़े के लिये सूत की खपत निकालनी हो तब हमारा गणित उस समय इस प्रकार का होगा। ताना संख्या तो प्रतिसैकडा के हिसाबसें स्थिर रहेंगी। बाना संख्या भी उतनी रहेगी। जितनी ताने की संख्या है। फर्क रहेगा केवल कंघी के छोटे बड़े अर्ज का। जैसे, कंघी का अर्ज १२५, १५० सेंटी. मीटर या ७०, ७५ सेंटी मीटर का हो तब।

हम यहा उदाहरण के लिये १२५ सेंटीमीटर अर्ज की कंघी में सूत की खपत को निकालने का सोचें तो उपरोक्त अनुसार ताना संख्या प्रति सैकड़ा २०० मीटर होगा ही। शेकड़ा संख्या भी हम १२ ही रखें तो ताने के खड़े धागे २४०० मीटर ही होंगे। लेकिन बाने का धागा १२५ सेंटीमीटर अर्ज की कंघी से होकर हर बार गुजरेगा। समान पोत का ही कपड़ा हों तब बाना संख्या भी २०० धागा ही होगा। यह धागा १०० सें. मीटर के अर्ज के स्थान पर २५ सेंटीमीटर अधिक लम्बा होगा।

कंघी सैकडा १२ है। १२ सैकडा के ताने के धागे की संख्या ;१२०० ग २ छ २४०० मीटर, बाना भी प्रति मीटर में २४०० धागों का ही रहेगा। इसलिये २४०० ग १.२५ सेंटी मीटर करने पर ३,००० मीटर धागे की खपत होगी। प्रति मीटर कपडे मे।

पहले हम ने ताना धागा संख्या निकाली है २४०० मीटर और बाना ३,००० मीटर इन का जोड़ ५४०० होगा। गुंडी में रुपांतरण होगा ५४०० ÷ १००० त्र ५ गुंडी ४०० तार ;मीटरख और इसमें छीजत १० : जोडी जाय, तो छीजत होगी ५४० मीटर धागे की। मूल गुंडी संख्या ५.४०० . ०.५४० मीटर। कुल लागत गुंडी ५.६४० होगी। यह केवल एक मीटर कपडे की गुंडी खपत है। इस अनुसार जितनी लंबाई का कपडा बुनना हो उसे लम्बाई से गुणा करना हैं। हम यहां केवल १० मीटर का ही हिसाब लगायेंगे तो ५.६४० गुंडी ग १० मीटर लम्बाई का कपडा त्र ५६.४०० गुंडी सूत की खपत होगी। और यदि ७५ सेंटीमीटर अर्ज की कंघी में १२ सैकडा कंघी और १० मीटर लम्बाई के लिये सूत गुंडी की खपत निकाल नी हो तो पहले जैसे ही ताना संख्या प्रति सैकडा के हिसाब से स्थिर है ही की केवल कंघी की चौड़ाई ७५ सेंटीमीटर होने से बाने का प्रति धागा २५ सें. मीटर की लम्बाई कम करानी होगी तब १८०० मीटर धागा आयेगा। ताना धागा संख्या में जोडने पर ;२,४०० . १,८००छ त्र ४,२०० मीटर धागा होगा। ४,२०० मीटर धागे पर १० : छीजत जोड दे तो ;४२०० . ४२०छ त्र ४६२० मीटर धागा होगा। मतलब चार गुंडी ६२० मीटर धागों की खपत प्रति मीटर और १० मीटर लम्बे कपडे मे ;४६२० ग १०छ त्र ४६,२०० गुंडी सूत की खपत होगी।

उपरोक्त की सूत्र बध्दता इस प्रकार होगी।

बाने का सूत्र

एक सैकडा कंघी के धागे, छीजत १० : जोडकर ग कंघी का अर्ज सें.मी. ग सैकडा संख्या ग कपडे की लम्बाई त्र एक थान मे लगने वाले बाने की सूत की गुंडी संख्या।

ताने का सूत्र

एक सैकडा कंघी के धागे, ;छीजत १० : जोडकरद्ध ग कंघी सैकडा ग कपडे की लम्बाई त्र एक थान में लगने वाले ताने की सूत की गुंडी संख्या।

कपडा बुनाई के प्रकार भी अलग अलग है।

- 9. पुरानी पध्दित में हाथ से ही शटल फेंका जाता था। उसे थ्रो शटल के नाम से जाना जाता है।
- २. अब पेटी करघे का प्रचलन होने से इसे बॉक्स शटल अथवा रोज की बोलचाल में फ्लॉय शटल अथवा फटका शटल पध्दती से जाना जाता है।

थ्रो शटल बुनाई

- 9. विशेषकर मेघालय, आसाम, मणिपूर, नागाप्रदेश, भूटान, सिक्कीम के घर घर मे होती है।
 शेष भारत मे निवार की बुनाई, आग्रा की दरी बुनाई भी थ्र शटल पध्दित से होती है।
- २. राजस्थान की कोटा, डोरिया साडी विश्वभर में प्रसिध्द है। यह साड़िया भी थ्रो शटल से ही बुनी जाती है।
- ३. हाथ द्वारा बाने का एक-एक धागा कपडे में डाला जाता है, तब कंघी चौडाई के हिसाब से कपडे की चौडाई में बहुतही कम मात्रा में सिकुडन देखी गई है। कपडे की चौडाई की सिकुडन कभी एक सी नहीं होती। जैसे छीदा पोत का कपडा मर्दानी धोती, दखनी साडी, गमछा, मच्छर दानी का कपडा आदि इस श्रेणी के वस्त्र में चौडाई की सिकुडन अंशतः कम होती है। कपडे की किनार की चौडाई अधिक रखेंगे तो पोत छीदा तो आयेगा ही साथ ही चौडाई की सिकुडन भी कम रहेगी।

कपडा जितना गफ-टफ ;समपोतछ तंगताना रखकर एक लय से झटका दे कर कपडा बुना जायेगा कपडे की सिकुडन अधिक हो सकती है।

विशेष टिपणी

बुनाई थ्रो शटल से हो अथवा पेटी ;बॉक्सच्ड शटल से हो या सेमी ऑटोमेटीक करघे पर हो हर हालात में कपड़े की चौड़ाई स्थिर रखने के लिये दोनो ओर की किनार को टेम्पल से खिंचकर रखा जाता है। तनाव पट्टी का भी उपयोग करते है। इस साधन को तनाव पट्टी, मती, राजस्थान मे छाजेड, सेमीऑटोमेटीक करघे मे टेम्पल आदि रुप मे जाना जाता है। कपड़े की चौड़ाई स्थिर रखने के लियें और कंघी के किनार के घर दबकर उसमे बाकापन न आने के लियें उपरोक्त साधन का उपयोग करना आवश्यक है।

सूत की लम्बाई की इकाइयां

- १०० से.मी. सूत का धागा त्र १ मेट्रीक तार त्र १ मीटर
- १० मेट्रीक तार त्र १पाटी त्र १०मीटर
- १० मेट्रीक लटी त्र १गुंडी त्र १००० मीटर ;१कीलो मीटर लम्बाईन्ड

सूत का अंक जांचने के सूत्र

- 9. एक ग्राम वजन में जितने मेट्रीक तार उतना सूत का अंक।
- २. १० ग्राम वजन मे जितनी मेट्रीक पाटी उतना सूत का अंक।
- ३. १०० ग्राम वजन में जितनी मेट्रीक लटी उतना सूत अंक।
- ४. १ किलो ग्राम वजन मे जितनी मेट्रीक सूत की गुंडी उतना सूत का अंक।

पोत के प्रकार

- 9. खडा पोत ;ताने के धागे प्र. से.मी. अथवा प्रतिइंच मेछ अधिक हो।
- २. आडा पोत बाने के धागे ताने से ज्यादा हो।
- ३. चौरस पोत -जिस कपडे में ताने और बाने के धार्ग समान हो।
- ४. छीदा पोत -आमतौर दखनी साडीओं मे पाया जाता है। सूत अंक के हिसाब से कंघी का अंक कम रखा जाता है।

<u>सावधानी</u>

- 9. बय सूत अथवा रोंगण युक्त हो। इकहरे सूत के लिये उपयोग मे लेना ठीक रहेगा।
- २. लोहे की तार बय सूत को छीलती है। बटा हुआ सूत दोहरा सूत खेस, चादर या चार पाडी इत्यादी में उपयोग किया जा सकता है।

तालिका नं. ५

कंघी की इकाईया

अ	इकाई का	कंघी के घर	ताने के धागो	भारतीय प्रदेश जहाँ इसका प्रचलन है
•	नाम	संख्या	कि संख्या	
न				
9.	शेकडा	900	२००	पंजाब उ.प्र., बिहार, राजस्थान
γ	विशी	ر 0	१६०	उडीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक,
				आंध्रप्रदेश के कुछ हिस्से मे
n	पूंजम	६०	१२०	महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र के कुछ भागो मे
8	कौडी	२०	४०	बंगाल
ð	काल	१२०	२४०	तमिलनाडू, केरल

- परिशिष्ट -

नाम और तौल के विषय में उसके प्रचलन से लेकर आज तक की पध्दित को लिखा जाय, तो अलग से एक लम्बी चौडी किताब हों सकती है। इसके अधिक गहराई में न जाकर कुछ चुनिंदा परिमाण से अवगत कराना उचित रहेगा।

नपति लम्बाई में

भारतीय पध्दती :-

- 9. ३ अंगुलियां की चौडाई त्र 9 गीरह
- २. १२ अंगुलियां की चौडाई त्र १ बालीश्त ;बित्ताद्ध लम्बाई
- ३. २ बालीश्त त्र १ हाथ की लम्बाई
- ४. २ हाथ त्र १ गज

इंग्लिश पध्दति :-

- १. ८ सूत त्र १ इंच
- २. १२ इंच त्र १ फुट
- ३. ३ फुट त्र १ गज

मेट्रीक पध्दती :- दशमलव पध्दती एक मीटर की इकाई का मानक।

- 9. एक सहस्त्रांश मीटर त्र 9 मिली मीटर
- २. १० मिली मीटर त्र १ सेंटी मीटर
- ३. १० सेंटी मीटर त्र १ डेसी मीटर
- ४. १० डेसी मीटर त्र १ मीटर

- ५. १० मीटर त्र १ डेका मीटर
- ६. १० डेका मीटर त्र १ हेक्टोमीटर
- ७. १० हेक्टोमीटर त्र १ किलो मीटर

इंग्लिश पध्दित से मेट्रीक पध्दिती की एम एम ;मिली मीटरब्द की जानकारी:-

२. इंच का पौना भाग ;६ सूतछ त्र १६.०५००

आधा इंच ;४ सूतछ त्र १२.७००
 इंचका चौथा भाग ;१/४ इंचछ त्र ६.३५००

तौल

८ पोस्त के दानें ;खशखशद्ध त्र १ चावल का दाना

 ८ चावल के दाने
 त्र १ रत्ती

 ८ रत्ती
 त्र १ माशा

 १२ माशा
 त्र १ तोला

 ५ तोला
 त्र १ छटांक

 १६ छटांक
 त्र १ सेर

 ४० सेर
 त्र १ मन

मेट्रीक पध्दती:-

इस पध्दती मे एक ग्राम वजन मानक इकाई को मानकर:-

;एक निश्चित समान लम्बाई, चौडाई और उंचाई के बर्तन में भरे गये पानी का वजन जो भी हो के आधार से एक घन मीटर पानी आधारद्ध

एक सहस्त्रांश ग्राम त्र १ मिली ग्राम दस मिलिग्राम त्र १ सेंटीग्राम दस सेंटी ग्राम त्र १ डेसीग्राम दस डेसी ग्राम त्र १ ग्राम दस ग्राम त्र १ डेका ग्राम दस डेका ग्राम त्र १ हेक्टोग्राम दस हेक्टोग्राम त्र १ किलोग्राम सौ किलोग्राम त्र १ क्वीन्टल दस क्वीन्टल त्र १ मेट्रीक ट

₋४५-<u>अनुक्रमणिका</u>

豖.	विषय	पृष्ट क्र.
9	अम्बर चरखेका इतिहास	9-2
ર	सूत कताई	त्र
३	रुई की गुणवत्ता	8-8
8	खादी उत्पादन केन्द्र की भूमिका	६-६
ž	कताई अनुभाग	90
	पूनि कडी	१० अ
	पकड़ बेलन चित्र क्र. १	१० ब
	मध्य बेलन	
६	फेंक रोलर	99
	गुटका एवं टॉप आर्म	99 अ
	तकवा चित्र क्र. २	99 ब
9	तकवा बॉटम पट्टी	9२
	तालिका नं. १	93
	ट्रॅव्हलर का वजन	
	तालिका नं. २	98
	रिंग का व्यास एवं ट्रॅव्हलर	
ζ	गुणक	95
₹	तकवे के फेरे	१६
	चित्र क. ३	१६ अ
		9६ ब
	2 6 3	-95
90	चरखे की फेंक तथा प्रति इंच बट	9€
	सूत मे बट प्रमाण तालिका ३नं	२०-२१
	सावधानियां	२२-२४
	अभ्यास के लिये	२५-२६
9३	मेरी भी सुनियें	२७-२६
98	बुनाई अनुभाग	३०-३२
	खादी वस्त्र बुनाई के तथ्य	
	पोतनियत रास	३३
	पोतनियत रास तालिका	३४
	पोत का निर्धारण	३५-३६
	कपडे मे सूत की खपत	₹9-₹
	थ्रो शटल	४०
95	विशेष टिप्पणियां	
	सूत की लम्बाई की इंकाईयां	४१
	सूत अंक जांचने के सूत्र	_
	पोत के प्रकार	
9દ્	तालिका नं ५	४२
	कंघी की इंकाइयां	
90	परिशिष्ट	४३-४५

कताई-बुनाई गुणवन्ता पी. ए. पटेल बुनाई विशारद भारत सरकारद्ध

चरखे की फेंक

फेंक किसी वस्तु को फेंक देना तथा वह जहा गिर जाय फेकनेके स्थानसे वस्तु गिरनेकें स्थान तक दूरी को नापकर निच्छि लम्बाई निकालना खेले में गोला फेक, भाला फेंक आदि जैसीही यह अपने अम्बर चरखे की भी फेंक है। फर्क इतना ही है कि गोला या भाला फेंक सीधी फेंक होती है। चरखे की फेंक उसके रोलर के व्यास एवं परिधि से ज्ञात की जाती है।

यहा थोडे शब्दोमे यूं भी कहे तों ठीक रहेगा।

= फेंक रोलर के एक घुमाव में रूई के रेशोंका लम्बासा समूह जितनी लम्बाई में आता हो, उस संख्या को फेंक कहते है।

चरखेकी फेंक निकालने का तरिका

- सबसे पहले फेंक रोलर के घुमाव का आधार खोजना होगा। रोलर स्वय घुमता नही। असे साधन को संचालित कहते है। मुख्य धुरी का दात चक्र खुद तो घुमता ही है साथमे फेंक कबेलन के दांतो को भी घुमाता है इसे हम यह संचालन चक्र कह सकते है।
- 9 . मुख्य धुरी संचालन के दांत ४६ वर्ष २००० फेंक रोलर धुमेगा चरखेके एक धुमाव को फेंक रोलर के दांत चक्र के दांत २२
- २. फेंक बेलन का व्यास १ इंच याने ८ सूत है।

८ सूत व्यास को परिधि निकालनेके लिये . २२ र १६ त्र