





Sintonia de Controladores PID

Controle de Processos Industriais (CPI)

Departamento de Engenharia de Controle e Automação Instituto de Ciência e Tecnologia – UNESP – Campus Sorocaba

Prof. Dr. Dhiego Fernandes Carvalho

dhiego.fernandes@unesp.br

Objetivos

- Compreender os princípios fundamentais e as características dos diferentes métodos de sintonia de controladores PID.
- Aplicar e avaliar métodos de sintonia manual
- Conhecer e aplicar métodos clássicos de sintonia de PID
- Compreender e utilizar métodos de sintonia baseados no Modelo Interno de Controle (IMC)
- Utilizar ferramentas de simulação para praticar e visualizar a sintonia de controladores PID em cenários variados.


Índice

- Introdução
- Método de Sintonia Manual
- Métodos de Sintonia Clássicos (ZN, CC e CHR)
- Métodos de Sintonia Baseados em Modelo Interno de Controle (IMC)
- Conclusões

Introdução

 Os controladores PID são amplamente usados em aplicações industriais, como controle de temperatura, pressão e velocidade, além da automação em robótica. A sintonia adequada é essencial para garantir a eficiência, precisão e estabilidade dos sistemas, minimizando erros e otimizando o desempenho.





Introdução

 A sintonia adequada de controladores PID desempenha um papel fundamental em diversas áreas da engenharia e da indústria. Os principais motivos que tornam essa sintonia crucial incluem:

- Melhoria do desempenho do sistema
- Estabilidade do sistema
- Economia de recursos:
- Redução do desgaste de equipamentos
- Adaptação a mudanças de processo




Métodos de Sintonia Manual

- No método de sintonia manual, o operador ajusta incrementalmente os parâmetros do controlador com base nas observações da resposta do sistema.
- Embora dependa da experiência do operador e possa não ser tão preciso quanto métodos automatizados, é uma abordagem prática, especialmente em sistemas com dinâmicas complexas ou desconhecidas, permitindo adaptações rápidas e eficientes.



Métodos de Sintonia Manual

- **1.** Inicialização: Comece com K_i e K_d iguais a zero e K_p igual a 1, garantindo que o sistema esteja estável.
- 2. Ajuste Proporcional (K_p): Aumente K_p até observar oscilações ou uma melhora significativa na resposta, buscando um equilíbrio entre velocidade e estabilidade.
- **3. Ajuste Integral** (K_i): Aumente K_i para eliminar o erro residual, mas evite valores altos que possam causar instabilidade ou lentidão.
- **4. Ajuste Derivativo** (K_d): Aumente K_d para melhorar a resposta transitória e reduzir o sobressinal, usando com moderação para evitar sensibilidade excessiva.




Métodos de Sintonia Manual

- Em muitas situações práticas, a sintonia manual pode ser complementada por métodos formais.
- Por exemplo, um engenheiro pode iniciar com os parâmetros sugeridos pelo método de Ziegler-Nichols e, em seguida, realizar ajustes manuais com base nas respostas observadas.
- A sintonia manual oferece a flexibilidade de realizar ajustes finos, permitindo que o operador utilize sua experiência e adapte o controle às necessidades específicas do sistema.




Métodos de Sintonia Clássicos

- Os métodos clássicos de sintonia, desenvolvidos nos primórdios da teoria de controle, são amplamente utilizados devido à sua simplicidade e eficácia.
- Eles oferecem diretrizes práticas para ajustar controladores PID com base nas características do sistema.
- Entre os mais conhecidos estão os métodos de Ziegler-Nichols (ZN), Cohen-Coon (CC) e Chien, Hrones e Reswick (CHR), fornecendo uma base confiável para ajustes rápidos, especialmente em situações com informações limitadas do sistema.




Antigo Controlador PID



Controlador PID Paralelo


Ziegler-Nichols (ZN)

- O método de Ziegler-Nichols (ZN), desenvolvido na década de 1940, é uma das abordagens mais conhecidas para sintonizar controladores PID, fornecendo regras empíricas para determinar os parâmetros com base nas características do sistema.
- Ele possui duas abordagens principais: sintonia em malha aberta e sintonia em malha fechada.




Ziegler-Nichols (ZN) em Malha Aberta

- Na Sintonia na Resposta em Malha Aberta do ZN, uma entrada degrau unitária é aplicada ao processo e a resposta resultante é analisada.
 - L: O tempo de atraso
 - τ : A constante de tempo
 - **K**: constante do processo





Quando não se conhece o modelo matemático do processo, passa-se uma resta tangente no ponto de inflexão da sua resposta para encontrar os seus parâmetros.


Ziegler-Nichols (ZN) em Malha Aberta




O método ZN em malha aberta serve apenas para quando a saída do processo for sigmoidal.







Método ZN em Malha Aberta



$$Processo(s) = \frac{Ke^{-Ls}}{\tau s + 1}$$

Parâmetros PID do Método ZN em Malha Aberta

Controle	K_p	$ au_i$	$ au_d$
Р	$\frac{ au}{KL}$	_	_
PI	$\frac{0.9\tau}{KL}$	$\frac{L}{0.3}$	_
PID	$\frac{1.2\tau}{KL}$	2L	0.5 <i>L</i>

$$PID_{ISA}(s) = K_p \left(1 + \frac{1}{\tau_i s} + \tau_d s \right)$$

$$\uparrow K = \frac{1}{K_p} \downarrow \qquad \uparrow \tau_i \to L \uparrow \qquad \uparrow \tau_d \to L \uparrow$$

$$K_i = \frac{K_p}{\tau_i} \qquad K_d = K_p.\tau_d$$


$$K_d = K_p \cdot \tau_d$$

Método ZN em Malha Aberta


- O método ZN em Malha aberta foi feito para processos industriais, principalmente quando não se sabe o modelo matemático do Processo.
- O método ZN em MA foi feito inicialmente para controladores analógicos.
- O método ZN em MA não garante uma boa performance e muito menos uma boa estabilidade em malha fechada.
- Como a sintonia do método ZN em malha Aberta é muito agressivo, pode-se reduzir K_p pela metade \rightarrow Afetará as outras constantes (K_i e K_d), caso use o PID ISA. Em seguida, faz-se a sintonia manual fina para atingir as necessidades de cada processo.
- Pode-se medir o <u>fator de controlabilidade</u> através da seguinte equação: $\frac{L}{\tau}$
 - $0.1 \le L/\tau \le 0.3$ (alguns autores estima-o até 1.4).

Método ZN em Malha Fechada

- O processo é submetido a uma entrada degrau, mas neste caso, a ação proporcional é aumentada até o limite crítico onde o processo fica instável.
- Quando o processo atinge a instabilidade, é possível encontrar o Valor Proporcional Crítico (K_u) , o Período Crítico (T_u) e Frequência Crítica (W_u) .



Método ZN em Malha Fechada




Processo Levado até à instabilidade (K_u)

Constantes da Sintonia do Método ZN em MF

Controle	Кр	$ au_i$	$ au_d$
Р	$0.5K_u$	∞	0
PI	$0.45K_{u}$	$\frac{P_u}{1.2}$	0
PID	$0.6K_u$	$0.5P_u$	$0.125P_{u}$

$$PID_{ISA}(s) = K_p \left(1 + \frac{1}{\tau_i s} + \tau_d s \right) \qquad K_i = \frac{K_p}{\tau_i} \qquad K_d = K_p. \tau_d$$



Método ZN em Malha Fechada

- O método de sintonia de ZN em MF, assim como no Malha Aberta, é usado para quando não se sabe a Função de Transferência do Processo.
- O método de ZN em MF funciona melhor para sistemas com dinâmicas mais complexas, como aqueles de terceira ordem ou superior, ou sistemas com atrasos significativos.
- Entretanto, também pode ser aplicado a sistemas de menor ordem, desde que o comportamento oscilatório possa ser induzido.
- É um método de sintonia que a nível industrial pode ser muito perigoso → <u>por levar o</u> <u>sistema à instabilidade, pode afetar outros processos</u>.
- Assim como o ZN em MA, o método em Malha Fechada é muito agressivo, recomenda-se que se faça a sintonia fina diminuindo K_p à metade (afeta as outras constantes, caso use o PID ISA).


Cohen e Coon (CC)

- <u>O método de Cohen e Coon (CC)</u> é outro conjunto clássico de regras empíricas para sintonizar controladores PID, desenvolvido por Morris H. Cohen e George S. Coon em 1953.
- Este método, assim como o de Ziegler-Nichols, baseia-se na resposta do sistema a um degrau em malha aberta, mas utiliza uma abordagem menos agressiva do ZN.
- Projetado para sistemas com atrasos longos.




Cohen e Coon (CC)

- O método CC foi desenhado para Processos com atrasos mais elevados, quando o fator de incontrolabilidade (L/ au) é acima de 0.3.
- O método CC apresenta um desempenho em razoável quando os valores de incontrolabilidade estiverem em: $0.6 \le L/\tau \le 4.5$.
- Mas o ideal é ser usado para fatores de incontrolabilidade acima de 2.
- O método Cohen-Coon é frequentemente usado em processos com atrasos significativos, e a faixa de $0.6 \le L/\tau \le 4.5$ é comumente aceita.
- Para fatores acima de 2, ele tende a ser mais eficaz em relação a outros métodos, como Ziegler-Nichols.
- Assim como o ZN, o método CC só pode ser aplicado quando a resposta degrau em Malha Aberta for sigmoidal.



Cohen e Coon (CC)






Controle	K_p	$ au_i$	$ au_d$
Р	$\left(1.03 + 0.35 \frac{L}{\tau}\right) \frac{\tau}{KL}$	_	_
PI	$\left(0.9 + 0.083 \frac{L}{\tau}\right) \frac{\tau}{KL}$	$\frac{\left(0.9 + 0.083 \frac{L}{\tau}\right)L}{\left(1.27 + 0.6 \frac{L}{\tau}\right)}$	_
PID	$\left(1.35 + 0.25 \frac{L}{\tau}\right) \frac{\tau}{KL}$	$\frac{\left(1.35 + 0.25 \frac{L}{\tau}\right) L}{\left(0.54 + 0.33 \frac{L}{\tau}\right)}$	$\frac{0.5L}{\left(1.35+0.25\frac{L}{\tau}\right)}$

$$Processo(s) = \frac{Ke^{-Ls}}{\tau s + 1}$$

$$PID_{ISA}(s) = K_p \left(1 + \frac{1}{\tau_i s} + \tau_d s \right) \qquad K_i = \frac{K_p}{\tau_i} \qquad K_d = K_p. \tau_d$$


Sintonia Fina

 Embora o método CC seja geralmente menos agressivo que ZN, ele ainda pode exigir ajustes finos após a determinação das constantes do PID, para otimizar o desempenho do controlador.






- <u>O Método de Chien, Hrones e Reswick (CHR)</u> é baseado no trabalho dos engenheiros T.T. Chien, John G. Hrones e Joseph B. Reswick em 1952.
- O método CHR proponhe métodos de sintonia com 20% sobressinal e sem sobressinal, para tipos de controle regulatórios e servos, respectivamente quando os setpoints são fixos e mudam com o tempo.
- Assim como os métodos ZN em Malha Aberta e CC, o método CHR só pode ser aplicado quando a resposta degrau em Malha Aberta for sigmoidal.




- Comparação do Método CHR com o Ziegler-Nichols.
- Se traça uma curva entre a Constante Proporcional do Controlador (K_p) vezes a Constante Proporcional do Processo (K) em função de uma razão "r" (τ /L).
- Percebe-se que quanto mais a reta é inclinada, mais instável o processo fica.




• O método CHR possui três tipos de sintonias:


Sem sobressinal (servo – setpoint muda).




Sem sobressinal (regulatório – setpoint não muda).



Resposta pápida com sobressinal de 20% (servo – setpoint muda).



Sem sobressinal (servo)




$$Processo(s) = \frac{Ke^{-Ls}}{\tau s + 1}$$

Controle	K_p	$ au_i$	$ au_d$
Р	$0.3 \frac{\tau}{KL}$	_	_
PI	$0.35 \frac{\tau}{KL}$	1.16τ	-
PID	$0.6\frac{\tau}{KL}$	τ	0.5 <i>L</i>

$$PID_{ISA}(s) = K_p \left(1 + \frac{1}{\tau_i s} + \tau_d s \right)$$

$$K_i = \frac{K_p}{\tau_i} \qquad K_d = K_p. \, \tau_d$$

Resposta mais rápida com sobressinal de 20% (servo).




$$Processo(s) = \frac{Ke^{-Ls}}{\tau s + 1}$$

Controle	K_p	$ au_i$	$ au_d$
Р	$0.7 \frac{\tau}{KL}$	∞	0
PI	$0.6\frac{\tau}{KL}$	τ	0
PID	$0.95 \frac{\tau}{KL}$	1.357τ	0.473L

$$PID_{ISA}(s) = K_p \left(1 + \frac{1}{\tau_i s} + \tau_d s \right)$$

$$K_i = \frac{K_p}{\tau_i} \qquad K_d = K_p. \, \tau_d$$

Sem sobressinal (regulatório), com perturbação aos 50 segundos.



Processo(s)		Ke^{-Ls}
riocesso(s)	_	$\tau s+1$


Controle	K_p	$ au_i$	$ au_d$
Р	$0.3\frac{\tau}{KL}$	∞	0
PI	$0.6 \frac{\tau}{KL}$	4L	0
PID	$0.95 \frac{\tau}{KL}$	2.375 <i>L</i>	0.421 <i>L</i>

$$PID_{ISA}(s) = K_p \left(1 + \frac{1}{\tau_i s} + \tau_d s \right)$$

$$K_i = \frac{K_p}{\tau_i} \qquad K_d = K_p. \, \tau_d$$


Métodos de Sintonia Baseados em Modelo Interno de Controle (IMC)

- O IMC é uma estratégia de controle baseada no uso de um modelo matemático do sistema para prever seu comportamento e melhorar a ação de controle.
 - Modelo Interno: Representa o processo real que se deseja controlar. O modelo é utilizado para prever a resposta do processo e auxiliar na determinação da ação de controle.
 - Controlador IMC: Gera o sinal de controle comparando a saída real com a saída prevista pelo modelo interno e ajustando a ação de controle para minimizar o erro entre a saída real e a desejada.
 - Processo Real: O sistema real a ser controlado. A saída do processo é comparada com a saída desejada, e o controlador IMC ajusta a ação de controle para minimizar o erro.



Métodos de Sintonia Baseados em IMC

- A abordagem IMC tem várias vantagens, como:
 - **Robustez:** O IMC é projetado para ser robusto a incertezas no modelo e perturbações.
 - Rejeição de Perturbações: O IMC pode ser projetado para rejeitar perturbações de forma eficaz.
 - Facilidade de Design: Uma vez que um modelo é conhecido, o design do controlador IMC pode ser mais direto do que métodos convencionais.



É importante observar que a eficácia do IMC depende da precisão do modelo interno.

Métodos de Sintonia Baseados em IMC

- No contexto do <u>Internal Model Control (IMC)</u>, o termo <u>lambda (λ)</u> refere-se ao parâmetro de ajuste que determina a rapidez e robustez da resposta do controlador.
- Esse parâmetro é fundamental na formulação do controlador IMC e influencia diretamente o desempenho do sistema de controle.
- Aqui estão alguns pontos-chave sobre lambda no IMC:
 - Sintonização do Controlador: Um valor menor de λ resulta em uma resposta mais rápida, enquanto um valor maior de λ produz uma resposta mais lenta, mas estável.
 - **Robustez**: Um valor maior de λ geralmente torna o sistema mais robusto a incertezas no modelo e perturbações, enquanto um valor menor de λ pode tornar o sistema mais sensível a essas incertezas.
 - **Escolha de \lambda**: A escolha apropriada de λ é essencial para equilibrar o desempenho e a robustez do sistema de controle.

IMC, Luyben 2001

• Um dos métodos de Sintonia Baseado em IMC é o Luyben, 2001, feito para Processos de Primeira Ordem com Tempo Morto (FOPDT – *First Order Process Plus Dead Time*).

$$P(s) = \frac{Ke^{-Ls}}{\tau s + 1}$$

• Os tipos de controladores PID utilizados por Luyben (2001) incluem a configuração **ISA** e a configuração **em Série** com **filtragem na ação derivativa**, que é usada para atenuar ruídos e melhorar o desempenho do controlador em sistemas reais.

$$PID_{ISA_FD}(s) = K_p \left(1 + \frac{1}{\tau_i s} + \frac{\tau_d s}{\frac{\tau_d s}{N} + 1} \right)$$

$$PID_{S\acute{e}rie_FD}(s) = K_p \left(1 + \frac{1}{\tau_i s} \right) \left(\frac{\tau_d s + 1}{\frac{\tau_d s}{N} + 1} \right)$$

$$21$$

31

IMC, Luyben 2001

• O método de Luyben, 2001, também usa outro tipo de Controlador PID.

$$PID(s) = K_p \left(1 + \frac{1}{\tau_i s} + \tau_d s\right) \left(\frac{1}{\tau_f s + 1}\right)$$
, onde $\tau_f = \frac{\lambda L}{2(\lambda + L)}$

Controle	K_p	$ au_i$	$ au_d$	Sugestão de Desempenho
PI	$\frac{2\tau + L}{2K\lambda}$	$\tau + \frac{L}{2}$	_	$\lambda = \max(1.7L, 0.2\tau)$
PID	$\frac{2\tau + L}{2K(\lambda + L)}$	$\tau + \frac{L}{2}$	$\frac{\tau L}{2\tau + L}$	$\lambda = \max(0.25L, 0.2\tau)$

IMC, Skogestad 2004

• Outro método de Sintonia apresentado foi Skogestad, 2004, usando controladores PID em série com Ponderação de Referência e Filtragem na ação derivativa.

$$PID_{S\acute{e}rie_PD}(s) = K_p \left(1 + \frac{1}{\tau_i s} \right) \left(SP(s) - \frac{\tau_d s + 1}{\tau_f s + 1} Y(s) \right)$$

- Recomendado: $\tau_f=0.01\tau_d\ \left(\tau_f=\frac{\tau_d}{N}$, ou seja, $N=100\right)$ e λ = L (garante robustez e desempenho).
- Caso o desempenho não estiver adequado, aumentar λ .
- Para processos ruidosos: aumentar au_f até 0.5L, eliminar au_d e aumentar λ .

IMC, Skogestad 2004

Modelo de Processo	K_p	$ au_i$	$ au_d$
$\frac{Ke^{-Ls}}{\tau s+1}$	$\frac{\tau}{K(\lambda + L)}$	$min(\tau, 4(\lambda + L))$	_
$\frac{Ke^{-Ls}}{(\tau_1s+1)(\tau_2s+1)}$	$\frac{\tau_1}{K(\lambda + L)}$	$\min(\tau_1, 4(\lambda + L))$	$ au_2$
Ke^{-Ls}	0	0^e	_
$\frac{K}{s}e^{-Ls}$	$\frac{1}{K(\lambda + L)}$	$4(\lambda + L)$	_
$\frac{Ke^{-Ls}}{s(\tau_2s+1)}$	$\frac{1}{K(\lambda + L)}$	$4(\lambda + L)$	$ au_2$

Conclusões

- Nesta aula, foram apresentados diversos métodos de sintonia para controladores PID.
- Métodos tradicionais, como ZN, CC e CHR, são usados quando o modelo do processo é desconhecido e a resposta em malha aberta é sigmoidal.
- Já os métodos baseados no **IMC** são aplicados quando há uma modelagem precisa do processo.
- Mesmo após a aplicação desses métodos, ajustes manuais podem ser necessários para atender às demandas específicas de cada processo.

DÚVIDAS?

Exercícios

Parte 1: Processo de Primeira Ordem com Atraso

- 1. Criação do Modelo: No Simulink, modele um processo de primeira ordem com atraso usando os blocos apropriados. Defina os parâmetros τ (constante de tempo), K (ganho do processo) e L (atraso).
- 2. Identificação de Parâmetros: Apesar de conhecer os parâmetros, aplique uma entrada degrau em malha aberta e utilize a técnica da reta tangencial para identificar visualmente τ , K, e L a partir da resposta ao degrau do processo.

Parte 2: Processo de Segunda Ordem com Atraso

- Criação do Modelo: Modele um processo de segunda ordem, configurando os parâmetros de amortecimento, frequência natural e atraso.
- 2. Identificação de Parâmetros: Semelhante ao processo de primeira ordem, aplique uma entrada degrau em malha aberta. Verifique se a sua saída é sigmoidal. Caso positivo, utilize uma reta tangencial na resposta ao degrau para estimar os parâmetros (τ , K, e L) que serão usados nos métodos de sintonia tradicionais.

Parte 3: Controle em Malha Fechada

- 1. Configuração do Controlador: Implemente um controlador PID em malha fechada para ambos os processos.
- **2. Aplicação de Entrada:** Aplique uma entrada degrau ao sistema e observe a resposta.
- **3. Sintonia do Controlador**: Utilize métodos de sintonia tradicionais (ZN, CC, CHR) e métodos baseados em modelo (Luyben 2001 e Skogestad 2004) para ajustar os parâmetros do PID.

Parte 4: Análise e Comparação

- Aplicabilidade dos Métodos de Sintonia: Avalie se os métodos tradicionais de sintonia (como ZN, CC e CHR) podem ser aplicados adequadamente aos processos de segunda ordem, assim como o método de Luyben (2001).
- **2. Comparação de Desempenho**: Registre e compare as saídas dos processos controlados utilizando as diferentes técnicas de sintonia. Analise qual método oferece o melhor desempenho em termos de rapidez, estabilidade e robustez.