





# Características Dinâmicas dos Processos Industriais

**Controle de Processos Industriais (CPI)** 

Departamento de Engenharia de Controle e Automação Instituto de Ciência e Tecnologia – UNESP – Campus Sorocaba

**Prof. Dr. Dhiego Fernandes Carvalho** 

dhiego.fernandes@unesp.br

# Objetivos

- Compreender a natureza multivariável dos processos industriais.
- Entender a importância e o impacto dos atrasos temporais.
- Aprender sobre a ordem dos processos.
- Compreender o comportamento n\u00e3o linear.
- Compreender a dinâmica de múltiplas escalas temporais.
- Entender o impacto das perturbações.
- Compreender a instabilidade dos processos industriais.
- Aprender o que é a resposta transitória e permanente de processos industriais.

# Índice

- Introdução
- Natureza Multivariável
- Atrasos
- Ordem do Processo
- Comportamento não linear
- Dinâmica de Múltiplas Escalas Temporais
- Perturbações
- Instabilidade
- Resposta Transitória e Permanente
- Conclusões


### Introdução


- Processos industriais são inerentemente complexos, envolvendo uma série de variáveis interconectadas que mudam com o tempo.
- É essencial compreender essas características dinâmicas para operar, controlar e otimizar efetivamente esses sistemas.



### Natureza Multivariável


- A natureza multivariável dos processos industriais refere-se ao fato de que, em um processo industrial, normalmente existem várias variáveis de entrada e saída que estão interconectadas.
- Isso significa que a mudança em uma variável pode afetar várias outras.





### Natureza Multivariável


- Por exemplo, considere o processo de fabricação de cerveja.
- Neste processo, as variáveis de entrada podem incluir coisas como a quantidade de ingredientes, a temperatura e o tempo de fermentação, e a pressão sob a qual a fermentação ocorre.
- As variáveis de saída podem incluir a taxa de produção de cerveja, a concentração de álcool, a cor e o sabor da cerveja.






### **Atrasos**

- O atraso se refere ao tempo que leva para uma ação ou perturbação ter um efeito observável no sistema.
- O atraso pode ser devido ao tempo de transporte de materiais ou sinais, o tempo de reação de componentes físicos, ou atrasos inerentes na resposta de processos químicos ou biológicos.




### Atrasos por tempo de transporte (resistência)

- Ocorre quando há um atraso devido ao tempo necessário para que um sinal ou material se mova de um ponto a outro em um sistema.
- A resistência seria a dificuldade que o fluido enfrenta ao se mover através do tubo, que poderia ser influenciada pelo seu diâmetro, seu comprimento, a viscosidade do fluido, etc.




### Atraso de Tempo de Processamento (capacitância)

- Refere-se a capacidade de um sistema poder armazenar e liberar energia.
- Neste caso, o atraso de tempo de processamento, é dado pelo tamanho do reservatório.




# Tempo Morto



• É o intervalo de tempo entre uma mudança em um estímulo (Variável Manipulada - VM) e o início de uma resposta (Variável Controlada - VC) em um sistema.


# Atrasos



 Raramente a capacitância e resistência ocorrem sozinhas em um processo, então são poucos os que não tem tempo morto.


# Atrasos

- Em um sistema de controle de velocidade de uma esteira transportadora.
  - **Resistência**: a força de atrito que atua contra o movimento da esteira.
  - Capacitância: a inércia da esteira, que é a tendência da esteira de resistir a mudanças em sua velocidade.
  - **Tempo Morto**: o tempo necessário para o controlador de velocidade registrar uma mudança na velocidade da esteira.




### Ordem dos Processos

 A "ordem" de um processo se refere ao número de componentes de armazenamento de energia independentes, como capacidades ou inércias, que estão presentes no sistema.



Processo de Primeira Ordem



Processo de Segunda Ordem

### Ordem dos Processos

 Esses processos são geralmente representados matematicamente por equações diferenciais ordinárias de primeira, segunda ordem, ou de ordem superiores.

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = q(x)$$

Eq. Diferencial de Primeira Ordem

$$P(x)\frac{d^2y}{dx^2} + Q(x)\frac{dy}{dx} + R(x)y = 0$$

Eq. Diferencial de Segunda Ordem

### Processo de Primeira Ordem

- É caracterizado por uma única constante de tempo. Isso significa que o sistema tem uma única capacidade de armazenamento de energia.
- A equação geral para um processo de primeira ordem é:

$$\frac{dy}{dt} + \left(\frac{1}{\tau}\right)y = K_p * u$$
Função de Transferência

#### Onde:

- y é a variável de saída
- u é a variável de entrada
- τ é a constante de tempo do processo (quanto maior o valor de τ, mais lento é o sistema)
- Kp é o ganho do processo (o valor final que a saída atingirá para uma entrada em degrau unitário)

### Processo de Primeira Ordem

#### • Processo de Primeira Ordem:


$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{K_p}{\tau s + 1}$$

• Sendo:

$$\tau = 5 \, \mathrm{e} \, K = 2$$

• Resposta Degrau:

$$u(t) = 1$$
 para  $t >= 0 \rightarrow U(s) = \frac{1}{s}$ 



### Processo de Primeira Ordem


- Exemplo de controle de água de um tanque:
  - Entrada do sistema  $(u(t) = 5 m^3/s)$ : é a taxa de fluxo de água que entra no tanque.
  - Ganho do sistema (K = 0, 2 m): é o aumento no nível da água a que entra no tanque
  - Constante de tempo ( $\tau=300s$ ): é o tempo necessário para o nível de água atingir 63,2% do seu valor final após uma mudança na taxa de fluxo de água.

#### Resposta da Função de Transferência

$$Y(s) = G(s)U(s) = \frac{0.2}{300s+1} \cdot \frac{5}{s} = \frac{1}{300s^2+s}$$

#### Resposta do Sistema em Função do tempo


$$y(t) = K_p \left( 1 - e^{-\left(\frac{t}{\tau}\right)} \right) \times u(t) = 1 - e^{-\left(\frac{t}{300}\right)}$$



# Processo de Segunda Ordem

- É caracterizado por duas constantes de tempo ou por uma constante de tempo e um termo de amortecimento. Isso significa que o sistema tem duas capacidades independentes de armazenamento de energia.
- A equação geral para um processo de segunda ordem é:

$$\frac{d^2y}{dt^2} + 2\zeta\omega n * \left(\frac{dy}{dt}\right) + \omega n^2 * y = K_p * u$$



$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{K_p \omega_n^2}{s^2 + 2\zeta \omega_n s + \omega_n^2}$$

#### onde:


- 1. y é a variável de saída
- 2. u é a variável de entrada
- 3. wn é a frequência natural do sistema
- 4. ζ é o coeficiente de amortecimento
- 5. Kp é o ganho do processo

# Processo de Segunda Ordem

 Um circuito RLC série é um sistema de segunda ordem. Ele consiste em um resistor (R), um indutor (L) e um capacitor (C) conectados em série. A sua equação diferencial:

$$L\frac{d^2q(t)}{dt^2} + R\frac{dq(t)}{dt} + \frac{1}{C}q(t) = u(t)$$

- Onde:
  - L é a indutância do indutor,
  - R é a resistência do resistor,
  - *C* é a reatância capacitiva do capacitor,
  - q(t) é a carga do capacitor, e
  - u(t) é a tensão aplicada ao circuito.



# Processo de Segunda Ordem


 Função do Sistema em Função do Tempo de um Circuito RLC:

$$\frac{y(t)}{u(t)} = L\frac{d^2q(t)}{dt^2} + R\frac{dq(t)}{dt} + \frac{1}{C}q(t)$$

• Função de Transferência:


$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{s^2 + s + 1}$$

• Um circuito RLC com L=1 Henry, R=1 Ohm, C=1 Farad. Aplica-se uma entrada degrau de 1 volt. Isso resulta em um sistema subamortecido ( $\zeta=0.5$ ).




# Processo de Segunda Ordem

- 1. Oscilações: O sistema exibe um comportamento oscilatório. Isso é característico de sistemas subamortecidos ( $\zeta$ <1).
- **2. Pico Inicial**: O primeiro pico ocorre quando o sistema atinge seu valor máximo pela primeira vez após a aplicação do degrau.
- **3. Convergência**: Com o passar do tempo, as oscilações diminuem de amplitude e o sistema se estabiliza.
- **4. Decaimento Exponencial**: A amplitude das oscilações diminui exponencialmente com o tempo.



### Comportamento Não Linear


- Os processos industriais são frequentemente modelados como sistemas lineares para simplificar análises e projetos de controle.
- Muitos processos industriais reais são, de fato, não lineares.
- A linearidade implica que o sistema obedece ao princípio da superposição, ou seja, a saída para a soma de duas entradas é a soma das saídas correspondentes. Sistemas não lineares não cumprem esse princípio.



### Comportamento Não Linear

- O nível da água no tanque aumenta exponencialmente até atingir um estado estável.
- Esse estado estável é igual ao ganho do sistema multiplicado pela entrada, que neste caso é  $0.2m/m^3 \times 5m^3/s = 1m$ .

#### Controle automático




### Relações de Entrada-Saída Não Proporcionais

- Em um cenário ideal, a relação entre a pressão na caldeira e o sinal de saída do sensor seria perfeitamente linear.
- Uma equação linear da forma:

$$V = m \cdot P_a + b$$

#### Onde:

- Pa é a pressão da caldeira.
- m é o ganho do sensor (ou a sensibilidade à pressão), com valor igual 2 e
- *b* é o viés do sensor, com valor igual a 1, e
- V é a leitura do sensor.



### Comportamento Não Linear


- Quando a bomba atinge sua capacidade máxima, ela não pode bombear a água a uma altura maior, mesmo se a velocidade da bomba aumentar.
- Se definirmos o ganho proporcional como Kp = 2, a equação que descreve a resposta do sistema é:

$$H(t) = Kp \cdot V(t)$$

#### Onde:

- H(t) é a cabeça da bomba,
- V(t) é a velocidade da bomba e
- *t* é o tempo.

#### Ponto de Operação e Saturação




$$H(t) = \begin{cases} Kp \cdot V(t), & se \ Kp \cdot V(t) \leq H_{max} \\ H_{max}, & se \ Kp \cdot V(t) > H_{max} \end{cases}$$

 $H_{max}$  é a altura máxima que a bomba pode bombear a água.


### Comportamento Não Linear

- Em um controlador de pressão com histerese, a saída não muda imediatamente quando a pressão medida cruza o ponto de ajuste.
- Em vez disso, o controlador tem uma "zona morta" em torno do ponto de ajuste, e a saída só muda quando a pressão sai dessa zona.



# Exemplo do Ar Condicionado

Ponto de Referência = 22° C, Banda de Zona Morta = 2° C (21° C a 23° C)





# Sensibilidade às condições iniciais

- Isso ocorre porque os sistemas não lineares podem amplificar e propagar pequenas perturbações ao longo do tempo.
- Exemplo: em processos químicos industriais, como reatores químicos, pequenas variações nas condições iniciais, podem levar a resultados finais significativamente diferentes.




# Dinâmicas de Múltiplas Escalas Temporais

- Essencialmente, isso significa que diferentes partes do sistema ou processo podem operar ou mudar em diferentes escalas de tempo.
- Este fenômeno pode apresentar desafios significativos para o controle do processo. Isso ocorre porque os controladores que são projetados para responder rapidamente às mudanças podem ser muito sensíveis às flutuações de curto prazo e podem acabar causando instabilidade.

### Refino de petróleo


- As reações químicas que quebram os hidrocarbonetos de cadeia longa em hidrocarbonetos de cadeia mais curta ocorrem em escalas de tempo muito curtas, da ordem de segundos.
- Da mesma forma, o processo de destilação, onde os diferentes componentes do petróleo são separados com base em seus pontos de ebulição, também ocorre em uma escala de tempo mais longa.






# Perturbações

- As perturbações são eventos ou alterações imprevistas que afetam os processos industriais e podem ter impacto negativo em sua operação e desempenho.
- Podem ocorrer tanto internamente, quanto externamente, devido a fatores ambientais, variações nas matérias-primas, falhas de equipamentos, entre outros.



# Perturbações Externas

 Variação na temperatura ambiente. Imagine um processo de fermentação em que a temperatura da sala de produção varia ao longo do dia, afetando a taxa de crescimento microbiano e, consequentemente, o tempo de produção.



# Perturbações nas Matérias-Primas

 Flutuação na qualidade das matérias-primas. Em uma indústria de alimentos, as características nutricionais das safras agrícolas podem variar, afetando o teor de nutrientes do produto final.



# Perturbações na Demanda

 Aumento súbito na demanda por um produto. Uma empresa que produz ventiladores pode ter uma demanda inesperadamente alta durante uma onda de calor, o que pode levar a problemas de abastecimento e atrasos na entrega.



# Perturbações em Equipamentos

 Falha em uma bomba de líquido em um sistema de refrigeração industrial. Isso pode levar a flutuações na temperatura e prejudicar a eficiência de outros componentes do processo.





# Perturbações de Processo

 Alteração na configuração das etapas de produção. Uma mudança nos parâmetros de controle em um processo químico pode levar a resultados indesejados e afetar a eficiência da produção.Ex: uma fábrica que fábrica diferentes sabores de yogurt.






# Instabilidade

 A instabilidade pode ocorrer devido a diversos fatores, como ganhos inadequados nos controladores, resposta inadequada a perturbações, atrasos excessivos nos tempos de resposta, comportamento não linear, acoplamento entre variáveis ou inadequação dos sistemas de controle utilizados.




### Instabilidade

• A instabilidade de um processo pode ser dada pela sua incapacidade de se autorregular.



Processo estável




Processo instável

## Instabilidade

 Vamos considerar um oscilador harmônico cuja equação diferencial é dada por:


$$\frac{d^2x}{dt^2} + 2\zeta\omega_n \frac{dx}{dt} + \omega_n^2 x = 0$$

- Onde  $\omega_n$  é a frequência natural não amortecida e  $\zeta$  é a razão de amortecimento. De acordo com o valor de  $\zeta$ , temos diferentes comportamentos:
  - 1.  $\zeta = 0$ : sem amortecimento
  - 2.  $0 < \zeta < 1$ : subamortecimento.
  - 3.  $\zeta = 1$ : amortecimento crítico.
  - 4.  $\zeta > 1$ : superamortecimento.



## Resposta em Regime Transitório


- A resposta em regime transitório é a parte inicial da resposta do sistema que ocorre imediatamente após uma mudança na entrada e que dura até o sistema atingir um estado estável.
- Durante a fase transitória, o sistema está se ajustando à nova condição de entrada, e sua saída pode oscilar, aumentar ou diminuir até se estabilizar.



### Características da Resposta em Regime Transistório


- Oscilações: Em sistemas subamortecidos, a resposta pode oscilar antes de se estabilizar.
- Tempo de Subida: tempo que leva para a resposta do sistema atingir o setpoint pela primeira vez.
- Tempo de Acomodação (convergência):

   O tempo necessário para a resposta permanecer dentro do erro de regime permanente.
- Sobressinal (Pico inicial): A quantidade pela qual a resposta excede o valor final desejado.
- Amortecimento: A redução gradual das oscilações na resposta transitória.




### Resposta em Regime Permanente

- A resposta em regime permanente é a parte da resposta do sistema que permanece depois que a resposta em regime transitório terminou e o sistema atingiu um estado estável.
- Esta parte da resposta é a saída final do sistema, que deve permanecer constante ou variar de forma previsível sem oscilações significativas.



### Características da Resposta em Regime Permanente

- Valor de Estado Estacionário: O valor final constante que a resposta alcança.
- Erro em Regime Permanente
   (e<sub>ss</sub>): A diferença entre a saída
   final do sistema e o valor
   desejado da saída, que
   idealmente deve ser zero em
   sistemas bem projetados.
- Estabilidade: A capacidade do sistema de retornar ao estado estacionário após pequenas perturbações.



# Conclusões

- Nesta aula, foram exploradas as Características Dinâmicas dos Processos Industriais, destacando como elas influenciam a saída dos processos industriais.
- Foram discutidos aspectos cruciais como a Natureza Multivariável, o Impacto dos Atrasos, a Ordem do Processo, o Comportamento Não Linear, a Dinâmica de Múltiplas Escalas Temporais, as Perturbações, a Instabilidade e as Respostas Transitória e Permanente.
- Ao compreender essas características dinâmicas, é possível analisar e projetar controles de processos industriais de forma mais eficaz.
- Cada um desses elementos desempenha um papel vital no comportamento do sistema, afetando diretamente as estratégias de controle e otimização.
- Com esse conhecimento, os profissionais estão mais bem preparados para enfrentar os desafios no design e na operação de sistemas de controle industrial.

# Exercícios

- Para se familiarizar com o Google Colab, <u>acesse o código</u> utilizado na aula de hoje para plotar gráficos de sistemas de primeira e segunda ordem.
- Utilize este código como base para alterar as variáveis dos processos em suas respectivas funções de transferência.
- Observe como essas mudanças afetam os gráficos, permitindo uma melhor compreensão do impacto das variáveis nos comportamentos dos sistemas de primeira e segunda ordem.

# DÚVIDAS?