RO10691 Prima ediție August 2015



ASUS Notebook PC

IN SEARCH OF INCREDIBLE

Ghid general de utilizare



Informații referitoare la drepturile de autor

Nicio parte a acestui manual, inclusiv produsele și software-ul descrise în acesta, nu poate fi reprodusă, transmisă, transcrisă, stocată într-un sistem de regăsire sau tradusă într-o altă limbă în orice formă sau prin orice metodă, cu excepția documentației păstrate de cumpărător din motive de siguranță, fără permisiunea exprimată în scris a ASUSTEK Computer INC. ("ASUS").

ASUS FURNIZEAZĂ ACEST MANUAL "AŞA CUM ESTE", FĀRĀ NICIO GARANŢIE, FIE EXPLICITĀ SAU IMPLICITĀ, INCLUSIV, DAR FĀRĀ A SE LIMITA LA GARANŢIILE IMPLICITE SAU CONDĪJILE DE VANDABILTATE SAU CONFORMITATE CU UN ANUMIT SCOP, ÎN NICIUN CAZ ASUS, DIRECTORII SĀI, FUNCŢIONARII, ANGAJAŢII SAU AGENŢII NU VOR FI RESPONSABILI PENTRU VREO DAUNĀ INDIRECTĀ, SPECIALĀ, OCAZIONALĀ SAU ULTERIOARĀ (INCLUSIV DAUNELE PENTRU PIERDEREA BENEFICIILOR, PIERDEREA ÎNTREPRINDERII, PIERDEREA APACETĀŢI DE FOLOSINŢĀ SAU A DATELOR, ÎNTREPUPEREA AFACERILOR ŞI ALTELE DE ACEST FEL), CHIAR DACĀ ASUS A FOST INFORMAT ASUPRA POSIBILITĀŢII UNOR ASEMĒNĒA DAUNE APĀRUTE CA URMARE A UNUI DEFECT SAU A UNEI ERORI ÎN ACEST MANUAL SAU IPRODIUS.

Produsele și numele corporațiilor care apar în acest manual pot fi sau nu mărci înregistrate sau drepturi de autor înregistrate ale respectivelor companii și sunt utilizate numai pentru identificare sau explicații și în beneficiul utilizatorului, fără a avea intenția de a încâlca legea.

SPECIFICAȚIILE ȘI INFORMAȚIILE CONȚINUTE ÎN ACEST MANUAL SUNT FURNIZATE NUMAI ÎN SCOP INFORMATIV ȘI SUNT SUPUSE MODIFICĂBILOR ÎN ORICE MOMENT, FĂRĂ ÎNȘTIINȚARE PREALABILĂ, ȘI NU TREBUIE INTERPRETATE CA UN ANGAJAMENT DIN PARTEA ASULA SUS. NUI ȘI ASUMĂ NICIO RESPONSABILITATE SAU RĂSPUNDERE PENTRU ERORILE SAU INADVERTENȚELE CARE POT APĂREA ÎN ACEST MANUAL, INCLUSIV PRODUSELE ȘI SOFTWARE-UL DESCRISE ÎN ACESTA.

Drept de autor © 2015 ASUSTeK COMPUTER INC. Toate drepturile rezervate.

Limitarea responsabilității

Pot apărea situații în care, din cauza neindeplinirii unor obligații din partea ASUS sau a altor responsabilități, aveți dreptul să solicitați daune din partea ASUS. În orice situație de acest tip, indiferent de baza în care aveți dreptul să solicitați daune din partea ASUS, ASUS este cel mult responsabil pentru daune de rănire corporală (inclusiv deces) și daune aduse proprietății reale și proprietății personale tangibile; sau alte daune reale și daune directe rezultate din omisiunea sau incapacitatea de a-și indeplini îndatoririle legale cuprinse în această Declarație de garanție, până la prețul listat al contractului pentru fiecare produs.

ASUS va răspunde numai de sau vă va despăgubi pentru pierderile, daunele sau reclamațiile menționate în contract. prejudiciile sau încălcările menționate în această Declarație de garanție.

Această limită se aplică, de asemenea, furnizorilor ASUS și distribuitorului acestuia. Aceasta reprezintă limita maximă pentru care ASUS, furnizorii săi și distribuitorul dumneavoastră sunt responsabili împreună.

ÎN NICIO SITUAȚIE, ASUS NU RĂSPUNDE PENTRU ORICARE DINTRE URMĂTOARELE: (1) RECLAMAȚILE TERȚILOR CĂTRE DUMNEAVOASTRA, REFEITOARE LA DAUNE; (2) PIERDEREA SAU DETERIORAREA ÎNREGISTRĂRILOR SAU DATELOR DUMNEAVOASTRĂ SAU (3) DAUNE SPECIALE, ACCIDENTALE SAU INDIRECTE SAU PENTRU ORICE DAUNE ECONOMICE PE CALE DE CONSECINȚĂ (INCLUSIV) PIERDEREA PROFITURILOR SAU A ECONOMIILOR). CHIAR DACĂ ASUS, FURNIZORII SĂI SAU DISTRIBUITORII

Cuprins

Precauții referitoare la siguranță	4
Manuale electronice ale produselor ASUS Cum se descarcă și se vizualizează manualele electronice ale produselor	8
Conectarea la internet Windows® 10	
Sfaturi și întrebări frecvente Sfaturi utile privind utilizarea notebookului Întrebări frecvente referitoare la componentele hardware Întrebări frecvente referitoare la componentele software	18

Precauții referitoare la siguranță Utilizarea notebook-ului



Acest notebook PC ar trebui utilizat numai în medii cu temperaturi cuprinse între 5°C (41°F) şi 35°C (95°F).



Consultați eticheta pe care este înscrisă puterea nominală, din partea de jos a Notebook PC și asigurați-vă că adaptorul dumneavoastră de putere este conform cu puterea nominal.



Nu așezați notebook-ul pe genunchi sau pe orice altă parte a corpului pentru a preveni disconfortul și rănile provocate de expunerea la căldură.



Nu utilizați cabluri de alimentare, accesorii și alte echipamente periferice deteriorate cu notebookul.



Când este pornit, nu transportați sau acoperiți notebook-ul cu materiale care pot reduce circulația aerului



Nu așezați notebook-ul pe suprafețe de lucru neregulate sau instabile.



Notebook-ul poate trece prin aparatele cu raze X de la aeroport (utilizate pentru articolele așezate pe benzile rulante), dar nu îl expuneți detectoarelor sau baghetelor magnetice.



Contactați operatorul aerian pentru a afla despre serviciile aeriene care se pot utiliza și restricțiile ce trebuie respectate când utilizați notebook-ul în timpul zborului.

Îngrijirea notebook-ului



Înainte de curățarea notebook-ului, deconectați cablul de alimentare cu curent alternativ și scoateți acumulatorul (dacă este cazul). Utilizați un burete de celuloză curat sau o bucată de piele muiată într-o soluție de detergent neabraziv și câteva picături de apă caldă. Eliminați orice surplus de umiditate de pe notebook utilizând o cârpă uscată.



Nu utilizați solvenți puternici, cum ar fi diluanți, benzen sau alte produse chimice pe sau în apropierea notebook-ului.



Nu aşezaţi obiecte pe notebook.



Nu expuneți notebook-ul la câmpuri magnetice sau electrice puternice.



Nu utilizați sau expuneți notebook-ul la lichide, la ploaie sau la umezeală.



Nu expuneți notebook-ul în medii cu praf.



Nu utilizați notebook-ul lângă scurgeri de gaze.

Casarea corectă



NU aruncați Notebook PC împreună cu gunoiul menajer. Acest produs a fost proiectat să permită reutilizarea în condiții corespunzătoare a componentelor și reciclarea. Simbolul care reprezintă un container tăiat înseamnă că produsul (electric, echipament electronic și baterie de tip buton cu celule cu mercur) nu trebuie depozitat împreună cu gunoiul menajer. Verificați reglementările locale pentru eliminarea produselor electronice.



NU aruncați bateria împreună cu gunoiul menajer. Simbolul care reprezintă un container tăiat înseamnă că bateria nu se va arunca împreună cu gunoiul menajer.

Manuale electronice ale produselor ASUS

Cum se descarcă și se vizualizează manualele electronice ale produselor

V-am pregătit informații și mai detaliate despre PC-ul notebook ASUS. Cu doar câteva clicuri, veți putea descărca și vizualiza manualele produselor ASUS de pe site-ul web și veți afla mai multe despre caracteristici si despre modul de utilizare a PC-ului notebook.

1. Conectați PC-ul notebook la internet.

NOTĂ: Consultați secțiunea Conectarea la internet din acest manual.

- 2. Lansaţi browserul web şi accesaţi http://qr.asus.com/support.
- Introduceţi numele modelului produsului în bara de căutare şi apăsaţi pe <Enter>, apoi selectaţi modelul în rezultatele căutării.
- 4. Faceți clic pe fila Manual & Document (Manual și document).
- 5. Selectaţi și descărcaţi manualul complet în limba dorită.

Conectarea la internet

Windows® 10

Conectarea la rețele wireless

Wi-Fi

Accesați e-mailuri, navigați pe internet și partajați aplicații prin site-uri de rețele sociale utilizând conexiunea Wi-Fi a notebook-ului dvs.

IMPORTANT! Asigurați-vă că **Airplane mode (modul Avion)** este dezactivat pentru a activa funcția Wi-Fi pe notebook. Pentru detalii suplimentare, consultați secțiunea *Modul Avion* din acest manual.

Conectarea la Wi-Fi

Conectați dispozitivul Notebook PC la o rețea Wi-Fi utilizând următorii pași:

- 1. Selectați pictograma 🚜 din bara de activități.
- 2. Selectați pictograma pentru a activa funcția Wi-Fi.
- Selectați un punct de acces din lista de conexiuni Wi-Fi disponibile.
- Selectaţi Connect (Conectare) pentru a iniţia conexiunea la retea.

NOTĂ: S-ar putea să vi se solicite să introduceți o cheie de securitate pentru a activa conexiunea Wi-Fi.

Conectarea la rețele cablate

Aveți posibilitatea, de asemenea, să vă conectați la rețele cablate, de exemplu rețele locale și conexiuni la Internet de bandă largă, utilizând portul LAN al notebookului.

NOTĂ: Contactați furnizorul dvs. de servicii Internet (ISP) pentru detalii sau administratorul rețelei pentru asistență privind configurarea conexiunii la Internet

Pentru a configura setările, consultați următoarele proceduri.

IMPORTANT! Înainte de a efectua următoarele acțiuni, asigurați-vă că este conectat un cablu de rețea între portul LAN al notebookului și o rețea locală.

Configurarea unei conexiuni de rețea IP/PPPoE dinamice

- 1. Lansaţi Settings (Setări).
- 2. Selectați Network & Internet (Rețea și internet).
- Selectați Ethernet > Network and Sharing Center (Ethernet > Centru rețea și partajare).
- 4. Selectaţi reţeaua LAN, apoi selectaţi **Properties (Proprietăţi)**.
- Selectaţi Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4) (Protocol internet versiunea 4(TCP/IPv4), apoi selectaţi Properties (Proprietăţi).
- Selectaţi Obtain an IP address automatically (Obţinere automată adresă IP), apoi selectaţi OK.

NOTĂ: Dacă utilizați o conexiune PPPoE, continuați cu pașii următori.

- Reveniţi la fereastra Network and Sharing Center (Centru reţea şi partajare), apoi selectaţi Set up a new connection or network (Configurare conexiune sau reţea nouă).
- Selectați Connect to the Internet (Conectare la internet), apoi selectați Next (Următorul).
- Selectaţi Broadband (PPPoE) (Bandă largă (PPPoE)).
- Completaţi câmpurile User name (Nume utilizator), Password (Parolă) şi Connection name (Nume conexiune), apoi selectaţi Connect (Conectare).
- Selectați Close (Închidere) pentru finalizarea configurării.
- 12. Selectați in bara de activități, apoi selectați conexiunea pe care tocmai ați creat-o.
- Tastaţi numele dvs. de utilizator şi parola, apoi selectaţi Connect (Conectare) pentru a iniţia conectarea la internet.

Configurarea unei conexiuni de rețea IP statice

- 1. Repetați pașii 1 5 din secțiunea Configurarea unei conexiuni de rețea IP/PPPoE dinamice.
- 2 Selectaţi Use the following IP address (Utilizaţi următoarea adresă IP).
- Completaţi câmpurile IP address (Adresă IP), Subnet mask (Mască subreţea) şi Default gateway (Gateway implicit) cu valorile de la furnizorul dvs. de servicii.
- Dacă este necesar, completaţi câmpurile Preferred DNS server address (Adresă preferată pentru serverul DNS) şi Alternate DNS server address (Adresă alternativă pentru serverul DNS), apoi selectaţi OK.

Windows® 8.1

Conectarea la rețele wireless

Wi-Fi

Accesați e-mailuri, navigați pe internet și partajați aplicații prin site-uri de rețele sociale utilizând conexiunea Wi-Fi a notebook-ului dvs.

IMPORTANT! Asigurați-vă că **Airplane mode (modul Avion)** este dezactivat pentru a activa funcția Wi-Fi pe notebook. Pentru detalii suplimentare, consultati sectiunea *Modul Avion* din acest manual.

Activarea Wi-Fi

Activați Wi-Fi pe notebook-ul dvs. utilizând următorii pași:

- 1. Lansati bara Charms bar.
- 2. Atingeţi Settings , apoi Available
- 3. Selectați un punct de acces din lista de conexiuni Wi-Fi disponibile.
- Atingeți Connect (Conectare) pentru a porni conectarea la rețea.

NOTĂ: S-ar putea să vi se solicite să introduceți o cheie de securitate pentru a activa conexiunea Wi-Fi.

 Dacă doriţi să activaţi partajarea între notebook şi alte sisteme cu conectivitate wireless, atingeţi/faceţi clic pe Yes (Da). Atingeţi/Faceţi clic pe No (Nu) dacă nu doriţi să activaţi funcţia de partajare.

Conectarea la rețele cablate

Aveți posibilitatea, de asemenea, să vă conectați la rețele cablate, de exemplu rețele locale și conexiuni la Internet de bandă largă, utilizând portul LAN al notebookului.

NOTĂ: Contactați furnizorul dvs. de servicii Internet (ISP) pentru detalii sau administratorul rețelei pentru asistență privind configurarea conexiunii la Internet.

Pentru a configura setările, consultați următoarele proceduri.

IMPORTANT! Înainte de a efectua următoarele acțiuni, asigurați-vă că este conectat un cablu de rețea între portul LAN al notebookului și o rețea locală.

Configurarea unei conexiuni de rețea IP/PPPoE dinamice

1. Lansati **Desktop.**

retea si partajare).

- În bara de activități Windows faceți clic dreapta pe pictograma de rețea , apoi atingeți Open
 Network and Sharing Center (Deschidere centru
- În fereastra Network and Sharing Center (Centru rețea și partajare) atingeți Change adapter settings (Modificare setări adaptor).
- Faceţi clic dreapta pe reţeaua dvs. LAN, apoi selectati Properties (Proprietăti).
- Atingeţi Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4) (Protocol Internet versiunea 4(TCP/IPv4)), apoi Properties (Proprietăţi).

Atingeţi Obtain an IP address automatically (Obtinere automată a adresei IP), apoi OK.

NOTĂ: Dacă utilizați o conexiune PPPoE, continuați cu pașii următori.

- Reveniţi la fereastra Network and Sharing Center (Centru reţea şi partajare), apoi atingeţi Set up a new connection or network (Configurare conexiune sau reţea nouă).
- Selectaţi Connect to the Internet (Conectare la Internet), apoi atingeti Next (Următorul).
- 9. Atingeţi Broadband (PPPoE) (Bandă largă (PPPoE)).
- Completaţi câmpurile User name (Nume utilizator), Password (Parolă) şi Connection name (Nume conexiune), apoi atingeţi Connect (Conectare).
- 11. Atingeţi **Close (Închidere)** pentru a termina configurarea.
- 12. Atingeţi in bara de activităţi, apoi conexiunea pe care tocmai ati creat-o.
- tastaţi numele dvs. de utilizator şi parola, apoi atingeţi Connect (Conectare) pentru a porni conectarea la Internet.

Configurarea unei conexiuni de retea IP statice

- 1. Repetați pașii 1 5 din secțiunea Configurarea unei conexiuni de rețea IP/PPPoE dinamice.
- 2 Atingeți Use the following IP address (Se utilizează următoarea adresă IP).
- Completaţi câmpurile IP address (Adresă IP), Subnet mask (Mască subreţea) şi Default gateway (Gateway implicit) cu valorile de la furnizorul dvs. de servicii.
- Dacă este necesar, completați câmpurile Preferred DNS server address (Adresă preferată pentru serverul DNS) și Alternate DNS server address (Adresă alternativă pentru serverul DNS, apoi atingeți **OK**.

Sfaturi și întrebări frecvente

Sfaturi utile privind utilizarea notebookului

Pentru a vă ajuta să maximizați utilizarea notebookului, să mențineți performanțele sistemului și să asigurați securitatea datelor, vă oferim câteva sfaturi pe care vă recomandăm să le urmați:

- Actualizați periodic sistemul Windows® pentru a vă asigura că aplicațiile au cele mai recente setări de securitate.
- Utilizaţi un program antivirus pentru a vă proteja datele şi, periodic, actualizaţi programul antivirus.
- Dacă nu este absolut necesar, evitaţi închiderea forţată a notebookului.
- Faceți copii de rezervă ale datelor și stocați aceste copii pe o unitate de stocare externă.
- Evitaţi utilizarea notebookului la temperaturi extrem de ridicate. Dacă intenţionaţi să nu utilizaţi notebookul o perioadă îndelungată de timp (cel puţin o lună), vă rugăm să scoateţi bateria (dacă aceasta este amovibilă).
- Deconectați toate dispozitivele externe şi asigurați-vă că aveți cele de mai ios înainte de resetarea notebookului:
 - cheia de produs pentru sistemul de operare şi alte aplicaţii instalate
 - datele copiate de rezervă
 - ID-ul şi parola de conectare
 - informațiile despre conexiunea la Internet

Întrebări frecvente referitoare la componentele hardware

Atunci când pornesc notebookul, pe ecran apare un punct negru sau, uneori, un punct colorat. Ce trebuie să fac?

Deși aceste puncte apar în nod normal pe ecran, ele nu afectează sistemul. Dacă incidentul persistă și afectează performanțele sistemului, consultă un centru de service ASUS autorizat.

Ecranul are luminozitate şi culori neuniforme. Cum pot rezolva această problemă?

Culorile şi luminozitatea ecranului pot fi afectate de unghiul şi poziția curentă a notebookului. De asemenea, luminozitatea şi culorile notebookului pot varia în funcție de model. Puteți utiliza tastele funcționale sau setările de afișare din sistemul de operare pentru a ajusta aspectul afișării pe ecran.

Cum pot maximiza durata de utilizare a bateriei notebookului?

Puteti aplica oricare dintre sugestiile următoare:

- Utilizați tastele funcționale pentru a ajusta luminozitatea de afisare.
- Dacă nu utilizezi nicio conexiune Wi-Fin, comută sistemul la Airplane Mode (Mod Avion).
- Deconectaţi dispozitivele USB neutilizate.
- Închideţi aplicaţiile neutilizate, în special aplicaţiile care utilizează multă memorie de sistem.

Indicatorul LED pentru baterie nu se aprinde. care este problema?

- Verificaţi dacă adaptorul de alimentare sau bateria este conectată corect. De asemenea, puteţi să deconectaţi adaptorul de alimentare sau bateria, să aşteptaţi un minut şi apoi să reconectaţi adaptorul la priza electrică şi la notebook
- Dacă problema persistă, contactaţi centrul local de service ASUS pentru asistentă.

5. De ce nu funcționează touchpadul?

Apăsați pe f_n + g_n pentru a activa touchpadul.

6. Atunci când redau fișiere audio și video, de ce nu aud nimic de la difuzoarele notebookului?

Puteți aplica oricare dintre sugestiile următoare:

- Apăsați pe f_n + $f_{(0)}$ pentru a mări volumul difuzoarelor.
- · Verificați dacă a fost dezactivat sunetul.
- Verificați dacă la notebook sunt conectate căști și, dacă da, deconectati-le.

Cum trebuie să procedez dacă am pierdut adaptorul de alimentare sau bateria nu mai funcționează?

Contactați centrul local de service ASUS pentru asistență.

8. Notebookul nu interpretează corect apăsările pe taste, deoarece cursorul continuă să se mişte. Ce trebuie să fac?

Asiguraţi-vă că nu există nimic care atinge sau apasă accidental touchpadul în timp ce tastaţi. De asemenea, puteţi activa touchpadul apăsând pe $\begin{bmatrix} f_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} g \end{bmatrix}$.

9. Atunci când apăs pe tastele "U", "I" și "O", nu se afișează litere, ci cifre. Cum pot schimba această comportare?

Apăsați pe tasta $\frac{num \text{ ik}}{\text{scr ik}}$ sau $\frac{1}{\text{sn}} + \frac{num \text{ ik}}{\text{scr ik}}$ (la anumite modele)

pentru a dezactiva această caracteristică și a utiliza tastele respective pentru introducerea de litere.

Întrebări frecvente referitoare la componentele software

 Atunci când pornesc notebookul, se aprinde indicatorul de alimentare, însă nu şi indicatorul de activitate a hard diskului. De asemenea, nu se încarcă sistemul de operare. Cum pot rezolva această problemă?

Puteți aplica oricare dintre sugestiile următoare:

- Închideţi forţat notebookul ţinând apăsat pe butonul de alimentare timp de cel puţin patru (4) secunde. Verificaţi dacă adaptorul de alimentare şi bateria sunt introduse corect, apoi porniti notebookul.
- Dacă problema persistă, contactaţi centrul local de service ASUS pentru asistenţă.
- Ce trebuie să fac atunci când pe ecran se afişează mesajul: "Remove disks or other media. Press any key to restart. (Îndepărtați discurile sau alte suporturi media. Apăsați pe orice tastă pentru repornire.)"?

Puteți aplica oricare dintre sugestiile următoare:

- Îndepărtați toate dispozitivele USB conectate şi apoi reporniti notebookul.
- Îndepărtați discul optic din unitatea optică şi apoi reporniți notebookul.
- Dacă problema persistă, este posibil ca notebookul să aibă o problemă cu memoria. Contactați centrul local de service ASUS pentru asistență.
- Notebookul porneşte mai greu decât de obicei şi sistemul de operare funcţionează lent. Cum pot rezolva această problemă?

Ștergeți aplicațiile pe care le-ați instalat recent sau nu erau incluse în pachetul sistemului de operare și apoi reporniți sistemul.

4. Notebookul nu încarcă sistemul de operare. Cum pot rezolva această problemă?

Puteți aplica oricare dintre sugestiile următoare:

- Îndepărtați toate dispozitivele conectate la notebook, apoi reporniți sistemul.
- Dacă problema persistă, contactaţi centrul local de service ASUS pentru asistenţă.

De ce nu pot reactiva notebookul din modul Repaus sau Hibernare?

- Apăsaţi pe butonul de alimentare pentru a relua ultima stare activă.
- Este posibil ca sistemul să fi consumat complet energia bateriei. Conectați adaptorul de alimentare la notebook și la o priză electrică, apoi apăsați pe butonul de alimentare.