
Art. Nr. 112 931





Art. Nr. 112 931



Pos.	ArtNr.	Bezeichnung		
1	413152	Handgriff		
2	413153	Holm rechts		
3	413154	Kupplungshebel rechts		
4	414822	Bowdenzug Fahrantrieb		
5	413156	Flanschmutter M8		
6	413157	Bowdenzug Selbstverriegelung		
7	413158	selbstsichernde Sechskantmutter M6		
8	413159	Ganghebel Schweißbaugruppe		
9	413160	Federscheibe 8		
10	413161	Verlängerung Ganghebel		
11	414823	Bowdenzug Fräsantrieb		
12	412127	Abscherstift + Splint		
14	413163	Untere Platte Bedienpanel		
15	413164	Bedienpanel		
16	413165	Niet 4x12		
17	413166	Schalter		
18	413167	Platte Ganghebel		
19	413168	Unterlegscheibe 5x12x1		
20	413169	Rundkopfschraube 4,8x16		
21	413170	Rahmen Ganghebel		
22	413171	Sechskantschraube M6x12		
23	413172	Schalthebel Griff		
24	413173	Verlängerung Auswurfhebel		
25	413174	Unterlegscheibe 8x22x2		
26	413175	Auswurfhebel Schweißbaugruppe		
27	413176	Verriegelungsschalter		
28	704538	Scheibe A 8,4		
29	413177	Federscheibe 6		
30	413178	Sechskantschraube M6x18		
31	413179	Kupplungshebel links		
32	413180	Gummikappe		
33	413181	Holm links		
34	413182	Unterlegscheibe 6x12x0,7		
35	412077	Scheibe		
36	413183	Sechskantschraube M8x55		
37	413184	Sechskantschraube M8x40		
38	413185	Sechskantschraube M8x50		
39	413186	Pin Bowdenzug		
40	413187	Feder Fahrantriebsgriff		
41	412175	Mutter M8		
42	413188	Bowdenzug Auswurfschacht		
43	413189	Sechskantschraube M10x45		
44	413190	Klemmrahmen Ganghebel		

Pos.	ArtNr.	Bezeichnung		
45	413191	Unterlegscheibe 10x28x3		
46	413192	Verbindungsstück Ganghebel		
47	413193	Sicherungspin 2,5x25		
48	413194	Feder		
49	413195	Befestigungswinkel Auswurfhebel links		
50	413431	Feder		
51	413196	Lampe		
52	413197	Lampenhalter		
53	413198	Kreuzschlitzschraube 3,2x20		
54	413199	selbstsichernde Sechskantmutter M10		
55	413200	Sechskantschraube M8x45		
56	413201	Sicherungsstift 2,0x29		
57	413202	Befestigungswinkel Auswurfhebel rechts		
58	413203	Trichterscheibe		
59	413204	Beilagscheibe		
60	413205	Beilagscheibe		
61	413206	Beilagscheibe		
62	413207	Verstellplatte		
63	413208	Motor		
64	413209	Riemenabdeckung		
65	413210	Unterlegscheibe 6x16x1,5		
66	413211	kleine Spannplatte		
68	412078	Zugfeder		
69	413212	Sechskantschraube M8x20		
70	413213	Kabelführung		
71	412081	Spannrolle		
72	412111	Buchse		
73	412079	Distanzscheibe		
74	413214	Sechskantschraube M8x35		
75	413215	Unterlegscheibe 10x20x2		
76	413216	Unterlegscheibe 8x28x3		
77	413217	Hauptriemenrad		
78	416700	Keilriemen		
79	413219	Unterlegscheibe kleines Riemenrad		
80	413220	5M Zahnriemen		
81	413221	Hauptrad Zahnriemen		
82	413222	Unterlegscheibe 25x35x2		
83	413223	Unterlegscheibe 8x28x2		
84	413224	Holmschraube M8x40		
85	413225	Unterholm		
86	413226	Kabelclips		
87	413227	Blattförmige Scheibe		

E 112931 2/4

а	b	С	d	е	f
01/14					

Art. Nr. 112 931



Pos.	ArtNr.	Bezeichnung		
88	413228	Sechskantschraube M10x40		
89	413229	Unterholm Halterung		
90	413230	Sechskantschraube M10x20		
91	413231	Schaltgabelarm		
92	413232	Federstift 6x30		
93	413233	Metallwinkel		
94	413234	Schaltgabel		
95	413235	Kettenrad		
96	413236	Rillenkugellager		
97	413237	Radlager		
98	413238	Unterlegscheibe 12x24x2		
99	413239	Selbstsichernde Sechskantmutter M12		
100	413240	Sechskantschraube M8x20		
102	413241	Kugellager		
103	413242	Achssicherung D17		
104	413243	Kettenrad Achse1		
105	413244	Achse1		
106	412094	Lagerschale		
107	413245	Achssicherung D35		
108	413246	Sechskantschraube M10x16		
109	413247	Verbindungsachse Antrieb		
110	414818	Scheibe Antriebsgummi		
111	414819	Antriebsgummi		
112	412091	Mitnehmer Getriebewelle		
113	413248	Getriebegehäuse		
114	413249	Selbstsichernde Sechskantmutter M5		
115	413250	Unterlegscheibe 5x16x1,2		
116	413251	Sechskantflanschschraube M5x16		
117	412641	Schraube M6x16		
118	413252	Unterlegscheibe 6x23x3		
119	413253	Kette Achse1-Achse2		
120	413254	Kugellager		
121	413255	Achssicherung D15		
122	413256	Kettenrad Achse2		
123	413257	Passfeder 5x5x12		
124	413258	Achse2		
125	413259	Achssicherung D20		
126	413260	Kettenrad Achse3		
127	413261	Passfeder 5x5x18		
128	413262	Achse3		
129	413263	Passfeder 6x6x20		
130	413264	Zahnrad Achse3		
132	413265	Sechskantflanschschraube M6x12		

133		_		
	413266	Rückseite Getriebegehäuse		
134	413267	Sicherungssplint 3x25		
135	413268	Unterlegscheibe 13x24x2		
136	413269	Aufsteckülse		
137	413270	Riemenrad Führungsplatte		
138	413271	Riemenrad Bügelfeder		
139	413272	Riemenscheibe Montageplatte		
140	413273	Rillenkugellager		
141	412100	Lagerbolzen		
144	412099	Antriebsscheibe		
145	413276	Kette Achse3		
146	413277	Rad kpl. rechts		
147	413278	Buchse Differential		
148	413279	Rillenkugellager		
149	413280	Abdeckung		
150	413281	Rillenkugellager		
151	413282	Differentialachse rechts		
152	413283	Innensechskantschraube M6x12		
153	413284	Innenhülse Differentialkettenrad		
154	413285	Rillenkugellager		
155	413286	Differentialzahnrad		
156	413287	Buchse		
157	413288	Differentialachse		
158	413289	Getriebeklammer Differential		
159	413290	Getriebeachse Differential		
160	413291	Differentialzahnrad		
161	413292	Kettenrad Differential kpl. links		
162	413293	Differentialachse links		
163	413432	Rad kpl. links		
164	413294	Stift 2x29		
165	413295	Verbindungsstange Getriebe		
167	412121	Führung Handkurbel		
168	413296	Aufnahme Kurbel		
169	413297	Sechskantflanschschraube M8x45		
170	413298	Radbolzen		
171	413299	Stift		
172	412071	Handgriff		
173	413300	Unterlegscheibe 10x20x1,5		
174	413301	Kurbel		
175	413302	Sicherungssplint		
176	413303	Kardangelenk		

E 112931 3/4

а	b	С	d	е	f
01/14					

Art. Nr. 112 931



Pos.	ArtNr.	Bezeichnung		
177	413304	Sicherungsstift 4x16		
178	413305	Kurbel Teil2		
179	413306	Gummiring		
180	413307	Sechskantsicherungsmutter M8		
181	413308	Aufnahme Stirnrad		
182	413309	Scheibe Stirnrad		
183	701494	Schraube M8 x 30		
185	413311	Stirnrad Auswurf		
187	413312	Fräsengehäuse		
188	413313	Kugellager		
189	412117	Lagerschale		
190	413314	Riemenplatte		
191	413315	Passfeder 6x6x20		
192	413316	Keilriemenscheibe		
193	412115	Spannfeder		
194	413317	Spannbolzen		
195	413318	Riemenspanner		
196	412114	Schraube		
198	412109	Spannrolle Fräsantrieb		
199	412110	Distanzscheibe		
200	413319	Sechskantmutter M6		
201	412146	Flanschsegment		
202	412147	Flanschdichtung		
203	413320	Schraube M6x20		
204	413321	Kunststoffkreis Schneeauswurf		
205	413322	Stange Schnecke		
206	413323	Schraube M5x12		
207	413324	Kunststoffscheibe Auswurf		
208	413325	Sechskantmutter M5		
209	413326	Feder		
210	413327	Ablenkblech Auswurf		
211	413328	Schneeschaufel		
212	412152	Halter Schneeschaufel		
213	412641	Schraube M6x16		
214	412149	Spannfeder		
215	412150	Eingriffschutz		
216	413329	Schmiernippel		
217	413330	Rillenkugellager		
218	412144	Scheibe		
219	413331	Axiallager		
220	413332	Wellendichtring 32x20x7		
221	412145	Auswurfrad		

222 413333 Getriebewelle 224 413334 Rillenkugellager 225 412135 Getriebegehäuse rechts 226 413335 Dichtungsscheibe 227 412136 Buchse 228 413336 Wellendichtring 30x19x7 229 413337 Schraube M5x10 330 412134 Messingzahnrad 231 412138 Getriebegehäuse links 232 413338 Federring D6 233 413339 Außensechskantschraube M6x25 234 412129 Laufbuchse 235 413340 Distanzbuchse 236 412133 Frässchnecke rechts 237 413341 Distanzbuchse 238 413342 Schraube M8x18 239 413343 Schaufelplatte 240 412130 Buchse 241 413344 Unterlegscheibe 19x38x1,5 242 412131 Lagerschale 243 413345 Außensechskantschraube M8x10	Pos.	ArtNr.	Bezeichnung		
225 412135 Getriebegehäuse rechts 226 413335 Dichtungsscheibe 227 412136 Buchse 228 413336 Wellendichtring 30x19x7 229 413337 Schraube M5x10 230 412134 Messingzahnrad 231 412138 Getriebegehäuse links 232 413338 Federring D6 233 413339 Außensechskantschraube M6x25 234 41219 Laufbuchse 235 413340 Distanzbuchse 236 412133 Frässchnecke rechts 237 413341 Distanzbuchse 238 413342 Schraube M8x18 239 413343 Schaufelplatte 240 412130 Buchse 241 413344 Unterlegscheibe 19x38x1,5 242 412131 Lagerschale 243 413345 Außensechskantschraube M8x10 246 413346 Fräswelle 247 413347 Halbrundkeil 5x7,5x19	222	413333	Getriebewelle		
226 413335 Dichtungsscheibe 227 412136 Buchse 228 413336 Wellendichtring 30x19x7 229 413337 Schraube M5x10 230 412134 Messingzahnrad 231 412138 Getriebegehäuse links 232 413338 Federring D6 233 413339 Außensechskantschraube M6x25 234 41219 Laufbuchse 235 413340 Distanzbuchse 236 412133 Frässchnecke rechts 237 413341 Distanzbuchse 238 413342 Schraube M8x18 239 413343 Schaufelplatte 240 412130 Buchse 241 413344 Unterlegscheibe 19x38x1,5 242 412131 Lagerschale 243 413345 Außensechskantschraube M8x10 246 413346 Fräswelle 247 413347 Halbrundkeil 5x7,5x19 248 412128 Fräschnecke links	224	413334	Rillenkugellager		
227 412136 Buchse 228 413336 Wellendichtring 30x19x7 229 413337 Schraube M5x10 230 412134 Messingzahnrad 231 412138 Getriebegehäuse links 232 413338 Federring D6 233 413339 Außensechskantschraube M6x25 234 412129 Laufbuchse 235 413340 Distanzbuchse 236 412133 Frässchnecke rechts 237 413341 Distanzbuchse 238 413342 Schraube M8x18 239 413343 Schaufelplatte 240 412130 Buchse 241 413344 Unterlegscheibe 19x38x1,5 242 412131 Lagerschale 243 413345 Außensechskantschraube M8x10 246 413346 Fräswelle 247 413347 Halbrundkeil 5x7,5x19 248 412128 Frässchnecke links 249 413349 Sechskantmutter M6<	225	412135	Getriebegehäuse rechts		
228 413336 Wellendichtring 30x19x7 229 413337 Schraube M5x10 230 412134 Messingzahnrad 231 412138 Getriebegehäuse links 232 413339 Außensechskantschraube M6x25 234 412129 Laufbuchse 235 413340 Distanzbuchse 236 412133 Frässchnecke rechts 237 413341 Distanzbuchse 238 413342 Schraube M8x18 239 413343 Schaufelplatte 240 412130 Buchse 241 413344 Unterlegscheibe 19x38x1,5 242 412131 Lagerschale 243 413345 Außensechskantschraube M8x10 246 413346 Fräswelle 247 413347 Halbrundkeil 5x7,5x19 248 412128 Frässchnecke links 249 413348 Halterung Kurbel 250 413349 Sechskantmutter M6 251 413350 Sch	226	413335	Dichtungsscheibe		
229 413337 Schraube M5x10 230 412134 Messingzahnrad 231 412138 Getriebegehäuse links 232 413338 Federring D6 233 413339 Außensechskantschraube M6x25 234 412129 Laufbuchse 235 413340 Distanzbuchse 236 412133 Frässchnecke rechts 237 413341 Distanzbuchse 238 413342 Schraube M8x18 239 413343 Schaufelplatte 240 412130 Buchse 241 413344 Unterlegscheibe 19x38x1,5 242 412131 Lagerschale 243 413345 Außensechskantschraube M8x10 246 413346 Fräswelle 247 413347 Halbrundkeil 5x7,5x19 248 412128 Frässchnecke links 249 413348 Halterung Kurbel 250 413349 Sechskantmutter M6 251 413350 Schraube M8x20	227	412136	Buchse		
230 412134 Messingzahnrad 231 412138 Getriebegehäuse links 232 413338 Federring D6 233 413339 Außensechskantschraube M6x25 234 412129 Laufbuchse 235 413340 Distanzbuchse 236 412133 Frässchnecke rechts 237 413341 Distanzbuchse 238 413342 Schraube M8x18 239 413343 Schaufelplatte 240 412130 Buchse 241 413344 Unterlegscheibe 19x38x1,5 242 412131 Lagerschale 243 413345 Außensechskantschraube M8x10 246 413346 Fräswelle 247 413347 Halbrundkeil 5x7,5x19 248 412128 Frässchnecke links 249 413348 Halterung Kurbel 250 413349 Sechskantmutter M6 251 413350 Schraube M8x20 252 413351 Gummimatte <td>228</td> <td>413336</td> <td>Wellendichtring 30x19x7</td>	228	413336	Wellendichtring 30x19x7		
231 412138 Getriebegehäuse links 232 413338 Federring D6 233 413339 Außensechskantschraube M6x25 234 412129 Laufbuchse 235 413340 Distanzbuchse 236 412133 Frässchnecke rechts 237 413341 Distanzbuchse 238 413342 Schraube M8x18 239 413343 Schaufelplatte 240 412130 Buchse 241 413344 Unterlegscheibe 19x38x1,5 242 412131 Lagerschale 243 413345 Außensechskantschraube M8x10 246 413346 Fräswelle 247 413347 Halbrundkeil 5x7,5x19 248 412128 Frässchnecke links 249 413348 Halterung Kurbel 250 413349 Sechskantmutter M6 251 413350 Schraube M8x20 252 413351 Gummimatte 253 412153 Getriebedichtung </td <td>229</td> <td>413337</td> <td>Schraube M5x10</td>	229	413337	Schraube M5x10		
232 413338 Federring D6 233 413339 Außensechskantschraube M6x25 234 412129 Laufbuchse 235 413340 Distanzbuchse 236 412133 Frässchnecke rechts 237 413341 Distanzbuchse 238 413342 Schraube M8x18 239 413343 Schaufelplatte 240 412130 Buchse 241 413344 Unterlegscheibe 19x38x1,5 242 412131 Lagerschale 243 413345 Außensechskantschraube M8x10 246 413346 Fräswelle 247 413347 Halbrundkeil 5x7,5x19 248 412128 Frässchnecke links 249 413348 Halterung Kurbel 250 413349 Sechskantmutter M6 251 413350 Schraube M8x20 252 413351 Gummimatte 253 412153 Getriebedichtung 255 412169 Zubehörbeutel	230	412134	Messingzahnrad		
233 413339 Außensechskantschraube M6x25 234 412129 Laufbuchse 235 413340 Distanzbuchse 236 412133 Frässchnecke rechts 237 413341 Distanzbuchse 238 413342 Schraube M8x18 239 413343 Schaufelplatte 240 412130 Buchse 241 413344 Unterlegscheibe 19x38x1,5 242 412131 Lagerschale 243 413345 Außensechskantschraube M8x10 246 413346 Fräswelle 247 413347 Halbrundkeil 5x7,5x19 248 412128 Frässchnecke links 249 413348 Halterung Kurbel 250 413349 Sechskantmutter M6 251 413350 Schraube M8x20 252 413351 Gummimatte 253 413352 Auswurfschacht 254 412153 Getriebedichtung 255 412169 Zubehörbeutel	231	412138	Getriebegehäuse links		
234 412129 Laufbuchse 235 413340 Distanzbuchse 236 412133 Frässchnecke rechts 237 413341 Distanzbuchse 238 413342 Schraube M8x18 239 413343 Schaufelplatte 240 412130 Buchse 241 413344 Unterlegscheibe 19x38x1,5 242 412131 Lagerschale 243 413345 Außensechskantschraube M8x10 246 413346 Fräswelle 247 413347 Halbrundkeil 5x7,5x19 248 412128 Frässchnecke links 249 413348 Halterung Kurbel 250 413349 Sechskantmutter M6 251 413350 Schraube M8x20 252 413351 Gummimatte 253 413352 Auswurfschacht 254 412153 Getriebedichtung 255 412169 Zubehörbeutel 256 414820 Scheibe Antriebsgummi	232	413338	Federring D6		
235 413340 Distanzbuchse 236 412133 Frässchnecke rechts 237 413341 Distanzbuchse 238 413342 Schraube M8x18 239 413343 Schaufelplatte 240 412130 Buchse 241 413344 Unterlegscheibe 19x38x1,5 242 412131 Lagerschale 243 413345 Außensechskantschraube M8x10 246 413346 Fräswelle 247 413347 Halbrundkeil 5x7,5x19 248 412128 Frässchnecke links 249 413348 Halterung Kurbel 250 413349 Sechskantmutter M6 251 413350 Schraube M8x20 252 413351 Gummimatte 253 413352 Auswurfschacht 254 412153 Getriebedichtung 255 412169 Zubehörbeutel 256 414820 Scheibe Antriebsgummi 257 412164 Sicherungsring <	233	413339	Außensechskantschraube M6x25		
236 412133 Frässchnecke rechts 237 413341 Distanzbuchse 238 413342 Schraube M8x18 239 413343 Schaufelplatte 240 412130 Buchse 241 413344 Unterlegscheibe 19x38x1,5 242 412131 Lagerschale 243 413345 Außensechskantschraube M8x10 246 413346 Fräswelle 247 413347 Halbrundkeil 5x7,5x19 248 412128 Frässchnecke links 249 413348 Halterung Kurbel 250 413349 Sechskantmutter M6 251 413350 Schraube M8x20 252 413351 Gummimatte 253 413352 Auswurfschacht 254 412153 Getriebedichtung 255 412169 Zubehörbeutel 256 414820 Scheibe Antriebsgummi 257 412164 Sicherungsring 258 412166 Scheibe	234	412129	Laufbuchse		
237 413341 Distanzbuchse 238 413342 Schraube M8x18 239 413343 Schaufelplatte 240 412130 Buchse 241 413344 Unterlegscheibe 19x38x1,5 242 412131 Lagerschale 243 413345 Außensechskantschraube M8x10 246 413346 Fräswelle 247 413347 Halbrundkeil 5x7,5x19 248 412128 Frässchnecke links 249 413348 Halterung Kurbel 250 413349 Sechskantmutter M6 251 413350 Schraube M8x20 252 413351 Gummimatte 253 413352 Auswurfschacht 254 412153 Getriebedichtung 255 412169 Zubehörbeutel 256 414820 Scheibe Antriebsgummi 257 412164 Sicherungsring 258 412166 Scheibe 259 414602 Verbindungskabel Motor- Konsole	235	413340	Distanzbuchse		
238 413342 Schraube M8x18 239 413343 Schaufelplatte 240 412130 Buchse 241 413344 Unterlegscheibe 19x38x1,5 242 412131 Lagerschale 243 413345 Außensechskantschraube M8x10 246 413346 Fräswelle 247 413347 Halbrundkeil 5x7,5x19 248 412128 Frässchnecke links 249 413348 Halterung Kurbel 250 413349 Sechskantmutter M6 251 413350 Schraube M8x20 252 413351 Gummimatte 253 413352 Auswurfschacht 254 412153 Getriebedichtung 255 412169 Zubehörbeutel 256 414820 Scheibe Antriebsgummi 257 412164 Sicherungsring 258 412166 Scheibe 259 414602 Verbindungskabel Motor- Konsole 260 416501 Kufe Kpl.	236	412133	Frässchnecke rechts		
239 413343 Schaufelplatte 240 412130 Buchse 241 413344 Unterlegscheibe 19x38x1,5 242 412131 Lagerschale 243 413345 Außensechskantschraube M8x10 246 413346 Fräswelle 247 413347 Halbrundkeil 5x7,5x19 248 412128 Frässchnecke links 249 413348 Halterung Kurbel 250 413349 Sechskantmutter M6 251 413350 Schraube M8x20 252 413351 Gummimatte 253 413352 Auswurfschacht 254 412153 Getriebedichtung 255 412169 Zubehörbeutel 256 414820 Scheibe Antriebsgummi 257 412164 Sicherungsring 258 412166 Scheibe 259 414602 Verbindungskabel Motor- Konsole 260 416501 Kufe Kpl.	237	413341	Distanzbuchse		
240 412130 Buchse 241 413344 Unterlegscheibe 19x38x1,5 242 412131 Lagerschale 243 413345 Außensechskantschraube M8x10 246 413346 Fräswelle 247 413347 Halbrundkeil 5x7,5x19 248 412128 Frässchnecke links 249 413348 Halterung Kurbel 250 413349 Sechskantmutter M6 251 413350 Schraube M8x20 252 413351 Gummimatte 253 413352 Auswurfschacht 254 412153 Getriebedichtung 255 412169 Zubehörbeutel 256 414820 Scheibe Antriebsgummi 257 412164 Sicherungsring 258 412166 Scheibe 259 414602 Verbindungskabel Motor- Konsole 260 416501 Kufe Kpl.	238	413342	Schraube M8x18		
241 413344 Unterlegscheibe 19x38x1,5 242 412131 Lagerschale 243 413345 Außensechskantschraube M8x10 246 413346 Fräswelle 247 413347 Halbrundkeil 5x7,5x19 248 412128 Frässchnecke links 249 413348 Halterung Kurbel 250 413349 Sechskantmutter M6 251 413350 Schraube M8x20 252 413351 Gummimatte 253 413352 Auswurfschacht 254 412153 Getriebedichtung 255 412169 Zubehörbeutel 256 414820 Scheibe Antriebsgummi 257 412164 Sicherungsring 258 412166 Scheibe 259 414602 Verbindungskabel Motor- Konsole 260 416501 Kufe Kpl.	239	413343	Schaufelplatte		
242 412131 Lagerschale 243 413345 Außensechskantschraube M8x10 246 413346 Fräswelle 247 413347 Halbrundkeil 5x7,5x19 248 412128 Frässchnecke links 249 413348 Halterung Kurbel 250 413349 Sechskantmutter M6 251 413350 Schraube M8x20 252 413351 Gummimatte 253 413352 Auswurfschacht 254 412153 Getriebedichtung 255 412169 Zubehörbeutel 256 414820 Scheibe Antriebsgummi 257 412164 Sicherungsring 258 412166 Scheibe 259 414602 Verbindungskabel Motor- Konsole 260 416501 Kufe Kpl.	240	412130	Buchse		
243 413345 Außensechskantschraube M8x10 246 413346 Fräswelle 247 413347 Halbrundkeil 5x7,5x19 248 412128 Frässchnecke links 249 413348 Halterung Kurbel 250 413349 Sechskantmutter M6 251 413350 Schraube M8x20 252 413351 Gummimatte 253 413352 Auswurfschacht 254 412153 Getriebedichtung 255 412169 Zubehörbeutel 256 414820 Scheibe Antriebsgummi 257 412164 Sicherungsring 258 412166 Scheibe 259 414602 Verbindungskabel Motor- Konsole 260 416501 Kufe Kpl.	241	413344	Unterlegscheibe 19x38x1,5		
246 413346 Fräswelle 247 413347 Halbrundkeil 5x7,5x19 248 412128 Frässchnecke links 249 413348 Halterung Kurbel 250 413349 Sechskantmutter M6 251 413350 Schraube M8x20 252 413351 Gummimatte 253 413352 Auswurfschacht 254 412153 Getriebedichtung 255 412169 Zubehörbeutel 256 414820 Scheibe Antriebsgummi 257 412164 Sicherungsring 258 412166 Scheibe 259 414602 Verbindungskabel Motor- Konsole 260 416501 Kufe Kpl.	242	412131	Lagerschale		
247 413347 Halbrundkeil 5x7,5x19 248 412128 Frässchnecke links 249 413348 Halterung Kurbel 250 413349 Sechskantmutter M6 251 413350 Schraube M8x20 252 413351 Gummimatte 253 413352 Auswurfschacht 254 412153 Getriebedichtung 255 412169 Zubehörbeutel 256 414820 Scheibe Antriebsgummi 257 412164 Sicherungsring 258 412166 Scheibe 259 414602 Verbindungskabel Motor- Konsole 260 416501 Kufe Kpl.	243	413345	Außensechskantschraube M8x10		
248 412128 Frässchnecke links 249 413348 Halterung Kurbel 250 413349 Sechskantmutter M6 251 413350 Schraube M8x20 252 413351 Gummimatte 253 413352 Auswurfschacht 254 412153 Getriebedichtung 255 412169 Zubehörbeutel 256 414820 Scheibe Antriebsgummi 257 412164 Sicherungsring 258 412166 Scheibe 259 414602 Verbindungskabel Motor- Konsole 260 416501 Kufe Kpl.	246	413346	Fräswelle		
249 413348 Halterung Kurbel 250 413349 Sechskantmutter M6 251 413350 Schraube M8x20 252 413351 Gummimatte 253 413352 Auswurfschacht 254 412153 Getriebedichtung 255 412169 Zubehörbeutel 256 414820 Scheibe Antriebsgummi 257 412164 Sicherungsring 258 412166 Scheibe 259 414602 Verbindungskabel Motor- Konsole 260 416501 Kufe Kpl.	247	413347	Halbrundkeil 5x7,5x19		
250 413349 Sechskantmutter M6 251 413350 Schraube M8x20 252 413351 Gummimatte 253 413352 Auswurfschacht 254 412153 Getriebedichtung 255 412169 Zubehörbeutel 256 414820 Scheibe Antriebsgummi 257 412164 Sicherungsring 258 412166 Scheibe 259 414602 Verbindungskabel Motor- Konsole 260 416501 Kufe Kpl.	248	412128	Frässchnecke links		
251 413350 Schraube M8x20 252 413351 Gummimatte 253 413352 Auswurfschacht 254 412153 Getriebedichtung 255 412169 Zubehörbeutel 256 414820 Scheibe Antriebsgummi 257 412164 Sicherungsring 258 412166 Scheibe 259 414602 Verbindungskabel Motor- Konsole 260 416501 Kufe Kpl.	249	413348	Halterung Kurbel		
252 413351 Gummimatte 253 413352 Auswurfschacht 254 412153 Getriebedichtung 255 412169 Zubehörbeutel 256 414820 Scheibe Antriebsgummi 257 412164 Sicherungsring 258 412166 Scheibe 259 414602 Verbindungskabel Motor- Konsole 260 416501 Kufe Kpl.	250	413349	Sechskantmutter M6		
253 413352 Auswurfschacht 254 412153 Getriebedichtung 255 412169 Zubehörbeutel 256 414820 Scheibe Antriebsgummi 257 412164 Sicherungsring 258 412166 Scheibe 259 414602 Verbindungskabel Motor- Konsole 260 416501 Kufe Kpl.	251	413350	Schraube M8x20		
254 412153 Getriebedichtung 255 412169 Zubehörbeutel 256 414820 Scheibe Antriebsgummi 257 412164 Sicherungsring 258 412166 Scheibe 259 414602 Verbindungskabel Motor- Konsole 260 416501 Kufe Kpl.	252	413351	Gummimatte		
255 412169 Zubehörbeutel 256 414820 Scheibe Antriebsgummi 257 412164 Sicherungsring 258 412166 Scheibe 259 414602 Verbindungskabel Motor- Konsole 260 416501 Kufe Kpl.	253	413352	Auswurfschacht		
256 414820 Scheibe Antriebsgummi 257 412164 Sicherungsring 258 412166 Scheibe 259 414602 Verbindungskabel Motor- Konsole 260 416501 Kufe Kpl.	254	412153	Getriebedichtung		
257 412164 Sicherungsring 258 412166 Scheibe 259 414602 Verbindungskabel Motor- Konsole 260 416501 Kufe Kpl.	255	412169	Zubehörbeutel		
258 412166 Scheibe 259 414602 Verbindungskabel Motor- Konsole 260 416501 Kufe Kpl.	256	414820	Scheibe Antriebsgummi		
259 414602 Verbindungskabel Motor- Konsole 260 416501 Kufe Kpl.	257	412164	Sicherungsring		
260 416501 Kufe Kpl.	258	412166	Scheibe		
	259	414602	Verbindungskabel Motor- Konsole		
261 704441 Schraube M8x25	260	416501	Kufe Kpl.		
	261	704441	Schraube M8x25		

b c d e f

a 01/14