Билеты

- 🗹 1. Две формы представления информации.
- ② 2. Представление чисел с фиксированной точкой. Прямой, обратный и дополнительный код. Формирование битовых признаков переноса, переполнения, отрицательного результата, нуля.
- 🗹 3. Представление символьных и строковых данных
 - ✓ Принципы построения кодовых таблиц ASCII, КОИ-8, ISO8859-5, Windows-1251 UTF-8, UTF-16.
- 🗹 4. Базовые элементы вычислительной техники
 - о У ячейки
 - ✓ DRAM
 - SRAM

 - о ₩ шины
 - ∘

 ✓ тактовые генераторы
 - о

 ✓ вентили
 - о ✓ логические схемы
 - о

 ✓ триггеры
 - о
 ✓ счетчики
- 🔲 5. Структура и принцип функционирования ЭВМ.
 - Порядок функционирования простого процессора на примере калькулятора.
- 🗹 6. Операционная система Unix
 - о У ядро ОС
 - ∘ 🗹 файловая система.
- 🗹 7. Операционная система Unix
 - ∘

 ✓ интерпретаторы,
 - 🗹 стандартные потоки ввода вывода
 - ∘ 🗹 фильтры.
- 🗹 8. Операционная система Unix
 - о

 основные команды,
 - 🗹 права файлов
 - ∘

 ✓ способы задания прав
- 9. Состав и структура БЭВМ
 - Дресные пространства БЭВМ
 - Система команд БЭВМ
 - форматы команд
 - иашинные циклы
- 🔲 10. Организация вычислений в БЭВМ
 - Сдвиги
 - арифметические и логические операции
 - цикл выборки команды
- **1**1.
 - Организация массивов данных

	o
	 Цикл выборки адреса БЭВМ
	 Цикл выборки операнда БЭВМ
•	12. Управление вычислительным процессом в БЭВМ
	 Команды ветвлений
	∘ □ цикл исполнения команды LOOP
•	□ 13. Подпрограммы в БЭВМ
	 Цикл исполнения команд перехода и возврата из подпрограммы
	 Стек, передача параметров. Позиционно-независимый код
	 Загрузчик и библиотеки
•	 14. Организация ввода-вывода в вычислительных системах
	 Пнициация обмена, передача информации и завершение обмена
	o 🗆 Драйверы
•	15. Организация ввода-вывода в БЭВМ
	 Устройства ввода-вывода, команды
•	 16. Организация асинхронного обмена в БЭВМ
	 Пример программы
	 Временные издержки асинхронного обмена
•	17. Организация прерываний в БЭВМ
	 Вектора прерываний, контроллер прерывания
•	🔲 18. Организация обмена по прерыванию программы в БЭВМ
	 Пример программы
	 Цикл прерывания
•	19. Понятие многоуровневой ЭВМ
	 Понятие и пример программы на разных уровнях
•	🗆 20. Микропрограммный уровень БЭВМ
	о 🔲 Структура МПУ
	 Форматы микрокоманд
•	🗆 21. Структура и принципы работы АЛУ
	 Структура и принцип работы коммутатора
	 Регистр состояния БЭВМ
•	🗆 22. Микропрограммное управление вентильными схемами
	 Схема управления
	Питерпретатор БЭВМ
•	□ 23. Архитектура ЭВМ
	 Гарвардская и фон-Неймановская архитектура
	 Организация обмена архитектуры ЭВМ с использованием шин
•	24. Архитектура многопроцессорных ЭВМ
	 Системный коммутатор
	∘
	• — Архитектура NUMA
•	25. Структура современных процессоров
	 Окружение процессора
	• CISC
	∘ □ RISC
	○ □ VLIW

•	□ 26. Адресуемая память, организация и временные диаграммы
	 Конструктивные особенности современной памяти
•	27. Память, ориентированная на записи (блочная память)
	 Порганизация дисковой памяти и памяти на магнитных лентах
•	28. Характеристики запоминающих устройств
	 Пирамида памяти
•	29. Ассоциативная память
	o Кэш-память
	 Влияние промахов кэш-памяти на производительность
•	🔲 30. Предназначение и организация виртуальной памяти
	 Сегментно-страничная организация
	 Устройство управления памятью (ММU)
	о 🔲 Буфер трансляции (TLB)
•	31. Сетевые технологии
	□ Понятие сети ЭВМ
	 Пклассификация компьютерных сетей
	 Сообщение и пакет
	 Модель взаимодействия открытых систем
•	■ 32. Модель TCP/IP:
	 передающая среда
	 канальный и сетевой уровень
	• Дресация, передача и маршрутизация пакетов
•	■ 33. Модель TCP/IP:
	∘ ■ выделение адресов (DHCP)
	• Сервисы имен
	• Птранспортный и прикладной уровни
•	34. Интерфейсы ввода-вывода
	• Контроллеры внешних устройств
	 Уровни стандартизации, сопряжения с системной шиной, циклы обмена
	• Регистры контроллера
•	35. Параллельная передача данных
	• Контроллеры параллельной передачи и приема
•	36. Синхронные последовательные интерфейсы
	• Контроллеры последовательной передачи и приема
•	37. Асинхронный обмен
	 Принципы деления частоты
	• Формат кадра
•	38. Контроллер передачи асинхронного последовательные интерфейса.
•	39. Контроллер приема асинхронного последовательные интерфейса.
•	40. Организация прямого доступа к памяти
	∘ Контроллер DMA(ПДП)

1. Две формы представления информации. Способы представления дискретной информации. Системы счисления, используемые в ВТ: 2ая, 8ая, 10ая, 16ая, двоичнодесятичная.

Существует две формы представления информации - аналоговая (или непрерывная) и дискретная (или цифровая).

Величины, представленные в аналоговой форме могут принимать любые значения в каком-то диапазоне, и количество значений, которые можгут принимать эти величины - бесконечно велико. Бесконечно даже если взять самый маленький промежуток: возьмём 0-0.001. Получается что значения из этого промежутка могут быть 0.0002, 0.00002342874 и так далее. Это объясняет название "непрерывная" - такие величины не имеют разрывов, или промежутков между значениями.

Величины, представленные в дискретной форме, принимают не все возможные значения, а лишь конкретные и вполне-определённые. В отличие от непрерывной величины количество значений дискретной величины всегда будет конечным.

Возьмём простой пример: измеряем напряжение в цепи. Предположим, что напряжение в этой конкретной цепи будет ограничено в диапазоне от 0 до 5 вольт.

Для дискретного вида информации: напряжение будет представляться в виде конечной и определённой величины - к примеру, 1,4 вольта, если значения будут представляться с точностью до одной десятой вольта.

Для аналогового вида информации: полученным напряжением может быть, к примеру, 1,4 вольта. Или 1,44 вольта, или 1,442 вольта, или 1,442138739853.... так можно уточнять до бесконечности, в чём главное как преимущество, так и недостаток аналоговой информации.

Аналоговые эвм точны, но одновременно крайне громоздки, сложны в использовании и узконаправлены, зато крайне эффективны в своей задаче, в то время как цифровые - более универсальны, проще в реализации, хотя и проигрывают в быстродействии аналоговым эвм в конкретных задачах.

В качестве примера применения аналоговой информации можно привести виниловую пластинку, у которой звуковая дорожка непрерывно изменяет форму.

А для дискретной - компакт-диск, у которого звуковая дорожка содержит участки с различной отражающей способностью.

Способы представления дискретной информации:

Каждое значение из набора исходных данных задачи и результатов её решения может быть представлено в ЭВМ в виде нескольких электрических сигналов, один из которых соответствует число единиц в значении, другой - числу десятков, третий - числу сотен и так далее. Однако, это не не наилучшее решение с технических позиций в виду сложной обработки нескольких сигналов. Значительно проще обрабатывать два состояния. Тем более это обуславливается целесообразностью представления информации в таком виде:

Тумблер on/off. Сигнал есть/нету. Конденсатор заряжен/разряжен e.t.c

Так создатели первых ЭВМ решили перейти от привычной десятичной системы счисления к двоичной. Обе эти системы являются позиционными, но ЭВМ куда проще работать с двоичной, тогда как человеку для записи и чтения чисел удобна десятичная.

Для сокращения трудоёмкости ручной обработки кодов чисел и команд применяется восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления.

- Восьмеричное представление
 - от 0 до 7. Восьмеричная система счисления была более распространена в ранних компьютерах, которые работали с группами бит, размер которых был кратен 3. (12, 24, 36). Это делало 8ую СС удобной для представления и манипулирования данными.
- Шестнадцатеричное представление
 - от 0 до F. Удобна тем, что минимальной адресуемой единицей памяти является байт (8 бит), значения которого удобно записывать двумя 16-разрядными цифрами.
 - используется в rgb

Также стоит упомянуть о двоично-десятичной системе счисления. Она широко используется в цифровых устройствах, где основная часть операций связана не с обработкой и хранением вводимой информации, а с самим её вводом и выводом в десятичном представлении(к примеру, вывести десятичное число на дисплей калькулятора)

- Двоично-десятичное представление
 - (1001) (0010) (0101) ... система счисления, где десятичные цифры от 0 до 9 представляют 4-разрядные двоичные комбинации от 0000 до 0001.
 - очевидно, требует больше памяти, в сравнении с обычной двоичной системой счисления
 - усложняется счёт в двоично-десятичной системе
 - для дробных чисел при переводе в десятичный формат не теряется точность
- 2. Представление чисел с фиксированной точкой. Прямой, обратный и дополнительный код. Формирование битовых признаков переноса, переполнения, отрицательного результата, нуля.

Наборы двоичных цифр позволяют закодировать любую информацию, вплоть до графической и звуковой. Один из способов представить вещественное число в памяти ЭВМ - число с фиксированной запятой. Так обозначают числа, где знак, целая и дробная части имеют фиксированное количество бит, что приводит к тому, что все числа с фиксированной точкой должны размещаться в разрядной сетке. Этот формат удобен при работе с числами, где важна конкретная точность до определённого знака после запятой. С помощью фиксированной точки представляются как целые, так и вещественные числа.

Прямой код представляет собой самый прямой способ кодирования числа в двоичной системе, где младшие биты числа представляют абсолютное значение числа, а старший бит используется для обозначения знака числа (0 - для положительных чисел, 1 - для отрицательных).

Hanpumep: 6 в 10cc (>0) = 0110 в 2cc -6 в 10cc (<0) = 1110 в 2cc

Обратный код для положительных чисел совпадает с прямым, для отрицательных чисел образуется из прямого кода положительного числа путем инвертирования битов

Например: 6 в 10cc (>0) = 0110 в 2cc -6 в 10cc (<0) = 1001 в 2cc

Дополнительный код получается прибавлением единицы к младшему разряду обратного кода. Он часто используется для представления отрицательных чисел, так как упрощает операции вычитания.

Например: 6 в 10cc (>0) = 0110 в 2cc -6 в 10cc (<0) = 1010 в 2cc

Формирование битовых признаков: Признаки: N, Z, V, C

- 1. N negative. Признак отрицательного результата. Выставляется, если в знаковом(последнем) бите числа единица.
- 2. Z zero. Признак нулевого результата. Выставляется, если ВСЕ биты числа нулевые. (По сути это (не(OR)) всех битов числа)
- 3. V overflow. Признак переполнения для знаковых чисел. Выставляется при несовпадении переносов(сложение) или заёмов(вычитание) ИЗ и В старший разряд числа.
- 4. С carry. Признак переполнения для беззнаковых чисел. Выставляется при заёме В старший разряд(вычитание) или при переносе ИЗ старшего разряда(сложение).
- 3. Представление символьных и строковых данных. Принципы построения кодовых таблиц ASCII, КОИ-8, ISO8859-5, Windows-1251, UTF-8, UTF-16.

Символ в ЭВМ - это графическое изображение, используемое для создания слов, текстов, цифр и других видов информации. К символам относятся буквы, цифры, знаки препинания, символы валют и т.д.

Строка в ЭВМ - это последовательность символов.

В современных вычислительных системах есть два разных способа размещения строк:

- 1. Конец строки специальный символ NUL. Такие строки называются NULL terminated String.
- 2. Первое слово строки хранит длину строки.

Разные ОС по-разному кодируют конец строки:

- Unix-системы используют CR(carriage return).
- Windows использует LF(line feed) + CR

Поэтому символы LF, CR, BS(back symbol), NUL - также есть в кодовой таблице.

Кодовая таблица - это таблица соответствия каждому символу его уникального порядкового номера или кода.

Таким образом, представление текстовой информации в ЭВМ основывается на кодировании символов при помощи кодовой таблицы. То есть все символы хранятся в памяти в виде числовых кодов, определённых кодировкой символов.

Чтобы отобразить эти числовые кода на экране, используются шрифты (fonts) для преобразования числового кода в графическое изображение. Шрифты - это наборы графических образов символов в заданном алфавите. Обычно устанавливаются вместе с операционной системой, драйвером принтера или микропрограммой BIOS. Отдельно хранятся изображения строчных и заглавных букв, цифр, специальных символов и т. д.

Шрифты бывают растровыми и векторными. В растровых хранится изображение символа. В векторных хранится последовательность линий и кривых, которые нужно начертить для отображения символа.

Принципы построения кодовых таблиц:

Разработана в США в 1963 г.

ASCII использует 7 бит для представления символа, что позволяет кодировать 128 различных символов, 8-й (старший) разряд использовался для контроля четности битов передаваемого по каналам связи символа.

Первые 32 кода (0-31) предназначены для управляющих символов (например, перенос строки, возврат каретки).

Коды с 32 по 126 используются для стандартных символов клавиатуры, включая буквы, цифры и знаки препинания.

Extended ASCII

Разработана в США в 1970-х годах.

Расширен набор символов до 256 - был введён 8 бит

кои-8

Разработана в СССР в 1974 г.

Разработана для представления кириллицы после появления extended ASCII. Латинские символы совпадают с extended ASCII, а кириллица распологается в верхней части таблицы (коды 128-255). Также, помимо кириллицы, была добавлена псевдо-графика.

Следует отметить интересную особенность КОИ-8: если ПО не поддерживало 8-битные кодировки и обрезало старший бит при контроле чётности, то русские буквы перемещались в младшую часть таблицы, и их можно было прочитать по сходным по начертанию английским символам, то есть, транслитом.

КОИ-8 до сих пор используется в качестве стандарта для обмена электронной почтой.

ISO-8859-5

Разработана Международной организацией по стандартизации в 1988 г.

Нижняя часть таблицы кодировки полностью соответствует кодировке ASCII. Предоставляет символы кириллицы, включая русские, болгарские и сербские символы. Неудобная кодировка в виду отсутствия частоиспользуемых символов, таких как тире, кавычки, градус(—, «», °) и др. Русские буквы по алфавиту, 1 символ – 1 байт.

Windows-1251

Разработана в 1990-х годах компанией Microsoft.

Стандартная 8-битная кодировка для русских версий Microsoft Windows. Выгодно отличается от других кириллических кодировок наличием практически всех возможных символов, использующихся в русской типографии. Русские буквы по алфавиту, 1 символ – 1 байт.

Unicode

Разработана в 1991 г. для унификации кодировок и представления всех символов всех письменных систем мира. Изначально было выделено 16 бит для символов, но в конечном итоге юникод был расширен до 21 бита. (>1 млн символов) Таблица символов ставит каждому символу в соответствие значение в виде U+[число в 16cc]. Например: U+0053 соответствует заглавной латинской букве S

Unicode = UCS + UTF (Universal character set + Unicode transformation format)

UCS - набор символов. Присваивает каждому символу уникальный код в виде U+[число в 16cc]. Например: U+0053 соответствует заглавной латинской букве S

UTF - способ кодирования символов из UCS (utf-8, utf-16, utf-32, ...) UTF определяет как символы из UCS переводятся в байты для хранения и передачи

UTF-8

Разработана в 1992 году для эффективного представления символов Unicode. Каждый символ может кодироваться от 1 до 4 байтами.

В UTF-8 первые 128 символов полностью совпадают с ASCII. Если символ в UTF-8 превышает 7 разрядов, то он представляется в виде двух байтов. При этом первые 5 битов предваряются преамбулой 110 и упаковываются в байт, следующий байт идет с преамбулой 10, и остальные 6 разрядов копируются во второй байт. Символы, превышающие 11 разрядов, кодируются в соответствии с определенными правилами. Например, каждому русскому символу соответствует 2 байта. Однако проблема UTF-8 состоит в том, что один символ может быть закодирован 1-4 байтами, что делает сложным определение длины строки в байтах по количеству символов.

Пример: 00010010 (H) 10100110 (e) 00110110 (l) 00110110 (l) 11110110 (o).

UTF-16

Разработана в 1996 году для эффективного представления символов Unicode и решения проблемы несоответствия длины строки и количеству байтов в utf-8. Каждый символ кодируется 2 или 4 байтами.

Буквы русского и английского алфавита передаются без изменений при помощи 16 бит, при этом старшие незначащие биты принимают нулевое значение. Остальные символы, номера которых в двоичном представлении формируются количеством бит больше 16, кодируются 32 битами с использованием специального алгоритма.

Однако, несмотря на то что UTF-16 упрощает определение длины строки, для представления строки в UTF-16 используется больше памяти, чем в UTF-8.

Пример: 00010010 00000000 (H) 10100110 00000000 (e) 00110110 00000000 (l) 00110110 00000000 (l) 111110110 00000000 (o).

4. Базовые элементы вычислительной техники: ячейки, регистры, шины, вентили, тактовые генераторы, логические схемы, триггеры, счетчики, сумматоры.

Для хранения информации и данных в ЭВМ используется оперативная память, информция в которой сохраняется, пока ЭВМ включена. Оперативная память состоит из ячеек памяти.

Ячейка памяти


Ячейка — это минимальный адресуемый элемент запоминающего устройства ЭВМ.

- ячейки имеют адрес (порядковый номер, число), по которому к ним обращается процессор
- находятся в одном из двух физических состояний, в первом создаётся высокий уровень выходного напряжения, а во втором низкий, что воспринимается за двоичные 0 и 1.

В современных ЭВМ существует два вида оперативной памяти - DRAM и SRAM. Вот как они устроены:

1. *Ячейка DRAM* - Dynamic random access memory. Информация хранится на конденсаторе, где разряженный конденсатор эквивалентен 0, а заряженный - 1.

Ячейка состоит из транзистора(Т) и конденсатора(С)



- 1) запись: Чтобы записать "1" или "0", на линию выбора элемента подаётся высокое напряжение. => транзистор Т открывается Затем, на линию "Запись/Чтение" подаётся высокое напряжение в случае если записываем 1 и низкое напряжение, если записываем 0. => конденсатор заряжается, либо разряжается в зависимости от поданного напряжения На линию выбора элемента прекращается подача высокого напряжения => транзистор закрывается
- 2) чтение: Чтобы прочитать значение ячейки на линию выбора элемента подаётся высокое напряжение. => транзистор Т открывается Затем, заряд на конденсаторе либо поднимет напряжение на линии "Запись/Чтение", либо оставит без изменений => прослушиваем напряжение на линии "Запись/Чтение" и если оно низкое значит в ячейке 0, а если высокое -

значит в ячейке 1 => На линию выбора элемента прекращается подача высокого напряжения => транзистор закрывается


!Важно - как вы уже могли догадаться, после чтения ячейки конденсатор разряжается, потому что его заряд перетекает на линию "Запись/Чтение", поэтому для DRAM нужно постоянное питание. Если не производить чтение памяти, то конденсатор в любом случае постепенно разряжается, соответственно, чтобы избежать потери информации, в современных ЭВМ предусмотрено устройство регенерации памяти, которое раз в определённое время сканирует всю оперативную память, считывает каждую ячейку и возобновляет заряд на её конденсаторе.

Резюме:

- DRAM дешёвая, т.к. нужен всего 1 транзистор на 1 бит информации.
- DRAM легче производить в виду уже упомянутых выше конструктивных особенностей
- DRAM нужно постоянное питание и регенерация, потому что конденсатор разряжается со временем и может произойти потеря информации.
- 2. Ячейка SRAM Static random access memory. Информация хранится в виде состояния бистабильного триггера.

Информация хранится в попарном состоянии транзисторов.

Ячейка состоит из 6 транзисторов(Т1-Т6).



Шина данных

шина - это объединение линий передачи(или проводов). В ЭВМ шина служит для передачи информации от одного регистра к другому.

Чтобы избежать помех -> скручивают прямой и обратный провода, образуя витую пару, где помехи взаимно уничтожаются.

Шина = информационные линии + управляющие линии + земля

Шины бывают однонаправленными и двунаправленными, что обычно указывается стрелками на них.

Триггеры

Триггер - это класс электронных устройств, обладающих способностью длительно находиться в одном или более устойчивых состояний и изменять их под воздействием внешних сигналов.

Триггеры бывают:

- 1. Моностабильные используются для генерации однократного импульса / задержки сигнала: моностабильный мультивибратор
- 2. Бистабильные используются для хранения битов информации в цифровых схемах: D, T, RS, JK
- 3. Астабильные используются для тактовых генераторов: триггер Шмидта, астабильный мультивибратор

Также триггеры делятся по типу на синхронные (с импульсным входом C - clock) и асинхронные (без C)

Виды бистабильных триггеров (наиболее часто используемые в ЭВМ):


• Т-триггер - счётчик по модулю два, меняющий состояние на противоположное при каждом поступающем импульсе на вход С (Clock).

Особенности и назначение: Используется в цифровых счетчиках и делителях частоты для переключения состояний. Имеет один вход - информационный(Т) в асинхронном виде или два входа - информационный(Т) и импульсный(С) в синхронном виде. Имеет всегда 2 выхода.


Описание работы

Схема Т-триггера на логических элементах

Синхронный Т-триггер: При Т=1, триггер переключается с каждым импульсом С; При Т=0, состояние не меняется.



Асинхронный Т-триггер: С каждым импульсом С триггер меняет своё состояние на противоположное



• RS-триггер - название триггера говорит само за себя. RS - reset/set


Особенности и назначение: Используется в цифровых схемах для хранения одного бита информации. Имеет два входа(R и S) и два выхода.

Описание работы

Схема асинхронного RSтриггера на логических элементах "2И-НЕ"

S=1, R=0 задает состояние 1; S=0, R=1 - состояние 0; S=0, R=0 - сохраняет состояние; S=1, R=1 - недопустимо.


St	R ^t	Qt+1
0	1	0
1	0	1
0	0	Qt
1	1	-



• D-триггер - триггер, принимающий и запоминающий значение, поданное на вход D (Data), на каждом восходящем фронте тактового сигнала.

Особенности и назначение: Используется для записи, хранения и передачи данных. Имеет два входа - данные(D) и синхронизация(C) и два выхода.

Если D=1, то на сл. восходящем фронте тактового сигнала триггер установится в 1. Аналогично с D=0



• **ЈК-триггер** - триггер, подобный ранее рассмотренному RS-триггеру, за исключением того, что вариант R=1, S=1 для него допустим. В этом случае JK-триггер изменит своё состояние на противоложное.

Регистры

Регистр - это устройство, состоящее из набора бистабильных триггеров, которые служат для записи, хранения и считывания двоичных данных.

Каждый бит данных представлен одним триггером, так что регистр размером в n бит будет состоять из n триггеров.

Тактовый генератор

Тактовый генератор – это устройство, генерирующее электрические импульсы заданной частоты. Используется для синхронизации процессов передачи информации между устройствами ЭВМ.

Все пересылки данных, арифметические или логические операции могут происходить *только* в строго заданное время, определяемое размером такта генератора. Одни операции могут выполняться по фронту сигнала, другие по значению, некоторые по спаду сигнала. К концу такта все операции должны быть завершены

Как устроен тактовый генератор?

Это явный пример астабильного триггера - астабильный мультивибратор на основе триггера Шмидта При использовании триггера Шмитта, конденсатор заряжается и разряжается через резистор, и процесс снова повторяется, когда напряжение на конденсаторе достигает определенного порога. Это приводит к смене состояния на выходе триггера и генерации квадратной волны.

Вентили

Для передачи информации в строго заданное ТГ время в ЭВМ предусмотрены вентили.

Это логические устройства, которые функционируют по принципу крана или тумблера и содержат два входа и один выход. На вход подаются информационный и управляющий сигналы. На выходе вентиля будет единица только в том случае, если И информационный И управляющий сигналы будут равны единице (кран открыт и течёт вода).

Логические схемы

Функциональная логическая схема - это совокупность логических элементов и связей между ними.

Логические элементы: Буфер, Инвертор, И, ИЛИ, И-НЕ, ИЛИ-НЕ, xor, xnor

Счётчики

Счётчик - это устройство, которое определяет число поступивших импульсов.

Основной параметр счётчика — модуль счёта То есть, максимальное число единичных сигналов, которое может быть сосчитано счётчиком.

Сумматоры

Сумматор - это Сумматор — устройство, преобразующее информационные сигналы (аналоговые или цифровые) в сигнал, эквивалентный сумме этих сигналов.

5. Структура и принцип функционирования ЭВМ. Порядок функционирования простого процессора на примере калькулятора.


ЭВМ = сри + память + устройства ввода-вывода сри = АЛУ +

6. Операционная система Unix, ядро ОС, файловая система.

UNIX — семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем.

Отличие UNIX-подобных систем от других ОС в том, что это изначально многопользовательские многозадачные системы. То есть в один и тот же момент времени сразу множество людей может выполнять множество вычислительных задач (процессов).

Также заслуга Unix в её мультиплатформенности. Ядро системы написано таким образом, что его легко можно приспособить практически под любой микропроцессор.



Ядро ОС - это набор подсистем и программ, которые управляют оборудованием и программами пользователя. Служебные операции ОС выполняются в ядре. Взаимодействие программ пользователя с ядром осуществляется с помощью *интерфейса системных вызовов*.

Интерфейс системных вызовов - это стандартизированное средство взаимодействия программы пользователя и ядра: доступ к сервисам ядра можно получить только через этот интерфейс.

Основные подсистемы, нужные в любой ОС:

- 1. Управление памятью
- 2. Управление процессами и потоками
- 3. Виртуальная файловая подсистема
- 4. Сетевая подсистема
- 5. Драйвера устройств
- 6. Платформо-зависимый код

Файловая система

Понятие файла является одним из наиболее важных для ОС UNIX.

Все файлы, с которыми огут манипулировать пользователи, располагаются в файловой системе, представляющей собой дерево, где промежуточные вершины = каталоги, а листья - файлам и пустым каталогам.

Наверху иерархии файловой системы директория root (корень иерархии), имеющая путь /.

Абсолютный путь - это путь от корня ФС Относительный путь - это путь от текущего рабочего каталога! В UNIX всё является файлом, кроме потоков, процессов и ядра

Каждый каталог содержит два обязательных файла. Файл «.» -это ссылка на текущий каталог и файл « .. » - это ссылка на директорию-родителя.

В файловой системе есть специальные виды файлов, которые могут помочь организовать необходимую для пользователя или программ иерархию файлов - ссылки на другие файлы.

Ссылки бывают двух типов: жесткие и символические.

- Символические содержат в себе только путь к файлу
- Жёсткие имеют точно такой же inode, что и у исходного файла

В ОС UNIX каждому файлу внутри файловой системы для каждого накопителя присваивается свой уникальный номер - inode.

Директория - это просто файл, где указаны имена файлов и их inode. Если два имени файла имеют один и тот же inode (внутри одной точки монтирования) - значит это один и тот же файл с таким же содержимым. Или можно сказать, что один файл является жесткой ссылкой на другой.

Файл существует в файловой системе до тех пор, пока не удалена последняя жесткая ссылка, в то время как при символическая ссылка после удаления просто будет указывать "в никуда".

7. Операционная система Unix, интерпретаторы, стандартные потоки ввода вывода, фильтры.

Интерпретаторы

Интерпретатор командной строки, или оболочка (shell) - это программа, предоставляющая пользователю интерфейс для общения с командной строкой. Оболочка предоставляет средства для выполнения команд, управления переменными окружения, перенаправления потоков ввода-вывода и анализа кодов возврата. Большинство оболочек предоставляют простой язык программирования для создания пользовательских скриптов. Примеры оболочек: bash (bourne again shell), zsh (Z Shell), sh, ksh (Korn Shell), csh (C Shell) и другие.

Рассмотрим, например, оболочку bash, которая широко используется в Unix-подобных системах. При запуске пользовательской программы, bash настраивает связи между потоками вводавывода программы и терминалом, с которого была запущена оболочка. Если указаны специальные символы для перенаправления ввода-вывода, bash заменяет стандартные потоки ввода-вывода на указанные файлы или связывает команды друг с другом. Это часто используется для создания "конвейеров" команд, позволяющих обрабатывать потоки данных между несколькими программами.

Стандартные потоки ввода-вывода

Потоки ввода-вывода - это файлы, предназначенные для взаимодействия и обмена с пользователем информации.

Существуют три стандартных потока: stdin (ввод), stdout (вывод), и stderr (вывод ошибок). В контексте командной оболочки, stdin обычно соответствует вводу с клавиатуры, stdout и stderr - выводу на экран, за исключением того, что на stderr выводится вся служебная информация, которая не должна попадать в стандартный поток вывода. Потоки могут быть перенаправлены в файлы или другие программы. Стандартные потоки привязаны к файловым дескрипторам с номерами 0, 1, 2 для stdin, stdout, stderr соответственно.

Примеры стандартных перенаправлений:

> file - перенаправляет stdout в file (с перезаписью содержимого file) >> file - добавляет stdout в file 2> file - перенаправляет stderr в file 2>> file - добавляет stderr в file < file - использует file в качестве stdin << EOF - записывает в stdin из терминала до символов "EOF" 2>&1 - объединяет stderr и stdout

/dev/null - специальный файл, используемый для отбрасывания всех данных, записываемых в него, и возвращающий конец файла при попытке чтения.

Конвейер (ріре) - это механизм в Unix, который позволяет вывод одной команды использовать в качестве входных данных другой: **command1 | command2**.

Фильтры

Фильтры - это различные пользовательские утилиты, поставляющиеся с Unix, осуществляющие фильтрацию данных, поступающим им на вход.

Фильтры обычно используются в конвейерных конструкциях (**pipelines**) в командной строке для обработки данных "*на лету*". Это позволяет соединить несколько команд в цепочку, где вывод одной команды становится вводом для следующей.

Частоиспользуемые фильтры: grep, sort grep - осуществляет выборку строк, совпадающих с шаблоном sort - сортировка строк по заданному условию cut - удаляет определенные части каждой строки ввода.

8. Операционная система Unix. Основные команды, права файлов, способы задания прав.

Основные команды

- touch файл: Создает пустой файл, а если он уже есть обновляет время последней модификации.
- mkdir каталог: Создает пустой каталог.
- rm файл: Удаляет файл. -r --recursive рекурсивно стирает каталоги. Если этого флага нет, файл не может быть каталогом. -f --force принудительное удаление.
- rmdir каталог: Стирает только пустые каталоги.
- echo: Выводит строку текста.
- cat файл: Выводит содержимое файла.
- pwd: Выводит имя текущего каталога.
- 1s файл: Выводит список файлов в каталоге.
 - -1 --format=long: Длинный формат. Выводится с подробной информацией о каждом файле.

- ∘ -a --all: Вывод вместе со скрытыми файлами.
- - F: К имени файла добавляется его тип.
- -R --recursive: Рекурсивно выводит подкаталоги.
- cd каталог: Переходит в каталог.
- ср файл1 файл2: Копирует файл в другой файл.
- му файл каталог: Перемещает файл в каталог.
- In файл1 файл2: Создает новую жесткую ссылку на файл.
 - -s --symbolic: Создает символическую ссылку.
- head/tail файл: Выводит первые/последние 10 строк файла.
 - -n: Первые/последние п строк.
 - с: Первые/последние с байт.
- wc файл: Выводит количество строк, слов и байт в файле.
 - ∘ -1 --lines: Только кол-во строк.
 - -w --words: Только кол-во слов.
 - o -c --bytes: Только кол-во байт.
 - o -m --chars: Кол-во символов.
- find выражение: Ищет файлы в иерархии каталогов по заданным параметрам.
- тап команда: Выводит справку по команде.

Права доступа к файлам

Для каждого файла существуют следующие категории пользователей:

- u (user): Владелец файла.
- g (group): Члены группы, владеющей файлом.
- o (others): Все остальные.

Каждая из этих категорий может иметь любую комбинацию из следующих прав:

- r (read): Право на чтение файла/просмотр каталога.
- w (write): Право на запись в файл/добавление или удаление каталога.
- x (execute): Право на исполнение файла/поиск и переход в каталог.

Способы задания прав

- 1. Права (для владельца, группы и остальных) обозначаются в виде **трех восьмеричных цифр**. Команда: chmod {число} <имя файла> Пример: chmod 644 <имя файла>: установит права **rw r r** для *user, group, others* соответственно.
- 2. **Добавить**, **удалить** или **установить** выбранную комбинацию прав для выбранной комбинации категорий. Команда: chmod [ugoa]{+-=}[rwx] <имя файла> (**a = all**) Пример: chmod u+x,o-x myfile: добавит право на выполнение (x) к правам user (u) и уберёт у others (o) для файла myfile.
- 3. **Скопировать** права одной категории и присвоить их другой. Команда: chmod кат1 = кат2 <имя файла> Пример: chmod g=u myfile: скопировать права user (u) и присвоить их group (g) для файла myfile.

9. Состав и структура БЭВМ. Адресные пространства БЭВМ, Система команд БЭВМ, форматы команд, машинные циклы.

Состав и структура БЭВМ

БЭВМ включает в себя несколько функциональных блоков и регистров:

- Память состоит из 2048 ячеек. Каждая ячейка занимает 16 разрядов. Для обращения к памяти существует два регистра: 11-разрядный регистр адреса (AR Address Register), в который нужно поместить адрес, прежде чем обратиться к памяти; 16-разрядный регистр данных (DR Data Register), который предназначен для чтения или записи данных в/из ячеек памяти. Чтение данных и запись данных происходит по шинам, которые подключаются к ячейке памяти.
- **11-разрядный счетчик команд (IP Instruction Pointer)**. Хранит в себе адрес следующей исполняемой команды.
- Арифметико-логическое устройство или АЛУ (ALU Arithmetic-n-Logic Unit) может выполнять несколько операций: сложение, логическое умножение, инверсия и прибавление единицы. При операций «сложение» возможен выход за пределы разрядной сетки и формирование битов переполнения и переноса. Выход из АЛУ через коммутатор подключается к шине, по которой информация может быть передана в любой другой регистр БЭВМ.
- **Буферный регистр (BR Buffer Register)** это 16-разрядный регистр, который используется для организации промежуточного хранения данных во время работы.
- **Peructp команд (CR Command Register)** используется для хранения кода команды и декодирования операций, происходящих во время работы.
- **Аккумулятор (AC ACcumulator)**. БЭВМ относится к ЭВМ, которые называются ЭВМ аккумуляторного типа, где все вычисления с данными производятся через этот регистр.
- Указатель стека (SP Stack Pointer), как и IP и AR 11-ти разрядный, и всегда указывает на вершину стека особого участка памяти, который предназначен для хранения адресов возвратов и параметров подпрограмм и прерываний.
- **16-разрядный клавишный регистр (IR Input Register)** находится в составе пульта оператора ЭВМ и предназначен для ввода адреса программы, кодов программы и данных, запуска программы на выполнение и управления режимами работы БЭВМ.
- **16-ти разрядный регистр состояния (PS Program State)** хранит биты управляющие работой БЭВМ (работа, прерывание и пр.) и признаки результата.