
# Exercício 2 de Controle de Processo

Disciplina: Técnicas de Controle de Processos Industriais


Aluno: Gabriel Becker Matrícula: 2013075965

# 1) Diagrama de blocos do processo



## 2) Controladores para as duas malhas

## Nível - Ajuste do controlador



#### Temperatura - Ajuste do controlador

Tempe ratura

$$FF = -\frac{G_{81}}{G_{6}} \qquad G_{p} = \frac{S_{10}q_{10}}{A_{1}h_{1}} + S_{10}q_{10}$$


$$G_{p} = \frac{3.83q_{e}-4}{G_{1}76s_{1}} + 3837e_{1}4$$

$$G_{p} = \frac{1}{1.78e_{1}4s_{1}} + 1 \qquad \mathcal{E}_{1} = 0.8.178e_{1}4$$

$$\mathcal{E}_{1} = 1.4023e_{1}4$$


$$G_{p} = G_{des} \qquad G_{p} = G_{p} = G_{e}$$

$$G_{p} = G_{p} = G_{e} = G_{e} \qquad G_{p} = G_{p} = G_{e} \qquad G_{p} = G_{p} = G_{p} \qquad G_{p} \qquad G_{p} = G_{p} \qquad G_{p} \qquad G_{p} = G_{p} \qquad G$$





# 3) Inserção do atraso à planta de nível

$$G_{c} = \frac{1}{6} \frac{e^{-\Theta s}}{(2s + \Theta)s}$$
  $G_{c} = \frac{A_{1}s}{q_{in}(2+\Theta)s}$ 



#### 4) Uso do controlador com preditor de Smith na malha de nível com atraso






Em vermelho temos o valor da resposta ao degrau nível do preditor de smith e em azul a resposta sem o preditor de smith. Podemos observar que no instante t=5000s o nível é abruptamente alterada. Isso se deve ao fato de ter introduzido uma perturbação nesse instante. Como discutido em aula, o preditor de smith não pode ser aplicado quando a planta em malha aberta é instável ou possui um pólo integrados, como no caso da planta discutida.


#### 5) Uso de anti windup com saturação da variável manipulada

O anti windup utilizado é o integrador condicional, que é zerado no momento em que ocorre a saturação.

Temperatura - Resposta ao degrau com saturação sem anti-windup



Temperatura - Resposta ao degrau com anti-windup



Podemos observar que, notando as escalas, o anti-windup apresenta uma resposta ao degrau certa de 4 vezes mais rápida que sem implementação do anti-windup de integrador. Isso é verdade mesmo para o uso do integrador condicional, que é uma técnica sem parâmetro extremamente fácil de ser desenvolvida.

# Arquitetura do anti-windup

