
Modul Pembelajaran




Perancangan Sistem Kendali Berbasis Mikrokontroler STM32

Contents

A.	Perancangan Sistem Kendali Motor DC	3
В.	Petunjuk Struktur Pemrograman	4
C.	Setup Project	6
D.	Pinout Configuration	8
E.	GPIO	10
F.	Timer-PWM Output	11
G.	Timer - Encoder Mode	13
Н.	ADC	15
Lati	han Perancangan	17

A. Perancangan Sistem Kendali Motor DC



Blok sistem di atas merupakan salah satu contoh perancangan sistem kendali dengan plant motor DC. Masing-masing blok berfungsi sebagai berikut.

- 1. Push Button: Meberikan input berupa digital (HIGH/LOW) melalui peripheral GPIO STM32
- 2. Potentiometer: Sebagai input berupa analog melalui peripheral ADC STM32
- 3. Motor Driver: Sebagai penghubung antara Motor DC dengan output STM32 yang berupa digital Output (HIGH/LOW) yang melalui peripheral GPIO dan sinyal PWM yang dibangkitkan melalui Timer.
- 4. Motor DC: Sebagai Plant pada sistem kendali yang dirancang
- 5. Rotary Encoder: Sebuah incremental encoder yang tersemat pada motor DC, digunakan untuk mengukur putaran motor DC. Rotary encoder memberikan input berupa pulsa melalui peripheral Timer sebagai encoder Mode pada STM32.
- 6. STM32F103C8T6 : Sebagai pengendali sistem yang dapat disematkan program dari user.
- 7. Laptop/PC : Digunakan untuk merancang sistem berbasis software STM32CubeIDE, serta dapat melakukan proses debugging program pada hardware STM32

Dari fungsi masing-masing blok, maka pada sistem ini perlu dilakukan konfigurasi pada MCU/MPU STM32F103C8T6 yang mana pinout dari mikrokontroler tersebut diatur menjadi:

- 1. GPIO Mode Input
- 2. GPIO Mode Output
- 3. ADC
- 4. Timer : PWM Generate5. Timer : Encoder Mode


B. Petunjuk Struktur Pemrograman

```
17 */
 18⊖ /* USER CODE END Header */
 19 /* Includes -----
 20 #include "main.h"
 226 /* Private includes -----
 23 /* USER CODE BEGIN Includes */
                                 Include file header by user section
 24
 25 /* USER CODE END Includes */
 27⊖ /* Private typedef -----
 28 /* USER CODE BEGIN PTD */
 30 /* USER CODE END PTD */
 320 /* Private define -----
 33 /* USER CODE BEGIN PD */
 35 /* USER CODE END PD */
 37⊖ /* Private macro ------
```


```
c main.c X
  42 /* Private variables -
  43
  44 /* USER CODE BEGIN PV */
                                      Initiate variable section
  45 int count;
  46 /* USER CODE END PV */
  48 /* Private function prototypes --
  49 void SystemClock Config(void);
  50 static void MX GPIO Init(void);
  51 /* USER CODE BEGIN PFP */
  52
  53 /* USER CODE END PFP */
  54
  55⊖ /* Private user code
  56 /* USER CODE BEGIN 0 */
                                    Section yang dapat
  57 int pushButton;
  586 void Fungsi (void) {
                                    dimanfaatkan user untuk
  59
                                    insiasi variabel dan membuat
  60
                                    sebuah fungsi
      /* USER CODE END 0 */
  61
MX GPIO Init();
  98
  99
        MX ADC1 Init();
 100
       MX TIM1 Init();
 101
        MX TIM2 Init():
                                     Menjalankan fungsi yang
 102
        /* USER CODE BEGIN 2 */
                                     dieksekusi sekali saja
 103
 104
        /* USER CODE END 2 */
                                     (seperti void Setup() di arduino)
 105
 106
        /* Infinite loop */
 107
        /* USER CODE BEGIN WHILE */
 108
        while (1)
 109
 110
          /* USER CODE END WHILE */
 111
 112
          /* USER CODE BEGIN 3 */
                                      Menjalankan program atau fungsi yg
 113
                                      dieksekusi berulang
 114
        /* USER CODE END 3 */
                                      (seperti void Loop() di arduino)
 115
116
```

C. Setup Project


Mula-mula dilakukan setup project untuk memulai project perancangan dengan memilih "New-> STM32 Project" pada Software STM32CubeIDE



Setelah menunggu beberapa saat, pada STM32CubeIDE akan menampilkan CubeFinder untuk mencari MCU/MPU yang akan kita pakai. Dalam hal ini MCU/MPU yang akan digunakan adalah STM32F103C8T6.




Setelah select MCU STM32 yang akan dipakai, selanjutnya yaitu memberi nama project. Terakhir anda bisa langsung clik next atau langsung klik finish.




D. Pinout Configuration


Mula-mula melakukan pengaturan pada Reset Clock Counter (RCC) dengan memilih High Speed External (HSE) berupa Crystal/Ceramic Resource seperti pada gambar berikut.



Pada menu Clock Configuration dilakukan konfigurasi frekuensi clock dimana pada seri STM32F103C8T6 ini memiliki kemampuan dengan maksimal frekuensi 72 MHz sehingga masing-masing Advance Peripheral Clock (APB) juga memiliki frekuensi demikian. Frekuensi APB ini sangat berguna karena akan berhubungan dengan beberapa peripheral seperti Timer, ADC/DAC, USART/UART, SPI, dll (silahkan baca datasheet untuk selengkapnya).




Pada bagian SYS, Debug dipilih Serial Wiredan pastikan Timebase Sourcenya merupakan SysTick




E. GPIO

Hampir semua pin pada Mikrokontroler STM32 berfungsi sebagai General Purpose Input Output (GPIO). Anda bisa mengatur sebuah pin sebagai GPIO_Input atau GPIO_Output. Sebagai contoh PB9 digunakan sebagai GPIO_Input dan PC13 sebagai GPIO_Output



Dikarenakan pin GPIO_Input tadi akan dihubungkan dengan Push Button, maka perlu dikonfigurasi jadi GPIO Pull Up sehingga user tidak perlu membuat rangkaian pull up resistor dengan push button.




Setelah semua sudah dikonfigurasi, selanjutnya dapat melakukan Save atau dengan command CTRL+S untuk men-generate main program berdasarkan yang telah kita konfigurasi. Untuk program yang akan dijalankan pada main.c adalah sebagai berikut:

```
/* USER CODE BEGIN 2 */
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_13, SET); //beri state HIGH agar LED BuiltIn tidak menyala
/* USER CODE END 2 */


/* Infinite loop */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
{
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
    pushButton = HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB, GPIO_PIN_9);
    if (pushButton == 0) HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_13, RESET);
    else HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_13, SET);
}
/* USER CODE END 3 */
```

F. Timer-PWM Output



Berikut merupakan CubeMX Setup nya:

Sesuai dengan datasheet, Timer 1 clock berhubungan dengan APB2 Timer clock dengan frekuensi 72MHz



Parameter setting tersebut akan mengatur frekuensi sinyal PWM dan resolusi sinyal PWM yang dibangkitkan dengan persamaan sebagai berikut.

TIM CLOCK =
$$\frac{APB \text{ TIM CLOCK}}{PRESCALAR}$$

$$FREQUENCY = \frac{TIM CLOCK}{ARR}$$

$$DUTY \% = \frac{CCRx}{ARR} \times 100$$

Pengaturan Prescaler Timer perlu dibuat nilainya dikurang 1 dikarenakan pada register prescaler melakukan penjumlahan +1 pada nilai yang ditetapkan pada CubeMX

14.4.11 TIM1 and TIM8 prescaler (TIMx_PSC)


Bits 15:0 PSC[15:0]: Prescaler value

The counter clock frequency (CK_CNT) is equal to f_{CK_PSC} / (PSC[15:0] + 1). PSC contains the value to be loaded in the active prescaler register at each update event (including when the counter is cleared through UG bit of TIMx_EGR register or through trigger controller when configured in "reset mode").

Berikut merupakan contoh program pembangkitan sinyal PWM dengan duty cycle 50% (CCR = 50)

```
/* USER CODE BEGIN 2 */
// HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_13, SET);
HAL_TIM_PWM_Start(&htiml, TIM_CHANNEL_1);
TIM1->CCR1 = 50;
/* USER CODE END 2 */
```

G. Timer-Encoder Mode



Untuk pemrograman dilakukan sebagai berikut

Main.c


```
/* USER CODE BEGIN 0 */
uint32_t counter = 0;
int16_t count = 0;
intl6_t position = 0;
int speed =0;
void HAL_TIM_IC_CaptureCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
    if(htim == &htim2) {
       counter = __HAL_TIM_GET_COUNTER(htim);
       count = (intl6 t)counter;
       position = count/4;
/* USER CODE END 0 */
  /* USER CODE BEGIN 2 */
// HAL GPIO WritePin(GPIOC, GPIO PIN 13, SET); //bei
 HAL TIM Encoder Start IT(&htim2, TIM CHANNEL ALL);
// HAL_TIM_PWM_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_1);
// TIM1->CCR1 = 50;
/* USER CODE END 2 */
```

Stm32fXXX_it.c

```
/* Private user code -----
/* USER CODE BEGIN 0 */
extern intl6_t position;
int16_t oldpos = 0;
extern int speed;
int indx = 0;
/* USER CODE END 0 */
void SysTick_Handler(void)
 /* USER CODE BEGIN SysTick IRQn 0 */
   indx++;
   if (indx == 500)
       speed = ((position - oldpos)*2); // speed in clicks/sec
       oldpos = position;
       indx = 0;
  /* USER CODE END SysTick_IRQn 0 */
 HAL IncTick();
 /* USER CODE BEGIN SysTick IRQn 1 */
 /* USER CODE END SysTick_IRQn 1 */
```

H. ADC

Ada 3 metode untuk melakukan ADC, yaitu metode Polling, metode Interrupt, dan metode DMA. Pada contoh berikut metode yang diterapkan ialah Polling yang merupakan metode yang paling mudah dari metode yang lain. Setup pada CubeMX ialah sebagai berikut



Untuk pemrograman ADC dengan metode polling ialah sebagai berikut

Main.c


```
/* USER CODE BEGIN 0 */
uint32_t adc_val;
/* USER CODE END 0 */

/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
{
    /* USER CODE END WHILE */

    /* USER CODE BEGIN 3 */
    HAL_ADC_Start(&hadcl);
    HAL_ADC_PollForConversion(&hadcl, 1);
    adc_val = HAL_ADC_GetValue(&hadcl);
    HAL_ADC_Stop(&hadcl);

    HAL_Delay(1);
}
/* USER CODE END 3 */
}
```

I. PID Controller



Persamaan kontroler PID ini dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$x(t) = Kp. e(t) + Ki. \int e(t)dt + Kd. de(t)/dt$$

Keterangan:

Kp = konstanta proportional

Ki = konstanta integral

Kd = konstanta derivative

e(t) = sinyal error

x(t) = output kendali

Contoh program PID

```
uint32_t currentTimel = HAL_GetTick();
int deltaTimel = currentTimel - lastTimel;
if (deltaTimel >= T) {
    errorl = spl - current_rpml;
    total_errorl += errorl;
    if (total_errorl>=max_control) total_errorl = max_control;
    else if (total_errorl<=min_control) total_errorl = min_control;
    int delta_errorl = errorl-last_errorl;
    motorSpeedl = kpl*errorl + (kil*T)*total_errorl + (kdl/T)*delta_errorl;
    if (motorSpeedl >= max_control) motorSpeedl = max_control;
    else if (motorSpeedl <= min_control) motorSpeedl = min_control;
    last_errorl = errorl;
    lastTimel = currentTimel;
}</pre>
```

Latihan Perancangan

- 1. Mengontrol LEDBuiltIn dengan Push Button
- 2. Menghasilkan PWM Signal
 - a. Menghasilkan sinyal PWM dengan Duty Cycle 75%, Frekuensi 10KHz
 - b. Menghasilkan sinyal PWM dengan Duty Cycle 50%, Frekuensi 8KHz
 - c. Menghasilkan sinyal PWM dengan Duty Cycle 30%, Frekuensi 5KHz
- 3. ADC dengan Potentiometer + LED Dimmer
- 4. Kendali Motor DC secara open loop dengan potentiometer
- 5. Encoder Motor
- 6. Kendali Motor Secara close loop
 - a. PID Controller Kecepatan
 - b. PID Controller Posisi