

Práctica: Sistema automático de mezcla de leche mediante control de velocidad con FPGA.

Profesor: Eric Ramos Aguilar

I. OBJETIVO.

Desarrollar y simular en VHDL un sistema de control automatizado para el llenado de un contenedor de leche utilizando una FPGA, para gestionar el encendido y apagado de un motor con una hélice para el mezclado que opere a diferentes velocidades según el nivel de llenado del contenedor, que será medido mediante sensores.

II. DESARROLLO.

El sistema debe controlar un motor de mezcla que opera a diferentes velocidades (tres velocidades) y activar sensores en tiempos específicos para detectar el nivel de llenado, estos son:

- Sensor de nivel de llenado bajo: 20 segundos → Velocidad 1 a los 22 segundos.
- Sensor de nivel de llenado medio: 45 segundos → Velocidad 2 a los 47 segundos.
- Sensor de nivel de llenado máximo: 70 segundos → Velocidad 3 a los 72 segundos.

II-A. Definición de entradas y salidas.

Componente	Entrada/Salida	Descripción
Válvula	SW7-N3	Activa/desactiva el sistema (reset)
LED de válvula	LD-7	Se enciende cuando el sistema está
activada		en funcionamiento
LED del sensor 1	LD-5	Se enciende a los 20 segundos
		(sensor de nivel bajo)
LED de velocidad	LD-4	Se enciende a los 22 segundos (ve-
1 del motor		locidad 1 del motor)
LED del sensor 2	LD-3	Se enciende a los 45 segundos
		(sensor de nivel medio)
LED de velocidad	LD-2	Se enciende a los 47 segundos (ve-
2 del motor		locidad 2 del motor)
LED del sensor 3	LD-1	Se enciende a los 70 segundos
		(sensor de nivel máximo)
LED de velocidad	LD-0	Se enciende a los 72 segundos (ve-
3 del motor		locidad 3 del motor)
Displays	DISP1	Muestra el tiempo transcurrido en
		segundos

Tabla I: Entradas y Salidas del Sistema

II-B. Contador de tiempo.

Para llevar el control del llenado y de las velocidades de mezcla, se implementa un contador utilizando dos registros: first y second, que representan los dígitos de las unidades y decenas respectivamente. El sistema utiliza un mecanismo de

retardo basado en un registro delay de 31 bits, el cual se incrementa en cada ciclo de reloj. Cuando todos los bits de delay son 1, el contador de tiempo se activa.

Cada vez que delay llega a su valor máximo, el registro first se incrementa de 0 a 9. Cuando first alcanza 9, se reinicia a 0, y el registro second se incrementa, lo que permite crear un contador de dos dígitos que va de 00 a 89. Cuando second llega a 8 y first a 9, ambos registros se reinician a 0.

II-C. Activación de sensores.

El encendido de los sensores se controla mediante el valor actual del contador. Cuando el contador alcanza ciertos valores, se activan estos Leds:

- A los 20 segundos se enciende s1 (LD-5)
- A los 45 segundos, se enciende s2 (LD-3)
- A los 70 segundos, se enciende s3 (LD-1)

Cada sensor permanece encendido indicando que se ha alcanzado ese nivel de llenado, hasta que otro sensor se activa, en ese momento se apaga el led.

II-D. Cambio de velocidades.

El cambio de velocidades del motor se refleja en los Leds:

- m1 (LD-4): Velocidad 1m2 (LD-2): Velocidad 2
- m3 (LD-0): Velocidad 3

El cambio de velocidades ocurre a los 2 segundos después de que se activa cada sensor:

- A los 22 segundos, se enciende m1 (LD-4), activando la velocidad 1
- A los 47 segundos, se enciende m2 (LD-2), activando la velocidad 2
- A los 72 segundos, se enciende m3 (LD-0), activando la velocidad 3

Cada cambio de velocidad apaga la anterior y enciende la nueva, así gradualmente a medida que el contenedor se llena.

De manera general, se obtiene el siguiente algoritmo.

SISTEMAS EMBEBIDOS INGENIERÍA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Algorithm 1 Sistema de Llenado Automático de Leche (General)

```
1: procedure INICIALIZARSISTEMA
       Reiniciar contador de tiempo (first, second)
       Apagar todos los LEDs y sensores
3:
4: end procedure
 5: procedure ActualizarContador
       if contador de retardo completo then
6:
           Incrementar contador de tiempo (first, second)
7:
           if contador llega a 89 then
8:
              Reiniciar contador
9:
           end if
10:
       end if
11:
12: end procedure
13: procedure CONTROLLEDSYSENSORES tiempo actual 0
       Encender LED principal 20 segundos
14:
       Activar sensor de nivel bajo (s1) 22 segundos
15:
       Activar velocidad 1 del motor (m1) 45 segundos
16:
       Activar sensor de nivel medio (s2)
17:
18:
       Desactivar sensor de nivel bajo (s1) 47 segundos
       Activar velocidad 2 del motor (m2)
19:
       Desactivar velocidad 1 del motor (m1) 70 segundos
20:
       Activar sensor de nivel alto (s3)
21:
       Desactivar sensor de nivel medio (s2) 72 segundos
22:
23:
       Activar velocidad 3 del motor (m3)
       Desactivar velocidad 2 del motor (m2)
24:
       Apagar LED principal 89 segundos
25:
       Desactivar velocidad 3 del motor (m3)
26:
       Desactivar sensor de nivel alto (s3)
27:
28: end procedure
29: procedure ACTUALIZARDISPLAY
       Seleccionar dígito a mostrar (first o second)
30:
31:
       Convertir dígito a patrón de 7 segmentos
       Activar segmentos correspondientes
32:
33: end procedure
34: procedure Principal
35:
       while sistema encendido do
           if switch de inicio activado then
36:
37:
              ActualizarContador()
              ControlLEDsYSensores()
38:
           else
39:
              InicializarSistema()
40:
           end if
41.
42:
           ActualizarDisplay()
       end while
43:
44: end procedure
45: Principal()
```

III. ANEXO.

III-A. Código

```
output [3:0] an,
  output led,
                    // LED de encendido
  output reg s1,
                    // Cambiado a reg
  output reg s2,
                   // Cambiado a req
                   // Cambiado a reg
  output reg s3,
  output reg m1,
                   // Cambiado a reg
  output reg m2,
                   // Cambiado a reg
  output reg m3
                    // Cambiado a reg
);
req [3:0] first;
reg [3:0] second;
reg [30:0] delay;
                     // Estado del LED
reg led_status;
reg s1_on, s2_on, s3_on, m1_on, m2_on, m3_on;
// Logica del contador y control de LED
always @ (posedge clock)
begin
  if (!start) begin
    delay <= 0;
    first <= 0;
    second <= 0;
    led_status <= 0;</pre>
    s1_on <= 0; s2_on <= 0; s3_on <= 0;
    m1_on \le 0; m2_on \le 0; m3_on \le 0;
  end else begin
    delay <= delay + 1;
    if (&delay) begin // Esto es equivalente a
         (delay == {23{1'b1}})
      if (first == 4'd9) begin
        first <= 0;
        if (second == 4'd8) begin
          second <= 0;
        end else begin
          second <= second + 1;
      end else begin
        first <= first + 1;
      end
      // Logica de control de los LEDs
      case ({second, first})
                   8'h00: led_status <= 1;</pre>
        8'h20: s1_on <= 1;
        8'h22: m1_on <= 1;
        8'h45: begin s2_on <= 1; s1_on <= 0;
            end
        8'h47: begin m2_on <= 1; m1_on <= 0;
            end
        8'h70: begin s3_on <= 1; s2_on <= 0;
            end
        8'h72: begin
          m3_on <= 1; m2_on <= 0;
          led_status <= 0; // Apaga el LED en</pre>
              72
        end
        8'h89: begin
          m3_on <= 0; s3_on <= 0;
        end
      endcase
    end
  end
end
// Asignacion de los estados a las salidas
```

SISTEMAS EMBEBIDOS INGENIERÍA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

```
always @(*) begin
                                                  # Boton de inicio
                                                  NET "start_button" LOC = "N3";
 s1 = s1_on;
  s2 = s2_on;
 s3 = s3_on;
                                                  # Led de inicio
                                                  NET "led" LOC = "G1";
 m1 = m1_on;
 m2 = m2_on;
 m3 = m3_on;
                                                  # leds
                                                  NET "s1" LOC = "N4" ;
end
                                                 NET "m1" LOC = "N5";
assign led = led_status;
                                                 NET "s2" LOC = "P6";
// Multiplexado para la visualizacion de 7
                                                 NET "m2" LOC = "P7";
   segmentos
                                                 NET "s3" LOC = "M11";
localparam N = 18;
reg [N-1:0] count;
                                                  NET "m3" LOC = "M5";
reg [6:0] sseg;
reg [3:0] an_temp;
                                                  # Pin assignment for 7-segment displays
                                                 NET "a" LOC = "114";
                                                 NET "b" LOC = "h12";
always @ (posedge clock)
                                                 NET "c" LOC = "n14";
begin
                                                 NET "d" LOC = "n11";
 count <= count + 1;
                                                 NET "e" LOC = "p12";
end
                                                 NET "f" LOC = "113" ;
always @ (*)
                                                 NET "g" LOC = "m12";
begin
  case (count[N-1:N-2])
                                                 NET "an<3>" LOC = "k14";
                                                 NET "an<2>" LOC = "m13";
    2'b00: begin
                                                 NET "an<1>" LOC = "j12";
     sseg = first;
     an_{temp} = 4'b1110;
                                                 NET "an<0>" LOC = "f12";
    2'b01: begin
                                                  # Pin assignment for clock
                                                 NET "clock" LOC = "b8";
     sseg = second;
     an_temp = 4'b1101;
    end
    2'b10, 2'b11: begin
     sseg = 7'h3F; // Enviar "-" para los
        otros digitos
     an\_temp = 4'b1011;
    end
  endcase
end
assign an = an_temp;
reg [6:0] sseg_temp;
always @ (*)
begin
  case (sseq)
    4'd0: sseg_temp = 7'b1000000; // 0
    4'd1: sseg_temp = 7'b1111001; // 1
    4'd2: sseg_temp = 7'b0100100; // 2
    4'd3: sseq_temp = 7'b0110000; // 3
    4'd4: sseg_temp = 7'b0011001; // 4
    4'd5: sseg_temp = 7'b0010010; // 5
    4'd6: sseg_temp = 7'b0000010; // 6
    4'd7: sseq_temp = 7'b1111000; // 7
    4'd8: sseg_temp = 7'b0000000; // 8
    4'd9: sseg\_temp = 7'b0010000; // 9
    default: sseg_temp = 7'b0111111; // "-"
  endcase
end
assign {g, f, e, d, c, b, a} = sseg_temp;
assign dp = 1'b1; // No usar el punto decimal
endmodule
```

Asignación de pines.