PLACA B - a donde va cada pata (cada agujero)

Agujeros de la fila de arriba: son los puntos para unir las placas entre si con cable (GND, +5 V, +12 V y las senales). Cada uno se conecta a las piezas de esta placa (con pista o con el puente de alambre magenta que sale de el) y, por fuera, con un cable al agujero del mismo nombre de la otra placa.

Red	Agujero de esta placa	Se une con cable a
GND (tierra)	agujero rotulado 'GND (tierra)' en la fila de arriba	el mismo agujero rotulado 'GND (tierra)' de la placa A, placa C
f	agujero rotulado 'f' en la fila de arriba	el mismo agujero rotulado 'f' de la placa A
l	agujero rotulado 'l' en la fila de arriba	el mismo agujero rotulado 'l' de la placa C
m	agujero rotulado 'm' en la fila de arriba	el mismo agujero rotulado 'm' de la placa A
setn	agujero rotulado 'setn' en la fila de arriba	el mismo agujero rotulado 'setn' de la placa A
sh	agujero rotulado 'sh' en la fila de arriba	el mismo agujero rotulado 'sh' de la placa A
+5 V	agujero rotulado '+5 V' en la fila de arriba	el mismo agujero rotulado '+5 V' de la placa A, placa C
+12 V	agujero rotulado '+12 V' en la fila de arriba	el mismo agujero rotulado '+12 V' de la placa A, placa C

El cobre que rodea las pistas es GND (tierra). Los puentes P1, P2... son alambres por el lado de piezas (ver vista de componentes).

Pieza	Pata	Red	Se une con
ENT.TBE	5V	+5 V	LOG.Cpor.1, SEN.TCRT.C, LOG.Rsn.1, ENT.TBR.5V, OC.Ra.1, ENT.TBG.5V y 11 mas
ENT.TBE	E	ein	LOG.Rse.1, LOG.Rpe.1
ENT.TBG	5V	+5 V	ENT.TBR.5V, U8.14, U11.14, U9.14, LOG.Cpor.1, LOG.Rsn.1 y 11 mas [puente de alambre P33]
ENT.TBG	G	gin	LOG.Rpg.1, LOG.Rsg.1 [puente de alambre P10]
ENT.TBR	5V	+5 V	ENT.TBG.5V, U9.14, U8.14, LOG.Cpor.1, LOG.Rsn.1, U11.14 y 11 mas [puente de alambre P33]
ENT.TBR	RST	rin	LOG.Rsr.1, LOG.Rpr.1 [puente de alambre P7]
LOG.Cef	1	LOG.ef	LOG.Rse.2, U11.1
LOG.Cef	2	GND (tierra)	toda la zona de cobre de GND (29 patas) [puente de alambre P43]
LOG.Cgf	1	LOG.gf	LOG.Rsg.2, U11.5
LOG.Cgf	2	GND (tierra)	toda la zona de cobre de GND (29 patas)
LOG.Cpor	1	+5 V	LOG.Rsn.1, ENT.TBE.5V, ENT.TBR.5V, OC.Ra.1, ENT.TBG.5V, U9.14 y 11 mas
LOG.Cpor	2	LOG.por	LOG.Rpor.1, LOG.Dpor.A
LOG.Crf	1	LOG.rf	LOG.Rsr.2, U11.11, LOG.Dpor.K
LOG.Crf	2	GND (tierra)	toda la zona de cobre de GND (29 patas) [puente de alambre P48]
LOG.Dpor	A	LOG.por	LOG.Rpor.1, LOG.Cpor.2
LOG.Dpor	K	LOG.rf	LOG.Crf.1, LOG.Rsr.2, U11.11
LOG.Rpe	1	ein	LOG.Rse.1, ENT.TBE.E
LOG.Rpe	2	GND (tierra)	toda la zona de cobre de GND (29 patas) [puente de alambre P44]
LOG.Rpg	1	gin	LOG.Rsg.1, ENT.TBG.G [puente de alambre P10]
LOG.Rpg	2	GND (tierra)	toda la zona de cobre de GND (29 patas)
LOG.Rpor	1	LOG.por	LOG.Cpor.2, LOG.Dpor.A
LOG.Rpor	2	GND (tierra)	toda la zona de cobre de GND (29 patas) [puente de alambre P40]
LOG.Rpr	1	rin	LOG.Rsr.1, ENT.TBR.RST [puente de alambre P6]

Pieza	Pata	Red	Se une con
LOG.Rpr	2	GND (tierra)	toda la zona de cobre de GND (29 patas)
LOG.Rse	1	ein	LOG.Rpe.1, ENT.TBE.E
LOG.Rse	2	LOG.ef	LOG.Cef.1, U11.1 [puente de alambre P8]
LOG.Rsg	1	gin	LOG.Rpg.1, ENT.TBG.G
LOG.Rsg	2	LOG.gf	LOG.Cgf.1, U11.5 [puente de alambre P9]
LOG.Rsn	1	+5 V	U9.14, LOG.Cpor.1, U8.14, ENT.TBR.5V, ENT.TBG.5V, ENT.TBE.5V y 11 mas [puente de alambre P31]
LOG.Rsn	2	setn	U8.4, U8.2, U14.1, X.setn [puente de alambre P20]
LOG.Rsr	1	rin	LOG.Rpr.1, ENT.TBR.RST [puente de alambre P7]
LOG.Rsr	2	LOG.rf	LOG.Crf.1, U11.11, LOG.Dpor.K [puente de alambre P14]
OC.Cd	+	OC.dl	OC.Rd.2, U14.2
OC.Cd	-	GND (tierra)	toda la zona de cobre de GND (29 patas) [puente de alambre P36]
OC.Cpk	1	OC.pk	OC.D1.K, OC.Rbl.1, OC.Rd.1 [puente de alambre P15]
OC.Cpk	2	GND (tierra)	toda la zona de cobre de GND (29 patas) [puente de alambre P45]
OC.D1	A	OC.oa	OC.Rf.1, U4.1
OC.D1	K	OC.pk	OC.Cpk.1, OC.Rbl.1, OC.Rd.1 [puente de alambre P16]
OC.Ra	1	+5 V	U14.8, SEN.Ra.1, SEN.R1.1, LOG.Cpor.1, U11.14, SEN.Rpu.1 y 11 mas
OC.Ra	2	OC.rt	OC.T1.1
OC.Rb	1	OC.rb2	OC.T1.3
OC.Rb	2	GND (tierra)	toda la zona de cobre de GND (29 patas) [puente de alambre P39]
OC.Rbl	1	OC.pk	OC.Cpk.1, OC.D1.K, OC.Rd.1 [puente de alambre P15]
OC.Rbl	2	GND (tierra)	toda la zona de cobre de GND (29 patas) [puente de alambre P46]
OC.Rd	1	OC.pk	OC.D1.K, OC.Cpk.1, OC.Rbl.1 [puente de alambre P16]
OC.Rd	2	OC.dl	OC.Cd.+, U14.2
OC.Rf	1	OC.oa	OC.D1.A, U4.1 [puente de alambre P5]
OC.Rf	2	OC.fb	OC.Rg.1, U4.2 [puente de alambre P4]
OC.Rg	1	OC.fb	U4.2, OC.Rf.2 [puente de alambre P4]
OC.Rg	2	GND (tierra)	toda la zona de cobre de GND (29 patas) [puente de alambre P38]
OC.T1	1	OC.rt	OC.Ra.2
OC.T1	3	OC.rb2	OC.Rb.1
OC.T1	W	OC.ref	U14.3
SEN.Cac	1	tin	sale de esta placa (conector entre placas)
SEN.Cac	2	b	SEN.Q2.B, SEN.R2.1, SEN.R1.2, SEN.TCRT.E
SEN.Q2	B	b	SEN.Cac.2, SEN.R2.1, SEN.R1.2, SEN.TCRT.E
SEN.Q2	C	SEN.c	U1.2, SEN.Rc.2 [puente de alambre P13]
SEN.Q2	E	SEN.e	SEN.RE.1
SEN.R1	1	+5 V	SEN.Rled.1, X.+5V, SEN.Ra.1, U1.8, SEN.Rpu.1, SEN.Rc.1 y 11 mas [puente de alambre P29]
SEN.R1	2	b	SEN.R2.1, SEN.Cac.2, SEN.Q2.B, SEN.TCRT.E
SEN.R2	1	b	SEN.R1.2, SEN.Cac.2, SEN.Q2.B, SEN.TCRT.E
SEN.R2	2	GND (tierra)	toda la zona de cobre de GND (29 patas) [puente de alambre P34]

Pieza	Pata	Red	Se une con
SEN.RE	1	SEN.e	SEN.Q2.E
SEN.RE	2	GND (tierra)	toda la zona de cobre de GND (29 patas) [puente de alambre P47]
SEN.Ra	1	+5 V	SEN.Rc.1, SEN.Rled.1, SEN.R1.1, SEN.Rpu.1, U1.8, U14.8 y 11 mas
SEN.Ra	2	SEN.th1	SEN.T1.1
SEN.Rb	1	SEN.th2	SEN.T1.3
SEN.Rb	2	GND (tierra)	toda la zona de cobre de GND (29 patas) [puente de alambre P34]
SEN.Rc	1	+5 V	SEN.Ra.1, U1.8, U14.8, SEN.Rled.1, SEN.R1.1, SEN.Rpu.1 y 11 mas
SEN.Rc	2	SEN.c	U1.2, SEN.Q2.C
SEN.Rh	1	p	SEN.Rpu.2, U1.1, U9.13, U8.12, U8.13
SEN.Rh	2	SEN.th	SEN.T1.W, U1.3
SEN.Rled	1	+5 V	U1.8, SEN.R1.1, SEN.Ra.1, SEN.Rc.1, X.+5V, U14.8 y 11 mas [puente de alambre P27]
SEN.Rled	2	SEN.nled	SEN.TCRT.A
SEN.Rpu	1	+5 V	SEN.Ra.1, SEN.R1.1, X.+5V, SEN.Rc.1, SEN.Rled.1, SEN.TCRT.C y 11 mas [puente de alambre P30]
SEN.Rpu	2	p	SEN.Rh.1, U1.1, U9.13, U8.12, U8.13 [puente de alambre P23]
SEN.T1	1	SEN.th1	SEN.Ra.2
SEN.T1	3	SEN.th2	SEN.Rb.1
SEN.T1	W	SEN.th	SEN.Rh.2, U1.3
SEN.TCRT	A	SEN.nled	SEN.Rled.2
SEN.TCRT	C	+5 V	SEN.Rpu.1, SEN.Ra.1, ENT.TBE.5V, SEN.R1.1, X.+5V, SEN.Rc.1 y 11 mas [puente de alambre P30]
SEN.TCRT	E	b	SEN.Q2.B, SEN.Cac.2, SEN.R2.1, SEN.R1.2
SEN.TCRT	K	GND (tierra)	toda la zona de cobre de GND (29 patas) [puente de alambre P47]
U1	1	p	SEN.Rpu.2, SEN.Rh.1, U8.13, U8.12, U9.13 [puente de alambre P24]
U1	2	SEN.c	SEN.Rc.2, SEN.Q2.C [puente de alambre P13]
U1	3	SEN.th	SEN.Rh.2, SEN.T1.W
U1	4	GND (tierra)	toda la zona de cobre de GND (29 patas) [puente de alambre P42]
U1	5	GND (tierra)	toda la zona de cobre de GND (29 patas) [puente de alambre P42]
U1	6	GND (tierra)	toda la zona de cobre de GND (29 patas)
U1	7	NC	sin conexion (solo soldar la pata)
U1	8	+5 V	SEN.Rled.1, SEN.Rc.1, SEN.R1.1, SEN.Ra.1, U14.8, X.+5V y 11 mas [puente de alambre P26]
U11	1	LOG.ef	LOG.Rse.2, LOG.Cef.1 [puente de alambre P8]
U11	10	LOG.rin_n	U11.13
U11	11	LOG.rf	LOG.Rsr.2, LOG.Crf.1, LOG.Dpor.K [puente de alambre P14]
U11	12	LOG.rst	U8.1
U11	13	LOG.rin_n	U11.10
U11	14	+5 V	ENT.TBG.5V, U14.8, ENT.TBR.5V, OC.Ra.1, U8.14, SEN.Rc.1 y 11 mas

Pieza	Pata	Red	Se une con
U11	2	LOG.ein_n	U11.3
U11	3	LOG.ein_n	U11.2
U11	4	LOG.e	U9.1
U11	5	LOG.gf	LOG.Rsg.2, LOG.Cgf.1 [puente de alambre P9]
U11	6	LOG.gin_n	U11.9
U11	7	GND (tierra)	toda la zona de cobre de GND (29 patas) [puente de alambre P44]
U11	8	LOG.g	U9.2
U11	9	LOG.gin_n	U11.6
U14	1	setn	X.setn, U8.2, U8.4, LOG.Rsn.2 [puente de alambre P22]
U14	2	OC.dl	OC.Rd.2, OC.Cd.+
U14	3	OC.ref	OC.T1.W
U14	4	GND (tierra)	toda la zona de cobre de GND (29 patas)
U14	5	GND (tierra)	toda la zona de cobre de GND (29 patas) [puente de alambre P41]
U14	6	GND (tierra)	toda la zona de cobre de GND (29 patas)
U14	7	NC	sin conexion (solo soldar la pata)
U14	8	+5 V	SEN.Rc.1, SEN.Ra.1, U1.8, U11.14, OC.Ra.1, SEN.Rled.1 y 11 mas
U4	1	OC.oa	OC.Rf.1, OC.D1.A [puente de alambre P5]
U4	2	OC.fb	OC.Rg.1, OC.Rf.2 [puente de alambre P3]
U4	3	sh	X.sh
U4	4	GND (tierra)	toda la zona de cobre de GND (29 patas) [puente de alambre P36]
U4	5	GND (tierra)	toda la zona de cobre de GND (29 patas) [puente de alambre P35]
U4	6	GND (tierra)	toda la zona de cobre de GND (29 patas) [puente de alambre P37]
U4	7	NC	sin conexion (solo soldar la pata)
U4	8	+12 V	X.+12V
U8	1	LOG.rst	U11.12
U8	10	f	U8.6, X.f [puente de alambre P12]
U8	11	LOG.pn	U9.10
U8	12	p	U8.13, U9.13, U1.1, SEN.Rpu.2, SEN.Rh.1 [puente de alambre P25]
U8	13	p	U8.12, U9.13, U1.1, SEN.Rpu.2, SEN.Rh.1 [puente de alambre P24]
U8	14	+5 V	ENT.TBG.5V, U9.14, ENT.TBR.5V, LOG.Rsn.1, U11.14, LOG.Cpor.1 y 11 mas [puente de alambre P32]
U8	2	setn	U8.4, LOG.Rsn.2, U14.1, X.setn [puente de alambre P21]
U8	3	LOG.reset_n	U8.9
U8	4	setn	U8.2, LOG.Rsn.2, U14.1, X.setn [puente de alambre P21]
U8	5	fn	U8.8, U9.5 [puente de alambre P2]
U8	6	f	U8.10, X.f [puente de alambre P11]
U8	7	GND (tierra)	toda la zona de cobre de GND (29 patas) [puente de alambre P49]
U8	8	fn	U8.5, U9.5 [puente de alambre P1]
U8	9	LOG.reset_n	U8.3

Pieza	Pata	Red	Se une con
U9	1	LOG.e	U11.4
U9	10	LOG.pn	U8.11
U9	11	l	X.l
U9	12	m	U9.9, U9.6, X.m [puente de alambre P19]
U9	13	p	U8.12, U8.13, U1.1, SEN.Rpu.2, SEN.Rh.1 [puente de alambre P25]
U9	14	+5 V	LOG.Rsn.1, U8.14, ENT.TBR.5V, ENT.TBG.5V, LOG.Cpor.1, U11.14 y 11 mas [puente de alambre P32]
U9	2	LOG.g	U11.8
U9	3	LOG.m1	U9.4
U9	4	LOG.m1	U9.3
U9	5	fn	U8.5, U8.8 [puente de alambre P2]
U9	6	m	U9.9, U9.12, X.m [puente de alambre P17]
U9	7	GND (tierra)	toda la zona de cobre de GND (29 patas) [puente de alambre P49]
U9	8	n	sale de esta placa (conector entre placas)
U9	9	m	U9.6, U9.12, X.m [puente de alambre P18]
X	+12V	+12 V	U4.8
X	+5V	+5 V	SEN.R1.1, SEN.Rpu.1, SEN.Rled.1, SEN.Ra.1, U1.8, SEN.Rc.1 y 11 mas [puente de alambre P28]
X	GND	GND (tierra)	toda la zona de cobre de GND (29 patas)
X	f	f	U8.10, U8.6 [puente de alambre P12]
X	l	l	U9.11
X	m	m	U9.12, U9.9, U9.6 [puente de alambre P19]
X	setn	setn	U14.1, LOG.Rsn.2, U8.4, U8.2 [puente de alambre P22]
X	sh	sh	U4.3