

J6
J8
U3
U4
U5
U6
K1
J1
R3
R4
R6
R5
Q1
Q2
D2
D4
U2
U1
D3
D1
J2
R54
R53
J7
PWR SRC
U12
ON
OFF
SW13
Extern
Vcc
PROG
Vcc
SW14
R19
Q7
BZ1
R12
R13
R14
R15
R8
R9
R10
R11
J4
J3
U11
J5
R31
R30
R29
R28
R27
R26
R25
R24
R23
R22
R21
R20
D16
D15
D14
D13
D12
D11
D10
D9
D8
D7
D6
D5
SW12
SW9
SW4
SW3
SW11
SW8
SW6
SW2
SW10
SW7
SW5
SW1
RV2
RV1