EL7030: Antenas – Primavera 2023

Tarea 2

El sistema de Vigilancia Dependiente Automática (ADS-B por sus siglas en inglés) es una tecnología de vigilancia cooperativa en la que un avión emite periódicamente su posición, velocidad, rumbo y otros parámetros de vuelo, mediante una señal de radio UHF. La información puede ser recibida por estaciones terrestres de control de tráfico aéreo o por otras aeronaves.

Se le pide que diseñe una antena para recepción de señales ADS-B (1090 ES) desde la tierra. Su antena debe ser omnidireccional con un haz principal que se eleve sobre el horizonte y que minimice la ganancia hacia el terreno (donde podría haber fuentes de interferencia). Para esto:

- 1. Busque información sobre el protocolo ADS-B (1090 ES) y revise la altura de vuelo de los aviones comerciales en los alrededores del aeropuerto de Santiago (SCL).
- 2. Escoja el ángulo de elevación del haz principal. Justifique su elección.
- 3. Dibuje una antena candidata en HFSS parametrizando las dimensiones y ángulos relevantes.
- 4. Realice un barrido paramétrico (*Parametric sweep*) de los parámetros seleccionados.
- 5. Explore los resultados para revisar si su antena cumple con las especificaciones. Escoja las dimensiones que producen el desempeño más cercano a sus especificaciones.
- 6. Realice otro barrido paramétrico más fino en caso de ser necesario.
- 7. Construya su antena. Para esto dispondrá de un conector SMA y un metro de alambre de cobre. Puede usar otros materiales o si lo desea.

Luego de construida su antena debe caracterizarla completamente, para esto:

- 8. Mida las reflexiones en el puerto de entrada. Estas deben ser menores que -10dB en la frecuencia de operación. Grafique las reflexiones medidas y simuladas.
- 9. De ser necesario, modifique las dimensiones para "sintonizar" su antena.
- 10. Mida el patrón de radiación en lo ángulos de elevación y azimuth. Las variaciones de ganancia en azimuth deben ser menores que 25%.

Use una radio definida por software (SDR) para recibir los reportes ADS-B de los aviones en torno a Santiago. Para esto:

- 11. Instale los drivers SDR-RTL y el software SDR# (ver: https://www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-quick-start-guide/).
- 12. Identifique los pulsos de las señales ADS-B usando SDR#. Guarde un screenshot de los espectrogramas (para esto es útil salir a un sitio con cielo despejado).
- 13. Instale alguno de los decoders de ADS-B. Ver: https://www.rtl-sdr.com/adsb-aircraft-radar-with-rtl-sdr/
- 14. Cuál es la señal más baja (menor SNR) que logra decodificar? Cual es el avión mas distante que pudo detectar?
- 15. Grabe un screenshot de la lista y mapa de los aviones detectados en virtual radar.

Otras consideraciones:

- Siga las instrucciones de la guía de uso del equipo y guía de presentación de resultados
- No remueva el aislador de los conductores conectado al centro del coaxial
- Habrá dos Pocket VNAs disponibles para su uso. Debe reservar horario en (LINK Reserva)
- Cada grupo tendrá su propia SDR.
- Use SIEMPRE pulsera antiestática al operar conectar/desconectar cables o al tocar la antena.