
TEMA 1: INTRODUCCIÓN

- Sistemas Analógicos y Sistemas Digitales
- Estructura Básica de un Computador
- Niveles de Estudio de un Computador




INTRODUCCIÓN: SISTEMAS ANALÓGICOS

Una magnitud analógica es aquella que toma valores continuos frente al tiempo.



Una magnitud digital es aquella que toma valores discretos frente al tiempo.



Para digitalizar una magnitud analógica estableceremos una frecuencia de muestreo y, partiendo de ella realizaremos su discretización temporal.

Para que esta discretización permita recomponer la señal analógica con precisión, la frecuencia de muestreo debe ser como mínimo el doble de la mayor componente de frecuencia de la señal original

Esta frecuencia mínima de muestreo se conoce como la frecuencia de Nyquist o límite Nyquist.

Incrementar la frecuencia de muestreo desmesuradamente en relación a la frecuencia de la señal original, no implica necesariamente una representación más precisa de la señal muestreada.


Muestrear a una frecuencia alta también implica otros inconvenientes:


- Mayor necesidad de memoria de almacenamiento
- Mayor tiempo de cómputo en el procesamiento de la información.

Los valores muestreados deben ser *cuantificados,* asignándoles valores pertenecientes al sistema de representación elegido.


Los sistemas digitales utilizan el sistema binario para el tratamiento y almacenamiento de la información.

Por tanto, cuantificar los valores implicará la elección del número de bits con que se codifica la información.

















VENTAJAS DE LOS SISTEMAS DIGITALES

- Facilidad y fiabilidad en el almacenamiento de la información
- Precisión en la representación numérica
- Comodidad de uso
- Posibilidad de tratar información no numérica
- Menor coste de los circuitos digitales



EL PARADIGMA DIGITAL

- Bit Dígito binario (binary digit) con dos valores
 - □ 1 (Uno)
 - □ 0 (Cero)
- Palabra constituida por varios bits
 - **001101**
 - **11011011**


Las palabras pueden representar:

- □ Números enteros o en coma flotante
- Caracteres utilizando una codificación (p.e.: 'T' = 01011000)
- Secuencias de Audio Utilizando una secuencia de números
- Imagenes utilizando una matriz de números bidimensional
- □ Video Utilizando una secuencia de imágenes

CIRCUITOS DIGITALES


Los circuitos hardware pueden construirse para:

- Almacenar datos binarios (registros, memorias)
- Manipular datos binarios (p.e. SUMAR dos números)




SISTEMA COMPUTADOR

Tanto el procesador como el resto de elementos que componen un computador son circuitos digitales.



ESTRUCTURA BÁSICA DE UN COMPUTADOR

La arquitectura de un computador define su comportamiento funcional. El modelo básico empleado fue establecido en 1945 por Von Neumann. Consta de: Memoria Principal, Unidad Aritmética y Lógica, Unidad de Control y Unidad de Entrada/Salida.



ESTRUCTURA BÁSICA DE UN COMPUTADOR

La **Memoria Principal** esta compuesta por un conjunto de celdas idénticas. En cualquier instante se puede seleccionar una de estas celdas, para lo que emplearemos la *dirección* que tendrá asociada.

Una vez seleccionada podremos realizar una operación de lectura, que nos permite conocer el valor almacenado en esa celda, o de escritura, que nos permite almacenar un nuevo valor.

Estas celdas se emplean para almacenar tanto datos como las instrucciones que forman parte de los programas.

La **Unidad Aritmética y Lógica** permite realizar una serie de operaciones elementales (sumas, restas, AND, OR, etc.) sobre los datos procedentes de la memoria. También posee registros para el almacenamiento temporal de la información.

ESTRUCTURA BÁSICA DE UN COMPUTADOR

La **Unidad de Control** se encarga de leer las instrucciones almacenadas en la memoria y de generar las señales de control necesarias para que el computador funcione y ejecute las instrucciones leídas de forma correcta.

La **Unidad de Entrada/Salida** realiza la transferencia de la información con unidades exteriores, que denominaremos *periféricos*. Nos permitirá, entre otras cosas, cargar datos y programas en la memoria, sacar resultados impresos, etc.

A las vías por las que circulan los datos entre las diferentes unidades del computador las denominaremos buses.

FUNCIONAMIENTO DE UN PROCESADOR

Ciclo de "búsqueda/ejecución"


- ☐ El procesador busca la instruccion en la memoria
 - El procesador ejecuta el "lenguaje máquina" de la instrucción

Instr.

Próx.


Cargar Datos
Manipular Datos
Almacenar Resultados

OK, ¿pero cómo escribimos programas utilizando estas instrucciones?





ABSTRACCIÓN SOFTWARE - LENGUAJES



HARDWARE Y SOFTWARE

Un Sistema Informático esta compuesto de dispositivos físicos y de programas y datos.

El conjunto de dispositivos físicos (CPU, memoria, periféricos, etc.) caen bajo la categoría que denominaremos *Hardware*.


Emplearemos el término *software* para referirnos a la parte intangible (Sistema Operativo, gestores de dispositivos, archivos de configuración, etc.) que conforma el resto del sistema.

Para poder abordad la complejidad del estudio de un computador, se puede dividir en niveles que nos permitan centrarnos en los aspectos que nos interesen en cada momento.

Existen diferentes autores que establecen su propia división.


Dependiendo de la óptica deberemos escoger la más conveniente:

- •Bell y Newell realizan una división estructural.
- •Levy realiza una clasificación desde el punto de vista funcional (microinstrucciones, Instrucciones máquina, S.O., Código objeto,...).
- •Blaaw establece diferentes tres niveles conceptuales: Arquitectura, Configuración, Realización.




Bell y Newell se centran en el hardware, realizando una división estructural en la que cada nivel son los sistemas o conjuntos construidos en el nivel inferior.

El estudio se puede abordar desde cinco niveles.



Nivel de Circuito Electrónico. El estudio se realiza en términos


de corriente, tensión, flujos, etc. Los sistemas construidos son las puertas lógicas, biestables, osciladores, etc.



Nivel de Circuito Digital.

leyes que rigen Las su comportamiento son las Álgebra de Boole. Se puede dividir en dos subniveles. En el subnivel Combinacional obtienen circuitos como multiplexores, decodificadores, etc. En el subnivel secuencial circuitos cuenta con como memorias, registros, contadores, etc.





Nivel de Transferencia entre Registros.

Se estudia el computador centrándose en el flujo de información que se envía de un registro a otro, pasando por el correspondiente circuito digital que lo encamina o lo transforma.