

A= Volledige stoel naar/achteren
B= Zitvlak naar voren/achteren
C= Stoel kantelen



D= Lucht erop/eraf

E= Hoogteverstelling

F= Damping van de luchtvering

G= knoppen tbv lendensteun en lumbaal

H= Knoppen tbv stoel koeling/verwarming

I= Rugleuning en schouder/hoofdsteun afstelling