

Inhaltsverzeichnis

SPEZIELLE ZUSATZINFORMATIONEN - Parameter_PP_Simu	1
-100 Maximaler Bearbeitungskopfvorschub	1
-4 Korrekturwert für Max-Sicherheit (Verfahrbereich Min/MaxZ)	1
-2 Achsverbund ausschalten	1
-1 Maximale Abweichung vom Kreisbogen	1

SPEZIELLE ZUSATZINFORMATIONEN - Parameter_PP_Simu

Letzte Änderung 26.04.2019

[-100] - Maximaler Bearbeitungskopfvorschub (10000)

NCData

Beim C-Achsfräsen und 5-Achsfräsen erfolgt eine Vorschubanpassung, falls eine Dreh- oder Kippbewegung von einer Position zur nächsten erfolgt. Ist der berechnete Vorschub größer als dieser Grenzvorschub, wird der Grenzvorschub ausgegeben.

[-4] - Korrekturwert für Max-Sicherheit (Verfahrbereich Min/MaxZ) (0.01)

Ist diese Addition definiert wird bei der Berechnung von Max-Sicherheit dieser Wert von der Endlage der Achse abgezogen.

Bei Bearbeitungsköpfen von unten wird er bei der Berechnung von Max-Sicherheit dieser Wert von der Endlage der Achse hinzugezählt.

NCData

Berechnung von Max-Sicherheit. Bei manchen Maschinen ist der eingelesene Verfahrbereich nicht gleich der Achsgrenze der Maschine.

[-2] - Achsverbund ausschalten (0)

-1/0: Es wird angenommen, dass alle Köpfe auf der gleichen X,Y,Z-Achse sitzen. Bei einem z. B. Kopfwechsel wird die Position des vorherigen Kopfes zurückgerechnet und für den neuen Kopf ausgegeben. Es wird eine Bearbeitung mit dem gleichen Kopf gesucht und von dort angefahren.

1: Es wird jeder Kopf unabhängig voneinander betrachtet.

[-1] - Maximale Abweichung vom Kreisbogen (0.05)

Maximale Abweichung vom Bogen beim Auflösen für C-Achsfräsen und 5-Achs kontinuierlich über Ebene fräsen

Wenn ID nicht definiert ist der Defaultwert = 0.05

