

Inhaltsverzeichnis

SPEZIELLE ZUSATZINFORMATIONEN - Bohrkopf_PP_Simu	1
-10003 Check Achsendlage Z unterdrücken	1
-10002 Check Achsendlage X/Y unterdrücken	1
1 Vorlegehub in Z Bohrkopf	1
2 Vorlegehub vertikale Bohrer	1
3 Vorlegehub horizontale Bohrer	1
4 Vorlegehub Säge	1
5 Vorlegegeschwindigkeit	1

SPEZIELLE ZUSATZINFORMATIONEN - Bohrkopf_PP_Simu

Letzte Änderung 28.11.2016

[-10003] - Check Achsendlage Z unterdrücken (0)

[-10002] - Check Achsendlage X/Y unterdrücken (0)

[1] - Vorlegehub in Z Bohrkopf (0)

[2] - Vorlegehub vertikale Bohrer (0)

[3] - Vorlegehub horizontale Bohrer (0)

[4] - Vorlegehub Säge (0)

[5] - Vorlegegeschwindigkeit (0)

