



Sistemas Embarcados

Prof. Ederson Luiz Silva











```
#include <Servo.h>
const int pinoServo = 6; //PINO DIGITAL UTILIZADO PELO SERVO
Servo servo; //OBJETO DO TIPO SERVO
int pos; //POSIÇÃO DO SERVO
void setup (){
 servo.attach(pinoServo); //ASSOCIAÇÃO DO PINO DIGITAL AO OBJETO DO TIPO SERVO
 servo.write(0); //INICIA O MOTOR NA POSIÇÃO 0º
```






```
void loop(){
for(pos = 0; pos < 180; pos++){ //PARA "pos" IGUAL A 0, ENQUANTO "pos" MENOR QUE 180, INCREMENTA "pos"
  servo.write(pos); //ESCREVE O VALOR DA POSIÇÃO QUE O SERVO DEVE GIRAR
  delay(15); //INTERVALO DE 15 MILISSEGUNDOS
 delay(1000); //INTERVALO DE 1 SEGUNDO
for(pos = 180; pos >= 0; pos--){ //PARA "pos" IGUAL A 180, ENQUANTO "pos" MAIOR OU IGUAL QUE 0, DECREMENTA "pos"
  servo.write(pos); //ESCREVE O VALOR DA POSIÇÃO QUE O SERVO DEVE GIRAR
  delay(15); //INTERVALO DE 15 MILISSEGUNDOS
```











- 1 Micro Servo
- 1 Resistência 330 Ohms
- 1 botão





```
#include <Servo.h>
• int posicao = 0;
  Servo servo;
#define bt1 2

 #define bt2 3

void setup()
   Serial.begin(9600);
   servo.attach(7);
   servo.write(0);//INICIA O MOTOR NA POSIÇÃO 0º
   pinMode(bt1, INPUT);
   pinMode(bt2, INPUT);
```

```
void loop()
 Serial.println(digitalRead(bt1));
 Serial.println(digitalRead(bt2));
 if(digitalRead(bt1) == HIGH && posicao <=180){
  posicao++;
  servo.write(posicao);
  delay(5);
 if(digitalRead(bt2) == HIGH && posicao >=0){
  posicao--;
  servo.write(posicao);
  delay(5);
```