

Sekretessnivå Företagsinternt

 $\begin{array}{l} \mbox{Dokument-id/Version} \\ OXD35302 \ / \ 1.0 \\ \mbox{Sida} \\ 1 \ av \ 4 \end{array}$

Org. enhet	Dokumentkategori	Dokumentkategori	
Teknik	Beskrivning	Beskrivning	
Handläggare	Datum	Arkiveringstid	
VTP/ Forsberg, Jan	2003-01-24	A	
Fastställare	Giltigt fr o m	Giltigt t o m	
VTP, Forsberg, Jan	2003-01-24	2013-01-24	
Gäller för org. enhet	Arkivserie	Arkivserie	
	Produktion och levera	Produktion och leverans av varor och tjänster	
Ärendetyp	Ärende-id	Ärende-id	
Projekt och tvärgrupper	Anläggningsresurs (område,	Anläggningsresurs (område, avsnitt, funktion)	

Analogt utgångskort 16 kanaler

Kortet har sexton analoga utgångar som är galvaniskt skilda från styrsystemets nolla. Alla kanaler har gemensam nolla. En D/A-omvandlare med hållregister för det digitala värdet skickar via drivkretsar signalen ut från kortet. Från den 25-poliga kontakten finns spänningsvärdet tillgängligt på en plintmodul med skruvanslutning.

På kortets frontplåt finns en 25-polig kontakt, en konsolport och RUN-indikering för kortets dator.

Kortet är anpassat för direkt anslutning till en datalogger.

Typnummer: AO16uP (utgångarna nollställs när systemet haltar)

Antal utgångar: 16 st

Utgång spänning: ±10V ?1k? , fördröjning: 0,2mS / 0-10V

Digital upplösning: 13 bitar + tecken

Strömförbr. internt: +5V, 300mA

Adressinställning: switch 10 9?8 7 6?5 4 3?2 1

adress $1?7?1 \times x?x \times x?x - -?- - x =$ switch 0eller 1

Ex.

switch 0 1? 0 0 0 ? 0 0 0? 0 0 0 = OFF, 1 = ON adress 1? 7? 5 ? 0 ? 0 ? 0 oktalt värde

Ex. kort 1: 175000 switch 9 är ON

kort 2: 175040 switch 9 och 5 är ON

Programuppgifter: Varje kort tilldelas sexton konsekutiva I/O-adresser (ord). En adress

per kanal.

I/O-adressen är inställbar från 174000 till 177760 oktalt.

Dataformat: <u>dec</u> <u>V</u>

+30000 +10,0 ±0 0,0 -30000 -10,0

Justering: Spänningsutgångarna kalibreras vid tillverkningen.

Se dokumentation "Funktionstest och kalibrering av PSS-kort"

Processanslutning: För anslutning till datalogger används endast kabeln med 25-poligt

D-don.

Signalanslutning kan även ske på ett plintblock med skruvanslutning. Den är i sin tur förbunden med kortets D-donskontakt via en rund

flatkabel.

Ett plintblock kopplar 16 utsignaler.

Märkning: Se bild på plintmodulen.

Lokal visning: Anslut en terminal med RS 232 till MOD 6/6 kontakten på fronten

av kortet.

Ställ terminalen på 9600 baud, 8 databitar, 1 stopbit och ingen

paritet.

"?" visar meny.

"G" = Normal mode

"R" = Läser utgångar, data ur DPRAM'et


"V" = Utskrift i spänning (+- 10.0V)

"C" = Utskrift i counts


"%" = Utskrift i procent (+- 100.0%)



Beskrivning av utgång




Placering frontdetaljer och adressomkopplare





Anslutningsplint



Normal anslutning till datalogger sker via den 25-poliga kontakten.

Plint 1 - 16 Utgång 1 - 16

Plint 17, 18 Gemensam 0V