- Enfas 230V, 50Hz.
- Skyddsklass ERM15/18 IP54 (ERM 22-28 IP55).
- Fuktskyddsisolerade motorer med kullager.
- Tillverkad i slagfast plast.
- Termiskt överbelastningsskydd. (Ej ERM Ex)
- Varvtalsreglerbara. (Ej ERM Ex)
- Typ Ex Explosionsskyddad med förhöjd säkerhet Eex-e II enligt DIN EN 50014/50019, VDE 0170/0171 och VDMA 24169.
- ERM 18,22 & 25 går att få i 400V, 50Hz.








ERM 18Ex. Explosions-skyddad.


TEKNISKA DATA

Тур	Max. flöde m³/ h	Max.tryck Pa	Ex. arb. Punkt m³/ h-Pa	Ljud dB	Effekt W	Varvtal r/ min	Max. ström Amp	Vikt kg
ERM 15	140	110	75 - 70	53	38	2600	0,26	1,8
ERM 18	290	200	150 - 125	66	50	2760	0,27	2,3
ERM 18 EX	290	200	150 - 125	64	59	2760	0,29	3,2
ERM 22	580	300	275 - 200	68	165	2750	0,95	5,6
ERM 22 EX	580	300	300 - 180	74	200	2850	0,93	6,0
ERM 25	850	350	450 - 210	71	207	2600	1,40	5,6
ERM 25 EX	1000	300	600 - 205	80	300	2890	1,42	6,8
ERM 28	1200	450	520 - 330	71	200	2675	2,80	10,1


MÅTT mm

Fläkt ERM (med monterat fäste)






Fläkt ERM-Ex



110 Q



Stos REM

Elastisk stos ELM/ELM-EX

Galler SGM/SGM-EX


Fläl4		Fläkt mått						Reduseringsstos REM							0014
Fläkt storlek		ERM				ERM Ex		ø	G		н	к	м	ELM D	SGM
Storiek	Α	В	C E F I J	ש	REM	REM-EX	пк	N.	IVI						
15	151	187	148	93	112			100	150				98	150	152
18	161	187	177	120	125	140	180	140	135	85	180	140	138		
								125	155,5	106	180	125	123	180	180
								100	190	140	180	100	98		
22	175	203	223	140	155	165	230	180	140	90	224	180	178	200	229
								160		118	224	160			
								150	170				148		
								140		145	224	140			
25	205	232	248	158	170	182	258	200	150	99	250	200	198	250	255
								180	170	126	250	180	178		
28	240	267	278	172	190			250	120				248	280	286
								200	175				198		

ERM 22 levereras med stosar till 200 Ø.

TILLBEHÖR


Fläkttyp Tillbehör	ERM 15	ERM 18	ERM 18 EX	ERM 22	ERM 22 EX	ERM 25	ERM 25 EX	ERM 28
Tyristor	Tyr 0,5	Tyr 0,5		Tyr 2,0		Tyr 2,0		Tyr 4,0
Trafo 5 - steg	Tre 0,4	Tre 0,4		Tre 1,6		Tre 1,6		Tre 3,3
2-hast. reglage	FS 4	FS 4						
Reduseringsstos	REM 15/10	REM 18/14	REM 18/14 EX	REM 22/18	REM 22/18 EX	REM 25/20	REM 25/20 EX	REM 28/25
		REM 18/12	REM 18/12 EX	REM 22/15	REM 22/16 EX	REM 25/18	REM 25/18 EX	REM 28/20
		REM 18/10	REM 18/10 EX		REM 22/14 EX			
Elastisk stos	ELM 15	ELM 18	ELM 18 EX	ELM 20	ELM 20 EX	ELM 25	ELM 25 EX	ELM 28
Skyddsgaller	SGM 15	SGM 18	SGM 18 EX	SGM 22	SGM 22 EX	SGM 25	SGM 25 EX	SGM 28
Fläktfot	FUM 15/18	FUM 15/18	FUM 15/18	FUM 22	FUM 22	FUM 25	FUM 25	FUM 28
Självst. spjäll	AVM 10	AVM 10	AVM 10	AVM 15	AVM 15	AVM 18	AVM 18	AVM 20
	AVM 15	AVM 12	AVM 12	AVM 15	AVM 16	AVM 20	AVM 20	AVM 25
		AVM 15	AVM 15	AVM 18	AVM 18	AVM 25	AVM 25	AVM 28
		AVM 18	AVM 18		AVM 20			
Självst. utejalusi	AP 11	AP 11	AP 11	AS 20	AS 20	AS 25	AS 25	AS 30
	AP 15	AP 12	AP 12	AP 15	AP 15			
		AP 15	AP 15					

MONTERINGSEXEMPEL med dubbelsidig röranslutning




ERM 15 Vid kanalanslutning:

1 - 150 2 - 100




ERM 18, ERM 18 Ex





ERM 22, ERM 22 Ex

Vid kanalanslutning: 1 - 200 2 - 100



ERM 25, ERM 25 Ex

Vid kanalanslutning:


1 - 250 (Ex)

2 - 250


Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande.

3 - 200

4 - 180



⊿ P total (Pa)



ERM 28

Vid kanalanslutning:

1 - 280

2 - 250

3 - 200

