schoolRISCV + VGA

https://github.com/DigitalDesignSchool/ce2020labs/tree/master/day_4


Dmitry Smekhov, 2021

Цели лабораторной работы

Подключить SchoolRISCV к VGA

- Создать интерфейс для подключение внешних устройств
- Создать компонент для управления спрайтами
- Создать программу пример
- Проверить работу на плате
- Проверить работу на модели


Варианты подключения - видеопамять



- VideoMemory хранит содержимое экрана
- Render отображает содержимое памяти на мониторе
- Процессор имеет доступ к видеопамяти


Недостаток - процессор занимается переписыванием пикселей

Варианты подключения - GPU



GPU — освобождает процессор от части операций

Вариант подключения к процессору



Адрес	Регистр
A0008x0	REG_A
0x8000B	STATUS
0x8000C	RZA5

Как правило, внешнее устройство или IP Core имеет некоторое количество регистров которое отображается на адресное пространство процессора.

Названия регистров, их адреса, назначения битов определяются фантазиями разработчика.

Успешные фантазии становятся корпоративными стандартами.

Команды обращения к памяти

Команды LOAD, STORE

LW, LH, LB — чтение слова 32, 16, 8 бит из памяти

SW, SH, SB — запись слова 32, 16, 8 бит в память


Пример:

LW A0, 100(A1)


На внешнюю шину процессора будет выставлен адрес **A1+100**, прочитанное слово будет записано в регистр **A0**

Появляется понятие адреса, а значит автоматически появляется адресное пространство

Адресное пространство — пример



Структура подключения SchoolRISCV



Проведено грубое вмешательство в структуру процессора.

- Запись в регистр X30 формирование vcu_reg_wdata[31:0] и vcu_reg_data_we
- Чтение регистра X30 чтение с шины vcu_reg_rdata[31:0]
- Запись в регистр X31 формирование сигналов vcu_reg_control[31:0] и vcu_reg_control_we

Регистры Х30, Х31 имеют альтернативные названия Т5 и Т6 по соглашению о вызовах функций для компилятора

Последствия вмешательства

- Реализовано управление внешним устройством без команд обращения к памяти
 (в SchoolRISCV не реализованы команды обращения к памяти LB, LH, LW, SB, SH, SW)
- Доступно два регистра на запись и один регистр на чтение
- Доступ к регистрам реализован через регистры процессора Т5 и Т6
- Доступны все операции обращения к регистрам
- Регистры Т5 и Т6 не могут больше использоваться как регистры общего назначения
- Требуется провести анализ всей используемой экосистемы на возможность применения

• В нашем примере такое вмешательство допустимо.

Изменения в процессоре

Компонент sr_cpu_vc

```
// VCU register
always @(posedge clk) begin
    if( ~rst n )
        vcu reg control <= 0;
    else if( regWrite & rd==5'b11111 )
        vcu reg control <= wd3;
    if( rd==5'b11111 )
        vcu reg control we <= regWrite;
    else
        vcu reg control we <= 0;
    if( ~rst n )
        vcu reg wdata <= 0;
    else if( regWrite & rd==5'b11110
        vcu reg wdata <= wd3;
    if( rd==5'b11110 )
        vcu reg wdata we <= regWrite;
    else
        vcu reg wdata we \leq 0;
end
```

Адреса регистров t5 — адрес 30 t6 — адрес 31

```
module sm register file vc
                 clk,
   input
   input [ 4:0] a0,
   input [ 4:0] al,
   input [ 4:0] a2,
   input [ 4:0] a3,
   output [31:0] rd0,
   output [31:0] rd1,
   output [31:0] rd2,
   input [31:0] wd3,
   input
                 we3,
   input [31:0] vcu reg rdata
   reg [31:0] rf [31:0];
   assign rd0 = (a0 != 0) ? rf [a0] : 32'b0;
   assign rd1 = (a1 != 0) ? rf [a1] : 32'b0;
   assign rd2 = (a2 != 0) ? rf [a2] : 32'b0;
    always @ (posedge clk) begin
     if( a3!=5'b11110 )
           if(we3) rf [a3] \le wd3;
        rf[5'b11110] <= vcu reg rdata;
   end
endmodule
```

Варианты обращения к регистрам

Требования:

- Запись константы
- Запись из регистра

Команды:

- ADDI rd, zero, const_12 запись константы размером 12 бит
- LUI rd, const_20 запись константы 20 бит в старшие разряды
- ADDI rd, rs, 0 запись значения из регистра rs

Псевдокоманда

• LI const_32 - запись константы 32 бит, одна или две инструкции

Псевдокоманда LI является комбинацией команд ADDI и LUI. В зависимости от константы выполняется либо ADDI, либо LUI, либо обе.

Komaнды **SPRITE_ENGINE** - Вариант 1

Perистр VCU_REG_CONTROL

31:24 - SPRITE_NUM 23:20 19:10 - Y 9:0 - X
--

Недостаток 1 — требуется несколько команд для комбинирования Х, Ү

Недостаток 2 — требуется две команды для записи значения в регистр

Недостаток 3 — сначала записываются биты 31:12, затем 11:0

Komaнды **SPRITE_ENGINE** - Вариант 2

Perистр VCU_REG_CONTROL

11 - START 10:8 - SEL 7:0 - SPRITE_NUM

Регистры VCU_REG_WDATA и VCU_REG_RDATA

11:0 - VAL

Назначение VAL зависит от поля SEL и SPRITE_NUM 000 — X, 001 — Y 010 — DX, 011 — DY, 100 - COUNT

SPRITE_NUM - номер спрайта, значение 255 - VGA_STATUS

Адресное пространство **SPRITE_ENGINE**

Адрес (SPRITE_NUM)	Название	Описание
0	SP_TORPEDO	Торпеда
255	VGA_STATUS	Регистр развёртки

Если добавить спрайты или регистры, то они займут дополнительные строки в таблице

Адресное пространство **SPRITE**

Адрес (SEL[2:0])	Название	Описание
0	X	Координата X
1	Υ	Координата Ү

Предполагается добавить ещё три регистра

DX, DY - приращение координат

CNT - количество шагов

Запись значений — варианты 1 и 2

Вариант 1

```
ADDI t6, zero, 0x00 # подготовка к записи X
ADDI t5, zero, 22 # запись X
ADDI t6, zero, 0x100 # подготовка к записи Y
ADDI t5, zero, 44 # запись Y
```

Мы предполагаем что координаты будут записываться парой, поэтому можно сделать автоматическое увеличение поля **SEL**

Вариант 2

```
      ADDI t6, zero, 0x00
      # подготовка к записи X,Y

      ADDI t5, zero, 22
      # запись X

      ADDI t5, zero, 44
      # запись Y
```

Запись значений — варианты 3 и 4

Вариант 3 — использование псевдокоманд

LI t6, 0x00 # подготовка к записи X MV t5, a0 # запись X MV t5, a1 # запись Y

Эти команды будут преобразованы в ADDI

Вариант 4 — значение регистра с приращением

ADDI t6, zero, 0x00 # подготовка к записи X,Y ADDI t5, a0, 10 # запись X ADDI t5, a1, 22 # запись Y

Синхронизация с развёрткой

Алгоритм синхронизации:

- Запись любого значения в регистр **VCU_REG_WDATA** при установленном SPRITE NUM=0xFF
- Чтение регистра **VCU_REG_RDATA** при установленном SPRITE_NUM=0xFF до появления 1
 - Значение 1 появится только после формирования сигнала vsync, это начало нового кадра

Диаграмма работы





Диаграмма работы



Структура каталогов day_4

- соттоп общие файлы
- doc полезная документация
- program
 - **01_sprite_move** программа для Lab1
 - **common** общие файлы для сборки программы
- lab1 лабораторная работа 1
 - rzrd файлы для сборки на RZ-EazyFPGA
 - run каталог сборки
 - каталоги для других плат
- lab2 лабораторная работа 2
 - rzrd файлы для сборки на RZ-EazyFPGA
 - run каталог сборки
 - каталоги для других плат
- scripts
 - create_run_directories.bash создание структуры каталогов для сборки проектов

Компонент lab1/risk_game_top


- Создан на основе **game_top** из day 2/.../lab_2 game
- Закомментирован ряд компонентов
- Используется **sprite_torpedo**, управление от SchoolRISCV
- Добавлен risk_sprite_engine управление спрайтами
- Добавлен **sm_rom** память программ, размер увеличен до 128 слов
- Добавлен **sr_cpu_vc** модифицированный SchoolRISCV

Программа 01_sprite_move

- Строки 8-14 инициализация перемещения
- Строки 17-19 запись координат в VCU
- Сроки 21-30 пропуск двух кадров
- Строка 32 вычисление нового значения
- Строка 33 проверка достижения конечного значения
- Строка 34 всё начинаем заново

Внимание!

Строки 25 и 26 это компенсация задержки передачи значения **SEL** для корректного чтения **VCU_REG_RDATA** со значением флага синхронизации вертикальной развёртки



Лабораторная работа № 1

Задание:

- Просмотреть код проекта
- Запустить на плате убедиться что спрайт двигается слева направо
- Переделать программу чтобы спрайт двигался по периметру экрана
- Изменить скорость и траекторию перемещения, например ромб или треугольник
- Уменьшить число шагов перемещения, запустить симулятор, убедиться в изменении координат

Полезные ссылки:

Assemble Language https://web.eecs.utk.edu/~smarz1/courses/ece356/notes/assembly/

Reference Card: https://www.cl.cam.ac.uk/teaching/1617/ECAD+Arch/files/docs/RISCVGreenCardv8-20151013.pdf

В процессоре реализованы только следующие команды: add, or, srl, sltu, addi, lui, beq, bne

Доступны псевдокоманды: li, mv

Добавляем опрос кнопок

- risk_game_top добавляем порт key_sw
- risk_sprite_engine добавляем чтение состояния кнопок через vcu_reg_rdata
- Адресное пространство SPRITE_ENGINE изменяется VGA_STATUS
- Адресное пространство **BOARD** добавляются регистры **KEY0...KEY3**
- Программа 02_sprite_p перемещение спрайта при нажатии кнопок

Адресное пространство **SPRITE_ENGINE**

Адрес (SPRITE_NUM)	Название	Описание
0	SP_TORPEDO	Торпеда
255	BOARD	Управление платой

VGA_STATUS изменился на BOARD

Возможно добавление регистров управления светодиодами и семисегментными индикаторами

Адресное пространство **BOARD**

Адрес (SEL[2:0])	Название	Описание
0	VSYNC	Развёртка
1	KEY0	Кнопка 0
2	KEY1	Кнопка 1
3	KEY2	Кнопка 2
4	KEY3	Кнопка 3

Значение 1 в регистрах КЕҮ0...КЕҮ3 — кнопка нажата

Опрос кнопок

Недостаток очень большой код для опроса кнопок

Возможен другой вариант:

- один регистр для всех кнопок
- один раз прочитать значение
- четыре сравнения с шаблоном

Ещё вариант - внутри SPRITE_ENGINE сформировать новые значения для A2, A3

```
lineO wait vsync:
               beg t5, zero, line0 wait vsync
               li a2, 0
               li a3, 0
check key0:
               addi t6, zero, 0x1FF
               addi t6, zero, 0x1FF
                                        # delay for update new value of SPRITE NUM
               addi t6, zero, 0x1FF
               beg t5, zero, check key1
               li a2, 1
               addi t6, zero, 0x2FF
check key1:
               addi t6, zero, 0x2FF
                                        # delay for update new value of SPRITE NUM
               addi t6, zero, 0x2FF
               beq t5, zero, check key2
               li a2. -1
check key2:
               addi t6, zero, 0x3FF
               addi t6, zero, 0x3FF
                                        # delay for update new value of SPRITE NUM
               addi t6, zero, 0x3FF
               beg t5, zero, check key3
               li a3, 1
check key3:
               addi t6, zero, 0x4FF
               addi t6, zero, 0x4FF
                                        # delay for update new value of SPRITE NUM
               addi t6, zero, 0x4FF
               beg t5, zero, change xy
               li a3, -1
               add a0, a0, a2 # change X
change xy:
               add a1, a1, a3 # change Y
```

Лабораторная работа № 2

Задание:

- Просмотреть код проекта
- Запустить на плате убедиться что спрайт перемещается при нажатии на кнопки

Домашнее задание:

- Добавить управление вторым спрайтом
- Проект выложить на GitHub