GAMELÃO ROBÓTICO- Protocolo de comunicação

1) Controlo orientado ao instrumento:

- Podem ser controlados até 4 instrumentos simultaneamente.
- Os IDs da rede CAN para as mensagens de controlo desses 4 instrumentos são:
 - 0081
 - 0 0082
 - 0083
 - 00084

Estes IDs não estão relacionados com o instrumento que está a ser controlado. Destinam-se apenas a distinguir as mensagens na rede.

• A trama de comunicação tem o seguinte formato (valores em hexadecimal):

%0081IIIISSABCDEFGH&CS#

- IIII Instrument ID em potências de 2 (1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512) SS Drumstick Mask Máscara de actuação nas baquetas (8 bits: 1-ON, 0-OFF)
 - **AB A** = 0, **B** = Strength drumstick6
- CD C = Strength drumstick5, D = Strength drumstick4
- **EF E** = Strength_drumstick3, **F** = Strength_drumstick2
- **GH G** = Strength_drumstick1, **H** = Strength_drumstick0

(O nível de força de actuação de cada baqueta está codificado com 4 bits, ou seja, os valores estão na gama 0..15 (o valor 0 não tem qualquer acção sobre a baqueta)

 CS - Checksum obtido como a soma truncada a 8 bits de todos os valores da trama (à excepção do & e do %)

Exemplos de tramas completas:

%008100014501000101&CA# %0081000157030D0A67&5A#

Exemplo 1:

Construir a trama de comunicação para o controlo de 1 instrumento nas seguintes condições:

- Instrument ID: 3
- Actuação simultânea nas baquetas 0, 3 e 5
- O nível de força de actuação nas baquetas deve ser:
 - o baqueta 0:5
 - o baqueta 3: 7
 - o baqueta 5: 12

Trama correspondente:

- CAN ID: 0081
- Instrument ID: 2³ = 8; com 2 bytes (4 dígitos): 0008
- Drumstick Mask:
 - ID da baqueta 0: 2⁰ = 1 (00000001 em binário)
 - ID da baqueta 3: 2³ = 8 (00001000 em binário)
 - ID da baqueta 5: 2⁵ = 32 (00100000 em binário)

O valor a codificar na trama resulta do "ou lógico" destes 3 valores, ou seja 00101001

O valor a codificar no "drumstick mask" será então 29 (em hexadecimal)

Este valor pode ser calculado fazendo simplesmente: $2^0 + 2^3 + 2^5 = 1 + 8 + 32 = 41 = 0x29$

- Os campos restantes (antes do &) especificam o nível de força de actuação em cada baqueta
 - o Campo AB = 00
 - o Campo CD = C0 (a baqueta 5 é actuada com a força 12, i.e. C em hexadecimal)
 - o Campo EF = 70
 - o Campo GH = 05
- Falta calcular o checksum:
 - o O checksum é a soma truncada a 8 bits de todos os valores anteriores, considerando cada 2 dígitos como 1 byte:

$$CS = 00 + 81 + 00 + 08 + 29 + 00 + C0 + 70 + 05 = 1E7$$

O valor a codificar no campo CS será E7

o A trama completa será então:

%008100082900C07005&E7#

Exemplo 2:

Pretende-se controlar, simultaneamente, dois instrumentos do gamelão.

Construir as tramas de comunicação para o controlo desses dois instrumentos, nas seguintes condições: Instrumento 1:

- Instrument ID: 3
- Actuação simultanea nas baquetas 0, 3 e 5
- O nível de força de actuação nas baquetas deve ser:
 - baqueta 0: 5baqueta 3: 7baqueta 5: 12
- Instrumento 2:
- Instrument ID: 1
- Actuação simultanea nas baquetas 1, 2 e 4
- O nível de força de actuação nas baquetas deve ser:
 - o baqueta 1: 4
 - o baqueta 2: 12
 - o baqueta 4: 10

A trama para o instrumento 1 será:

%008100082900C07005&E7#

Para o instrumento 2:

%0082000216000A0C40&F0#

Estas duas tramas podem ser enviadas uma imediatamente a seguir à outra.

2) Controlo orientado ao conjunto do gamelão (actuação simultânea em vários instrumentos)

- O ID CAN para essa mensagem é: 0085
- A trama tem o seguinte formato:

%0085IIIISSABCDEFGHIJ&CS#

- IIII Instrument Mask: Máscara de actuação nos instrumentos (com 16 bits: 1-ON, 0-OFF, i.e. não actua)
- SS Drumstick Mask: Máscara de actuação simultânea nas baquetas (com 8 bits: 1-ON, 0-OFF)
- **AB A** = Strength_instrument_9, **B** = Strength_instrument_8
- CD C = Strength instrument 7, D = Strength instrument 6
- **EF E** = Strength_instrument_5, **F** = Strength_instrument_4
- **GH G** = Strength_instrument_3, **H** = Strength_instrument_2
- IJ I = Strength_instrument_1, J = Strength_instrument_0

Com esta trama pode-se actuar simultaneamente nos 10 instrumentos e em cada instrumento actuar em várias baquetas (as mesmas em todos os instrumentos envolvidos). No entanto, a força de actuação é definida para o instrumento e não para as baquetas individualmente.

Exemplos de tramas completas:

```
%0085021101F0000F000F&A7#
%008502D540F0490D060E&F6#
```

Exemplo 3:

Construir a trama de comunicação para o controlo do gamelão, na seguinte situação:

- Actuação simultânea nos instrumentos 0, 3, 4 e 7
- Em cada um desses instrumentos actuar simultaneamente nas baquetas 1, 3 e 7
- O nível de força de actuação nas baquetas de cada instrumento deve ser:
 - o instrumento 0: 6
 - o instrumento 3: 8
 - o instrumento 4: 11
 - o instrumento 7: 15

Trama correspondente:

- CAN_ID: 0085
- Instrument Mask: $2^0 + 2^3 + 2^4 + 2^7 = 1 + 8 + 16 + 128 = 0x0099$
- Drumstick Mask: 2¹ + 2³ + 2⁷ = 2 + 8 + 128 = 138 = 0x8A
- Nível de força de actuação em cada instrumento:
 - o Campo AB = 00
 - o Campo CD = F0
 - o Campo EF = 0B
 - o Campo GH = 80
 - o Campo IJ = 06
- Checksum:

$$CS = 00 + 85 + 00 + 99 + 8A + 00 + F0 + 0B + 80 + 06 = 0x318$$

O valor a codificar no campo CS será então 0x18

A trama completa será então:

%008500998A00F00B8006&18#