```
% Elektrische Systeme 1
% Musterloesung - Aufgabe 28
% Prof. Dr.-Ing. V. Sommer, Beuth Hochschule fuer Technik Berlin
% Das Uebliche Loeschen aller Variablen und leerer Bilschirm
clear
close all
home
% Festlegen der vorgegeben Variablen und zu vwerwendenden Hilfsgroessen
f = 50;
                         % Netzfrequenz in 1/s == Hertz
U = 230; % Net21requen2 in 1/s == net2
om = 2*pi*f;% Kreisfrequen2 in 1/s
R = 10; % elek. Widerstand in Ohm
L = 0.1; % Induktivitaet in mH -> 100*10^(- 3) H == Henry
U = 230; % Amplitude der Netzspannung in V == Volt
% Ohne Blindleistungskompensation:
% Komplexer elektrischer Widerstand (Impedanz) und Strom -> Merke U=Z*I
Z = R + j * om * L % Reihenschaltung -> Addition der Impedanzen L = U/Z % Formel für den sich ergebenden komplexen Strom
% Zur angabe in Polarschreibweise benoetigen wir die Amplitude, also den Betrag
% des komplexen Stroms -< erfolgt hier durch:
% Aufruf von abs(I) dieser Aufruf erzeugt jedoch eine Zahl, die wir erst in einen
% Text == String umwandeln muessen bevor wir diesen mit dem Befehl "disp"
% darstellen koennen daher muss der muss der Befehl abs in Kombination mit dem
% Befehl "num2str" aufgerufen werden.

% Der Befehl angle gibt das Argument einer komplexen Groesse in Rad aus, wenn

% wir diese jedoch in Grad darstellen wollen muessen wir dies erst wieder in

% Grad umrechnen, also mit 180/pi multiplizieren
% Polardarstellung des sich ergebenden komplexen Stromes in Grad
% Es wird hier stillschweigend vorausgesetzt, dass die komplexe elektrische
% Spannung die "Phase" 0 besitzt
-> Zeigerdarstellung der komplexen elektrischen Groessen zur Berechnug des
% Phasenversatzes von Spannung und Strom
% Es ist zu Beachten, dass der Winkel hier in mathematischen Sinn angegben wird
% -> mathematisch positiv == gegen den "Uhrzeigersinn"
% -> mathematisch negativ == mit dem "Uhrzeigersinn"
% Ebenfalls ist natuerlich zu beruecksichtigen von "Wo" man jeweils guckt
Bei der durchzufuehrenden "einfachen " Blindleistungskompenastion spielt dies
% jedoch eine untergeordnete Rolle, da wir bereits wissen, dass
% Induktivitaeten und Kapazitaeten entgegengesetzte Phasenverschiebungen verursachen
% sich also wechselseitig kompensieren koennen !
disp(['I = ',num2str(abs(I)),' * exp(j* ', num2str(angle(I)*180/pi), ')']);
% Berechnug der (Komplexen) Scheinleistung, (realen) Wirkleistung und
% der (imaginaeren) Blindleistung
% Die Definition der Scheinleistung S ist Spannung mal komplex konjugiertem Strom
% Die Definition der
% Damit ergibt sich:
S = U*conj(I) % Scheinleistung
P = real(S) % Wirkleistung -> Realteil der Scheinleistung
QL = imag(S) % Blindleistung -> Imaginaerteil der Scheinleistung
% Die Scheinleistung belastet das elektrische Netz und verursacht elektrische
% (nicht Nutzbringende) Verluste daher möchte man diese nach Moeglichkeit
    weitesgehend verhindern (eleminieren)
% -> Vorsicht (in der Praxis nomalerweise) niemals vollstaendig eliminieren !!!
% Blindleistungskompensation:
Nach Aufgabenstellung soll der Phasenwinkel des kompensierten Stromes lediglich phikomp=10 Grad betragen der unkompensierte Phasenwinkel aufgrund der verwendeten Induktivitaet ergab sich jedoch zu phiind=-72.343 Grad. Da wir schon wissen, dass diese durch eine Induktivitaet verursacht wurde ist offensichtlich, dass wir eine Kapazitaet zur kompensation benoetigen, wir machen uns das ganze an dieser Stelle etwas einfacher und benutzen daher phi=abs(phiind)=72.343 Grad.
phi=abs(angle(I))*180/pi % unkompensierter Phasenwinkel des stroms in Grad
phikomp=10 % Kompensierter Phasenwinkel in Grad
   = P*tan(10*pi/180) % geforderte Blindleistung -- Nach Aufgabenstellung
C = Q-QL % Differenz der kompensierten Blindleistung zur
% Blindleistung ohne Kompensation
0C = 0-0L
\% Die kompensierte Scheinleistung Sges ergibt sich aus der Summe der unkompensierten \% Scheinleistung S und der Differenz QC
% Erstellen einer Grafik die zwei Diagramme enthaellt
% GRafik in erster Zeile (hier gibt es nur eine), erster Position und Laufindex 1
% Der Befehl ist ja bereits bekannt aus der Darstellung von komplexen Zahlen:
% Bedarf also keiner weiteren Erlaeuterung
    Darstellung der unkompensierten Schein-, Wirk- und Blindleistung sowie der
% kompensierten Schein- und Blindleistung
set(compass([S P j*QL j*QC Sqes]), "linewidth", 2)
% Die schoenere Darstellung einkommentiert
%text(real(S),imag(S),'S', 'BackgroundColor',[.7 .9 .7])
text(real(S)+20,imag(S)+20,'S', 'BackgroundColor',[.7 .9 .7],'FontSize',16,'FontWeight','bold')
```