

## Diâmetros dos parafusos máquina e fios por polegada





O comprimento dos parafusos cabeça panela é medido de baixo da cabeça até sua ponta, e o cabeça chata é medido por inteiro. Este modelo de parafuso é muito


utilizado com porca e arruela.














IMPORTANTE: Certifique-se de imprimir este gráfico para Tamanho real (sem escala). Após a impressão, meça a régua na margem para garantir a escala correta.



mm =