

Об этой прошивке

Эта прошивка является ответвлением [Пользовательская прошивка Egzumer](#), который был слиянием [Пользовательская прошивка OneOfEleven](#) с [анализатор спектра fagci](#) плюс мои несколько изменений.

Найдена клонированная и настроенная версия открытой прошивки DualTachyon [здесь](#) ... классное достижение!

Примечание

Что касается Chirp, как и многих других прошивок, вам необходимо использовать специальный драйвер, доступный на [этот репозиторий](#).

Предупреждение

У ЭТОЙ ПРОШИВКИ НЕТ НАСТОЯЩЕГО МОЗГА. ПОЖАЛУЙСТА, ИСПОЛЬЗУЙТЕ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ. Используйте эту прошивку на свой страх и риск (полностью). Нет абсолютно никакой гарантии, что он будет работать в какой-либо форме на вашем радио(ах), он даже может вывести его из строя, и в этом случае вам придется купить другое радио. В любом случае, получайте удовольствие.

Осторожность

Я рекомендую сделать резервную копию вашего eeprom с помощью [к5npor](#) прежде чем играть с альтернативными прошивками. Это хороший рефлекс.

О разных изданиях

В настоящее время существует 3 различных редакции этой прошивки:

- [Диапазон](#): все функции, с поддержкой bandscope (спектрального анализатора), но без поддержки вещательного FM,
- [Трансляция](#): все функции, с поддержкой вещания FM, но без поддержки диапазона,
- [Спасательные операции](#): все функции, без поддержки диапазона и FM-вещания, но специально разработанные для интеграции в систему связи, предназначенную для служб быстрого реагирования (пожарных и т. д.).

Осторожность


Версия Voxless с поддержкой Bandscope и вещательной FM-связи, но без некоторых функций (Vox, MicVar, AirCopy и т. д.) больше не будет развиваться с версии 3.7 из-за нехватки свободного места во флэш-памяти DP32G030.

Дополнительные возможности

Вот список изменений, которые я внес...

- улучшить уровень настроек мощности по умолчанию (низкая ~125 мВт, средняя ~2 Вт и высокая ~5 Вт),
- улучшить s-метр (рекомендации IARU),
- улучшить пользовательский интерфейс:
 - Индекс меню всегда виден, даже если выбрано меню,
 - s-метр новой конструкции (классический или крошечный),
 - РЕЖИМ ГЛАВНОГО ТОЛЬКО экрана,
 - Режим двойного и перекрестного экрана,
 - RX мигает на VFO RX,
 - Светодиод RX мигает,
 - Уровень шумоподавления и монитор,
 - Значение шага,
 - Значение CTCSS или DCS,
 - Сообщение KeyLock,
 - последний рецепт,
 - двигаться BatTxt меню с 34/63 по 30/63 (сразу после BatSave меню 29/63),
 - переименовать BackLt к BLTime ,
 - переименовать BLtTRX к BLTxRx ,
 - и многое другое...
- новые пункты меню:
 - добавлять SetLow меню для установки низкого энергопотребления (<20 мВт, 125 мВт, 250 мВт, 500 мВт и 1 Вт),
 - добавлять SetPtt меню для установки режима PTT (Classic или OnePush),
 - добавлять SetTot меню для установки оповещения TOT (Выкл., Звук, Визуальное, Все),
 - добавлять SetCtr меню для установки контрастности (от 0 до 15),
 - добавлять SetInv меню для установки экрана в инвертированный режим (выключено или включено),
 - добавлять SetEot меню для установки оповещения EOT (конец передачи) (выкл., звук, изображение, все),
 - добавлять SetMet меню для установки стиля s-метра (классический или крошечный),
 - добавлять SetLck меню для установки того, что заблокировано (ключи или ключи + PTT),
 - добавлять SetGui меню для установки размера шрифта на базовой линии VFO (классический или крошечный),
 - переименовать BatVol меню (52/63) до SysInf , который отображает версию прошивки в дополнение к состоянию батареи,
 - улучшать PonMsg меню,
 - улучшать BackLt меню,
 - улучшать TxTOut меню,
- улучшить строку состояния,
 - добавлять SetPtt режим в строке состояния,
 - изменить шрифт и растровые изображения,
 - переместите значок USB влево от информации о батарее,
 - добавьте таймеры RX и TX,
- новые действия:
 - ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ RxMode,
 - ПЕРЕКЛЮЧИТЬ PTT,
 - ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ШИРОКИЙ УЗКИЙ,
 - 1750Гц,
- новые комбинации клавиш:
 - добавить F + UP или F + DOWN комбинация клавиш для динамического изменения уровня шумоподавления,
 - добавить F + Side button 1 или F + Side button 2 комбинация клавиш для динамического изменения шага,
 - добавлять F + 8 для быстрого переключения подсветки между BLMin и BLMax по требованию (эта стратегия обхода BackLt),
 - добавлять F + 9 вернуться к стратегии BackLt,
 - добавить длинное нажатие на MENU кнопка в режиме * SCAN для временного исключения канала памяти, если (не работает с * SCAN ALL).
- много исправлений:
 - хлюп.
 - s-метр,
 - Наложение DTMF,
 - список сканирования 2 проигнорирован,
 - предел диапазона сканирования,
 - чистый дисплей при запуске,
 - и многое другое...
- отключено ENABLE_DTMF_CALLING,
- отключенный СКРЕМБЛЕР,
- разблокировать TX на всех диапазонах нужно всего лишь повторить 3 раза,
- добавьте фиксирующую ленту PMR 446 F,
- удалите функции мигания и SOS,
- рефакторинг кода и множество оптимизаций памяти,
- и многое другое...

Некоторые скриншоты

	
Двойные часы / Классический сметр	Двойные часы / крошечный сметр
	
Двойные часы / крошечный счетчик и графический интерфейс	Двойные часы / ScanRange
	
Только основной / Классический сметр	FM-вещание