

# Радиоприемник FM-вещания

Армель ФОВО отредактировал эту страницу 3 weeks ago · [12 изменений](#)

## Трансляция FM

Радиостанция способна принимать вещательную FM-частоту от 76 до 108 МГц. Для этого используется отдельный чип (BK1080). RDS не поддерживается.

*Во время приема вещания активный VFO по-прежнему имеет приоритет. Это означает, что любой прием на активном VFO временно отключит прием вещания, и радио переключится на прием VFO. По окончании приема VFO радио снова переключается на вещание.*



## Основные операции

- **F + 0 FM** или долгое нажатие **0 FM** или [пользовательская функция кнопки](#) начинает прием вещания
- **Exit** или с помощью приведенной выше команды запуска, когда радио находится в режиме FM-радио, прекращается прием вещания
- **F + VFO/MR** или долгое нажатие **VFO/MR** изменения между каналами VFO или памяти (режим VFO-/MR)

## Установите частоту в режиме FM-VFO

Простой ввод частоты настраивает ее на прием. Разрешение составляет 100 кГц, поэтому ввод 929 настроит на 92,9 МГц. Используйте клавиши со стрелками для изменения с шагом 100 кГц.

## Сохранить в памяти из режима FM-VFO

Нажимая **M** в режиме VFO позволяет сохранять текущую частоту в канале памяти. Используйте клавиши со стрелками для выбора памяти, подтвердите с помощью **M**. Доступно 20 воспоминаний.

## Выберите память

В MR-режиме вход **01 .. 20** выбирает канал памяти. Использовать **UP/DOWN** для увеличения или уменьшения канала памяти.

## Удалить сохраненную память

В режиме MR нажатие **M** позволяет удалить этот канал памяти.

## Сканирование станций FM-VFO

### Автоматическое сканирование

Начните с **F + \* Scan** или долгое нажатие **\* Scan** Радио сканирует станции и сохраняет первые 20 станций в памяти. Сканирование начинается с нижней стороны полосы. Запуск автоматического сканирования приведет к удалению ранее сохраненных каналов. **Exit** завершает автосканирование.

### Ручное сканирование

Короткая пресса **\* Scan** начинает ручное сканирование. Радио сканирует от текущей частоты до момента приема станции. Вы можете продолжить сканирование в любом направлении с помощью клавиш со стрелками. **Exit** останавливает режим сканирования.

## Функции кнопок

- **1 BAND** - длительное нажатие, переключение диапазонов (частотных диапазонов)
- **3 VFO/MR** - переключить частоту/режим памяти
- **\* SCAN**
  - короткое нажатие - запуск одиночного сканирования
  - долгое нажатие - запуск автоматического сканирования (все каналы памяти будут удалены и заменены результатом сканирования)