Тема 1.5 Безопасность микропроцессорных систем

Некоторые встроенные системы находят массовое применение, например, устройства RFID. Встроенные системы являются привлекательной целью для создателей вредоносного кода из-за своей распространённости и относительной беззащитности. Постепенно злоумышленники пытаются создать вредоносный код для встроенных систем (например, RFID-вирус, Cabir). Этот процесс пока затрудняется разнородностью встроенных устройств, отсутствием доминирующего ПО и ограниченной функциональностью некоторых видов устройств. С другой стороны, задача антивирусных компаний и исследователей компьютерной безопасности осложнена теми же обстоятельствами, а также маломощностью встроенных систем, зачастую не позволяющей пользоваться распространённым антивирусным ПО.

При передаче сигнала через любой канал связи возможно возникновение ошибок, которые могут приводить к искажению переносимой информации. Существует много методов для исправления подобных ошибок, но прежде чем исправлять, необходимо эти ошибки обнаружить. Для этого также существуют определенные методы, основанные на избыточности передаваемой информации, что позволяет не только выявлять наличие факта искажения информации, но и в ряде случаев устранять эти искажения. Наиболее известные из методов обнаружения ошибок передачи данных являются:

- 1. Посимвольный контроль четности, называемый также поперечным, подразумевает передачу с каждым байтом дополнительного бита, принимающего единичное значение по четному или нечетному количеству единичных битов в контролируемом байте. Посимвольный контроль четности прост как в программной, так и в аппаратной реализации, но его вряд ли можно назвать эффективным методом обнаружения ошибок, так как искажение более одного бита исходной последовательности резко снижает вероятность обнаружения ошибки передачи. Этот вид контроля обычно реализуется аппаратно в устройствах связи.
- 2. Поблочный контроль четности, называемый продольным. Схема данного контроля подразумевает, что для источника и приемника информации заранее известно, какое число передаваемых символов будет рассматриваться ими как единый блок данных. В этой схеме контроля для каждой позиции разрядов в символах блока (поперек блока) рассчитываются свои биты четности, которые добавляются в виде обычного символа в конец блока. По сравнению с посимвольным контролем четности поблочный контроль четности обладает большими возможностями по обнаружению и даже корректировке ошибок передачи, но все равно ему не удается обнаруживать определенные типы ошибок.
- 3. Вычисление контрольных сумм. В отличие от предыдущих методов для метода контрольных сумм нет четкого определения алгоритма. Каждый разработчик трактует понятие контрольной суммы по-своему. В простейшем виде контрольная сумма это арифметическая сумма двоичных значений контролируемого блока символов. Но этот метод обладает практически теми же недостатками, что и предыдущие, самый главный из которых нечувствительность контрольной суммы к четному числу ошибок в одной колонке и самому порядку следования символов в блоке.
- 4. Контроль циклически избыточным кодом CRC (Cyclical Redundancy Check). Это гораздо более мощный и широко используемый метод обнаружения ошибок передачи информации. Он обеспечивает обнаружение ошибок с высокой вероятностью. Кроме того, этот метод обладает рядом других полезных моментов, которые могут найти свое воплощение в практических задачах.

Пять шагов к обеспечению безопасности встраиваемых систем

В современных условиях растущей связности вычислительных устройств проблема информационной безопасности выходит на один уровень с проблемой сложности ПО. Статья описывает пять шагов по обеспечению информационной безопосности встранваемых систем с учётом всех стадий их жизненного цикла от проектирования до разработки, тестирования, развёртывания и обслуживания.

Первый «звоночек»

2010 год ознаменовался первым «червём», способным внедряться в промышленную инфраструктуру и позволять валомщику перехватывать управление критическими системами, -Stuxnet. Он был разработан для атаки на центрифуги, используемые в ядерной программе Ирана, и отбросил работы по программе предположительно на несколько лет назал. Sturnet обладал способностью внедряться в программируемые логические контроллеры (ПЛК) и устанавливать на них вредоносный код, отключающий защитные блокировки и выводящий центрифугу из безопасного режима вращения.

Лля определённых классов астраиваемых систем проблема безопасности не нова, в частности, информационная безопасность всегда ставилась во главу угла при разработке оборонных и правительственных систем. Однако наибольшую актуальность проблема безопасности сейчае представляет для коммерческих систем управления и критических встранваемых систем, работающих в составе различных инфраструктур. Постоянно увеличивающаяся степень интеграции коммерческих вствоиваемых систем с постольными и мобильными вычислительными плитформами, Интернетом, облачными архитектурами и т.п. всё более обнажает

неспособность классических ПЛК противостоять сетевым вторжениям, так как при их проектировании предполагалось, что изолированная сеть системы управления безопасна по умолчанию. Stuxnet развеял этот миф, продемонстрировая способность вторгаться в изолированные сети систем управления через подключаемые к ним компьютеры. Многие современные сетевые угрозы являются ещё более изощрёнными и могут исходить в том числе из косвенных источников, заставляя разработчиков встраиваемых систем учитывать всё большее количество требований к безопасности в своих про-

(В английском языке для обозначения безопасности используются для термина — "safety" и "security", имеющие совершенно разный смысл. Чтобы исключить неоднозначности, в настоящем переводе для разделения этих понятий используются термины «функциональная безопасность» и «информациональная безопасность» соответственно. — Прим. пер.)

В поисках золотой

В последнее время информационная безопасность встранваемых систем перешла в разряд обязательных (must-have) требований. Однако рост объёма требований увеличивает трудоёмкость разработки, а значит, и её стоимость. К тому же огромное число потенциально укавимых ветранваемых систем, основанных на устаревших стратегиях безопасности, уже давно развёрнуты и эксплуатируются в современной тесно связанной сетевой ереде. Потребности в поддержке облачных вычислений увеличивают степень связности устройста, тем самым ещё более усложияя ситуацию, так как незащищённые устройства в составе сети представляют собой потенциальные точки атаки.

Между различными аспектами бизнес-требований к устройству — функциональностью, производительностью, стоимостью, безопасностью и т.п. должен соблюдаться разумный баланс, причём на каждом вертикальном рынке он может быть разным. Безопасность — важный компонент многих систем; однако обеспечение безопасности не должно ставить под угрозу сроки поставки или бюджег проекта. Безопасности часто уделяется недостаточно внимания в процессе разработки устройств, так как она считается чем-то подразуменающимся, а не отличительной особезполутью.

При разработке безопасного устройства следует предварительно оценить такие моменты:

- степень важности аспектов продукта, предъявляющих требования к безопасности;
- ереду эксплуатации и её предполагаемую степень подверженности угрозам;
- меры, которые необходимо принять для защиты выбранных аспектов и минимизации угроз.

Иными словами, следует определить требуемый уровень безопасности, адекватный характеру устройства, его целевому вынку и соответствующей сведе эксплуатации. Обеспечение безопасности - непрерывный процесс, охватывающий весь жизненный шикл продукта, от проектирования до вывода из эксплуатации. Планирование и бюджетирозание работ по обеспечению функциональной и информационной безопасности на протяжении всего жизненного шикла продукции, а также защита её от возможных будущих угроз являются важными и неотъемлемыми частями процесса разработки.

Сложность растёт, связность – тоже

Встраиваемые системы традиционно эксплуатировались в относительно изолированных средах, вследствие чего были защищены от широкого спектра угроз автоматически. Современные устройства, однако, часто бывают подключены к корпоративным сетям, вычислительным облакам, а то и наповмую к Интернету. Оборонные и разведывательные сети также развиваются в сторону использования облаков и мобильных платформ (смартфонов и т.п.). сохраняя при этом жёсткие требования к доменам безопасности. Всеобъемлющая связность сулят существенный выигоми в функциональности и улобстве использования, однако, как уке упоминалось, также велает устройства более подверженными внешним атакам.

Ещё недавно безопасность была далеко не основным аспектом астраниаемых проситов; однако наступающая эра связавных устройств выводит её и разряд первоочередных системных требований. Часто получалось так, что аппаратное и программное обеспечение систем предыдущих поколений было разработано без учёта требований к безопасности коммуникаций и не содернало необходимых компонентов; межостевых экранов, систем предотвращения игоржения и пл. К тому же было бы опрометчию предполагать, что сетевая среда может быть изолированной и защищённой, да и предсказать, как именно устройства в результате окажутся сосдансями и какос влияние окажут на них будущие устройства, тоже нельзя.

Самый эффективный путь обеспечения разумного баланса между функциональностью и безопасностью устройства — определять и ранкировать требования к безопасности изначально в контексте всей снетемы и среды эксплуатации, включая сетевую среду. При этом чем на более ранней стадии жизненного цикла начиётся этот процесс, тем эффективнее он будет работать.

Кивервезопасность и информационная везопасность

Большинство встранваемых систем отличаются от корпоративных тем, что они непосредственно управляют процессами и оборудованием, иходищим в состав ключевой инфраструктуры. С точки зрения безопасности основная проблема заключается в том, что элоумышленник потенциально может удалённо получить контроль над управляющими устройствами и либо отключить их, либо заставить их вести себя неправильно, в худшем случае приводя к отклюм и физическом повреждениям.

В корпоративных системах меры безопасности преимущественно ориентированы на предотвращение несанкционированного доступа к конфиденциальной информации. Однако для встранивемых систем необходимо обеспечивать не только защиту хранимых и передаваемых данных, но и корректность и безопасность их функционирования. Термии «кибербезопасность» ещё относительно молод и часто используется как синоним термина «информационная безопасность» (information assurance), однако у информационной безопасности есть фоомальное определение - «совокупность мер, направленных на охрану и защиту информашии и информационных систем путём обеспечения их готовности, целостности, конфиденциальности, достоверности и авторизованности доступа к ним» [1]. Термин «кибербезопасность» обычно используется в более общем смысле и определяется в словарях как совокупность мер, предпринимаемых для защиты компьютеров или вычислительных систем от несанкционированного доступа или атаки. В рамках данной статьи (а также и соответствии с тем, в каком контексте этот термин употребляется в индустрии встраиваемых систем) кибербезопасностью иззынается защита встраиваемого устройства от атак с целью обеспечения его корректного и безопасного функционирования в соответствующей среде при одновременной защите конфидеициальной информации (если таковая присутствует).

Для разработчиков систем информационной безопасности основной задачей в этом смысле является защита данных, которые устройство хранит и передаёт. Обычно эти данные являются конфидеициальными, а в оборонных и правительственных приложениях могут подпадать под гриф секретности. Встраиваемое устройство доджно быть разработано таким образом, чтобы по возможности затруднить к себе доступ потенциальному элоумышленнику, таким образом поддерживая целостность ховинимых и передаваемых данных. Система защиты при этом должна быть способной справиться с широким спектром различных угроз - от сетевых атак до физического доступа.

Никакой производитель не хочет, чтобы его устройства можно было легко вывести из строя или политить из них конфиденциальные данные. Многие классы устройств не подразумевают работу с конфиденциальными данными вообще; однако корректность и безопасность их функционирования является первоочередной задачей. По мере развития межмащинных (М2М) коммуникаций в инфраструктуре («умныесети энергоснабжения, облачные вычислительные структуры и т.п.) требования к безопасности встраяваемых устройств переходят в разряд критиче-

Рекомендации по повышению везопасности встраиваемых систем

Разработчикам встранваемых систем при решении вопросов безопасности следует иметь в виду пять основных шагов (рис. 1). Описываемая схема не является готовой методологией, но скорсе призвана обрисовать подход, позволяющий смотреть на обеспечение безопасности как на последовательность решений, принимаемых на различных стадиях цикла разработки продукта.

Шаг 1: оценка угроз

Повышение безопасности встраниаемого устройства начинается с идентификации потенциальных угроз. Угрозы следует оценивать в контексте про-



Рис. 1. Пять шагов к обеспечению безопасности встраиваеных систем

изводителя устройства, операторов (если они предусмотрены) и конечных пользователей (включая соответствуюшую среду эксплуатации) и описывать в виде пар так называемых ескторое атаки (то есть способов осуществления атаки) и эксплуатируемых ими уканачостей (то есть незащищённостей или сбоев в программном или аппаратном обеспечении, позволяющих атаке достигнуть цели). В качестве примера вектора атаки можно привести кабельное Ethernet-соединение и предоставляемые через него типовые сервисы наподобие HTTP, FTP, SSH или отладочных агентов. Примером укавимости может служить слишком простой или установленный по умолчанию пароль. или ошибка кодирования (например, отсутствие проверок переполнения стека), или даже концептуальная ошибка проектирования (например, некорректиая последовательность начальной загрузки). Самая трудная часть здесь это предсказать и предотвратить все возможные векторы атаки и укавимости заранее.

Чтобы оценка принесла плоды, необходимо провнализировать устройство в очень широком спектре потенциальных угроз. Множество реальных современных угроз возникло из предположения, что устройство просто не может использонаться тем или иным способом. Stuxnet, в частности, атаковал ПЛК, расположенные в общей сети с инфицированными настольными и портативными компьютерами. Однако даже учитывая, что такая сеть изначально не подключена к Интернету, вполне вероятно, что к ней иногла булут подключаться диагностические или инструментальные компьютеры. При оценке угроз важно рассматривать не только сами устройства, но и инешнюю среду, в частности, операторов и конечных пользователей.

В процессе оценки угроз для встранваемого устройства необходимо сделать как минимум следующее.

- Произвести пользій анализ жизненного цикла продукта, при этом необходимо учесть как разработчиков, так и изготовителей, дистрибьюторов, постанщиков и конечных пользователей, чтобы получить полную картину их влияния на безопасность. Необходимо также оценить приоритет кибербезопасности и защиты информащии для данного устройства.
- Определить и описать все возможные входные точки этаки, при этом не следует защикливаться на сетевом доступе, так как существуют и другие варианты, например, физический доступ через USB или последовательные порты. Когда входные точки определены, нужно оценить укавимости для каждой из них, Защищено ли устройство от атаки через ТСР-порт 80? Используется ли межсетевой экран? Если нет, какие пооты ТСР/UDP отквыты? Аналогично для физического доступа: поддерживает ли устройство загрузку с внешнего USB-носителя? Необходим также анализ возможных комбанаций поодных точек.
- Построить матрицу рисков. Поскольку возможных вариантов атаки может быть множество, требуется оценка веронности атаки по каждому каналу и возможного урона от такой атаки.
- Разработать стратегию сокращения рисков, исходя из заданных приоритетов. Например, выигрышной стратегией может быть разбиение системы на разделы с разными уровнями безопасности. В ряде случаев это может вести к усложнению архитектуры, однако эта стратегия окупается за счёт уменьшения объёма тестирования и сокращения стоимости обновления на более поздних стадиях жизненного цикла.

 Создать техническую спецификацию, включающую в себя требования к безопасиости, полученные на основе предыдущих действий. Это равноправная часть процесса разработки, но её еледует расценивать как высокоприоритетную. План работ по проектированию, разработке, тестированию и сопровождению средств безопасности должен стать частью общего рабочего плана.

War 2: проработка безопасной архитектуры

Ответом на усиление значения безопасности связанных устройств стало развитие ряда технологий и методологий разработки. Одной из важных парадигм разработки безопасных устройств является использование готовых коммерческих (commercial off-the-shelf -COTS) системных компонентов, которое позволяет обеспечивать безопасность, одновременно контролируя затраты. В качестве примеров можно привести как сертифицируемые ОС и связующее ПО, так и технологии виртуализации, разбиения на разделы и виртукльные среды исполнения, позволяющие увеличить уровень абстракции и разделения компонентов.

В последнее время набирает особую популярность виртуализация, так как она позволяет выполнять несколько ОС на общей разделяемой аппаратной шатформе. Это даёт проектировщикам дополнительную гибкость, а также поэволяет более эффективно использовать возможности оборудования по сравнению с дизайном на базе одной ОС. Виртуализация также предоставляет хорошую почву для распределения функпиональности уствойства по нескольким разделённым виртуальным средам, что позволяет разворачивать на одной физической платформе компоненты с повышенными требованиями к функциональной или информационной безопасности и некритические приложе-




Рис. 2. Пример разбиения на разделы с использованием гипервизора

ния. Например, в подобной виртуализированной среде можно развести ОС реального времени (ОС РВ) и ОС общего назначения по разным разделам, отвечающим за различные элементы функциональности (рис. 2). В этом случае возможные атаки на уклимые места ОС общего назначения не смогут повлиять на раздел, в котором выполняется ОС РВ, – таким образом критическая функциональность устройства останется незатромутой.

Концепция повторно используемых компонентов применима не только к коду, разработанному инутри организации и затем многократно применяемому и различных проектах. На более высоком уровне это означает использование готовых модулей, гарантированно удовлетворяющих требованиям качества и безопасности, а это проверенный путь к сокращению себестоимости, сроков разработки и главное - к управлению рисками. Многие коммерческие программные продукты проходят исчерпывающее тестирование, валидацию и сергификацию и могут быть идеальными кандидатами на роль повторно используемых компонентов для устройств нового поколения. Разработчики могут сразу начать пользоваться необходимой функциональностью и готовой сертификационной документацией, в то время как разрабатывать и поддерживать всё это в рамках одного конкретного проекта было бы горазло сложнее.

Шаг 3: выбор безопасной программной платформы

Выбор программной платформы для встранваемой системы — решение ключевое. Реализация системы на основе компонентов, имеющих штатный комплект сертификационной документации, способна повысить уровень Средства разработки и тестирования

Сетевой стек

Операционные системы
ОС общего назиления ийлях ОС РВ

Средства виртуализации
Гипиранзар или средства управления разделания

Уровень поддержки оборудования

Симулятор

Рис. 3. Стек программных компонентов среды разработки и исполнения

безопасности и сократить затраты; есть также и другие преимущества использования коммерческих компонентов вместо разработанных или портированных (и поддерживаемых) самостовтельно.

Вот неполный перечень коммерческих компонентов программной платформы, которые могут помочь в разработке устройства с повышенными требованиями к безопасности (рис. 3).

 Уровень воддержки оборудования.
 Программные платформы (ОС, гиперинзоры и т.п.) требуют наличия уровня поддержки оборудования, в состав которого входят доайнеры.

конкретных аппаратных средств. Переход на коммерческие средства поддержити оборудовання — существенный шаг на пути внедрения повторно используемых компоненток: однако здесь очень важно правильно выбрать поставщиков. Коммерческие средства поддержки оборудования (например BSP) оптимизированы для конкретных целеных устройств, обеспечены технической поддержкой, а в ряде случаев ещё и снабжены сертификационной документацией, позволяющей использовать их в составе систем, предъявляющих повышенные требования к функциональной и информационной безопасности.

 Встранваемые средства виртуализации.
 Встранваемый гипериизор способен обеспечить разбиение системы на разделы, парадлельное выполнение нескольких ОС и поддержку многоядерных вычислений – всё это позволяет повысить степень интеграции. В сочетании с коммерческими средствами поддержки оборудования встранваемые средства виртуализации, обеспеченные коммерческими пакетами сертификационной доку-

- ментации, помогают быстрее разрабатывать устройства, требующие реапизации исстольно уровней безопасности одновременно.
- ОС реального времени. Многие встранваемые системы предъявляют жёсткие требования к ресурсоёмкости и временным характеристикам ПО, а также требуют сертификации по различным стандартам функциональной/информационной безопасности. Хорошим фундаментом для таких приложений будет ОС реального времени (ОС РВ). (Объём кода ОС РВ обычно значительно меньше, чем объём кода ОС общего назначения, полому сергификация ОС РВ обходится существенно дешевле. - Прим. пер.). При выборе ОС РВ следует обратить особое внимание на следую-
 - Безопасность конфигурации по умолчанию. Является ли безопасной конфигурация ОС РВ по умолчанию (например, отключены ли иторостепенные сернисы, закрыты ли сетевые порты и т.п.)?
 - Безопасность коммуникационных средств. Поддерживает ли ОС РВ сервисы, реализующие стандарты

- защищённых коммуникаций? Содержит ли ОС РВ криптографические средства? Позволяет пи сетевой стек ОС РВ использовать безопасные сокеты, виртуальные частные сети (VPN), IPSec и т.п.?
- Сертификация. Есть ли для данной ОС РВ сертификационные пакеты по стандартам безопасности, применимым к данному приложению? Проходил ли сетевой стек ОС РВ тестирование и налидацию на предмет безопасности?
- Приоритеты вроизводителя в вопросах безопасности. Имеют ли высокий приоритет вопросы безопасности у производителя ОС РВ? Есть ли у него выделения рабочая группа по вопросам безопасности?
- Встранваемые ОС общего назвачения.
 Стандартные дистрибутным ОС общего назвачения наподобие Linux или Microsoft Windows не иходят в класе ПО повышенной безопасности.
 Лучше всего использовать их в сочетании со встранваемым гипервизором, который обеспечит их выполнение в выделенном защищённом разделе. Такой подход обеспечивает их изолящию от критических частей си-

стемы, к которым предъявляются бовее wēctwie требования по безопасности

- в Связующее ПО. В зависимости от требований к системе уровень связующего ПО может включать в себя либо базовую, либо расширенную функциональность в области сетевых коммуникаций (иключая безопасность и беспроводные технологии). аудио, графики и т.п. Выбор святуюшего ПО особенно важен, с точки зрежия обеспечения защиты коммуникаций, так как именно ово содержит криптографические библиотеки и компоненты реализации защищёмных протоколов наподобие SSL и IPSec. Дополнительную защиту можно обеспечить, применяя межеетевые экраны и авторизацию доступа. Связующее ПО, реализующее прочую функциональность (например графический интерфейс), тоже следует выбирать с учётом безопасности; в противном случае могут возникнуть непредвиденные укляимости на системном уровне.
- о Средства симуляции оборудования. Симуляция оборудования на уровне процессора, отдельных плат и системы в целом помогает ускорить процесс интеграции аппаратного и программиного обеспечения, так как гарантирует доступность оборудования в нужном месте, в нужный срок и в доститочном количестве, (В процессе разработки встранваемой системы это часто становится серьёзной проблемой, так как пока прототип не будет разработам, стабилизирован и произведён в достаточном количестве. ПО отпаживать будет физически не на чем. - Прин. пер.) К тому же ередства симуляции позволяют использовать более эффективные метолики отладки и тестирования, которые на реальном оборудовании реализовать физически невозможно (например, выполнение кода от момента ошибки в обратном порядке, чтобы воестановить цепочку событий. -House, nep.).
- Инструментарий. Инструменты, используемые для тестирования, отпадки и статического анализа кода, играют критическую роль и выявлении ошибок проектирования и в предопаращении просачивания небезопасного кода в проект на ранних его стадиях. Средства автоматизированного тестирования и симуляции обо-

рудования также значительно увепичивают эффективность процесса разработки.

Шаг 4: обеспечение безопасности приложений

Современные встранваемые системы давно вышли за пределы традиционных ужоспециализированных устройств, выполняющих одну конкретную задачу. Сейчае в рамках одной встранваемой системы могут сосуществовать несколько приложений, причём их функциональность может расширяться на всём протяжении жизненного цисла устройства посредством динамического обновления как аппаратуры, так и ПО.

Как и и случае с вистипьявами и серверными приложениями, для встраиваемых систем критично наличие средста безопасности, так как они становится всё более открытыми для вредоносного кода и несанкционированного доступа к данным.

Ветраиваемые системы, поддерживающие динамическое обновление, могут использовать для повышения безопасности технику белого списка (whitelisting). Использование белого списка позволяет устройствам загружать и запускать только те приложения, которые подтверждены как безопасные: всё остальное ПО, не входящее в белый список, системой принято не будет. Родственная техника чёрного списка. подразумевающая поддержку актуального списка известного вредоносного ПО и вирусов, используется для предотвращения загрузки и запуска содержимого, входящего в запрещённый стисок.

Поскольку чёрные списки горадо объёмнее белых и горадо чаще меняются, встранваемым системам обычно недостаёт ресурсов для постоянной поддержки актуальности чёрных списков, так как для этого необходимо наличие постоянного хранилища, средств сетевой синхромизащи, частых обновлений и т.п. Это делает белые списки более привлекательной стратегией для встранваемых енстем.

Ещё одна техника, которую можно использовать для повышения безопасности, — это ощенка так называемой репутвации источника данных. Если данные получены из источника с неизвестной или дурной репутацией, приложение может определить, какие шаги следует предпринять: выполнить проверку пелостиссти, отвергнуть и т.п. Проверка репутации источников также способна помочь повысить производительность: если данные поступают из проверенных источников, то проверки безопасности будут занимать меньше процессорного времени.

Шаг 5: распространение мер безопасности на весь жизненный цикл продукции

Требования к безопасности постоянно меняются, так как постоянно меняются угровы. По мере того как устройство набирает популярность (Stuxnet был ориентирован на широко распространённую модель ПЛК) п/или возраст на рынке, оно становится более подвержено атакам. В прошлом многие устройства не были рассчитаны на динамическое перепрограммирование и обновление в процессе эксплуатации (без существенных модификаций). Но это время прошло. Сегодня устройства обязаны поддерживать динамическое обновление, и не только для усовершенетвования функциональности, но и для решения будущих вопросов безопасности.

Включение задач по обеспечению безопасности в процесс управления жизненным циклом изделия сегодня является первостепенной задачей. Мало того — важна ещё и скорость, с которой организация может реагировать на угрозы по мере их возникновения. Также не менее важным моментом является соответствие вашим стандартам безопасности продукции выбранных воми

В контексте безопасности разработчикам встранваемых систем следует учитывать как минимум следующие аспекты управления жизненным циклом.

- Безопасность должиз быть истроена во все стадия жизненного щикла. Безопасный дизайн должен присутствовать и системе изначально и быть основой всего жизненного цикла. Безопасную архитектуру нельзя добавить в случае необходимости.
- Будущие изменения должны быть предусмотрены заранее. Устройством и системам требуется возможность динамического обновления, исправления ошибок и модернизации; будущие обновления и мониторият безопасности необходимо включать в планы поддержки изначально.

- Безопасность должна иметь приовитет в процессе разработки и тестирования. Проблемы с безопасностью ПО фактически являются следствием ошибок в требованиях (будь то их формирование или реализация), и чем раньше в цикле разработки они будут обнаружены, тем дешевле обойдётся их исправление, а значит, и ликвидания украномостей. Тестирование безопасности должно включать в себя определение гранищ системы и методов эксплуатации слабых мест в их защите. Очень хороши элесь могут быть техники наподобие fuzz-тестирования (тестирование на основе завеломо некооректных или случайных входных данных, которое позволяет, в частности, выявлять ошибки в редко используемых участках кода. - Прим. пер.) или испытания на проникновение (симуляция векторов атаки потенциальных элоумышленников). Автоматизация тестирования безопасности вкупе с использованием средств симуляции оборудования способна существенно повысить эффективность процесса разработки и обеспечить гораздо более
- детальное исследование поведения продуктов, чем интуитивное (ad hoc) тестирование.
- Устранение дефектов, связанных с безопасностью, должно иметь высокий приоритет. Безопасности следует уделять особое внимание не только в процессе разработки, но и в процессе сопровождения. Когда указимость обнаруживается профессиональным сообществом, она быстро становится достоянием общественности. Производителям необходимо уметь оперативно реагировать на подобные ситуации по мере их возникно-
- Вопросами безопасности должна завиматься специальная рабочая группа. В её задачи будут входить анализ уквимостей, проработка возможных путей их устранения, внутренние и внешние коммуникации, планирование выпуска обновлений и контрольвыполнения запланированных мероприятий. Подобные группы обычно кросс-функциональны и включают в себя представителей подразделений разработки аппаратуры и ПО, тестирования, технической поддержки,

управления требованиями и документирования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Описанные пять шагов позволяют организациям достичь фундаментального прогресса в области защиты связанных встраиваемых систем от угроз. Учёт вопросов безопасности в процессе разработки встраиваемых систем сегодия является ключевым требованием и предусматривает вовлечение всех уровней и подразделений организации в создание всеобъемлющей защитной структуры, жизнению необходимой в современных связанных вычислительных средах. •

ЛИТЕРАТУРА

 National Information Assurance (IA) Glossury: CNSS Instruction No. 4009. – 26 April 2010. – Committee on National Security Systems

Автор – вице-президент компании Wind River по решениям в области жизненного цикла Перевод Николая Горбунова,

сотрудника фирмы ПРОСОФТ Телефон: (495) 234-0636 E-mail: info@prosoft.ru Циклический избыточный код (англ. Cyclic redundancy code, CRC) — алгоритм вычисления контрольной суммы, предназначенный для проверки целостности передаваемых данных. Алгоритм CRC обнаруживает все одиночные ошибки, двойные ошибки и ошибки в нечетном числе битов. Понятие циклических кодов достаточно широкое, однако на практике его обычно используют для обозначения только одной разновидности, использующей циклический контроль (проверку) избыточности. В связи с этим в англоязычной литературе CRC часто расшифровывается как Cyclic Redundancy Check.

CRC некоторой последовательности вычисляется на основании другой (исходной) битовой последовательности. Главная особенность (и практическая значимость) значения CRC состоит в том, что оно однозначно идентифицирует исходную битовую последовательность и поэтому используется в различных протоколах связи, а также для проверки целостности блоков данных, передаваемых различными устройствами. Благодаря относительной простоте алгоритм вычисления CRC часто реализуется на аппаратном уровне.

Основная идея вычисления СRC заключается в следующем. Исходная последовательность битов, которой могут быть и огромный файл, и текст размером несколько слов и даже символов, представляется единой последовательностью битов. Эта последовательность делится на некоторое фиксированное двоичное число (полином, СRC-полином, генераторный полином, англ. generator polinomial). Интерес представляет остаток от этого деления, который и является значением СRC. Все, что теперь требуется, — это некоторым образом запомнить его и передать вместе с исходной последовательностью. Приемник данной информации всегда может таким же образом выполнить деление и сравнить его остаток с исходным значением СRC. Если они равны, то считается, что исходное сообщение не повреждено, и т. д.

Степенью СRС-полинома W называют позицию самого старшего единичного бита. Например, степенью полинома 10011₂ равна 4.

Для вычисления CRC используют специальную т.н. полиномиальную арифметику. Вместо представления делителя, делимого (сообщения), частного и остатка в виде положительных целых чисел, можно представить их в виде полиномов с двоичными коэффициентами или в виде строки бит, каждый из которых является коэффициентом полинома.

Например, десятичное число 23 в шестнадцатеричной системе и двоичных системах будет иметь вид: $23_{10} = 17_{16} = 10111_2$, что совпадает с полиномом: $1 \cdot x^4 + 0 \cdot x^3 + 1 \cdot x^2 + 1 \cdot x^4 + 1 \cdot x^6$ или упрощенно $x^4 + x^2 + x^4 + x^6$.

И сообщение, и делитель могут быть представлены в виде полиномов, с которыми можно выполнять любые арифметические действия.

Предположим, что надо перемножить числа 1101_2 и 1011_2 . Это можно выполнить, как умножение полиномов: $(x^3 + x^2 + x^0) \cdot (x^3 + x^1 + x^0) = (x^6 + x^5 + x^3) + (x^4 + x^3 + x^1) + (x^2 + x^2 + x^0) = 1 \cdot x^6 + 1 \cdot x^5 + 1 \cdot x^4 + 3 \cdot x^3 + 1 \cdot x^2 + 1 \cdot x^3 + 1 \cdot x^0$.

Поскольку перемножались двоичные числа (x = 2), то в выражении $3 \cdot x^3$ возможен перенос бита от этого члена суммы в старший разряд ($3 \cdot x^3 = x^4 + x^3$), поэтому окончательное выражение булет иметь вил: $x^7 + x^3 + x^2 + x^4 + x^6$.

Если рассматривать коэффициенты полинома как изолированные друг от друга и для вычисления кажлого из них использовать свои собственные правила, то можно получить различные виды полиномиальной арифметики. В частности широко используется т.н. «полиномиальная арифметика по модулю 2», когда коэффициенты складываются по модулю 2 без переноса – то есть коэффициенты могут иметь значения лишь 0 или 1.

Тогда вышерассмотренный пример в полиномиальной арифметике по модулю 2 будет иметь вид: $(x^3 + x^2 + x^9) \cdot (x^3 + x^1 + x^9)$ = $1 \cdot x^6 + 1 \cdot x^5 + 1 \cdot x^4 + 3 \cdot x^3 + 1 \cdot x^2 + 1 \cdot x^1 + 1 \cdot x^9$ = $x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x^1 + x^9$.

Правила полиномиальной арифметики по модулю 2 можно использовать и при обычной арифметике, так как действия, выполняемые во время вычисления СКС, являются арифметическими операциями без учета переносов. Сложение двух чисел в CRC арифметике полностью аналогично обычному арифметическому действия за исключением отсутствия переносов из разряда в разряд. Это означает, что каждая пара битов определяет результат своего разряда вне зависимости от результатов других пар. Например:

$$\begin{array}{c} + \begin{array}{c} 10011011 \\ \hline 11001010 \\ \hline 01010001 \end{array} \begin{array}{c} - \begin{array}{c} 10011011 \\ \hline 11001010 \\ \hline \end{array}$$

Т.е. и при соложении и при вычитании над каждым битом в отдельности выполняется операция, аналогичная операции XOR, поэтому в CRC арифметике две арифметические операции (сложение и вычитание) заменяются операцией XOR.

Умножение, как и в обычной арифметике, считается суммой значений первого сомножителя, сдвинутых в соответствии со значением второго сомножителя. Причем при суммировании так же используется CRC сложение. Например:

Деление в CRC арифметике определяется аналогично с учетом того, что вычитание выполняется по правилам CRC арифметики. Например:

1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1					
-1	0	0	1	1										1	1	0	0	0	0	1	0	1	0
	1	0	0	1	1																		
	1	0	0	1	1																		
		0	0	0	0	1																	
		0	0	0	0	0																	
			0	0	0	1	0																
			0	0	0	0	0																
				0	0	1	0	1															
				0	0	0	0	0	_														
				_		1	0	1	1														
					0	0	0	0	0														
						1	0	1	1	0													
						1	0	0	1	1													
							0	1	0	1	0												
							0	0	0	0	0												
								1	0	1	0	0											
								1	0	0	1	1											
									0	1	1	1	0										
									0	0	0	0	0										
										1	1	1	0		Oc	Ta	TOP	9					

В СRС арифметике считается что число A делится на число B, если его можно получить из нуля путем некоторого числа сложений сдвинутого числа В. Например, пусть $A=0111010110_2$ и $B=11_2$, тогда

```
= 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0

+ · · · · · · · · · 1 1 · ·

+ · · · · · 1 1 · · · · · ·


+ · · · · 1 1 · · · · · ·
```

Перед началом вычисления CRC исходное сообщение следует дополнить W нулями справа и выполнить деление по правилам CRC-арифметики, Рассмотрим пример:

Исходное сообщение: Генераторный полином: 1101011011 10011

Сообщение, дополненное W битами: 11010110110000

1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 → Исходное сообщение



Как видно, контрольная сумма (CRC) в этом примере равна 1110. Как правило, контрольная сумма добавляется к исходному сообщению (в нашем примере передаваемое сообщение будет равно 11010110111110) и полученное расширенное сообщение передается через канал связи.

На другом конце канала приемник может сделать одно из возможных действий (оба варианта совершенно равноправны):

- 1. Выделить текст собственно сообщения, вычислить для него контрольную сумму (не забыв при этом дополнить сообщение W битами), и сравнить ее с переданной.
- 2. Вычислить контрольную сумму для всего переданного сообщения (без добавления нулей), и посмотреть, получится ли в результате нулевой остаток.