MeshTrack · snelstart

Trackers volgen via MeshCore, zonder gsm-netwerk of internet

Tracker (T1000-E) → trackingkanaal → mesh → server + kaart of eigen companion + offline-app

website

offline-app

1 Online meekijken

1. Open `meshtrack.meshmanager.net` en meld je aan. Op de gsm: **Meer → Installeren**.
2. **Kaart**: alle trackers die je mag zien, live. Klik op een tracker voor details en zijn spoor.
3. Meerdere kanalen? Kies er één onder **Filter en zichtbaarheid**.
4. **Kanalen** in het menu: welke kanalen je leest, en bij **sleutel** de QR-code.

kaart
je ziet de trackers van het kanaal

sleutel
ook de sleutel en QR om het op je eigen companion te zetten

2 Met je bestaande companion

1. Vraag een beheerder om het niveau **sleutel** op het kanaal van je ploeg.
2. Open in MeshTrack **Kanalen → Sleutel en QR-code**.
3. Scan de code met de **MeshCore-app**: je companion kent nu het kanaal en ziet de berichten.
4. Zonder internet: in de MeshTrack-app **Offline → Offline-kaart** (of QR rechtsboven), download bij **Kaarten** een kaart, en verbind bij **Verbinding** met je companion.

> Geen account nodig voor de offline-app: wie de kanaalsleutel heeft, kijkt mee. Alles blijft op je gsm.

3 Nieuwe tracker klaarmaken

1. Beheerder: **Trackers → + Tracker**, naam en **trackingkanaal** kiezen, **Nieuw toestel** aan.
2. Tracker met USB aan een computer met Chrome of Edge; **Toestellen → Verbinden**.
3. **Firmware**: controleer het toestel → **Flashen via de browser** (eerst automatisch een back-up).
4. **Klaarmaken & back-ups** → kies de tracker → **Op dit toestel zetten**.
5. **Instellingen**: naam en **trackingkanaal** (het MeshTrack-kanaal, nooit Public) → **Opslaan op de tracker**.
6. Loskoppelen: hij start in trackermodus en verschijnt op de kaart zodra hij beweegt of je één keer klikt.

4 De knop van de tracker

1 klik	Nu een positie sturen. Twee hoge biepjes = gehoord via een repeater; lage toon = niet gehoord of geen kanaal.
2 klikken	Modus wisselen (max. 0,8 s ertussen): 1 biep = tracker, 2 = companion.
3 klikken	Buzzer aan of uit.
2–8 s vasthouden	**SOS**: na 2 s drie hoge biepjes, loslaten. Drie stijgende tonen = bevestigd. Uit te zetten in Toestellen.
> 8 s	Uitschakelen. Aanzetten: knop inhouden of aan USB.

> Aan USB is hij altijd **companion** (Bluetooth aan, koppelcode standaard `123456` ; stel een eigen code in): handig voor de offline-app of de MeshCore-app.

! Goed om te weten

Eén kanaal	Elke tracker stuurt op één trackingkanaal, nooit op Public en nooit als DM; zonder trackingkanaal stuurt hij niets. Alleen de server stuurt privéberichten (DM): meldingen bij bv. SOS.
Sleutel = toegang	Wie de kanaalsleutel of QR-code heeft, leest alle posities op dat kanaal. Deel hem alleen met wie mag.
Buiten bereik	Trackmodus **FIFO**: gemiste posities later inhalen. In **Toestellen → Trackmodus**.
Positie vragen	Offline-app: **Trackers → Positie vragen**. Trackers in rust slapen en antwoorden niet.
Regio en hulp	Regio (scope) `be` laten staan. Uitleg: **Help** in de site, met de handleiding (PDF).