

MeshTrack · snelstart

Trackers volgen via MeshCore, zonder gsm-netwerk of internet

Tracker (T1000-E) → trackingkanaal → mesh → server + kaart of
eigen companion + offline-app



website



offline-app

1 Online meekijken

- 1 Open `meshtack.meshmanager.net` en log in met het account dat je kreeg.
- 2 Kaart: alle trackers die je mag zien, live. Klik op een tracker voor details en zijn spoor.
- 3 Meerdere kanalen? Kies er één onder **Filter en zichtbaarheid**.
- 4 Kanalen in het menu: welke kanalen je leest, en bij sleutel de QR-code.

kaart
je ziet de trackers van het kanaal

sleutel
ook de sleutel en QR om het op je eigen companion te zetten

2 Met je bestaande companion

- 1 Vraag een beheerder om het niveau sleutel op het kanaal van je ploeg.
- 2 Open in MeshTrack Kanalen → Sleutel en QR-code.
- 3 Scan de code met de **MeshCore-app**: je companion kent nu het kanaal en ziet de berichten.
- 4 Voor een kaart zonder internet: open de **offline-app** (QR rechtsboven) in Chrome op Android, installeer ze, download bij Kaarten een kaart, en verbind bij Verbinding met je companion.

Geen account nodig voor de offline-app: wie de kanaalsleutel heeft, kijkt mee. Alles blijft op je gsm.

3 Nieuwe tracker klaarmaken

- 1 Beheerder: Trackers → + Tracker, naam en trackingkanaal kiezen, Nieuw toestel aan.
- 2 T1000-E met USB aan een computer met Chrome of Edge; Toestellen → Verbinden.
- 3 Firmware → Flashen via de browser (eerst gaat er automatisch een back-up).
- 4 Klaarmaken & back-ups → kies de tracker → Op dit toestel zetten.
- 5 Instellingen: controleer de naam en het trackingkanaal → Opslaan op de tracker.
- 6 Loskoppelen: hij start in trackermodus en verschijnt op de kaart zodra hij beweegt of je één keer klikt.

4 De knop van de tracker

- | | |
|-------------------------|--|
| 1 klik | Nu een positie sturen. Twee hoge biepjes = gehoord via een repeater; lage toon = niet gehoord of geen kanaal. |
| 2 klikken | Modus wisselen (max. 0,8 s ertussen): 1 biep = tracker, 2 = companion. |
| 3 klikken | Buzzer aan of uit. |
| 2-8 s vasthouden | SOS: na 2 s drie hoge biepjes, loslaten. Drie stijgende tonen = bevestigd. Uit te zetten in Toestellen. |
| > 8 s | Uitschakelen. Aanzetten: knop inhouden of aan USB. |

Aan USB is hij altijd **companion** (Bluetooth aan, pincode 123456): handig voor de offline-app of de MeshCore-app.

! Goed om te weten

Eén kanaal	Elke tracker stuurt op één trackingkanaal; wie dat kanaal mag lezen, ziet hem op de kaart.
Sleutel = toegang	Wie de kanaalsleutel of QR-code heeft, leest alle posities op dat kanaal. Deel hem alleen met wie mag.
Buiten bereik	Trackmodus FIFO (firmware 0.9): gemiste posities later inhalen. In Toestellen → Trackmodus.
Regio	Trackers en de offline-app sturen met regio (scope) <code>be</code> ; laat die staan.
Hulp	In de site: Help . De volledige handleiding (PDF) staat bovenaan de helppagina.