		文件	編號	
正文科技股份有限公司			編號	
文件名稱	Wi-Fi Throughput Golden PC 架設說明	版	本	1.4

				修訂一覽表	
項次	日期	版本	作者	修訂內容	備 註
1.	109/02/26	V1.0	楊佳泰	Wi-Fi Throughput Golden PC 架設	
2	109/03/12	V1.1	楊佳泰	修改網路卡設定方法	
3	109/03/18	V1.2	楊佳泰	新增 SSH 預設帳號密碼	
4	109/04/17	V1.3	楊佳泰	新增 SSH/Telnet Port Forwarding	
5	109/06/12	V1.4	楊佳泰	新增 SSH/Telnet Port Forwarding 說明	

——————————————————————————————————————	E文科技股份有限公司	文件約	扁號	
止又不	正文科技股份有限公司		扁號	
文件名稱	Wi-Fi Throughput Golden PC 架設說明	版	本	1.4

1. 目的

使產線人員了解 Wi-Fi Throughput Golden PC 架設方法。

2. 範圍

全體產線人員

3. 環境軟體需求

Window OS(XP/7//8/10) MobaSSH Server Home Edition iperf putty(驗證環境用)

		文件	編號	
止又称	正文科技股份有限公司		編號	
文件名稱	Wi-Fi Throughput Golden PC 架設說明	版	本	1.4


目錄

1	軟體	安裝	5 -
		安裝 MOBASSH SERVER	
2	系統	設定	7 -
	2.1	關閉防火牆	7 -
	2.2	新增系統管理者帳號	8 -
	2.3	網路卡設定	- 10 -
	2.4	SSH 連線測試與複製 IPERF	- 11 -
	2.5	設定通訊埠轉發(PORT FORWARDING)	- 12 -

	E文科技股份有限公司	文件級	扁號	
止又不	止文科技股份有限公司		扁號	
文件名稱	Wi-Fi Throughput Golden PC 架設說明	版	本	1.4

測試環境架構

本文件主要說明 Wi-Fi Throughput 測試環境架構中,陪測設備 Windows PC 需要預先安裝的軟體和修改的系統設定。




		文件約	扁號	
止又科	正文科技股份有限公司			
文件名稱	Wi-Fi Throughput Golden PC 架設說明	版	本	1.4

1 軟體安裝

1.1 安裝 MobaSSH Server


MobaSSH Server 是一套可以在 Windows 系統上運行 SSH server 的軟體,可支援基本的 UNIX 指令,也可以用特殊命令切換環境執行 DOS 指令。安裝步驟如下:

- 1. 下載 MobaSSH Server Home Edition。安裝檔案下載網址如下: https://mobassh.mobatek.net/MobaSSH Server Home 1.60.zip
- 2. 解壓縮 MobaSSH_Server_Home_1.60.zip 後執行安裝檔,按"Install it now":




		文件約	扁號	
止又科	正文科技股份有限公司			
文件名稱	Wi-Fi Throughput Golden PC 架設說明	版	本	1.4

3. 確認點選"Use only local users"後,按"Next":



4. 安裝完成,按"Yes"讓系統重開:



	文件編號	
正文科技股份有限公司	程式編號	
文件名稱 Wi-Fi Throughput Golden PC 架設說明	版本	1.4

2 系統設定

安裝 MobaSSH Server 後,需要在 Windows 系統上新增帳號供 SSH 連線登入使用,並且需要將 Windows PC 上的二張網路卡橋接,方便測試程式控制 Wi-Fi STA Golden。

2.1 關閉防火牆

關閉 Windows 系統上的防火牆,方便讓測試 PC 可以透過 SSH 連上此電腦,步驟如下:

1. 以 Windows 7 為例,從"控制台">"系統及安全性"->" Windows 防火牆",點選左測選單的"開啟或關閉 Windows 防火牆",點選"關閉 Windows 防火牆"後按確定:



2. 若有安裝第三方防火牆軟體,請一併關閉。

		文件約	編號	
止又称	正文科技股份有限公司		編號	
文件名稱	Wi-Fi Throughput Golden PC 架設說明	版	本	1.4

2.2 新增系統管理者帳號

1. 以 Windows 7 為例,從"控制台">"使用者帳戶和家庭安全"->"新增或移除使用者帳戶"->"建立新的帳戶",依據產測工程師的需求輸入帳戶名稱(預設為 root),並選擇"系統管理員"後按"建立帳戶":



2. 點選此新帳號後,按"建立密碼":




		文件約	扁號	
止又称	正文科技股份有限公司		扁號	
文件名稱	Wi-Fi Throughput Golden PC 架設說明	版	本	1.4

3. 輸入 PTSW 指定的密碼(預設為 5/4jp6)後,按"建立密碼":



- 4. 新增系統管理者帳號完成。
- 5. 執行 MobaSSH 安裝程式,按下"Restart"讓帳號生效:




		文件約	扁號	
止又科	正文科技股份有限公司			
文件名稱	Wi-Fi Throughput Golden PC 架設說明	版	本	1.4


2.3 網路卡設定

此陪測 PC 需安裝二張網路卡,並各自設定好固定 IP:

- 1. 連線到測試 PC 的網卡請設定 IP/Netmask 為 192.168.20.100/255.255.255.0
- 2. 連線到 WiFi STA Golden 的網卡請設定 IP/Netmask 為 192.168.15.100/255.255.255.0 WiFi STA Golden 若為多個 Ethernet Ports 的 CPE,其環境圖如下:




WiFi STA Golden 若為單一個 Ethernet Port 的 CPE,其環境圖如下:



正文科技股份有限公司		文件編號		
		程式編號		
文件名稱	Wi-Fi Throughput Golden PC 架設說明	版	本	1.4

2.4 SSH 連線測試與複製 iperf

1. 開啟 putty,Host Name 請填入"localhost",Connection Type 選擇"SSH",按"Open"連線:



2. 依序輸入先前建立的帳號密碼登入,確認是否可以連線:


```
- - X
₽ beyand_yang-PC
login as: root
 cot@localhost's password:
                                          MobaSSH Home v1.60
                      (SSH server for Win32 based on Cygwin/OpenSSH)
        - Your computer drives are accessible through the /cygdrive directory

    Network shares are accessible by typing //<remote_computer>
    The Windows registry is browsable through the /registry path

        - MobaHwInfo: detailed information about OS and hardware
        - MobaSwInfo: installed programs list
        - MobaTaskList, MobaKillTask: list/kill Windows tasks
        - TCPCapture: Network packets and ports monitoring tool
        - scp, sftp: transfer files through the crypted ssh connexion
       - nedit, vim: text editors with syntax highlighting
- rsync, wget: sync local directories with network computers
      This version is for personal use or evaluation purposes only For information please visit: <a href="http://mobassh.mobatek.net/versions.php">http://mobassh.mobatek.net/versions.php</a>
[Tue Feb 25 - 15:48:39] ~
[root.beyand_yang-PC] $
```

正文科技股份有限公司		文件編號		
		程式絲	偏號	
文件名稱	Wi-Fi Throughput Golden PC 架設說明	版	本	1.4


- 3. 連線成功後即可關閉 putty。
- 4. 將 iperf 執行檔和所需的 dll 檔複製到此新建帳戶的家目錄下(預設路徑為: C:\Users\[帳戶名稱):



2.5 設定通訊埠轉發(Port Forwarding)

在某些測試環境下,測試電腦可能無法透過 192.168.20.200 直接連上 WiFi STA Golden。例如: WiFi STA Golden 是一台 USB dongle。此時便可在陪測電腦上設定通訊埠轉發來轉發來自測試電腦的 SSH 或 Telnet 到 WiFi STA Golden。

正分科技肌必有阻入司		文件編號		
		程式絲	偏號	
文件名稱	Wi-Fi Throughput Golden PC 架設說明	版	本	1.4




目前支援的通訊埠轉發如下:

- 1. Telnet 轉發: 測試電腦連線到陪測電腦 192.168.20.100: 20023,陪測電腦將此連線轉發 到 WiFi STA Golden 192.168.15.200:23 上
- 2. SSH 轉發: 測試電腦連線到陪測電腦 192.168.20.100: 20022,陪測電腦將此連線轉發到 WiFi STA Golden 192.168.15.200:22 上

通訊埠轉發設定方法如下:

- 1. 請先確定 IP Address "192.168.20.100"已經設定在陪測電腦與測試電腦連接的網卡上(如上圖陪測設備的 NC2)。
- 2. 將目錄 MFGPortFwd 複製到陪測電腦上,點選 service_install.bat,按下滑鼠右鍵,點選"以系統管理員身分執行(A)"安裝 MFGPortFwd 為一個 Windows Service。




正文科技股份有限公司		文件編號			
		程式編號			
文件名稱	Wi-Fi Throughput Golden PC 架設說明	版	本	1.4	

3. 在測試電腦'上,開啟 putty,如果 WiFi STA Golden 支援 SSH,連線設定如下:

Host Name: 192.168.20.100

Port: 20022

Connection type: SSH



- 4. 如果 WiFi STA Golden 支援 Telnet,Port 改為 20023,Connection type 改為 Telnet。
- 5. 按"Open"測試是否可以連線到 WiFi STA Golden。